







CONTENT

- 1. 环境准备
- 2. 环境配置
- 3. 源码下载与编译
- 4. Samba配置
- 5. 镜像烧录
- 6. 串口调试





• 硬件准备

1. DevEco Device Tool IDE下载链接(提供Windows和Ubuntu两种版本)

https://device.harmonyos.com/cn/develop/ide

DevEco Device Tool Ubuntu版本支持OpenHarmony源码开发、编译、烧录的一站式开发环境,搭建步骤可参考:

https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-lite-env-prepare.md

2. Windows + Ubuntu (本次课程讲解)

• 软件准备

- 1、代码编辑器(Visual Studio Code)
- 2、虚拟机(Virtual Box)(可选)
- 3、编译工具链
- 4、远程连接工具(MobaXterm)(可选)

- 5、烧录工具
- 6、串口驱动
- 7、串口调试工具





• 下载链接

https://code.visualstudio.com/Download

• 安装步骤

- 1. 根据下载链接下载安装包
- 2. 双击安装包开始安装,安装过程中需要勾选"添加到PATH"(重启后生效),安装完成后重启电脑

参考链接: https://blog.csdn.net/weixin_37590454/article/details/89436577





・下载链接

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

• 安装步骤

- 1. 根据下载链接下载安装包
- 2. 双击安装包开始安装,安装过程中要勾选" Create a shortcut on the desktop"和"Create a shortcut in the Quick Lanch Bar",安装完成后,可以选择直接开启VirtualBox软件

参考链接: https://blog.csdn.net/gufenchen/article/details/91357656





• ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso下 载 链 接

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/20.04/

• 安装步骤

- 1. 根据下载链接下载安装包
- 2. 创建Ubuntu虚拟机
- 3. 安装Ubuntu以及相关配置(配置两个虚拟网卡,一个配置为HostOnly, 混杂模式:全部允许,另一个为网络地址转换(NAT),混杂模式:全部允许)

参考链接: https://www.jianshu.com/p/796866e933e1





• 安装linux使用基础软件

- 1.sudo apt-get update && sudo apt-get install -y vim net-tools
- --sudo apt-get update 更新软件列表
- --vim linux 编辑器
- --net-tools linux网络工具(ifconfig查看网络工具)
- 2.sudo apt-get install -y openssh-server
- --openssh-server ssh服务,便于ssh远程连接







· MobaXterm下载连接:

https://mobaxterm.mobatek.net/download.html

• 安装步骤

直接双击安装即可。

ifconfig查看虚拟机IP




```
h@oh-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.56.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
       inet6 fe80::e719:9b19:b96f:886a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:d0:52:25 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 152 bytes 28768 (28.7 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 190 bytes 34443 (34.4 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 10.20.22.57 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.20.23.255
       inet6 fe80::bdac:7e64:94e3:64b8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:04:79:06 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 81989 bytes 49360362 (49.3 MB)
       RX errors 0 dropped 174 overruns 0 frame 0
       TX packets 14278 bytes 1351196 (1.3 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 583 bytes 53504 (53.5 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 583 bytes 53504 (53.5 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```








• MobaXterm远程登录配置:












・登录成功后:







• 安装编译依赖基础软件:

sudo apt-get install -y build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev

- --build-essential 提供编译程序必须软件包的列表信息
- --gcc gcc编译器
- --g++ g++编译器
- --make 编译工具
- --zlib* 数据压缩函式库
- --libffi-dev libffi的开发文件





·安装并升级Python包管理工具(pip3):

sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y sudo pip3 install --upgrade pip

验证是否安装成功:

```
oh@oh-VirtualBox:~$ pip3 -V
pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
```

·建立软连接,将python指向python3.8:

sudo In -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python

验证是否修改成功:

```
oh@oh-VirtualBox:~$ python --version
Python 3.8.10
```





·配置pip包下载源,加速国内安装pip包:

下面命令可直接拷贝到终端窗口

```
mkdir ~/.pip/
cat <<EOF > ~/.pip/pip.conf

[global]
index-url = https://mirrors.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
trusted-host = mirrors.huaweicloud.com
timeout = 120
EOF
```





• 安装命令:

```
sudo apt-get install -y scons
--scons 编译构建脚本
```

• 验证是否安装成功,版本要求3.0.4以上:





• 安装命令:

sudo pip3 install setuptools kconfiglib pycryptodome ecdsa --upgrade --ignore-installed six

- --setuptools 是Python的 distutils增强工具,它可以帮助我们更简单的创建和分发Python包, 尤其是拥有依赖关系的。
- --kconfiglib 是 Python 2/3 中的 Kconfig 实现。它最初是一个帮助程序库,但现在具有足够的功能,也可以作为独立的 Kconfig 实现(包括终端和 GUI 菜单配置接口以及 Kconfig 扩展)。
- --pycryptodome 是Python—个强大的加密算法库
- --ecdsa 主要用于对数据(比如一个文件)创建数字签名,以便于在不破坏其安全性的前提下对其 真实性进行验证。
- --six 是一个专门用来兼容 Python 2 和 Python 3 的库



环境配置 —— 下载编译工具链



下载gn/ninja包

URL_PREFIX=https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler

DOWNLOAD_DIR=~/Downloads # 下载目录,可自行修改

TOOLCHAIN_DIR=~/harmonyos/toolchain # 工具链存放目录,可自行修改

[-e \$DOWNLOAD_DIR] || mkdir \$DOWNLOAD_DIR

[-e \$TOOLCHAIN_DIR] || mkdir -p \$TOOLCHAIN_DIR

wget -P \$DOWNLOAD_DIR \$URL_PREFIX/gn/latest/linux/gn-linux-x86-1717.tar.gz

wget -P \$DOWNLOAD_DIR \$URL_PREFIX/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar

编译 hi3861 需要 riscv 编译工具链

wget -P \$DOWNLOAD_DIR \$URL_PREFIX/gcc_riscv32/7.3.0/linux/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz







解压gn/ninja包:

```
tar -C $TOOLCHAIN_DIR/ -xvf $DOWNLOAD_DIR/gn-linux-x86-1717.tar.gz
tar -C $TOOLCHAIN_DIR/ -xvf $DOWNLOAD_DIR/ninja.1.9.0.tar
tar -C $TOOLCHAIN_DIR/ -xvf $DOWNLOAD_DIR/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
```

向 ~/. bashrc 中追加gn/ninja路径配置:

```
cat <<EOF >> ~/.bashrc
TOOLCHAIN_DIR=$TOOLCHAIN_DIR
export PATH=\$TOOLCHAIN_DIR/gn:\$PATH
export PATH=\$TOOLCHAIN_DIR/ninja:\$PATH
export PATH=\$TOOLCHAIN_DIR/gcc_riscv32/bin:\$PATH
export PATH=~/.local/bin:\$PATH #用户pip二进制工具目录
EOF
```

生效环境变量

source ~/.bashrc





•安装命令:

python3 -m pip install --user ohos-build

执行"hb ", 若输出图中信息即表示安装成功.:



```
oh@oh-VirtualBox:~$ hb
usage: hb [-h] [-v] {build, set, env, clean, deps} ...
OHOS Build System version 0.4.3
positional arguments:
  {build, set, env, clean, deps}
                        Build source code
    build
                        OHOS build settings
    set
                        Show OHOS build env
    env
    clean
                        Clean output
                        OHOS components deps
    deps
optional arguments:
  -h, --help
                        show this help message and exit
                        show program's version number and exit
  -v, --version
```

说明:不需要再添加环境变量,因为前面已经将 "export PATH=~/.local/bin:\\$PATH",写入到bashrc文件中了。





```
mkdir ~/bin/
#sudo apt install -y curl # 如果没有curl命令需要先下载
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > ~/bin/repo
chmod +x ~/bin/repo
echo 'export PATH=~/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

• 下载OpenHarmony源码

```
mkdir -p ~/harmonyos/openharmony && cd ~/harmonyos/openharmony sudo apt install --no-install-recommends git git-lfs # repo工具本身是python脚本,它会调用git命令下载单个代码仓 # 开始前需要配置`user.name`和`user.email`,如果没有配置,使用如下命令进行配置: # git config --global user.name "yourname" # git config --global user.email "your-email-address" repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify repo sync -c # 以后每天同步远程仓的修改,只需要执行这一条命令即可 repo forall -c 'git lfs pull'
```

OpenHarmony release版本下载链接: https://gitee.com/openharmony/docs/tree/master/zh-cn/release-notes





• 编译步骤

1. 进入代码下载目录

cd ~/harmonyos/openharmony

- 2. 执行 hb set命令
 - (1) [OHOS INFO] Input code path:后输入"."
 - (2) 选择wifiiot_hispark_pegasus后回车

```
oh@oh-VirtualBox:~/harmonyos/openharmony$ hb set
[OHOS INFO] Input code path: ...
OHOS Which product do you need? wifiiot_hispark_pegasus
oh@oh-VirtualBox:~/harmonyos/opennarmony$ |
```





3. 执行hb build -f 命令, 进行编译。

```
[OHOS INFO] [564/565] ACTION //device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos:run_wifiiot_scons(//build/lite/toolchain:riscv32-unknown-elf)
[OHOS INFO] [565/565] STAMP obj/device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/run_wifiiot_scons.stamp
[OHOS INFO] //home/ob//harmonyos/openharmony/wendor/hisilicon/hispark_pegasus/fs.yml not found, stop packing fs. If the product does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] wifiiot hispark pegasus build success
[OHOS INFO] cost time: 0:00:34
```

4. 镜像文件在out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus/目录下

```
oh@oh-VirtualBox:~/harmonyos/openharmony$ ls out/hispark pegasus/wifiiot hispark pegasus/
                                        Hi3861 wifiiot app allinone.bin
                                                                               Hi3861 wifiiot app.map
                                                                                                             libs
                                                                                                                          toolchain.ninja
args.gn
build.log
              Hi3861 boot signed B.bin Hi3861 wifilot app.asm
                                                                               Hi3861 wifiiot app ota.bin
                                                                                                             NOTICE FILE
              Hi3861 boot signed.bin
                                        Hi3861 wifiiot app burn.bin
                                                                              Hi3861 wifiiot app.out
build.ninja
                                                                                                             obj
build.ninja.d Hi3861 loader signed.bin Hi3861 wifiiot app flash boot ota.bin Hi3861 wifiiot app vercfg.bin
                                                                                                             suites
oh@oh-VirtualBox:~/harmonyos/openharmony$
```





samba 一个实现不同操作系统之间文件共享和打印机共享的一种SMB协议的免费软件

sudo apt install samba #安装samba

sudo vi /etc/samba/smb.conf [share]

comment = share

browseable = yes

path = /home/hm/harmonyos

writable = yes

guest ok = no

read only = no

create mask = 0755

· 重启samba服务

sudo service smbd restart

sudo smbpasswd -a oh #配置使用用户以及密码,oh用户名



Samba配置 —— 操作步骤



1. 在Windows环境下,在此电脑右键选 择映射网络驱动器



2. 填写要映射的文件夹信息

(🚷 映射网络	驱动器
	要映射的	网络文件夹:
	请为连接指领	定驱动器号,以及你要连接的文件夹:
	驱动器(<u>D</u>):	Y: ~
	文件夹(<u>O</u>):	\\192.168.56.102\share
		示例: \\server\share
		☑ 登录时重新连接(R)
		□ 使用其他凭据连接(C)
		连接到可用于存储文档和图片的网站。
		完成(F) 取消



Samba配置 —— 操作步骤



3. 填写用户名与密码,勾选"记住我的凭据",然后点击确定



4. 配置完成后,此电脑会增加一个网络磁盘,打开网络磁盘,就可以看到Samba配置共享路径下的文件



5. 虚拟机/home/oh/harmonyos路径下的文件

```
oh@oh-VirtualBox:~$ ls -al /home/oh/harmonyos/
total 20
drwxrwxr-x 5 oh oh 4096 12月 4 14:34 .
drwxr-xr-x 21 oh oh 4096 12月 4 14:25 ...
drwxrwxr-x 18 oh oh 4096 12月 4 14:37 ohl.1.3
drwxrwxr-x 22 oh oh 4096 12月 4 14:34 openharmony
drwxrwxr-x 4 oh oh 4096 12月 3 18:50 toolchain
```






• 驱动下载

http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

• 驱动安装

直接点击安装即可



• 检查是否安装成功


通过 Windwos 设备管理器查看串口,若未出现 CH340G 串口,请检查驱动是否安装正常。







双击打开 HiBurn工具



点击Setting->Com settings, 修改 Baud, 提升烧写速度

Com settings			×
Baud:	300000	<u> </u>	
Data Bit	: 8	•	
Stop Bit	: 1	•	
Parity:	None	_	
Flow ctr	l: None	_	
▼ Force	e Read Time	0	
	确定	取	肖

镜像烧录 —— HiBurn烧写配置




1. COM: 选择对应的串口号

2. Select file: 添加编译好的烧写镜像

Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin


- 3. Auto burn: 自动烧录
- 4. 点击connect连接开发板
- 5. 需要按下开发板上的RST按钮开始烧录







- 1. 待窗口出现Execution Successful时, 说明烧录成功;
- 2. 点击Disconnect, 断开连接
- 3. 按下RST程序开始运行








串口调试工具可选比较多,本次使用的是sscom


- 1. 直接双击程序打开
- 2. 端口号: 选择对应的CH340端口号
- 3. 配置波特率为115200
- 4. 选择打开串口



串口调试工具使用



点击打开串口后,在窗口可以查看系统启动的 相关日志信息;





THANKS



芯片全栈解决方案平台HiHope