

# Pegasus 智能家居开发套件安装指导手册

2021年12月





## 一、套件清单

Pegasus 智能家居开发套件			
序号	名称	描述	数量
1	Wi-Fi 主板	型号:HiSpark_WiFi_loT_Hi3861_CH340G_VER.C	1
2	通用底板	型号:HiSpark_WiFi_loT_EXB_VER.A	1
3	显示板	型号:HiSpark_WiFi_loT_OLED_VER.A	1
4	NFC 板	型号:HiSpark_WiFi_loT_NFC_VER.A	1
5	智能红绿灯板	型号:HiSpark_WiFi_loT_SSL_VER.A	1
6	智能炫彩灯板	型号:HiSpark_WiFi_loT_DCL_VER.A	1
7	环境监测板	型号:HiSpark_WiFi_loT_EM_VER.A	1
8	Type-C USB 数据线	1.2 米 Type C 转 USB 接口线	1


# 二、智能家居组装

1) WiFi-IoT 主板组装

从套件中取出 WiFi-IoT 主板 和 WiFi-IoT 底板。







将 WiFi-IoT 主板插入到 WiFi-IoT 底板上的主板插座中即可。



#### 2)WiFi-IoT 显示模块组装

#### 从套件中取出 WiFi-IoT 显示模块



第2页共5页



将 WiFi-loT 显示模块插入到 WiFi-loT 底板上的①号 (显示模块) 插座中。




### 3) 外设扩展模块组装

从套件中取出智能炫彩灯板



将智能炫彩灯板插入到 WiFi-loT 底板上的②号 (显示模块) 插座中。





备注: 智能红绿灯板和环境监测板与智能炫彩灯板组装步骤一样


4) WiFi-IoT NFC 模块安装

从套件中取出 WiFi-IoT NFC 模块以及 NFC 排线



安装 1: 将 WiFi-loT NFC 模块插入到 WiFi-loT 底板 上的 NFC 专用插座上。





安装 2: 使用 NFC 排线将 WiFi-loT NFC 模块 与 WiFi-loT 底板 进行相互连接。

