

Fredericia. Januar 2021 Vor ref.: JF/MO-RG01 ver.1.2 Side 1 af 1.


Denne monterings vejledning, er ment som hjælp, til montering af Kørebaglys på ISUZU D-Max. MY20 og frem, dog kan enkelte punkter være mere omfattende som er beskrevet i denne vejledning. Der benyttes 1 stk. kørebaglysrelæ (KI-66032) samt 1stk. 15 Amp. sikring.

HUSK. Det vigtigt at alle forbindelser skal **loddes**.

Sparkepanel i venstre A-stolpe afmonteres, multistik C18 lokaliseres i BCM.

- Sort ledning (-) loddes på ledningsplacering C14 i multistik C18
- Blå og Rød monteres til (+). Sikringsholderen placeres i sikringsboksen IF BCM BATT3 (Sikringsboksen inde i bilen).
- Ledningsplacering C2 i multistik C18 klippes, grå ledning loddes mod stik, grøn ledning loddes mod forbruger
- Ledningsplacering C1 i multistik C18 klippes, hvid ledning loddes mod stik, gul ledning loddes mod forbruger
- Sikringsholderen monteres med 15amp sikring i yderste position.
- For yderlige oplysninger henvises til Værkstedsmanualen.
- ER køretøjet udstyret med automatgear tænder kørelyset først når køretøjet er sat i gear og håndbremsen er sluppet

Multistik C18



Sikringsboks

