

Fredericia. April 2015 Vor ref.: clt/MO-D-max -lys- ver.1 Side 1 af 1.


Denne monterings vejleding, er ment som hjælp, til montering af Kørebaglys på ISUZU D-Max. Enkelte punkter kan dog være mere omfattende end disse er beskrevet i vejledningen.

Der benyttes 1 stk. kørebaglysrelæ (varenummer) samt 1 stk. 20 & 15 Amp. sikring. **HUSK.** Det vigtigt at alle forbindelser **loddes**.



Afmonter afdækning under rattet for at komme indtil sikringsboksen.

- Placer relæet et passende sted.
- Find stikket (C98) på DRL relæet under sikringsboksen.
- Rød/sort ledning i pin 4, forbindes til blåledning på kørebaglysrelæet.





Grøn/hvid og grønledning samt Gul/hvid og gulledning, forlænges ud til sikringsboksen i motorrummet.

- Find stik (R25) og klip brunledning i pin1 og brun/rød ledning i pin 2.
- Grøn/hvidledning loddes på brun/rød imod stikket og grønledning loddes imod ledningsnettet.
- Gul/hvidledning loddes på brun imod stikket og gulledning loddes imod ledningsnettet.



	STARTER CUT		POWER WINDOW		
POWER SEAT	KEY INT LOCK 10 A	PESS 10 A	ELEC (IG1) 10 A	g la	20 A 15
	CIGAR LIGHTER 15 A	BACK LIGHT 15 A	ACC SOCKET	20.4	
	AUDIO 10 A	ENGINE (IG) 10 A	DOOR LOCK 20 A	DEF	
	ELEC (IG2) 10 A	METER 10 A	PESS (+B) 10 A		
	H/LAMP LEVELING 10 A	TCM 15 A	STARTER 10 A		
	TURN LIGHT 10 A	4WD 10 A	BCM 10 A	Mo Mo	
	TRAILER 10 A	ABS 10 A	AUDIO (+B) 15 A	A A WIN	
	SEAT HEATER 15 A	FRT WIPER 20 A	ROOM 10 A	Power window	
		SRS 10 A	4WD (+B) 10 A		
	JTION	DRL 10 A	METER (+B) 10 A		

Sikringsholderen erstatter 20amp sikring til power door looks.

Sortledning monters på et passende stilpunkt.