



OTIAdriver



Item	Cor	Indicação	Observação
T	Amarelo	Erro de tacógrafo (se equipado)	Acende-se em caso de falhas provenientes do tacógrafo ou divergência no odômetro.
人身	Vermelho	Alerta de cinto de segurança	Acende quando o cinto de segurança do condutor não está inserido na trava de segurança.
(!)	Vermelho	Baixa pressão do ar no sistema de freio	Acende-se caso a pressão do ar estiver abaixo do especificado.
EC	Amarelo	Controle automático de distância (ACC)	Não utilizada para este modelo.
(P)	Vermelho	Freio de estacionamento	Indica que o freio de estacionamento está aplicado.
OFF ROAD	Verde	Modo OFF ROAD (somente veículos 6x4)	Quando ativado indica que o modo OFF ROAD da estratégia de trocas da transmissão automatizada está habilitado (padrão). Quando estiver apagado, indica que a transmissão está em modo ON ROAD, indicado para uso em rodovias.
🕒	Branco ou Verde	Piloto automático	Branco : Indica que o piloto automático está habilitado. Embora habilitado está aguardando a programação de velocidade/rotação. Verde: Indica que o piloto automático está operando.
⬅	Verde	Luz de direção esquerda	Indica que a luz indicadora de direção esquerda está ativada.
➡	Verde	Luz de direção direita	Indica que a luz indicadora de direção direita está ativada.
🔋	Vermelho	Falta de carga na bateria	Permanece acesa enquanto o motor não entrar em funcionamento (se o alternador estiver funcionando perfeitamente).
שמן	Vermelho	Pressão de óleo do motor	Indica falha na pressão de óleo do motor.
⚠	Vermelho	Falha grave, pare o veículo	Indica que uma falha grave está ocorrendo. Pare o veículo assim que as condições da pista permitirem.
ջջ	Vermelho	Insuficiência de líquido no sistema de arrefecimento	Indica falha de superaquecimento no sistema de arrefecimento do motor.
FILTER	Amarelo	Filtro de partículas de diesel obstruído	Acende quando é necessário efetuar a regeneração do filtro de partículas.



OTIAdriver



Item	Cor	Indicação	Observação
	Amarelo	Luz de neblina traseira acionada (opcional)	Indica que a luz de neblina traseira está acionada.
	Amarelo	Falha RIO BOX	Indica que uma falha do sistema RIO está ativa.
	Vermelho	Cabine destravada	Acende-se caso a cabine esteja destravada e permanece acesa enquanto basculada. Neste momento, um alarme sonoro é emitido.
	Vermelho	Suspensão pneumática avariada	Indica uma falha no módulo de suspensão pneumática do veículo.
	Vermelho	Porta aberta	Indica que a porta está aberta.
	Amarelo	Bloqueio do diferencial ativado	Indica que o bloqueio do diferencial está acionado.
	Amarelo	Falha leve, advertência ou aviso	Indica que uma falha leve está ocorrendo, ou um aviso de que o veículo irá executar uma ação de forma automática.
	Verde	Pedal de freio não pressionado	Indica que o pedal deve ser acionado antes de selecionar D ou R na chave seletora de marchas.
	Amarelo	PTO (Tomada de Força)	Indica PTO ativada (se equipado)
	Amarelo	Temperatura alta do gás de exaustão	Indica alta temperatura do gás de exaustão
	Amarelo	Combustível na reserva	Indica nível baixo de combustível. Abasteça o veículo.
	Amarelo	Motor com problemas	Indica aviso de danos no motor
	Amarelo	Lâmpada Indicadora de Mau-funcionamento do sistema de pós-tratamento	Se acende no painel quando há alguma falha no sistema de pós-tratamento ou baixo nível de ARLA 32.
	Amarelo	Controle de Tração Automático (ATC)	Acende-se quando a função de controle de tração ou de estabilidade estiver desabilitada.
	Amarelo	Controle de Tração Automático (ATC)	Indica que o sistema automático de tração ou de estabilidade foi habilitado.



OTIAdriver



Item	Cor	Indicação	Observação
	Amarelo	Levantamento da suspensão ativado	Indica que a suspensão foi acionada.
	Verde	Assistência de partida em rampa automática (a-HSA)	Acende quando o sistema auxiliar de partida em rampa está atuando.
	Amarelo	Filtro de ar obstruído	Indica que o filtro de ar deve ser substituído.
	Amarelo	Sistema antibloqueio do freio (ABS) com avarias	ABS avariado ou não funciona.
	Amarelo	Filtro de combustível obstruído	Indica que o filtro de combustível deve ser substituído.
	Amarelo	Presença de água no combustível	Indica que o filtro separador de água deve ser drenado.
	Verde	Indicador do pisca alerta do reboque	Não utilizada para este modelo.
	Azul	Farol alto acionado	Também se acende ao fazer o lampejo em farol baixo.
	Amarelo	Assistente de permanência na faixa	Não utilizada para este modelo.
	Vermelho	Alerta de colisão	Não utilizada para este modelo.
	Amarelo	Alerta de colisão	Não utilizada para este modelo.
	Verde	Luz de neblina dianteira	Indica luz de neblina dianteira ativada.
	Vermelho	Sistema de arrefecimento avariado	Indica falha de superaquecimento no sistema de arrefecimento do motor.
	Verde	Acionamento do suspensor pneumático do 3º eixo	Indica que o suspensor pneumático do 3º eixo está acionado (veículo 6x2).