I/O Interface

Pertemuan IX


Pengantar

- Modul I/O: merupakan interface bagi bus sistem dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal
- Alasan tidak dihubungkannya periferal langsung dengan bus sistem:
 - Terdapat beberapa ragam piranti periferal yang memiliki bermacam-macam metode operasi
 - Laju transfer periferal jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer memori atau CPU
 - Periferal seringkali menggunakan format data atau panjang word yang berlainan dibandingkan dengan komputer yang disambungkan

Pengantar

- Fungsi modul I/o:
 - Sebagai interface ke CPU melalui bus sistem
 - Sebagai interface ke sebuah perangkat periferal atau lebih dengan menggunakan link data tertentu
- Perangkat eksternal mempunyai sifat:
 - Human Readable: display dan printer
 - Machine Readable: disk system, sensor, aktuator
 - Communication: LAN card

Input/Output: Gerbang Ke Dunia Luar




I/O Port Address Decoding


- I/O port address decoding = memory address decoding
- Perbedaan utama antara memori decoding dan isolated I/O decoding adalah banyaknya alamat pada pin yang terhubung ke decoder
- Perbedaan lainnya adalah penggunaan IOR dan IOW untuk mengaktifkan device I/O pada operasi BACA dan TULIS
- Pin mikroprosesor sebelumnya IO/M = '1', dan pin RD dan RW digunakan untuk mengaktifkan device I/O
- Pada mikroproses terbaru M/IO = 0, dan pin W/R digunakan untuk mengaktifkan device I/O

I/O Port Address Decoding


- Decoding 8-Bit I/O Address
 - Instruksi I/O yang ditetapkan pada 8-bit I/O untuk menggunakan alamat port yang tampak pada A₁₅-A₀ sebagai 0000H 00FFH.
 - Ilustrasi pada Gambar IC 74ALS138 merupakan decoding 8-bit I/O.



Organisasi I/O



Organisasi I/O



- I/O Device biasanya memiliki 2 register:
 - 1 register menyatakan kesiapan untuk menerima/mengirim data (I/O ready), sering disebut <u>Status/Control Register</u> \rightarrow S_{IN} , S_{OUT}
 - 1 register berisi data, sering disebut <u>Data Register</u> → DATAIN, DATAOUT
- Prosesor membaca isi Status Register terus-menerus, menunggu I/O device men-set Bit Ready di Status Register (0 → 1)
- Prosesor kemudian menulis atau membaca data ke/dari Data Register
 - tulis/baca ini akan me-reset Bit Ready $(1 \rightarrow 0)$ di Status Register

Contoh Program Input/Output

Input: Read from keyboard

```
; Initialize memory
                      #LOC,R0
           Move
READ:
           Tn
                      INSTATUS, R1
                                    ; Read status
           TestBit
                      #3,R1
                                     ; Keyboard (IN) ready?
           Branch=0
                                     ; Wait for key-in
                      READ
                      DATAIN, R1
                                     ; Read character
           In
                      R1,(R0)
                                     ; Store in memory
           Move
```

Output: Write to display

```
ECHO:
                      OUTSTATUS, R1; Read status
           Tn
                                     ; Display (OUT) ready?
           TestBit
                      #3,R1
                                      Wait for it
           Branch=0
                      ECHO
                      (R0), R1
                                     ; Get the character
           Move
                      R1,DATAOUT
                                     ; Write it
           Out
           Compare
                      #CR,(R0)+
                                     ; Is it CR?
                                      Meanwhile, stores it
           Branch≠0
                      READ
                                      No, get more
           Call
                      Process
                                      Do something
```

Ketidaksesuaian Kecepatan Prosesor dan I/O


Ilustrasi


- Mikroprosesor 500 MHz dapat mengeksekusi 500 juta instruksi per detik atau menyimpannya.
 - Piranti I/O hanya memiliki kecepatan 0,01 KB/s sampai ke 30.000 KB/s.
- Piranti Input mungkin tidak dapat untuk mengirim data secepat prosesor. Juga, mungkin akan menunggu bagi manusia untuk bertindak.
- Piranti Output juga mungkin tidak dapat menerima data secepat prosesor
- Jadi apa yang harus dilakukan??

Polling

- Menentukan status device
 - command-ready
 - busy
 - Error
- Siklus busy wait ke wait untuk I/O dari device

Program-Controlled I/O: Polling





Input: Read from keyboard

	Move	Rl,#line
WAITK:	TestBit	STATUS,#0
	Branch=0	WAITK
	Move	R0,DATAIN

Output: Write to display

WAITD:	TestBit	STATUS,#1
	Branch=0	WAITD
	Move	DATAOUT, RO
	Move	(R1) + , R0
	Compare	R0,#\$0D
	Branch≠0	WAITK
	Call	Process

Processor waiting for I/O called "Polling"

```
; Initialize memory
; Keyboard (IN) ready?
; Wait for key-in
; Read character
```

```
; Display (OUT) ready?
; Wait for it
; Write character
; Store & advance
; Is it CR?
; No, get more
; Do something
```

Biaya Polling

Asumsikan untuk prosesor dengan clock 500 MHz dibutuhk an 400 siklus clock untuk operasi polling (rutin panggilan polling, mengakses perangkat, dan kembali). Tentukan % dari waktu prosesor untuk polling:

- Mouse: polled 30 times/sec so as not to miss user movement
- Floppy disk: transfers data in 2-byte units and has a data rate of 50 KB/second.
 - No data transfer can be missed.
- Hard disk: transfers data in 16-byte chunks and can transfer at 8 MB/second. Again, no transfer can be missed.

% Processor time to poll mouse

- Times Mouse Polling/sec
 - = 30 polls/sec
- Mouse Polling Clocks/sec
 - = 30 * 400 = 12000 clocks/sec
- % Processor for polling:

$$12*10^3/500*10^6 = 0.002\%$$

→ Polling mouse little impact on processor

% Processor time to poll Floppy

- Times Polling Floppy/sec
 - = 50 KB/s / 2B = 25 K polls/sec
- Floppy Polling Clocks/sec
 - = 25K * 400 = 10,000,000 clocks/sec
- % Processor for polling:
 - $10*10^6/500*10^6 = 2\%$
 - → OK if not too many I/O devices

% Processor time to hard disk

- Times Polling Disk/sec
 - = 8 MB/s / 16B = 500 K polls/sec
- Disk Polling Clocks/sec
 - = 500K * 400 = 200,000,000 clocks/sec
- % Processor for polling:
 - $200*10^{6}/500*10^{6} = 40\%$
 - → Unacceptable