การทดลองที่ 2 การใช้งาน 7-segment, Interrupts และ Timers

<u>วัตถุประสงค์</u>


- 1. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C อย่างง่ายในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
- 2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจการต่อใช้งาน 7-segment
- 3. เพื่อให้นิสิตเข้าใจการทำงานของ Interrupts และ Timers

<u>อุปกรณ์ในการทดลอง</u>


- 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมโปรแกรมสำหรับการเขียนและคอมไพล์ภาษา C โปรแกรม Keil51 v.xx
- 2. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
- 3. สายต่อพอร์ตอนุกรม
- 4. บอร์ด 7- segment display

วิธีการทดลอง


- 1. ใช้ IDE สำหรับพัฒนาชุดคำสั่งของ MCS-51 ด้วยภาษา C โดยใช้ Keil51เพื่อเขียนโปรแกรม Lab02_x.c
- 2. สร้างโปรเจ็คใหม่โดยเลือก New project ตั้งชื่อเป็น Lab02 แล้วกด ok




3. เดือก CPU: Philips P89C51RD2xx



4. จากนั้นคลิ้กที่ปุ่มวงกลมสีแดง เพื่อสร้างหน้าต่างสำหรับเขียนโปรแกรม(หน้าต่าง Text1) สร้างไฟล์ใหม่ เขียนโปรแกรมและ save โดยใช้ชื่อ Lab02_x.c (x แทนหมายเลขการทดลอง)




5. คลิ้กขวาที่ Source Group 1 แล้วเลือก Add file to group 'Source Group 1' แล้วเลือก File Lab02_x.c




- 6. เขียนโปรแกรมให้เสร็จแล้วคลิ้กที่ วงกลมที่ 1 เพื่อทำการ compile ถ้าหากว่าไม่พบ Error โดยที่ถ้าเกิด error ขึ้น โปรแกรมจะแสดงว่า error กี่ที่ (ดู windows output ด้านล่างของโปรแกรม) คลิ้กที่ วงกลมที่ 2 เพื่อให้ keil ตรวจสอบ และทำการ debug พร้อมทั้งตรวจสอบขนาดของโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นและพร้อมสำหรับการทดสอบการทำงานโปรแกรม
- 7. Build โปรแกรมที่เขียน โดยก่อนหน้านั้น click ขวา ที่ Target1 เลือก Options for Target 'Target1' ที่ Tab Output เลือก create hex file โดยเลือกที่ check box 'Create Hex file'


File ที่ ได้จะมีชื่อเหมือนกับชื่อโปรเจ็ค คือ Lab02.hex สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้โดยแก้ชื่อ output file ลงในช่อง 'Name of Executable'




18. ทำการทดลองโดยโปรแกรมลงบนบอร์ด MCS-51 โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีลักษณะวงจรดังนี้




a. ต่อสายจาก com1 ของ computer เข้ากับบอร์ดโดย**ใช้สายที่แจกให้เท่านั้น** ทำการโหลดผ่านโปรแกรม Flash magic ดังนี้ b. เปิดโปรแกรม Flash magic โดยทำการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ เลือกที่ Options----> Advanced Options




c. คลิ้กเลือก Use DTR to control RST ออก



d. ที่หมายเลข 1 เลือกรุ่นของ MCS-51 และ com port ให้ตรงกับที่เราใช้ ตั้งค่าอื่นๆ ตามหมายเลข 2 และ 4 ตามรูปพร้อมทั้ง Browse ไฟล์ที่หมายเลข 3 เลือก Hex file จากนั้นคลิ้กเลือก Start ที่หมายเลข 5แล้ว โปรแกรมจะให้ Reset MCS-51 เพื่อโหลด Hex file ลงอุปกรณ์




e. กดปุ่ม reset ที่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์



19. **สำหรับการทดลองที่ 2.1 และ 2.2** ต่อ Port 0 เข้ากับ connector D0-D7 และ Port 1 เข้ากับ connector A0-A3 ของบอร์ด 7-segment และต่อ switch 2 ตัวเข้ากับ P3.2 และ P3.3

20. สำหรับการทดลองที่ 2.3 และ 2.4

- a. เอาสาย serial ออกแล้วต่อสาย จากบอร์ด MCS-51 Port 1.0 กับ output ขั้ว (สายสีดำ) จากบอร์ด Solidstate switch และ ต่อ output ขั้ว + (สายสีแดง) กับ Vcc ของบอร์ด MCS-51
 - b. ต่อสายไฟเข้ากับ 220 VAC output ground ของบอร์ด Solid-state switch แล้วเสียบปลั๊ก
- c. ต่อขั้ว AIN ของบอร์ดลำโพงเข้ากับ บอร์ด MCS-51 port 3.0 พร้อมทั้งต่อ Vcc กับ ground ของทั้งสองบอร์ด เข้าด้วยกัน (บอร์ด MCS-51จะมีขั้ว ground อยู่ 3 อัน)



21. เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วทำแบบฝึกหัดส่งให้ครูช่างตรวจให้คะแนน

<u>การทดลอ</u>งที่ 2.1

```
unsigned char code data7[] =
/* Filename lab02 1.C
                                                      {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x
  Description Test Output 7 Segments
                                                      40};
  Hardware P89v52RD2
                                                      /****** BASIC FUNCTION *******/
  Clock
            11.0592 MHz
                                                      void dmsec (unsigned int count) // mSec Delay
  Number of oscillations per instruction 12
                                                      { unsigned int i; // Keil CA51 (x2)
  Compiler Keil C51 v8
                                                          while (count) {
*/
                                                          i = 230; while (i>0) i--;
#include<reg51.h>
                                                          count--; }
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
                                                      /****** MAIN PROGRAM *******/
unsigned char Select;
                                                      void main()
```

<u>การทดลองที่ 2.2</u>

```
/* Filename
              lab02_2.C
                                                                    LeftFlag=1;
                                                                                     }
  Description Test external interupt 0/1
  Hardware
              P89v52RD2
                                                           void ex1_isr (void) interrupt 2
  Clock
             11.0592 MHz
                                                                    LeftFlag=0;
                                                                                     }
  Number of oscillations per instruction 12
  Compiler Keil C51 v8
                                                           void dmsec (unsigned int count) { // mSec Delay
*/
                                                             unsigned int i;
                                                                                     // Keil CA51 (x2)
#include<reg51.h>
                                                             while (count)
#include <intrins.h>
                                                                    \{ i = 230; while (i>0) i--; \}
char Outdigit;
                                                                    count--; }
bit bdata LeftFlag;
                                                           }
unsigned char code data7[] =
                                                           void main (void)
\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x
40};
                                                           IT0 = 1; // Configure interrupt 0 for falling edge
void ex0_isr (void) interrupt 0
```

```
EX0 = 1; // Enable EX0 Interrupt
                                                                      {
                                                                              Outdigit = Outdigit+1;
IT1 = 1; // Configure interrupt 1 for falling edge
                                                                               if (Outdigit > 8)
EX1 = 1; // Enable EX1 Interrupt
                                                                               {Outdigit=0;}
EA = 1; // Enable Global Interrupt Flag
                                                                      }//end if
Outdigit = 0x00;
                                                                      if(!LeftFlag)
                                                                               Outdigit = Outdigit-1;
LeftFlag=1;
                                                                      {
                                                                               if (Outdigit < 0)
while (1)
 {
                                                                               {Outdigit=7;}
         P1 = Outdigit;
                                                                      } //end if
         P0 = data7[Outdigit];
                                                              }//End of while
         dmsec(500);
                                                             }//End of program
         if(LeftFlag)
```

การทดลองที่ 2.3

```
/* Filename lab02_3.C
                                                        #include<intrins.h>
  Description Timer Software delay
                                                        #include <absacc.h>
  Hardware
            P89v52RD2
                                                        unsigned int count1;
                                                        sbit SOUND = P3^0;
  Clock
            11.0592 MHz
                                                        sbit light = P1^0;
  Number of oscillations per instruction 12
  Compiler Keil C51 v8
                                                        /****** BASIC FUNCTION *******/
*/
                                                        void delayms(count1) //delay 1ms
#include<reg51.h>
```

```
{ unsigned int count2;
                                                           { unsigned int i,j;
/* Set T/C0 Mode */
                                                                   while (1)
TMOD = (TMOD \& 0xF0) | 0x01;
/* Load Timer with FFFFH- 922D=FC65H */
                                                           /*******job 1 light************/
TH0 = 0xFC;
                                                                   light=0; //light on
TL0 = 0x65;
                                                                   delayms(1000);
                                                                   light=1;//light off
TR0=1;
count2=0;
                                                           *******job 2 sound************/
while (count2<=count1)</pre>
if (TF0==1)
                                                                           for(i=0;i<=2000;i++)
TR0=0; /* Stop Timer 0*/
                                                                           SOUND = 0;
TF0=0;
                                                                           for(j=1;j<=50;j++);
count2++;
                                                                           SOUND = 1;
                                                                           for(j=1;j<=50;j++);
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x65;
                                                                           }
TR0 = 1; /* Start Timer 0*/
}
void main (void)
```

```
/* Filename lab02_4.C
  Description Timer Hardware Delay
  Hardware P89v52RD2
  Clock 11.0592 MHz
  Number of oscillations per instruction 12
  Compiler Keil C51 v8
  */
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
sbit SOUND = P3^0;
sbit light = P1^0;
unsigned int count;
void timer0_ISR (void) interrupt 1
{
TR0 = 0; /* Stop Timer 0*/
/* Load Timer with FFFFH- 922D=FC65H */
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x65;
TR0 = 1; /* Start Timer 0*/
count++;
```

```
/******job 1 light***********/
if (count>=1000)
        {light=!light;
        count=0;}
}// end Timer0 ISR
/***********
void main (void)
{unsigned int i,j;
count=0;
TMOD = (TMOD & 0xF0) | 0x01; /* Set T/C0 Mode */
/* Load Timer with FFFFH- 922D=FC65H */
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x65;
EA=1;
ET0=1;
TR0 = 1; /* Start Timer 0*/
       while (1)
       *job 2 sound*************/
        for(i=0;i<=2000;i++)
               \{ SOUND = 0;
                for(j=1;j<=50;j++);
                SOUND = 1;
                for(j=1;j<=50;j++); }
```

/******/
}//end while
}// end main

<u>แบบฝึกหัด</u>

<u>การบ้าน</u>

1. เขียน Flowchart อธิบายการทำงานของโปรแกรมที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และแบบฝึกหัด

Reference

http://www.keil.com/support/man/docs/c166/c166_libref.htm

