EEL7030 Microprocessadores – Laboratório 8 Prof. Raimes Moraes

Linguagem C para o 8051

A tarefa executada pelo programa a seguir é mostrar os caracteres de 0 a 0xF display 3 do EDSIM51 (http://www.edsim51.com. Para permitir a escrita no display 3 do EDSIM51, deve-se fazer para CS='1', END0=END1='1'. A função CONVERTE_7SEG recebe como parâmetro o valor contido na variável j e retorna o valor a ser escrito no display de 7 segmentos (através da porta P1). Compile o programa no Keil, gere .HEX e o carregue no EDSIM51 para observar a sua execução.

```
//Programa que escreve números hexadecimais (0 a F) no display 3 do EDSIM51
#include <reg51.h>
unsigned char converte_7seg (unsigned char);

void main (void)
{
    short i;
    unsigned char j=0;

P0=0x80;
P3=0xFF;

while (1) {
    if ( j == 16) j=0;
        for (i = 0; i < 15000; i++); // atraso para Edsim 2.1.15 – Update freq=50000
        P1=converte_7seg(j);
        j++;
    } // end of while</pre>
```

} // end of main

```
unsigned char converte_7seg (unsigned char dado) // função que retorna valor a ser escrito...
                                       //... nos displays para formar o caractere
unsigned char led;
switch (dado)
                                           // GFEDCBA
       {
               case 0: led = 0x40; break; // "1000000";
               case 1: led = 0x79; break; // "1111001";
               case 2: led = 0x24; break; // "0100100";
               case 3: led = 0x30; break; // "0110000";
               case 4: led = 0x19; break; // "0011001";
               case 5: led = 0x12; break; // "0010010";
               case 6: led = 0x02; break; // "0000010";
               case 7: led = 0x78; break; // "1111000";
               case 8: led = 0x00; break; // "0000000";
               case 9: led = 0x10; break; // "0010000";
               case 10: led = 0x08; break; // "0001000";
               case 11: led = 0x03; break; // "0000011";
               case 12: led = 0x46; break; // "1000110";
               case 13: led = 0x21; break; // "0100001";
               case 14: led = 0x06; break; // "0000110";
               case 15: led = 0x0E; break; // "0001110";
               default: led = 0x80;
                                           // "0000000";
    }
    return led;
   } // end converte
```

Exercícios:

- 1) Modifique o programa anterior para mostrar uma contagem decrescente (9 a 0) no *display* 3.
- 2) Modifique o programa anterior para mostrar valor lido das chaves (0 a FH) conectadas à porta P2 (Switch Bank) no display 0. Valor lido de chave aberta equivale a '1'; de chave fechada, '0'. Portanto, complemente o valor lido de P2 antes de apresentá-lo à função de

- conversão. Mascarar valor lido referente às 4 chaves mais significativas para evitar influência das mesmas.
- 3) Modifique o programa anterior para mostrar no *display* 1, o nro de chaves fechadas.
- 4) Há também leds conectados à Porta P1. Faça um programa que rotacione um led aceso da esquerda para a direita inserindo atraso entre rotações. Fazer como procedimento cíclico. Utilize o TIMERO no modo 2 para inserir atraso. OBS: Inibir CS do *display*.
- 5) Faça um programa que acenda todos os 8 leds, um a um (da esquerda para a direita) com inserção de atraso; quando todos os leds estiverem acesos, apague-os um a um (da direita para a esquerda). Fazer como procedimento cíclico.
- 6) Faça um programa que teste a chave conectada a P2^7. Se a mesma estiver fechada (P2^7='0'), rotacione um led aceso para a esquerda (se P2^6='1') ou para a direita (se P2^6='0') pelo número de vezes especificado pelo complemento do valor das 4 chaves menos significativas (P2^3 a P2^0). Se a chave P2^7 estiver aberta, fique aguardando ser alterada.
- 7) Faça um programa que identifique a tecla pressionada no *keypad* conectado à porta P0 e a apresente no *display* 0. A rotina para identificar a tecla pressionada em Assembly é apresentada a seguir; este código coloca uma das linhas do teclado (P0^3 a P0^0) em nível lógico baixo, uma após a outra. Quando uma das linhas é colocada em nível lógico baixo, as colunas são testadas (P0^6 a P0^4) para verificar se em alguma delas, '0' é lido, haja vista que a tecla pressionada fecha contato da linha com coluna. Se sim, a tecla pressionada corresponde àquela combinação de linha e coluna.

Rescrever a rotina KEYPAD como uma função em C para executar o programa.

; Subrotina que retorna em R0 o valor do dígito pressionado no teclado do EDSIM51 ; (Obs: retorna A para * e C para #)

```
; teclado

; linhas

; +---+---+

; | 1 | 2 | 3 | P0.3

; +---+---+

; | 4 | 5 | 6 | P0.2

; +---+----+

; | 7 | 8 | 9 | P0.1

: +---+---+
```

| A | 0 | C |

+---+

colunas P0.6 P0.5 P0.4

KEYPAD:

ORL P0,#7Fh ; escreve '1' em 7 pinos da porta P0

P0.0

CLR F0 ; limpa flag que identifica tecla pressionada

MOV R0, #0 ; limpa R0 – retorna o número da tecla foi pressionada

; varre primeira linha

CLR P0.3 ; coloca '0' na linha P0.3

CALL colScan ; chama rotina para varredura de coluna JB F0, finish ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna

; varre segunda linha

SETB P0.3 ; seta linha P0.3

CLR P0.2 ; coloca '0' na linha P0.2

CALL colScan ; chama rotina para varredura de coluna JB F0, finish ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna

; varre terceira linha

SETB P0.2 ; seta linha P0.2 CLR P0.1 ; coloca '0' na linha P0.1

CALL colScan ; chama rotina para varredura de coluna JB F0, finish ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna

; varre quarta linha

SETB P0.1 ; seta linha P0.1

CLR P0.0 ; coloca '0' na linha P0.0

CALL colScan ; chama rotina para varredura de coluna JB F0, finish ; se flag F0 = '1', tecla identificada => retorna

JMP KEYPAD ; se flag F0 = '0', tecla não identificada => repete varredura

finish:

RET

; Subrotina que varre as colunas para identificar a qual pertence a tecla pressionada ; o registrador R0 é incrementado a cada insucesso de forma a conter o nro. da tecla ; pressionada

colScan:

JNB P0.6, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

JNB P0.5, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

JNB P0.4, gotKey ; tecla pressionada pertence a esta coluna – retornar

INC R0

RET ; tecla pressionada não pertence a esta linha – retornar

gotKey:

SETB F0 ; faz flag F0 = '1' => tecla identificada

RET

; Subrotina converte com tabela modificada para o exercício solicitado

CONVERTE: INC A

MOVC A,@A+PC

RET

TABELA: DB 79H, 24H, 30H, 19H, 12H, 02H, 78H, 00H, 10H,08H,40H, 46H

8) Informar no LCD, o valor especificado pelas chaves da porta P2; por exemplo, quando as chaves 0 e 1 estiverem pressionadas, mostrar a mensagem "Valor: 3". OBS: subdivida a função WRITE (contida na aula sobre cristal líquido) para criar uma segunda função que envie apenas um caractere de dados ou comando para o LCD. Utilizar comando para posicionar o cursor (Set DDRAM address) sobre o valor a ser mostrado. O valor lido da chave deve ser convertido no ASCII correspondente a ser enviado para o LCD.