Работа с макросами и функциями

```
2 // подключение заголовочного файла
 3#include ⋅ <stdio.h>
 5 / / · Определение · макроса
 6#define MATH PI 3.141592653589793238
 8 // · Определение · макроса · с · параметром
 9#define RAD_TO_DEG(arg) arg*180.0/MATH_PI
10 #define DEG_TO_RAD(arg) arg*MATH_PI/180.0
11
12
13//-функция с двумя аргументами и с возвращаемым значением типа int
14int summ(int arg1, int arg2) {
15 · · · return · arg1 · + · arg2;
16}
17
18
19 // · функция · без · аргументов · и · без · вовзращаемого · значения
20 void printDoubledValue(int value) {
21 · · · int · doubledValue · = · value*2;
22 · · printf("Печатаю удвоенное значение: ", doubledValue);
23 · · · // · return · не · обязателен
24 }
25
```

#### Работа с переменными

```
27// Функция main, с которой начинается программа
28int·main(){
29 · · ·int · some Variable; · // · определение · переменной.
30 ···int·someVariable, ·someAnotherVariable; ·// · определение · нескольких · переменных
31
32 · · · someVariable · = · 42; · // · Присвоение · значения · переменной
33 · · · someVariable · = · someAnotherVariable · = · 42; · // · присвоение · значения · переменной · цепочкой
34
35 · · · / / · определение · и · иницализация · переменной
     ·int·yetAnotherVariable·=·42·+·42·-·10; ·//·математические·операции
37
38 · · · / / · вызов · функции
39 · · · int · summedValue · = · summ(someVariable, · someAnotherVariable);
40 · · · summ(10, · 15); · // · вовзращаемое · значение · не · обязательно · забирать
41 · · · printDoubledValue(12);
42
43 · · · // · Использование · макросов
44 · · · double · circleRadius · = · 10.0;
45 · · · double · circleArea · = · MATH PI · * · circleRadius*circleRadius;
46 · · · // · перед · компиляцией · заменится · на
47 · · · // · double · circleArea · = · 3.141592653589793238 · * · circleRadius * circleRadius
48
49
50 · · · return · 0;
51 }
52
```

#### Операторы ветвления

```
2#include < stdbool.h>
 3#include < stdio.h>
 5|int·main()·{
 6 \cdot \cdot \cdot \mathbf{int} \cdot \text{value} \cdot = \cdot 10:
 8 · · · // · Условный · оператор
 9 · · · if · (value · > · 10) · {
10 · · · · · printf("value · больше · 10ти");
11 ···}•else·{
12 · · · · · printf("value · не · больше · 10ти");
13 · · · }
14
15 ···return·0;
16 }
17
18
```

```
8 #include < stdio.h>
 9 #include < stdbool.h>
 10
110 int main()
13 ····int·value;
   ····switch (value)
   . . . . {
   · · · · · · · case · 9 :
   · · · · · · · · case · 10 :
    | ······printf("value равно 10 или 8\n");
   ····break:
    · · · · · · · · case · 12 :
    ····· printf("я сработаю только если value == 12\n");
    · · · · · · · · /* · no · break · */
   · · · · · · · · case · 14:
    ····· printf("я сработаю если value == 12 или 14\n");
27
   · · · · · · · · case · 16:
    | ····· printf("я сработаю только если value == 12\n");
    ····break;
31
   ····default:
   | ····· printf("value - · это · что - то · непонятное");
   ·····break:
35 ....}
36
38 }
```

#### Массивы и циклы

```
10
110 int main()
12 {
13 · · · · // одномерный массив
· · · · // · многомерный · массив
  ....int array2[10][20][30];
19 ····// инициализация массивов
····int array4[5] = {0, 2, 3};
  ····int·array5[5][3]·=·{
  \cdots \cdots \{0, \cdot 1, \cdot 2\},
25 · · · · }:
26
27 ····// доступ к элементам массива
28 ····array1[5] = 10;
30 }
31
```

```
8 #include <stdio.h>
 9 #include < stdbool.h>
10
11⊜ int main()
\cdots for (i = 0; i < 10; i++) {
   ....printf("i = %d\n", i);
   · · · · i · = · 0:
   ····while(i < 10) {
   ·····printf("i·=·%d\n",·i);
   · · · · · · · · · i · += · 1:
   1 . . . . }
   \cdots i = 0:
   ----do-{
  .....printf("i = %d\n", ·i);
   ····} while(i < 10);
33
   ····return 0:
35 }
36
```

```
#include <stdio.h>
 3⊝ int main()
      printf("какой-то текст\n"); // в двойных кавычках задается строка
      char a = 'a'; // в одинарных кавычках символ
      char a code = 97; // 97 - код символа 'a' в кодировке ASCII
      if (a == a code)
10
         printf("'a' и 97 - это одно и тоже\n");
11
12
      if ('b' - 1 == 'a') // можно делать арифмические операции с номерами симоволов
         printf("'b' - 1 == a\n"):
13
14
15
16
      return 0;
17 }
18
```

#### Строки

```
8 #include < limits.h>
9
10 int · main()
11 {
12 » char · a · = · 'a';
13 » char · b · = · a · + · 1;
14 }
15
16 char · to_upper(char · target)
17 {
18 » return · target · + · ('A' · - · 'a');
19 }
20
21
```

#### Так же мы рассмотрели:

- Азы работы в эклипсе;
- Базовые типы данных языка С;
- Преобразования типов и переполнения;
- Операторы (+, -, >>, ~, !);

#### Работа над ошибками

Краткий (очень краткий) справочник по стандартной библиотеке

```
<stdbool.h>
               Для булевых типов данных. (Появилось в С99)
<float.h>
               Содержит заранее определенные константы, описывающие специфику реализации свойств
библиотеки для работы с числами с плавающей точкой, как, например, минимальная
<stdint.h>
               Для определения различных типов целых чисел. (Появилось в С99)
<stddef.h>
               Для определения нескольких стандартных типов и макросов.
<stdio.h>
                Реализует основные возможности ввода и вывода в языке Си. Этот файл содержит весьма важную
функцию printf.
<stdlib.h>
               Для выполнения множества операций, включая конвертацию, генерацию псевдослучайных чисел,
выделение памяти, контроль процессов, окружения, сигналов, поиска и сортировки.
<string.h>
               Для работы с различными видами строк.
<math.h>
               Для вычисления основных математических функций
<limits.h>
               Содержит заранее заданные константы, определяющие специфику реализации свойств целых
типов, как, например, область допустимых значений ( MIN, MAX).
```

Снова – стандартная библиотека намного больше. Опять, много можно почесть на вики: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандартная библиотека языка Си">https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандартная библиотека языка Си</a>
а лучше тут <a href="http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/">http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/</a>

#### Типы литералов и целочисленное деление

```
6int·main()·{
 9 - - - - - // если аругменты целочисленные - - деление тоже целочисленное
    · · · · · · int · x · = · 5;
11 · · · · · · int · y · = · x/2; · // · y · == · 2
13 · · · · · // · остаток · от · деления · можно · получить · при · помощи · оператора · %
14 · · · · · · int · z · = · 5 · % · 2; · / / · z · == · 1
15 · · · }
       · · · · float · x · = · 5:
      · · · · float · y · = · x/2; · · · · // · y · == · 2.5
    \cdots y = 5/2; \cdots //y = 2.0 \cdot (потому \cdot 4 to \cdot 5 \cdot u \cdot 2 \cdot всеравно \cdot целочисленные)
22 · · · · · y · = · (float)5/2; · · · // · y · == · 2.5
23 · · · · · v · = · 5.0f/2; · · · · · · // · v · == · 2.5
26 ···return·0;
```

```
6 int main() · {
  9 · · · · · · double · a · = · 5.0;
10 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot float \cdot \cdot b \cdot = \cdot 5.0f;
11 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot int \cdot \cdot \cdot \cdot c \cdot = \cdot 5:
12 · · · · · · long · · · d · = · 5L;
13 - - - }
14
15 · · · / / · ананлогично
16 - - - {
17 ·····double·a·=·(double)5;
18 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot float \cdot \cdot b \cdot = \cdot (float)5;
19 · · · · · · int · · · · c · = · (int)5;
20 · · · · · · long · · · d · = · (long)5;
21 . . . }
     ···return·0;
24 }
25
```

```
char a = 'a';
char b = 'b';
char c = 'c';
// ...

CTPOКОВЫЕ ->
```

#### Модификаторы типов

**const** – запрещает изменение значения

```
13 {
■ 14 ····const·int·x·=·10;·//·константа·должна·быть·инициализированна
■ 15 ····x·=·50;·//·так·нельзя
16
```

signed, unsigned – задает «знаковость» целочисленных типов

```
13 1
14 ····signed·char·x·=·10;·//·тоже·что·и·int8_t·[0,·255]
15 ····unsigned·char·y;·//·тоже, что·и·uint8_t·[-128,·127]
16 17 ····signed·float·z;·//·только-для·целых·типов
```

volatile – запрещает оптимизации (грубо говоря)

```
···for·(int·i·=·0;·i·<·10000;·i++)
···{
····volatile·int·x·=·0;·//·не·будет·оптимизированно
···}
```

### Модификаторы типов

static – бесконечное время жизни для локальной переменной

```
11

12<sup>©</sup> int·f()

13 {

14 ····static·int·x·=·0;·//·инициализируется·лишь·однажды

15 ····x++;

16 ····return·x;

17 }

18
```

# Программирование на языке С

ЛЕКЦИЯ 2

### Пользовательские типы

```
#include < stdio.h>
   #include <math.h>
10
    // создание нового типа на базе float
    typedef float velocity t;
13
14
15⊖ float · norm(velocity_t·x, · velocity_t·y, · velocity_t·z) · {
    ····return·sqrtf(x*x·+·y*y·+·z*z);
17
18
19⊜int main()
20
   ····// используем новый тип
    \cdots velocity_t v[3] = {0.f, 0.f, 0.f};
    \cdots velocity_t \cdot v_norm \cdot = \cdot norm(v[0], \cdot v[1], \cdot v[2]);
    ....printf("%f", v_norm);
24
25
26
   return 0;
27 }
```

Пользовательский тип **velocity\_t** — тип для хранения значений скорости.

Если на дальнейших этапах разработки ПО, мы решим заменить тип для скорости, это легко сделать изменив **typedef** 

Работает почти как макрос

## Перечисления

```
11 // Перечисление дней недели
12⊝ enum · {
13 ····MONDAY·=·0,·//⋅можно присваивать конкретные значения
14 ····TUESDAY,····// если значение не присвено явно - оно увеличивается на 1 от предидущего
   · · · · WEDNESDAY .
   · · · · THURSDAY,
                                                                                     30
   FRIDAY = 100,
                                                                                     31 ····// часто используются со switch
   \cdots SATURDAY, \cdot // = 101
                                                                                     32 ····switch·(x)
19 ····SUNDAY····//·=·102
                                                                                     33 ....{
20 };
                                                                                     34 ····case·MONDAY:
                                                                                     35 .....printf("сегодня понедельник");
                                                                                     36 ....break:
····//-значения перечисления неявно приводятся в int
                                                                                     37 ····case·TUESDAY:
                                                                                     38 ····case·WEDNESDAY:
····int·x·=·MONDAY;
                                                                                     39 ····case·THURSDAY:
\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \mathbf{int} \cdot \mathbf{y} \cdot = \cdot MONDAY \cdot + \cdot 10;
                                                                                     40 ···· case FRIDAY:
                                                                                     41 ···· printf("сегодня будний день");
                                                                                        ·····break:
                                                                                     44 ····case·SATURDAY:
Перечисления удобны для работы с данными,
                                                                                     45 ····case·SUNDAY:
                                                                                        !···· printf("сегодня выходной");
возможные значения которых можно «перечислить»
                                                                                     47 ....}
```

## Перечисление как тип

```
11⊖ typedef · enum · {
   \cdots MONDAY = 0,
   ····TUESDAY,
   · · · · WEDNESDAY,
   ····THURSDAY,
   FRIDAY = 100,
   ····SATURDAY,
   ····SUNDAY
   } day of the week t;
20
21
22@ float · calc_business(day_of_the_week_t · day)
23
24 ....//.....
   return 0.4;
26 }
27
```

```
28
29 int·main()
30 {
31 ····//·можно·так
32 ····day_of_the_week_t·the_day·=·MONDAY;
33 ····calc_business(the_day);
34
35 ····//·к·сожалению·так·тоже·можно
36 ····the_day·=·10;
37 ····calc_business(1000);
38
39
40 ····printf("%d",·the_day);
41 }
```

```
8⊝ int·main()
      ····struct
     ·····int32 t·a;
     ·····int8_t·b;
     ·····uint64_t·c;
16 ····}·x;
     \cdot \cdot \cdot \cdot \times \cdot a = \cdot 10:
     \cdots x.b = 20;
     · · · · x . c · = · 30;
     ····return·0;
 26
```

Структура – это тип данных, который является совокупностью нескольких переменных

Доступ к полям структуры осуществляется через точку. С полями структуры можно работать как с обычными переменными (читать, писать, инкрементировать и т.п.

```
5 #include <stdio.h>
  #include <stdint.h>
 8⊜ int main()
 9
   ····struct
   ·····int32_t·a;
15 ·····uint64 t·c;
16
17 .....float d[500];
18
  ·····struct·{
   .....int·x,·y,·z;
   · · · · · · · } · e:
   ····}·x;
23
24
25 ····x.e.x·=·10;
  \cdots x.d[0] = 50;
  printf("%f", x.d[0]);
28
29 ····return·0;
```

В структуру можно вкладывать любые типы данных, такие как массивы или даже другие структуры

```
#include <stdio.h>
   #include <stdint.h>
   #include <math.h>
 9⊝ struct · vector
10 {
11 ····float·x,·y,·z;
12 };
13
14
15⊖ float · norm(struct · vector · value)
16 {
17 ····return·sqrt(value.x*value.x·+·value.y*value.y·+·value.z*value.z);
18 }
19
200 int main()
21 {
22
   ····struct·vector·v;
   \cdots v.x = v.v = v.z = 0;
25
   ····return 0;
```

Структуре можно дать имя, чтобы можно было создавать переменные такого типа в нескольких местах

```
#include <stdio.h>
    #include <stdint.h>
    #include < math.h>
 9⊜ typedef · struct · vector
11 ....float·x,·y,·z;
12 } vector_t;
13
14
15⊖ float·norm(vector_t·value)
16
    return sqrt(value.x*value.x + value.y*value.y + value.z*value.z);
18
19
200 int main()
21 {
22
    ····vector t·v;
    \cdot \cdot \cdot \cdot v.x \cdot = \cdot v.y \cdot = \cdot v.z \cdot = \cdot 0;
    ····float·v_norm·=·norm(v);
26
    ····return·0;
28
29
```

Чтобы не писать везде struct, можно определить структуру как пользовательский тип

```
8⊜ typedef · struct · vector
 10 ····float·x,·y,·z;
 11 } vector_t;
 12
 13
140 int main()
15 {

§16 · · · · vector_t · v · = · {0, · 0, · 0};

19 ·····.x·=·10,
20 ·····.z·=·30,
   ····};
23 ····return·0;
24 }
```

Инициализируются структуры, как массивы

Имеется специальная инициализация отдельных полей

0x00000000



```
uintl6 t getSum(uint8 t argl, uintl6 t arg2) {
      uint16_t retval = arg1+arg2;
      return retval:

    int main() {

      uint8 t a = 0;
     uint1\overline{6}_t b = 10;

» uintl6 t⋅c,d;

          uint32_t e = c + d;
      uint16 t sum = getSum(a, b);
      return 0:
 30
```

```
0xFFF1
0xFFF2
0xFFF3
0xFFF4
0xFFF5
0xFFF6
0xFFF7
0xFFF8
0xFFF9
0xFFFA
0xFFFB
0xFFFC
0xFFFD
          uint16_t b
0xFFFE
0xFFFF
           uint8 t a
```

```
auint16 t getSum(uint8 t arg1, uint16 t arg2) {
      uint16 t retval = arg1+arg2;
      return retval:
⊖ int main() {
     uint8 t a = 0;
     uint1\overline{6} t \cdot b = 10;
      » uintl6 t·c,d;
     » uint32_t·e·=·c·+·d;
      uint16 t sum = getSum(a, b);
      return 0:
 30
```

```
0xFFF1
0xFFF2
0xFFF3
0xFFF4
0xFFF5
0xFFF6
          uint32_t e
0xFFF7
0xFFF8
0xFFF9
          uint16 t d
0xFFFA
0xFFFB
          uint16 t c
0xFFFC
0xFFFD
          uint16 t b
0xFFFE
0xFFFF
           uint8 t a
```

```
e uint16_t getSum(uint8_t argl, uint16_t arg2) {
      uint16_t retval = arg1+arg2;
       return retval;

    int main() {

      uint8 t a = 0;
      uint1\overline{6}_t \cdot b = 10;
      w uint16 t·c,d;
           uint32 t \cdot e = \cdot c \cdot + \cdot d;
       uint16 t sum = getSum(a, b);
       return 0:
```

0xFFF1	
0xFFF2	
0xFFF3	
0xFFF4	
0xFFF5	
0xFFF6	
0xFFF7	
0xFFF8	
0xFFF9	
0xFFFA	
0xFFFB	uint16_t sum
0xFFFC	
0xFFFD	uint16_t b
0xFFFE	
0xFFFF	uint8_t a

```
auint16 t getSum(uint8 t argl, uint16 t arg2) {
     uint16_t retval = arg1+arg2;
     return retval:
⊝ int main() {
     uint8 t = 0;
     uint16 t b = 10;
     w uint16 t·c,d;
     » uint32_t e = c + d;
     uintl6 t sum = getSum(a, b);
     return 0:
```

```
0xFFEC
       uint16_t retval
0xFFED
0xFFEF
        uint16_t arg2
0xFFEF
         uint8 t arg1
0xFFF0
         *return_addr
0xFFF1
0xFFF2
          . . . . .
0xFFF3
              R6
0xFFF4
              R5
0xFFF5
              R4
0xFFF6
              R3
0xFFF7
              R2
0xFFF8
              R1
0xFFF9
              R0
0xFFFA
              PC
0xFFFB
         uint16 t sum
0xFFFC
0xFFFD
          uint16 t b
0xFFFE
0xFFFF
          uint8 t a
```

```
⊝ uint16_t · getSum(uint8_t · argl, · uint16_t · arg2) · {
      uint16_t retval = arg1+arg2;
      return retval;

    int main() {

      uint8 t a = 0;
      uint1\overline{6}_t b = 10;
      » uint16_t·c,d;
          uint32_t e = c + d;
      uint16 t sum = getSum(a, b);
      return 0:
```

0xFFF1	
0xFFF2	
0xFFF3	
0xFFF4	
0xFFF5	
0xFFF6	
0xFFF7	
0xFFF8	
0xFFF9	
0xFFFA	
0xFFFB	uint16_t sum
0xFFFC	
0xFFFD	uint16 t b
0xFFFE	dintio_t b
0xFFFF	uint8_t a

#### Доступ к памяти через указатели


```
int main() {
   int x;
   int *p;

   p = &x;
   printf("p = %p\n", p);

   x = 0;
   printf("x до изменения = %d\n", x);

*p = 10;
   printf("x после изменения = %d\n", x);

   return 0;
}
```



#### Вывод программы:

```
p = 0x7ffed142f464
x до изменения = 0
x после изменения = 10
```

Указатель, это переменная, которая хранит в себе адрес другой переменной определенного типа.

Фактически, указатель это целое число типа size\_t из файла <stddef.h> (которое как правило определено как: typedef unsigned int size\_t).

Базовые операции с указателями

```
typedef struct {
     int x,y,z;
 } CustomStruct;

int main() {
     // объявление указателей
     int *ptr;
     double *ptr1, *ptr2;
     CustomStruct *structPtr;
     // операция взятия адреса
     // и инициализация указателей
     int x;
     ptr = &x;
     ptr1 = 0x10;
     // Разыменование указателя
     *ptr = 10;
     int v = *ptr + 10;
     return 0;
```


Определяется указатель как (Тип) \* (имя\_указателя);

Для указателей определена операция разыименовывания. Она описывается в коде как \*имя\_указателя. Разыменовывания указателя возвращает объект, на который он указывает.

Для всех переменных определена операция взятия адреса. Эта операция возвращает адрес переменной в памяти

Указательная арифметика и массивы

```
#include <stdint.h>
 #include <stdbool.h>
⊝int main() {
     // Указательная арифметика
     int a;
     int * ptr = &a;
     ptr++; // теперь ptr показывает на int следом за а
     // Элементы массива располагаются в памяти подряд
     // а сам массив - это фактически указатель на его начало
     int array[10];
     int * arrayPtr = array;
     // Доступ к элементу массива через указатели
     bool isTrue = (arrayPtr+5 == &array[5]);
     // или *(arrayPtr+5) и array[5] это одно и тоже
     // Указатели даже можно использовать как массивы и наоборот
     int elem = arrayPtr[5];
     // одно и тоже, что
     elem = *(array+5);
```



Преобразования типов указателей

```
6int·main() · {
7···//·uint32 t·на·стеке
8 \cdot \cdot \cdot \text{uint32 t} \cdot \text{x} \cdot = \cdot 0 \times 12345678;
9···//·указатель·uint32 t*·на·него
.0 · · · uint32 t · *intPtr · = · &x;
.2···//·указатель·uint8_t*·<u>на·ту·же·область·памяти</u>
.3···uint8_t·*bytesPtr·=·(uint8_t*)intPtr;
.4
.5···// печатаем байты uint8_t
    . for (size t i = 0; i < sizeof(x); i++) {</pre>
         printf("bytesPtr(%d) @ %p = 0x%X\n", i, bytesPtr+i, *(bytesPtr+i));
     ·return·0;
22 }
```

```
<terminated> example [C/C++ Application] /home/snork/pr
bytesPtr[0] @ 0x7ffd7550dda4 = 0x78
bytesPtr[1] @ 0x7ffd7550dda5 = 0x56
bytesPtr[2] @ 0x7ffd7550dda6 = 0x34
bytesPtr[3] @ 0x7ffd7550dda7 = 0x12
```

<- вывод программы

Указатель void \*

```
1 #include < < stdio.h>
 2#include < stdint.h>
 3#include <stdbool.h>
5//·Стуктура·статуса·зонда
 6 typedef · struct · {
7 · · · uint8 t · legsSensorOk · · · · 1 · / / · Статус · выдвижения · ног
8 · · · · · parachuteSensorOk : · · · 1, · // · Статус · парашюта
       ··radioModuleOk: · · · · · · 1, · // · Статус · радиомодуля
     ···thermometerOk: ·····1, ·// Статус термометра
     ···pressuremetherOk: ····1, ·// ·Статус ·барометра
   ····· qpsModuleOk·······1··// Статус GPS модуля
15 · · ·uint16 t ·position[3]; ·// Положение ·WGS84 [x,y,z]
16 ···uint16 t·velocity[3]; ·// Скорость WGS84 [vx, vy, vz]
17}·SpaceshipState:
21 ···//·C·void*·нельзя·совершать·математических·операций
22 · · ·// и разыменовывать, поэтому преобразуем его в uint8 t*
23 · · · uint8 t* · bytesPtr · = · (uint8 t*)dataPtr;
25 · · · for · (size t · i · = · 0; · i · < · dataSize; · i++) · {
       printf("dataBytes[%zd] = 0x%02X\n", i, bytesPtr[i]);
30int·main()·{
31 · · · SpaceshipState · state · = · {1,0,1,0,1,0, · {1,2,3}, · {4,5,6}};
33 · · · // · любые · указатели · неявно · преобразуются · в · void*
34 · · · // · поэтому · явное · преобразование · (void*) · тут · не · нужно
35 · · · printBytes(&state, · sizeof(state));
37 ···return·0;
```

С указателем void \* нельзя совершать математических операций и операций разыменовывания (компилятор укажет на ошибку)

Это чистая абстракция – указатель указывающий на «нечто»

#### Вывод программы:

```
<terminated> example [C/C++ Application] /home/snork/prog/dataBytes[0] = 0x95
dataBytes[1] = 0xC2
dataBytes[2] = 0x01
dataBytes[3] = 0x00
dataBytes[4] = 0x02
dataBytes[5] = 0x00
dataBytes[6] = 0x03
dataBytes[7] = 0x00
dataBytes[8] = 0x04
dataBytes[9] = 0x00
dataBytes[10] = 0x05
dataBytes[11] = 0x00
dataBytes[12] = 0x06
dataBytes[13] = 0x00
```

Доступ к полям структуры через указатель и «возвращаемые» аргументы функций

```
5 typedef · struct · {
 6 \cdots int \cdot a, b, c, d;
 7 } · MyCustomStruct;
10 void·printStructFieldAndInc(MyCustomStruct·*·ptr){
11 ···printf("field·a·=-%d\n", ptr->a);
12 · · ·// для доступа к полям структуры через указатель можно использоваться символ -> вместо .
    ··ptr->a·=·10; ·// · тоже · самое · что · и · (*ptr).a·=·10;
14}
15
16int·main()·{
17···// выделение памяти под пользовательскую структуру
18 \cdot \cdot \cdot MyCustomStruct \cdot data \cdot = \cdot \{0, \cdot 1, \cdot 2, \cdot 3\};
    ··printf("Поля структуры до вызова %d %d %d %d \n", data.a, data.b, data.c, data.d);
    printStructFieldAndInc(&data);
     printf("Поля структуры после вызова %d %d %d %d \n", data.a, data.b, data.c, data.d);
22
23 · · · return · 0;
24 }
25
```

В отличии от изменений аргументов «переданных по значению», изменения аргуменентов переданных по указателю возвращаются в подпрограмму верхнего уровня. Сам указатель при этом не меняется, Tak kak oh передается «по значению».

Указатели и модификатор const

В некоторых случаях, помимо возможности «возвращения» изменений аругментов передача аргументов по указателю еще и более эффективна в плане производительности и объемов памяти.

Например, при передаче большой структуры как аргумента «по значению», в стек копируются все её поля. При передаче структуры «по указателю» копируется только лишь указатель нее.

Если «возвращение изменений» аргумента из функции при этом явялется не желательным, его можно явно запретить, объявив аргумент указателем на константу

```
typedef·struct·{
6 ···int·a,b,c,d;
7 }·MyCustomStruct;
8
9 void·cantTouchThis(const·MyCustomStruct·*·constPtr)·{
10 ···int·innerValue·=·constPtr->a;·//всевипорядке
11 ···constPtr->a·=·10;·//ошибка, нельзя изменять константу
12
13 ···//-Если для логики программы нужны изменения в структуре - · можно сделать локальную копию и работать с ней
14 ···MyCustomStruct·copy·=·*constPtr;
15 ···constPtr·=·©·//изменения указателя (а·не·того, что на он указывает) обратно не передаются
16 }
```

Указатели и модификатор const

При том, что объект, на который указывается указатель обозначенный как **const T \* ptr** изменять нельзя, сам указатель при этом изменять можно (например переуказать на другой объект в памяти).

Эту возможность так же можно ограничить, но для этого нужно указать модификатор **const** после \*

```
5int·main()·{
6 · · · int · value1, · value2;
8 · · · const · int · * · constPtr · = · &value1;
9 · · · *constPtr · = · 10; · // · ошибка, · нельзя · изменять · константу
10 · · · constPtr · = · &value2; · // · перенаправить · сам · указатель · при · этом · можно
12 · · · int · * · const · ptrConst · = · &value1;
  ···*ptrConst·=·10; ·// без проблем. Значение, на которое указывает указатель? не защищено как константа
14 ···ptrConst·=·&value2;·//·А·вот·это·нельзя.·Указатель·константен
16 · · · const · int · * · const · constPtrConst · = · &value1:
17 ···*constPtrConst·=·10;·//∙нельзя
18 ···constPtrConst·=·&value2; ·// · тоже · нельзя
   ···return·0;
```

#### Значение NULL

Это специальной макрос, определенный в стандартной библиотеке, который обозначет указатель «в никуда». Такой указатель нельзя разыменовывать. Как правило, под значением NULL используется обычный 0

При помощи этого значения, например, удобно делать опциональные аргументы функций.

```
80 int sum(const int * x, const int * y)
    · · · · if · (y · != · NULL)
    ·····return·*x·+·*y;
    ····else
    ·····return·*x;
16
17⊜ int·main()
18
   \cdots int \times = 10;
    \cdots int y = 20;
20
21
    \cdots int sum1 = sum(&x, &y);
    ····int·sum2·=·sum(&x,·NULL);
24
25
    ....printf("sum1=%d sum2=%d\n", sum1, sum2);
    ····return 0;
28
29
```

#### Указатель на указатель

Поскольку указатель это тоже переменная и тоже хранится в памяти – его адрес так же можно взять. Получится тип «указатель на указатель», который определятся как

#### тип \*\* имя\_указателя

```
int·main()·{
6···int·value;·//·int·на·стеке
7···int·*·valuePtr·=·&value;····//·указатель·на·value
8···int·**·valuePtrPtr·=·&valuePtr;·//·указатель·на·указатель·на·value
9
10···return·0;
11}
```

Полная аналогия двумерных массивов. Используется редко, либо в случаях, когда функция в аргументе должна вернуть указатель, тогда нужно указатель передать по указателю, либо при передаче двумерного массива в функцию.

Двумерные массивы (и соответсвенно указатели на указатели) это как правило списки строк, так как строка это уже массив типа char.

Указатель на указатель на указатель

Поскольку указатель на указатель это тоже переменная для которой определена опрация взятия адреса...



Допустимыми являются конструкции int \*\*\* ptr;
И даже int \*\*\*\*\*\*\* ptr;

На практике такие указатели, как и массивы размером с количеством измерений более двух, используются крайне редко (считай не используются вовсе)

## Работа с кучей

Для управления памятью в куче нужен специальный программный компонент – «аллокатор».

Это сложная программа, которая управляет динамическими переменными, создаваемыми и удаляемыми во время выполнения программы.

### 0x00000000 Инструкции програмы и литералы (.text) Глобальные переменные адреса (.data, .bss) «Куча» Зозрастание (.heap) (Свободная память) Стек (.stack) RAM\_END

## Работа с кучей

Для доступа к куче используются две функции из файла <stdlib.h>

```
void * malloc(size_t memBlockSize);
void free(void * memBlockSize);
```

malloc (от memory allocate) выделяет в куче блок памяти указанного размера и возвращает на него «обезличенный» (void\*) указатель. Если выделение памяти не удалось (скорее всего это значит, что она просто закончилась) malloc вернет NULL

Когда выделенный блок становится не нужен приложению, оно должно вызвать функцию **free** и передать ей указатель на не нужный блок. После этого блок возвращается в кучу и может быть заново аллокирован.

Из-за высоких накладных расходов в плане производительности и проблемы фрагментации памяти использование кучи не рекомендуется в приложениях для встраиваемых устройств.

## Работа с кучей

#### Пример

```
#include · <stdlib.h>

typedef · struct · {
    · · · int · a, b, c, d;
} · MyCustomStruct;

int · main() · {
    · · · / · Выделение · памяти · под · пользовательскую · структуру
    · · · MyCustomStruct* · structPtr · = · (MyCustomStruct*) malloc(sizeof(MyCustomStruct));

    · · · / / · · · · работа · co · structPtr;
    · · · / / · освобождение · памяти
    · · · free(structPtr);
}
```

Сам по себе блок памяти не освободится (если не вызвана free). Ошибки с неосвобожденными блоками памяти называются «утечками памяти» и являются одними из самых трудно устранимых ошибок в программировании на С/С++ и других языках с подобной моделью памяти

## Опасность указателей

```
4int·main()·{
 5 · · · int · array[5];
    · · · array[0] · = · 1;
    · · · array[1] · = · 1;
 8 · · · array[2] · = · 1;
 9 \cdot \cdot \cdot array[3] \cdot = \cdot 1;
10 · · · array[4] · = · 1;
    ···array[5]·=·1;·//·UNDEFINED·BEHAVIOR
    · · · int · *x · = · 0x55CC;
    · · · *x · = · 10; · / / · ?????
    ···return·0;
18 }
```

Помимо опасности с утечками памяти, указатели опасны сами по себе. Чтение и запись пол указателю, который указывает непонятно куда может привести к самым неожиданным ошибкам, которые очень тяжело отлавливать.

Поэтому при работе с указателями и массивами нужно быть предельно внимательным.

## Выравнивание структур

Компилятор может вставлять паразитные поля в структуры между её членами для оптимизации обращений процессора к памяти, занимаемой ими. Правила по котороым происходит это выравнивание достаточно сложны и зависят от компилятора и его настроек. Один из способов «борьбы» с этим – использование директивы компилятора #pragma pack

Хорошая статья на тему: http://habrahabr.ru/post/142662/

```
6#include < stdio.h>
 7#include < stdint.h>
 9 typedef · struct · {
10 ···uint8 t⋅x;
11 · · · uint16 t · v;
12···uint32 t⋅z:
13 · · ·uint16 t⋅a:
14 } · CustomStruct:
15
16int·main()·{
17 ···printf("sizeof·=·%zd\n",·sizeof(CustomStruct));
18
19 · · · return · 0;
20 }
21
```

```
3#include < stdio.h>
 4#include < stdint.h>
 7 #pragma · pack (push, · 1)
 9 typedef·struct·{
10 · · · uint8 t·x;
11 · · · uint16 t · v;
12 · · · uint32 t⋅z;
13···uint16 t⋅a;
14 } · CustomStruct;
16 #pragma · pack (pop)
18int·main()·{
19 · · · printf("sizeof · = · %zd\n", · sizeof(CustomStruct));
20
21 · · · return · 0;
22 }
23
```

Вывод: sizeof = 12

Вывод: sizeof = 9