Программирование микроконтроллеров

Основы языка Си (продолжение)

```
// · Объявление · функции
int · summ(int · a, · int · b);

// · Объявление · глобальной · переменной
extern · int · global_var;

// · определение · глобальной · переменной
int · global_var;

// · Определение · функции
12 · int · summ(int · a, · int · b)
13 {
    return · a · + · b;
}
```

```
18⊖ int · main()
19 {
20 »
       // Вызов функций выглядит так
       summ(100, 200);
       int result = summ(10, 20);
22 »
       printf("result = %d\n", result);
24
25 »
       //-Переменные можно инициализировать
26 »
       // при определении
       int \cdot var \cdot = \cdot 100;
28 »
       return 0:
29 }
30
```

```
31
32 // Глобальная переменная
33 int global var;
34
35⊝int·main()
36 {
37 »
       //-Локальная переменная
38 »
       int local var;
       // Локальная статическая переменная
       static int sl_var;
41
42 »
       return 0:
43 }
44
```


```
32@int·main()
33 {
34 »
         // Константы
          const int const var = 100;
36
37 »
         //-Арифметика
         int \cdot a \cdot = \cdot 10, \cdot b \cdot = \cdot 30, \cdot c \cdot = \cdot 40;
38 »
39 »
          int \cdot d = (a \cdot + b) \cdot / c \cdot * 500 \cdot - 24:
40
41 » // Логические операции
          int \cdot t = 1, \cdot f = 0, \cdot res:
          res \cdot = \cdot t \cdot || \cdot f; \cdot // \cdot 1
43 »
          res \cdot = \cdot t \cdot \&\& \cdot f : \cdot // \cdot 0
44 »
45
46 »
          // Побитовые логические операции
          res = 0b010 \cdot | 0b110; \cdot // 0b110
          res = 0b010 \cdot \& 0b110 : \cdot // \cdot 0b010
48 »
49 »
          res = 0b010 - 0b110: -// 0b100 -// XOR
50
51 »
          // Сравнения
          res = · t · == · f : · / / · 0
          res = 100 < 10: // 0
54 »
          res = a > = 10; \cdot // 1
55
56 »
          return · 0;
57 }
```




Α	В	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

```
32⊖int·main()
33 {
     //·1·байт··[-128..+128]
     int8 t i8;
     //-2-байта [-32768..+32767]
37
     int16 t i16;
38
     // 4 байта [-2147483648..+2147483647]
39 »
     int32 t i32;
     // 8 байт [-9223372036854775808..+9223372036854775807]
41 »
       int64 t i64;
42
43 »
      //-1-байт--[0..255]
44
      uint8 t·ui8;
45
     // 2 байта [0..65535]
     uint16 t ui16;
     // 4 байта [0..4294967295]
     uint32 t ui32;
      // 8 байт [0..18446744073709551615]
50
       uint64 t ui64;
  >>
51
       return 0;
53 }
```

```
320 int main()
33 {
34 » //·[1.175494351e-38·..·3.402823466e+38]
35 » //·~7·знаков·точности
36 » float·float_var;
37 » //·[2.2250738585072014e-308·..·1.7976931348623158e+308]
38 » //·~15·знаков·точности
39 » double·double_var;
40
41 » return·0;
42 }
```






```
¾ 4 int function()

  5 {
        int x:
  7 \rightarrow int \cdot y \cdot = \cdot 10;
    » // x не инициализированна
    » int a = x + y; // <- UB!</pre>
        printf("%d\n", a);
 11
 12 » // Переполнение знакового целого
 13 »
        int8 t value = 10000000000000000; . . // <- · UB!
 14
 15 » // Здесь нет return
 16 » //·<-·UB!
17 }
 18
 19
20⊝int·main()
21 {
        int var = function(); // x = ?
23 }
24
```



```
2 // Включение заголовочных файлов
 3 #include <stdint.h>
 4 #include < stdbool.h>
 5 #include <stdio.h>
  // Определение макроса
   #define MACRO 42
10
11⊖int·main()
      int x = MACR0;
       printf("x = %d n", x);
       return 0;
```



```
6 // Высота выброса парашюта (метры)
 7 #define CHUTE DEPLOY ALT 100
10⊖<mark>int</mark>·main()
       // Получаем высоту с датчика
       int alt = baro alt();
       // Пора ли выпускать парашют?
       if (alt < CHUTE_DEPLOY_ALT)</pre>
           // Пора, выпускаем!
           deploy chute();
       else
           //-Нет. еще не пора
           // сделаем что-то другое
           int speed = measure airspeed();
       return 0;
```

Ветвление программы делается через управляющую конструкцию «if»

If (условие) { если условие верно } else { если не верно }

Скобочки вокруг условия обязательны. else можно не писать

```
6 // Высота выброса парашюта (метры)
 7 #define CHUTE DEPLOY ALT 100
10⊖<mark>int</mark>·main()
       // Получаем высоту с датчика
       int alt = baro alt();
       // Пора ли выпускать парашют?
       if (alt < CHUTE_DEPLOY_ALT)</pre>
           // Пора, выпускаем!
           deploy chute();
       else
           //-Нет. еще не пора
           // сделаем что-то другое
           int speed = measure airspeed();
       return 0;
```

Ветвление программы делается через управляющую конструкцию «if»

If (условие) { если условие верно } else { если не верно }

Скобочки вокруг условия обязательны. else можно не писать

```
10⊖int·main()
11 {
12 »
       // Определяемся с тем сколько зонд будет спать
13 »
       //-между-замерами
14 »
       bool sleep time ms;
15
       //·Мы·уже·приземлились?
       if (is landed())
18
           sleep time ms = 1000; ·// Спим целую секунду
19
       else
20 »
           sleep time ms = 100; // Спим 0.1 секунды
21
22
       // Спим солько решили спать
23 »
       sleep(sleep time ms);
24
25 »
       return 0;
26 }
```

{} можно не писать, если в «then» или «else» секциях находится один оператор

```
10⊖int·main()
11 {
12 »
       // Определяемся с тем сколько зонд будет спать
13 »
       //-между-замерами
14 »
       bool sleep time ms;
15
       //·Мы·уже·приземлились?
       if (is landed())
18
           sleep time ms = 1000; ·// Спим целую секунду
19
       else
20 »
           sleep time ms = 100; // Спим 0.1 секунды
21
22
       // Спим солько решили спать
23 »
       sleep(sleep time ms);
24
25 »
       return 0;
26 }
```

{} можно не писать, если в «then» или «else» секциях находится один оператор

```
Но нужно быть осторожнее
10⊖int·main()
11 {
      // Определяемся с тем сколько зонд будет спать
13 »
      //-между-замерами
14 »
      bool sleep time ms;
15
16 »
      //·Мы·уже·приземлились?
17 »
      if (is landed())
18 »
           sleep_time_ms = 1000; ·// ·Спим · целую · секунду
19 »
           enable beeper(); ·// Включаем пищалку
20
21 »
      // Спим солько решили спать
22 »
       sleep(sleep_time_ms); ·//·А·вот·тут·кстати·UB
23
24 »
       return 0;
25 }
26
```

```
10⊖int·main()
11 {
12 »
       // Проверяем выдвинулась ли антенна
       int ant ok = is_antenna_deployed();
       if (ant ok = 1) \cdot // = вместо ==
≈14 »
15 »
      » // Передаем телеметрию
17 » » transmit_telemetry_frame();
18 »
19
       //·YODA нотация
       if (1 == ant_ok)
      » //·...
25
       // Правильная работа с булевыми типами
       if (ant ok)
       » //·...
30 »
31
32 »
       return 0;
33 }
```

Со строгим равенством тоже нужна осторожность

Операция присваивания тоже имеет результат

$$a = (b = c)$$

Работает похожим образом с

$$a = (b + c)$$

Управляющие конструкции - switch

```
6 int · main()
 7 {
       int day no = get day of week();
 8 »
       if \cdot (1 = day no)
          printf("Понедельник\n");
       else if (2 == day_no)
          printf("Вторник\n");
       else if (3 == day no)
      » printf("Среда");
      else if (4 == day no)
      » printf("Четверг");
      else if (5 = day no)
       » printf("Пятница");
       else if (6 == day_no)
21 » » printf("Суббота");
       else if (7 == day no)
           printf("Воскресенье");
       else
           printf("Вы там с ума сошли?");
26
       return 0:
28 }
```

Задача — напечатать названия дня недели по его номеру

Через if много писанины

Управляющие конструкции - switch

```
6 int · main()
       const int day no = get day of week();
       switch (day no)
11 »
       case 1: printf("Понедельник\n"); break;
13 »
       case 2: printf("Вторник\n"); break;
14 »
       case 3: printf("Среда\n"); break;
       case 4: printf("Чертверг\n"); break;
       case 5: printf("Пятница\n"); break;
       case 6: printf("Cy66oτa\n"); break;
       case 7: printf("Воскресенье\n"); break;
      default:
       » printf("He бывает такого дня");
21 »
       » /*-break-*/
23
24 »
       return 0;
```

```
switch (<что сравниваем>)
  case <значение>:
     <выполняемый код>
  default:
     <если все мимо>
```

Управляющие конструкции - switch

```
6 int main()
 7 {
      const int day_no = get_day_of_week();
      switch (day no)
      case · 1:
      case · 2:
      case · 3:
      » printf("It`s wednesday!");
    case 4:
    case · 5:
      » printf("Будний день");
19 »
      » break:
20
21 » default:
22 » case-6:
  » case·7:
      » printf("Выходной день");
      » break;
26
      return 0;
29 }
```

break — выход из switch. Без него выполнение пойдёт насквозь до самого конца блока switch

Перечисления - ENUM

```
6 // Определяем собственный тип данных!

7 enum day_of_the_week_t

8 {
9 > // Понедельник и так далее

10 > DOTW_MONDAY = -1,

11 > DOTW_TUESDAY,

12 > DOTW_WEDNESDAY,

13 > DOTW_THURSDAY,

14 > DOTW_SATURDAY,

15 > DOTW_SUNDAY = 100,

16 };
```

Что-то среднее между макросами и интами

```
18
19 // Функция может вовзращать такой тип данных
20 enum day of the week t get day();
21
22@int·main()
23 {
       //-Переменные могут его хранить
       const enum day of the week t day = get day();
26
       //-Свич-писать-по-нему-значительно-приятнее
       switch(day)
       case DOTW MONDAY:
       case DOTW TUESDAY:
       case DOTW WEDNESDAY:
       case DOTW WEDNESDAY:
       case DOTW THURSDAY:
           printf("Будний день");
36 »
           break;
       case DOTW SATURDAY:
       case DOTW SUNDAY:
           printf("Выходной день");
           break:
42 »
43
44 »
       return 0;
45 }
```

Перечисления - ENUM

```
22⊖int·main()
23 {
24 » // Неявно преобразуются к интам
25 » function_of_int(DOTW_MONDAY); ·// Никаких проблем
       int day = DOTW MONDAY; // Тоже никаких проблем
26 »
       day = DOTW_MONDAY + 1000; \cdot // \cdot Опять · никаких · проблем
27 »
28
29 »
       enum day of the week t enum day = 100; // CHOBA НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
30
31 »
       return 0;
32 }
33
```

typedef

```
typedef <кого назвать> <как>;
```

Енумы и макросы в дикой природе

```
255
256
      typedef enum sx1280 mod lora sf t
257
           SX1280 MOD LORA SF 5 = 0 \times 50,
258
           SX1280 MOD LORA SF 6 = 0 \times 60,
259
           SX1280 MOD LORA SF 7 = 0 \times 70,
261
           SX1280 MOD LORA SF 8 = 0 \times 80,
262
           SX1280 MOD LORA SF 9
                                   = 0 \times 90
           SX1280 MOD LORA SF 10 = 0 \times A0.
           SX1280 MOD LORA SF 11 = 0 \times B0,
264
           SX1280 MOD LORA SF 12 = 0 \times C0,
265
      } sx1280 mod lora sf t;
267
268
      typedef enum sx1280 mod lora bw t
270
271
           SX1280 MOD LORA BW 1600 = 0 \times 0 \text{A},
272
           SX1280 MOD LORA BW 800
                                       = 0x18,
           SX1280 MOD LORA BW 400 = 0 \times 26,
273
274
           SX1280 MOD LORA BW 200
                                      = 0x34.
      } sx1280 mod lora bw t;
275
276
```

```
// Регистры
#define NRF24 REGADDR CONFIG
                                     0 \times 00
#define NRF24 REGADDR EN AA
                                    0x01
#define NRF24 REGADDR EN RXADDR
                                    0x02
#define NRF24 REGADDR SETUP AW
                                    0x03
#define NRF24 REGADDR SETUP RETR
                                     0x04
#define NRF24 REGADDR RF CH
                                     0x05
#define NRF24 REGADDR RF SETUP
                                    0x06
#define NRF24 REGADDR STATUS
                                    0x07
#define NRF24 REGADDR OBSERVE TX
                                    0x08
#define NRF24 REGADDR RPD
                                     0x09
#define NRF24 REGADDR RX ADDR P0
                                    0x0A
#define NRF24 REGADDR RX ADDR P1
                                    0x0B
#define NRF24 REGADDR RX ADDR P2
                                    0x0C
#define NRF24 REGADDR RX ADDR P3
                                     0x0D
#define NRF24 REGADDR RX ADDR P4
                                     0x0E
#define NRF24 REGADDR RX ADDR P5
                                    0x0F
#define NRF24 REGADDR TX ADDR
                                    0×10
#define NRF24 REGADDR RX PW P0
                                    0x11
#define NRF24 REGADDR RX PW P1
                                    0x12
#define NRF24 REGADDR RX PW P2
                                    0x13
#define NRF24 REGADDR RX PW P3
                                    0x14
#define NRF24 REGADDR RX PW P4
                                    0x15
#define NRF24 REGADDR RX PW P5
                                    0x16
#define NRF24 REGADDR FIFO STATUS
                                    0x17
#define NRF24 REGADDR DYNPD
                                    0x1C
#define NRF24 REGADDR FEATURE
                                    0x1D
```

switch и enum в дикой природе

```
uint8 t value;
         switch (sf)
         case SX1280 MOD LORA SF 5:
         case SX1280 MOD LORA SF 6:
             value = 0x1E:
             break:
         case SX1280 MOD LORA SF 7:
         case SX1280 MOD LORA SF 8:
             value = 0x37:
             break;
         case SX1280 MOD LORA SF 9:
         case SX1280 MOD LORA SF 10:
         case SX1280 MOD LORA SF 11:
         case SX1280 MOD LORA SF 12:
             value = 0x32;
             break;
         default:
             // Сверху перебраны все возможные правильные значения
             return SX1280 ERROR BAD ARG;
         };
         const uint16 t reg addr1 = 0x0925;
110
         int rc = sx1280 brd reg write(drv->api.brd, reg addrl, &value, 1);
         SX1280 RETURN IF ERROR(rc);
```

```
6 // Высота выброса парашюта (м)
 7 #define CHUTE_DEPLOY_ALT (100)
 9
10⊝// Функция возвращает текущую высоту по барометру
11 // Внимание, очень сильно шумит!
   int get baro alt(void);
13
14
15⊖int·main()
16 {
       int alt = get baro alt();
       if (alt <= CHUTE DEPLOY ALT)</pre>
18
19
       » // · Пока · выпускать!
21 »
22
23 »
       return 0;
24 }
```

Известно что датчик давления очень сильно шумит. Но при этом очень очень быстро работает. Необходимо отфильтровать его показания

```
6 // Высота выброса парашюта (м)
   #define CHUTE DEPLOY ALT (100)
 8
 9
10⊝// Функция возвращает текущую высоту по барометру
11 // Внимание, очень сильно шумит!
   int get baro alt(void);
13
14
15⊖int·main()
16 {
       int alt = get baro alt();
       if (alt <= CHUTE DEPLOY ALT)</pre>
18 »
19 »
20 »
       » // · Пора · выпускать!
21 »
22
23 »
       return 0;
24 }
```

25

Известно что датчик давления очень сильно шумит. Но при этом очень очень быстро работает. Необходимо отфильтровать его показания.

Самое простое что можно придумать — запросить несколько значений и посчитать среднее

```
6 // Высота выброса парашюта (м)
 7 #define CHUTE DEPLOY ALT (100)
10 9 / / Функция возвращает текущую высоту по барометру
11 // Внимание, очень сильно шумит!
12 int get baro alt(void);
13
14
15⊖int·main()
16 {
       int alt0 = get baro alt();
       int alt1 = get baro alt();
     int alt2 = get baro alt();
     int alt3 = get baro alt();
     int alt4 = get baro alt();
     int alt5 = get baro alt();
       int alt = (alt \overline{0} + alt 1 + alt 2 + alt 3 + alt 4 + alt 5) / 6;
       if (alt <= CHUTE DEPLOY ALT)</pre>
          //·Пора выпускать!
28
29 >>
       return 0;
30 }
```

Можно сделать так. Но если этого окажется не достаточно и нужно будет сделать 100 замеров? Или 1000?

```
6 // Высота выброса парашюта (м)
 7 #define CHUTE DEPLOY ALT (100)
10⊖// Функция возвращает текущую высоту по барометру
11 // Внимание, очень сильно шумит!
12 int get baro alt(void);
13
14
15⊖ int · main()
16 {
17 »
       int arr[6];
       arr[0] = get baro alt();
       arr[1] = get_baro_alt();
       arr[2] = get baro alt();
       arr[3] = get baro alt();
       arr[4] = get baro alt();
       arr[5] = get baro alt();
24
       int alt = (arr[0] + arr[1] + arr[2]
       » + arr[3] + arr[4] + arr[5]) / 6;
       if (alt <= CHUTE DEPLOY ALT)</pre>
28 »
          // Пора выпускать!
30 »
31
       return 0;
33 }
```

Массив это упорядоченный набор переменных одного и того же типа. Определяется как одиночная переменная, но в конце дописывается размер массива в [].

Для доступа к элементу массива пишется его имя и в [] номер элемента.

Нумерация с нуля

Цикл for

```
6 // Высота выброса парашюта (м)
  7 #define CHUTE DEPLOY ALT (100)
  9
 10⊖// Функция возвращает текущую высоту по барометру
 11 // Внимание, очень сильно шумит!
 12 int get baro alt(void);
 13
 14
15⊝int·main()
 16 {
        int arr[6];
        int·i;
        for (i = 0; i < 6; i++)
        » arr[i] = get baro alt();
        int mean = 0;
        for (int i = 0; i < 6; i++)</pre>
24 »
25
            mean += arr[i];
        int alt = mean / 6;
        if (alt <= CHUTE DEPLOY ALT)</pre>
 28 »
 29 »
            // Пора выпускать!
 30 »
31
        return 0;
33 }
```

```
Цикл for
for (
<то, что происходит при входе>;
<условие выхода>;
<то, что происходит после каждой итерации>
){
<то что повторяется>
Например for (;;) { ... } - бесконечный цикл
```

Цикл while

```
6 int main()
 7 {
       //·Ждем·пока·сенсор·будет·готов
  9 »
       while(!sensor_is_ready())
 10 »
 11 »
            sleep(100);
 12 »
 13
 14 »
        // Проснулся, теперь меряем
 15 »
        int data = meausure();
 16 »
        return 0;
17 }
12
```

Цикл while

```
while (<условие>) {
<то что повторяется>
}
```

В программах для МК функция main очень часто включает цикл while(1) { }

Цикл do-while

```
6 int · main()
        bool sensor_is_ready = false;
  8 »
  9
 10 »
        do · {
            send telemetry();
 12 »
        » check landing();
 13 »
            sensor is ready = check sensor();
        } while(!sensor_is_ready);
 14 »
 15
 16 »
        return 0;
17 }
10
```

Цикл do-while

18,11,2022

break и continue

```
while(1)
           bool should stop = check stop();
           if (should stop)
13
14
               shut down beeper();
               break; ·// Немедленный выход из цикла
16
18
19 »
       while(1)
20 »
           int got_message = check_message();
22 »
           if (!got_message)
23 »
               continue;
24
       » // какая-то обработка сообщения
       » // но только если получили
```

break — немедленно останавливает цикл. Тело прекращает работу тут же.

continue — немедленный переход к следующей итерации.

Работает во всех видах циклов.

Кстати { } можно не писать, если зацикливается один оператор. Точно так же как с if.

Многомерные массивы и инициализация

```
6 int main()
 7 {
       //·Многомерные массивы
       int two dim[2][20];
10 »
        int three_dim[2][4][100];
11 »
        two dim[0][0] \cdot = \cdot 10;
        three dim[1][2][3] = 42;
12 »
13
14 »
        //-Инициализация массивов
15 »
        int non intialized[10]; // Не инициализирован
        int explicit_init[4] = { · 1, · 2, · 3, · 4 · }; · // · Явно · указаны · все · члены
16 »
17 »
        int implicit init[4] = \{ \cdot 1, \cdot 2 \}; \cdot // \dro \he \ykasaho \tau 0
        int auto_size[] = { · 1, · 2, · 3, · 4, · 5 · }; · // · Автоматический размер
18 »
19
20 »
        int two dim init[10][10] = {
        \rightarrow \{\cdot 0, \cdot 1, \cdot 2, \cdot 50 \cdot \},
       » » {·0·},
23 »
      » » { · 42, · 42, · 42}
24 »
        };·//·Все·что·явно·не·указано·-·то·0
25
26 »
        return 0;
27 }
28
```

sizeof и UB

```
6⊖ int · main()
        const int size = get array size();
        int dynamic array[size]; // Грешновато. Работает очень не везде
10
11 »
       // Вот так делать вообще нельзя
12 »
       int array[10] = { 0 };
13 »
       array[10] = 10; \cdot // \cdot UB!
14 » array[100500] = 100; // UB!
15 »
       array[-1] = 1000: // VERY UB!
16
       // Арифметика не определена для массивов
∡18 ≫
       int x = array0 + array1; //?
19 »
       // Размер массива изменять нельзя
20 »
        int array0[10] = 100; // Неопределенненько
21
       // Размер массива удобно "посчитать" через sizeof
23 »
        int array size = sizeof(array0) / sizeof(array0[0]);
24
25 »
       // При использовании в качестве аргументов функций
26 »
       // массивы упрощаются до указателей.
27 »
       // · 06 · этом · чуть · позже
28 }
```

Строки

```
18⊖int·main()
19 {
20 »
       //-Эти-записи-эквивалентны
21 »
      // const обязательно!
       const char string0[] = "Hello!";
23 »
       const char string1[] = {
24 »
               'H', 'e', 'l', 'l', '0', '!', 0
25 »
       };
26 »
       const char string2[] = {
27 »
               0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x30, 0x21, 0x00
28 »
       };
29 »
       print_string_bytes(string0, sizeof(string0));
30 »
       print string bytes(string1, sizeof(string1));
31 »
       print string bytes(string2, sizeof(string1));
32
33 »
       //-С-русскими-буквами-сложнее
34 »
       const char string3[] = "Привет!";
35 »
       print string bytes(string3, sizeof(string2));
36 }
```


```
6 void print_string_bytes(const char string[], int size)
7 {
8  printf("bytes of \"%s\":\n", string);
9  for (int i = 0; i < size; i++)
10  {
11  wasigned char byte = string[i];
12  printf("0x%02X ", (int)byte);
13  }
14  printf("\n");
15 }</pre>
```

```
<terminated> (exit value: 0) cansat-lection Debug [C/C++ Application] /home/_crypto/snork/prog/eclips/
bytes of "Hello!":
0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x21 0x00
bytes of "Hello!":
0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x21 0x00
bytes of "Hello!":
0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x21 0x00
bytes of "Hello!":
0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x21 0x00
bytes of "Привет!":
0xD0 0x9F 0xD1 0x80 0xD0 0xB8 0xD0 0xB2 0xD0 0xB5 0xD1 0x82 0x21 0x00
```

Символы

```
<terminated> (exit value: 0
65, -32, 53412
```

Таблицы ASCII и Unicode



ASCII code table including entity references, control codes and Unicode names (1.1)

Tom Gibara July 2014

Таблицы ASCII и Unicode



18,11,2022

Таблицы ASCII и Unicode

```
= String::from("مليكم عليكم");
= String::from("Dobrý den");
= String::from("Hello");
= String::from("שַׁלוֹם");
= String::from("नमस्ते");
= String::from("こんにちは");
= String::from("안녕하세요");
= String::from("你好");
= String::from("Olá");
= String::from("Здравствуйте");
= String::from("Hola");
```

If we look at the Hindi word "नमस्ते" written in the Devanagari script, it is stored as a vector of us values that looks like this:

```
[224, 164, 168, 224, 164, 174, 224, 1
224, 165, 135]
```

That's 18 bytes and is how computers ultimately store this data. If we look at them as Unicode scalar values, which are what Rust's char type is, those bytes look like this:

```
['न', 'म', 'स', '्', 'त', 'े']
```

Пользовательские типы

```
6 typedef float coord t;
 7⊖//typedef double coord_t;
 8 //typedef int coord t;
10
11 // Подсчёт расстояния между двумя точками
12@float distance
13 » » coord t x0, coord t y0, coord t z0,
      » coord t x1, coord t y1, coord t z1)
14 »
15 {
16 » float dx = x1 - x0;
17 » float dy = y1 - y0;
       float dz = z1 - z0:
       return sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz);
20 }
21
22
230int·main()
24 {
        coord t x0, y0, z0;
26 »
27
        coord t x1, y1, z1;
        \times 0 \cdot = \cdot \vee 0 \cdot = \cdot \times 20 \cdot = \cdot 0:
29 »
30
        x1 \cdot = \cdot v1 \cdot = \cdot z1 \cdot = \cdot 1;
        coord t d = distance(x0, y0, z0, x1, y1, z1);
32 }
```

Структуры

```
6⊝struct point t
 7 {
 8 »
       float · x;
 9 »
       float·y;
10 »
       float z:
11 };
12
13
14 // Подсчёт расстояния между двумя точками
150 float distance(struct point top0, struct point top1)
16 {
17 »
       float dx = p1.x - p0.x;
       float dy = p1.y - p0.y;
18 »
       float dz = p1.z - p0.z;
19 »
        return \cdot sqrt(dx*dx·+·dv*dv·+·dz*dz):
21 }
22
23
24 int main()
25 {
26 »
       struct point t p0;
27 »
       p0.x = p0.y = p0.z = 0;
28
29 »
        struct point t p1 = { 1,1,1 };
30
31 »
       struct point t res = \{\cdot, x = 0, \cdot, y = 0\};
32 »
        res = distance(p0, p1);
33 }
34
```

```
5⊝struct time point
 6 {
 7 »
       int64 t seconds;
       int64 t microseconds;
 9 };
10
11
120 typedef struct gps point
13 {
14 » struct time point time;
15 » float·lat:
16 » float·lon;
17 » int alt;
18 } gps point;
19
20
21⊖ // Так тоже можно
22 // typedef struct gps point gps point;
23
24
25⊝int·main()
26 {
27 » //·struct·нужно писать
       struct time_point tp;
29 »
       // struct можно не писать
30 »
       gps point gp;
31 }
```

Объединения

```
//! Событие завершения передачи пакета
     typedef struct sx1280 event params tx done t
         //! Успешно или нет согласно статусу
         bool succeed:
         //! Если случился таймаут, то какой именно
         sx1280 event timeout t timeout;
     } sx1280 event params tx done t;
     typedef struct sx1280 event params rx done t
         //! Случился или нет
211
         bool succeed;
         //! Если случился таймаут, то какой именно
         sx1280 event timeout t timeout;
         //! Нормально ли у этого пакета все с СКС (только для лоры)
         bool lora crc good:
     } sx1280 event params rx done t;
     typedef struct sx1280 event t
         sx1280 event class t evt class;
         union event params t
             sx1280 event params tx done t tx done;
             sx1280 event params rx done t rx done;
         } evt params;
      sx1280 event t;
```

<u>Unions</u>

Объединения

```
5
 6⊖ typedef · union · caster
 7 {
       int64 t as integer;
       uint8 t as bytes[8];
10 } caster t;
11
12
13⊖int·main()
14 {
       union caster c; // можно было caster t c;
16 »
       c.as_integer = 0x0123456789ABCDEF0;
17
       for (int i = 0; i < sizeof(c.as bytes); i++)</pre>
19 »
           printf("%02X ", c.as bytes[i]);
20
       printf("\n");
       return 0;
23 }
24
```


```
Problems  Tasks  Console ×  Properties  
Tonsole ×  Properties  
Tonsole ×  Properties  

Tonsole ×  Properties  
Properties  

Tonsole ×  Properties
```

Модель памяти языка Си

```
6 int summ(int arg0, int arg1)
  7 {
        int rv = arg0 + arg1;
  9 »
         return · rv;
 10 }
 11
 12
 13⊝<mark>int</mark>·main()
 14 {
 15 »
         int left = 10, right = 42;
 16 »
 17 »
             int in block0 = 104;
 18 »
             float in block1 = 52;
 19 »
 20
         int res = summ(left, right);
22 }
23
```



УКАЗАТЕЛИ

```
12

13 int main()

14 {

15 » // Контейнер для целого числа


16 » int value = 0;

17

18 » // Указатель на целое число

19 » int * ptr = &value;

20 }
```



УКАЗАТЕЛИ

```
130 int · main()
14 {
15 » int · value · = · 0;
16 » printf("value · before · = · %d\n", · value);
17
18 » int · * · ptr · = · &value; · // · & · - · взятие · адреса
19 » printf("ptr · = · %p\n", · ptr);
20
21 » *ptr · = · 42; · // · * · - · разыменование . · Работа · по · адресу
22 » printf("value · after · = · %d\n", · value);
23 }
```

```
roblems lasks Console x
<terminated > (exit value: 0) cansa
value before = 0
ptr = 0x7ffd1866777c
value after = 42
```

Финт с аргументами функций

```
6 void return by arg(int * arg)
 7 {
       // Имеет эффект на внешний мир
       *arg · = · 100:
10
       //-По-прежнему-мучаем-локальную-копию
       arg = arg + 10000:
13 }
14
15
16⊖int·main()
17 {
18 »
       int value = 0:
       int * value ptr = &value;
       printf("value before = %d\n", value);
20 >>
21 »
       printf("ptr before = %p\n", value ptr);
22
23 »
       //-Указатель передается по значению
24 »
       // но его значение это адрес value.
25 »
       // И мы можем влиять на value как захотим
26 »
       return by arg(value ptr); // Можно было сразу &value давать
27
28 »
       printf("value after = %d\n", value);
29 »
       printf("ptr after = %p\n", value ptr);
30 }
21
```

```
Problems ☐ Tasks ☐ Console × ☐ Proportion P
```

Указательная арифметика


```
6 int · main()
  7 {
        char * cptr = 0;
        printf("ptr = %p; ptr+1 = %p\n", cptr, cptr+1);
 10
 11 »
        int * iptr = 0;
 12 »
        printf("ptr = %p; ptr+1 = %p\n", iptr, iptr+1);
 13
 14 »
        int64 t * lptr = 0x100;
 15 »
        printf("ptr = %p; ptr+1 = %p\n", lptr, lptr+1);
16 }
17
```

```
Problems ☐ Tasks ☐ Console × ☐ Proposterminated > (exit value: 0) cansat-lection

ptr = (nil); ptr+1 = 0x1

ptr = (nil); ptr+1 = 0x4

ptr = 0x100; ptr+1 = 0x108
```



Преобразования типов указателей

```
Problems Tasks Console × Property Console × Property Console × Property Pro
```

```
6⊜struct gps point
 7 {
        int time:
        float lat:
10 »
        float lon:
11 »
        int alt:
12 };
                    Problems 🔊 Tasks 💂 Console × 🔳 Properties 🔐 Call Graph 🔗 Search
13
                    <terminated> (exit value: 0) cansat-lection Debug [C/C++ Application]
14
                     OA 00 00 00 00 00 A0 41 00 00 F0 41 28 00 00 00
15⊖ int·main()
16 {
        struct gps point point = {
        \rightarrow . time = 10.
        » » .lat = · 20.
        \rightarrow .lon = .30,
        \rightarrow alt = \cdot 40
        };
        uint8 t * bytes ptr = (uint8 t*)&point;
24
        for (int i = 0; i < sizeof(point); i++)
26 »
            uint8 t value = *(bytes ptr + i);
28 »
            printf("%02X·", value);
29 »
30 }
31
```

Выравнивание

```
5
 6⊖typedef·struct·aligned
      char small:
       int64 t large;
10 } algined;
11
12
13⊝int·main()
14 {
15 »
       algined al = \{0\};
16
17 »
       printf("size = %d\n", sizeof(al));
18 »
       printf("ptr·struct = %p\n", &al);
19 »
       printf("ptr .small = %p\n", &al.small);
       printf("ptr .large = %p\n", &al.large);
20 »
21 }
22
```

```
Problems ☐ Tasks ☐ Console × ☐ Proper <terminated > (exit value: 0) cansat-lection I size = 16 ptr struct = 0x7ffedbd847f0 ptr .small = 0x7ffedbd847f0 ptr .large = 0x7ffedbd847f8
```

Выравнивание

```
6 #pragma pack(push, 1
                                <terminated> (exit value: 0) cansat-lection D
 8 typedef struct aligned
                                 size = 9
                                 ptr struct = 0x7ffd44777f1f
10 >>
       char small;
                                 ptr .small = 0 \times 7 ffd44777f1f
        int64 t large;
                                 ptr .large = 0x7ffd44777f20
12 1 algined:
13
                                                                17⊝int·main()
                                                                18 {
14 #pragma pack(pop)
                                                                 19 »
                                                                       algined al = \{0\};
15
                                                                 20 »
                                                                       algined * ptr = &al;
16
                                                                 21
17 int · main()
                                                                       //-Доступ-к-полям-структур/юнионов-по-указателю
18 {
                                                                 23 »
                                                                       //-через-->
                                                                       // Вот так еще можно
19 »
        algined al = \{0\};
                                                                 25 »
                                                                       ptr->large = 10;
20
                                                                 26
21 »
        printf("size = %d\n", sizeof(al));
                                                                 27 »
                                                                       // Вот так - лучше не стоит
22 >>
        printf("ptr struct = %p\n", &al);
                                                                 28 »
                                                                       int64 t * free ptr = &ptr->large;
        printf("ptr .small = %p\n", &al.small);
                                                                29 »
                                                                       *free ptr = 10;
23 »
                                                                30 }
24 »
        printf("ptr .large = %p\n", &al.large);
                                                                31
25 }
26
```

Указатели и массивы

```
6⊖ // · Если · нужно · передать · в · функцию · массив
 7 // Лучше использовать указатель и размер
8 void func ptr(int * pointer, int size);
  9 //-Так-тоже-можно
$10 void func arr(int array[], int size);
11 \odot // · Tak · Toжe · можно, · но · никто · не · гарантирует,
 12 // что вам дадут именно такой массив
14 // Так тоже можно
$15 void func arr3(int array[10][20]);
16
 17
18⊖int·main()
19 {
       int array[100] = {0};
 21 »
        int·*·point·=·array;·//·Так·можно!·Без·явных·кастов
 22
       // Вот это - одинаковые записи
      *(array + 10) = 100;
       point[10] = 100;
26 }
27
```

Значение NULL

```
5
 6 void func with_opt_arg(int arg0, int * opt_arg)
 8 »
       // . . . .
10 »
       if (opt arg != NULL)
11 »
12 »
       » // Что-то-делаем-с-опциональным-аргументом
13 »
14 }
15
16
17⊝int·main()
18 {
19 »
       int arg0 = 0;
20 »
       func_with_opt_arg(arg0, NULL);
21
       int arg1 = 10;
23 »
       func_with_opt_arg(arg0, arg1);
24 }
25
```

NULL — специальный макрос из <stdlib.h> который можно писать как значение указателям, которые указывают в никуда.

99.999%, что NULL == 0, но это не точно

Указатель на void

```
6⊖// Функция принимает совершенно любой указатель ptr
 7 // И копирует по нему data size байт в радиосистему
 8 void func with any ptr(void * ptr, int data size)
 9 {
10 »
      uint8 t * u8ptr = (uint8 t*)ptr;
      for (int i = 0; i < data size; i++)</pre>
12 »
13 »
      » //·...
14 »
15 }
16
17
18⊝int·main()
19 {
20 »
       int data[100] = {0};
21 »
       func with any ptr(data, sizeof(data)); // явных кастов не нужно
22
23 »
       void \cdot * \cdot ptr \cdot = \cdot 0:
224 »
       *ptr = 10 · // Это ошибка, так нельзя
25 »
       ptr·+=·100; ·// ·Так · тоже · нельзя
26
       int32 t var;
28 »
       ptr = -&var; ·// ·Зато · так · можно · и · запросто
29 }
30
```

Указатели и const

```
6 int main()
 7 {
                                                     Кстати это UB!
       int var;
       int another var;
10
       // Booбще без const
       int \cdot * \cdot x0 \cdot = \cdot \& var;
       *x0·=·10; ·// · Можно · менять · как · "цель"
14 »
       x0-=-&another var; -//-так-и-сам-указатель
15
     //-const-слева-от-*
17 » const·int·*·x1·=·&var;
       *x1·=·10; ·// ·Нельзя · менять · цель
       x1 = - &another var; -//- указатель - менять - можно
20
     //-const-справа-от-*
       int * const x2 = &var:
       *x2 - = · 10; · // · Можно · менять · цель
       x2·=·&another_var; ·// ·Нельзя ·менять · указатель
25
26 » // const с обеих сторон
27 » const·int·*·const·x3·=·*var;
       *x3·=·10:·//·Нельзя
       x3·=·&another_var; ·// ·Ничего · нельзя
30 }
```

```
main() {
         const int a = 50;
         int* pa = &a;
         *pa = 60;
  Reality can be whatever I want.
```

Снова UB

```
7 int·*·f(void)
8 {
9 » int·value;
10 » int·*·ptr·=·&value;
11 » return·ptr;
12 }
13
14 int·main()
15 {
16 » int·*·pointer·=·f();
17 » *pointer·=·10;·//·Ой·ой
18 }
```

Указатель на указатель

18,11,2022

Указатель на указатель на указатель



Работа с кучей

```
Запросить память:
void * malloc(size_t size);
Отдать память:
void free(void * ptr);
```

