Программирование микроконтроллеров 2

Основы языка Си

Обзор инструментов

- В качестве компилятора мы будем использовать тулчейны семейства GCC (GNU Compiler Collection);
- В качестве IDE (Integrated development environment) мы будем использовать Eclipse;
- Для программирования для STM32 мы будем использовать STM32 Cube IDE (на самом деле тот же Eclipse и GCC)







Программа «Hello world!»

```
🗟 *main.c ×
 1⊕ /*
 2 * * main.c
 3 .*
 4 * * · Created · on: · 9 · нояб. · 2022 · г.
 5 ** · · · · · · Author: · snork
 6 .*/
 9 #include < stdio.h>
10
12⊝int·main()
13 {
| 14 | » | printf("Hello-world!\n");
15 » return·0;
16 }
17
```

Программа «Hello world!» Комментарии

```
🗈 *main.c ×
 1⊕ /*
 2 * main.c
 3 . *
 4 | ** · Created · on: · 9 · нояб. · 2022 · г.
 5 ** · · · · · Author: · snork
 6 .*/
   #include <stdio.h>
10
12⊖int·main()
13 {
14 » printf("Hello world!\n");
       return 0;
16 }
17
```

Зелёным текстом показан комментарий. Комментарии не видимы для компилятора и предназначены для вас или для других разработчиков.

Все что находится между /* и */ считается комментарием.

Так же, комментарием считается все от *II* до конца строки

Программа «Hello world!» Комментарии

```
13 /*-Это коментарий */
 15⊕ /*
 16 Это тоже комментарий
 17 */
 18
 19 int \cdot /* \cdot u \cdot вот \cdot это \cdot комментарий \cdot * / \cdot x \cdot = \cdot 0;
 20
 21 // И даже это комментарий
 22
23 а вот это не комментарий
 24
```

Эклипс помечает комментарии зелёным, поэтому легко понять, если что-то пошло не так

Программа «Hello world!» Препроцессор

```
*main.c ×
 1⊕ /*
 2 ·*·main.c
 3 . *
 4 * · · Created · on: · 9 · нояб. · 2022 · г.
 5 ** · · · · · · Author: · snork
 6 .*/
   #include <stdio.h>
12⊖int·main()
13 {
14 » printf("Hello world!\n");
        return 0;
15 »
16 }
```

Следом идет **директива препроцессора** «include».

Директива препроцессора это инструкция для компилятора. Эти инструкции не будут выполняться при работе вашей программы, а будут выполняться при её сборке

Include дословно переводиться как «включить». Эта директива включает в ваш файл содержимое какого-либо другого со всем кодом, который там кто-либо написал.

Здесь мы включаем определения из файла стандартной библиотеки stdio.h.

std ot standard, io ot input/output.

Программа «Hello world!» Препроцессор

```
▶ №/usr/include
         3⊖// Подключение файла стандартной
         4 // библиотеки из системных каталогов
                                                                                                                                                                                                                                         ▶ \( \begin{align*} 
         5 #include < limits.h>
                                                                                                                                                                                                                                        ▼ <a>B/usr/lib/gcc/x86 64-pc-linux-gnu/12.2.0/include-fixed</a>
        6⊖ // Так тоже сработает,
                                                                                                                                                                                                                                               ▶ 🖟 limits.h
         7 // но найдется не тот файл!
                                                                                                                                                                                                                                               ▶ 🖪 syslimits.h
         8 #include "limits.h"
                                                                                                                                                                                                                                         10⊝// Подключение файла платформы
     11 // из системных каталогов
                                                                                                                                                                                                                                 ▼ <sup>29</sup>SrC
     12 #include linux/termios.h>
                                                                                                                                                                                                                                       ▼ > project
@13 #include <windows.h>
                                                                                                                                                                                                                                              ▶ 🖪 limits.h
   14
                                                                                                                                                                                                                                              ▶ 🖟 main.c
     15 // Подключение соседнего файла
     16 #include "../another-header.h"
                                                                                                                                                                                                                                              ▶ b my-header.h
     17 // И так тоже сработает
                                                                                                                                                                                                                                        ▶ 🖟 another-header.h
     18 #include <my-header.h>
```

Файлы указанные в "" компилятор ищет сперва рядом, а потом в глобальных папках. Файлы указанные в <> - наоборот

```
🗈 *main.c ×
 1⊕ /*
 2 ** main.c
 5 ** · · · · · · Author: · snork
 6 .*/
   #include < stdio.h>
10
12 int·main()
13 {
14 » printf("Hello world!\n");
      return 0;
16 }
```

Дальше начинается функция по имени main.

Функции, или **процедуры**, в языке Си являются 4 * Created on: 9 нояб. 2022 г. «Действиями», которые программа может 5 * • • • • Author: snork

Важно не путать это с математическим определением функции. Здесь функция это какое-то простое совершаемое действие.

Например <u>включить свет</u>, <u>проверить почту,</u> <u>посчитать квадратный корень, сложить два числа.</u>

Функция <u>main</u> — особенная функция. Внутри этой функции размещается действие, которое выполняет ваша программа. С точки зрения ОС — ваша программа это тоже какое-то действие.

```
4⊚void turn on the light()
       // . . . .
10 {
      //-...
 12 }
 13
$14 float calc_square_root(float argument)
15 {
      // . . . .
17 }
18
🛂 19 int sum_number(int number1, int number2)(ну, без уловок).
20
21 »
       //-...
23
```

```
Функция оформляется так:
```

Как и везде в Си регистр имеет значение. **function** и **fUnCtioN** — это разные функции.

Тип результата это тип того, что получается в результате действия.

Имя функции это её уникальный идентификатор. Нельзя иметь две функции с одним и тем же именем в программе (ну, без уловок).

Аргументы функции это параметры действия, которое делается. Например — числа, которые нужно сложить. Или почтовый ящик, который нужно проверить.

```
1 #include < < stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5  printf("Hello world!\n");
6  return 0;
7 }
```

```
21

22⊖ int·main()

23 {

24 » printf("Hello·world!\n");

25 » return·0;

26

27 » printf("Вот·это·напечатано·не·будет");

28 }
```

Функция main не имеет аргументов и возвращает целое число (int oт integer).

В теле нашей функции main два действия.

Первое действие это вызов функции printf. Второе действие это вернуть вызывающему значение 0.

После каждого действия нужно писать точку с запятой. В си это обязательно

Оператор return возвращает не только значение, не и управление. После него выполнение функции завершается

```
4 | 5 printf("Πρивет, ·мир!\n");
6 | 7 int ·main()
8 {
9 » return·0;
10 }
11
```

Вне тела функции писать код (то есть вызывать другие функции) - нельзя

<u> Целочисленные типы – типы, способные хранить целые числа</u>

```
char (1 байт == 8 бит);
signed: [-128, +127], unsigned: [0, +255]
short int, short, int (>= 2 байта == 16 бит)
signed: [-32767, +32767], unsigned: [0, +65535]
long int, long (>= 4 байта == 32 бит)
signed: [-2147483647, +2147483647], unsigned: [0, +4294967295]
long long int, long long (>= 8 байт == 64 бит)
[-9223372036854775807, +9223372036854775807], unsigned: [0, +18446744073709551615]
```

<u>Чтобы не путаться с именами, следует использовать определения из файла stdint.h</u> (#include <stdint.h>)

```
int8 t: [-128, +127]
```

uint8 t: [0, +255]

int16 t: [-32767, +32767]

<u>uint16 t</u>: [0, +65535]

int32 t: [-2147483647, +2147483647]

uint32 t: [0, +4294967295]

int64 t: [-9223372036854775807, +9223372036854775807]

<u>uint64 t</u>: [0, +18446744073709551615]


Числа с плавающей точкой


float

4 байта (32 бита) [-3.4*1038, +3.4*1038] примерно 7 знаков точности

double

8 байт (64 бита) [-1.7*10308, +1.7*10308] Примерно 15 знаков точности.





```
4⊖ void deploy parachute()
 5 {
        return; ·// ·Здесь · нет · значения · чтобы · вернуть,
        » » // но управление вернуть мы можем
       // return можно не писать вовсе
 10 »
       // функция просто дойдет до конца
11 }
12
13 int function without args(void)
14 {
15 » // Можно использовать void
16 » // чтобы явно показать,
17 » // что у функции нет аргументов
18
19 »
        return · 0; · // · Здесь · return · нужен
20 }
21

§22e int function with void arg(void arg0)

23 {
       // А вот так делать нельзя, это ошибка
25 }
```

VOID — пустота, ничто

Вызов функции

```
4 void print number(int number)
       printf("Привет, число = %d\n", number);
 9 void print hello()
       printf("Привет просто так\n");
13
14⊖int·main()
15 {
16
       print_number(10);
       print number(20);
18
       print number(30);
19
       print hello();
20
       return 0;
22 }
```

Для вызова функции нужно написать её имя и в скобочках передать ей аргументы.

Если функция не ждёт аргументов, скобочки все равно нужно написать

Вызов функции

```
4 void print number(int number)
 5 {
       printf("Привет, число = %d\n", number);
 8
 9 void print_hello(void)
10 {
11 »
       printf("Привет просто так\n");
12 }
13
14 void print_hello_no_void()
15 {
       printf("У меня явно не указано отсутствие аргументов\n");
16 »
17 }
18
19⊖int·main()
20 {
       //-Так-делать-нельзя
       print number();
       print number(20, 40, 50);
24 »
25 »
26
27 »
       print hello(123);
       print_hello_no_void(123,123,123);
       return 0;
28 }
```

Нельзя указывать не верное количество аргументов

Функция printf

Это функция для вывода текста в терминал. Print – печать. F – formatted. Функция волшебная – она может принимать различное количество аргументов различных типов. Аргументы функции – это различные значения, которые так же нужно выводить на печать.

```
printf(«формат», аргумент_1, аргумент_2, ...);
```

```
int main()
{
6     printf("целое = %d, дробное = %f\n", 42, 42.42);
7     return 0;
8 }
```

Функция printf

Базовые спецификаторы функции printf

```
Код Формат
```

%с Символ

% Десятичное целое число со знаком

%е Экспоненциальное представление числа (в виде мантиссы и порядка) (е на нижнем регистре)

%f Десятичное число с плавающей точкой

% Символьная строка

%и Десятичное целое число без знака (неотрицательное)

%х Шестнадцатеричное без знака (строчные буквы)

%Х Шестнадцатеричное без знака (прописные буквы)

%р Выводит указатель

%% Выводит знак процента

Это лишь базовые спецификаторы. Возможностей форматирования функций printf / scanf намного больше.

Переменные

```
1 #include < stdio.h>
2
3 // Функция возвращает напряжение на датчике давления
 4 int get pressure sensor millivolts(void)
 5 {
       return · 10; · // · Пока · что · пускай · всегда · возвращает · 10
9 int main()
10 {
       // Определение переменной
       int raw mv;
13 »
       // Присвоение ей значения
14 »
       raw mv = get pressure sensor millivolts();
15
       // Определение другой переменной с присвоением ей значения
16 »
17 »
       float pressure = (raw mv - 100) * 1000 + 100;
18
       //·Вывод·на·экран
       printf("Давление = %f\n", pressure);
       return 0;
```

Переменные – это хранилище данных определённого типа. Если Вашей программе нужно что-то запомнить на время, то это нужно записать в переменную.

Определение переменной делается так:

тип_переменной имя_переменной [= начальное значение];

Начальное значение сразу указывать не обязательно, но нужно указать потом

Присваивание

нее!

```
int x;
x = 10:
Присваивание цепочкой
int x, y;
x = y = 10;
Сложение вычитание, умножение, деление
int x:
x = 10 + 10:
x = x + 10 + y + SOME MACRO;
x += 10; // тоже самое что x = x + 10;
Аналогично с умножением *, делением /, вычитанием -,
Порядок действий как в математике, можно использовать скобочки.
```

11.11.2022

Нельзя использовать переменную, которой не присвоено значения для чтения из

UNDEFINED BEHAVIOR

Допустимое неопределённое поведение варьируется от полного игнорирования ситуации с непредсказуемыми последствиями до демонов, вылетающих из вашего носа.

Джон Вудс (John F. Woods), comp. std. c 1992

Неопределённое поведение — пожалуй, один из самых печально известных назальных демонов. Оно берёт своё начало в языке С. Коротко говоря, такое поведение делает бесполезной всю программу, если нарушаются определённые правила языка.

Неопределённое поведение (англ. undefined behaviour) — свойство некоторых языков программирования в определённых ситуациях выдавать результат, зависящий от реализации компилятора. Допускать такую ситуацию в программе считается ошибкой, даже если на некотором компиляторе программа успешно выполняется. Такая программа не будет кроссплатформенной и может приводить к сбоям на другой машине, в другой ОС и даже на других настройках компилятора.

UNDEFINED BEHAVIOR

```
int main()
{
    int variable;
    printf("Просто вывод %d\n", variable); // <- UB!
    return 0;
}</pre>
```

UNDEFINED BEHAVIOR

```
5⊖int·main()
 7 \Rightarrow int8_t·x·=·100;
 8 » x = \bar{x} + 1000000; \cdot // \cdot UB!
10 | int16_t xx = 30000;
11 \Rightarrow int8 t·xxx·=·xx;·//·UB!
12
13 » uint8 t·y·=·200;
14 » у·=·у·+·1000000; ·//·А·вот·так·можно
15 \gg return \cdot 0;
16 }
   Building file: ../src/project/main.c
   Invoking: GCC C Compiler
   gcc -00 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP
   Finished building: ../src/project/main.c
```

Деление интов — целочисленное

```
float y = 11 / 2; // y == 5.0;
```

Для того, чтобы деление было дробным следует использовать явное преобразование к дробному типу

```
float y = (float)11 / 2; // y == 5.5
```

float y = 11 / 2.0; // Так тоже можно

float $y = (float)int_var / 2; // K переменным это тоже относится$

Так же доступна MOD операция

Int
$$y = 12 \% 10$$
; // $y == 2$

Виды литералов и системы счисления

```
6int·main()·{
      · · · · double · a · = · 5.0;
        · · float · · b · = · 5.0f;
      · · · · int · · · · c · = · 5;
     · · · · · long · · · d · = · 5L;
        /-ананлогично
       ···double·a·=·(double)5;
      ····float··b·=·(float)5;
     ····int····c·=·(int)5;
      ····long···d·=·(long)5;
21 · · · }
     ··return·0;
24 }
```

Логические операции

```
Int x = 10;
Int result = x > 100; // B итоге result = 0;
result = x < 100; // B итоге result = 1;
```

Возможны операторы

- > больше,
- < меньше
- >= больше или равно
- <= меньше или равно
- == равно
- != не равно

```
Hельзя делать цепочки result = 0 <= x <= 100; // так нельзя
```

При сравнении знаковых и беззнаковых — знаковые приводятся к беззнаковым (это не UB, но неприятно: -1 > 2U)

Логические операции

```
&& (AND или же операция «и»)
int result1 = 10 >= 5; // result1 = 1
int result2 = 10 <= 5; // result2 = 0
int result3 = result1 && result2; // result3 = 0;
|| (OR или же операция «или»)
result3 = result1 || result2; // result3 = 1;
! (NOT или же операция «не»)
result3 = 1:
result3 = !result3: // result3 = 0:
```

Для более удобной работы с булевой логикой Есть файл **<stdbool.h>**

В нем определены значения **true** (==1) и **false** (==0) А так же тип **bool** (==int), который хранит эти значения.

В целом, работа с логикой в Си очень проста Все что 0 – считается **false** Все остальное – считается **true**

Можно делать цепочки int result4 = (result3 || result2) && result1; Порядок действий: | > & & > ||

~ (Побитовый! (NOT)) uint8_t x = 243; // в двоичной системе 1111 0011 bool cmp = (~x ==12); // ~x в двоичной системе == 0000 1100

& и | (Побитовые && и ||)

Аналогично небитовым

uint8_t x = 0b11110000;


uint8_t y = 0b00111100;

 $x \mid y == 0b11111100;$


x & y == 0b00110000;

```
>> и << (Побитовые сдвиги)
uint8_t x = 0b0001;
x = x << 2 // x == 0b0100;
X = x >> 4 // x == 0b0000;
```

Переменные - бирки



Переменные - бирки



Переменные - коробки


```
int x;
int y;
```

Ячейки памяти ? ? У

Переменные - коробки


$$x = 5;$$

 $y = 10;$




Переменные - коробки

$$y = x$$



Передача переменных в функции

```
4⊖ void · f(int · arg)
 5 {
       printf("arg = %d\n", arg);
       arg = arg + 100;
       printf("arg after + = %d\n", arg);
 8 »
 9 }
10
11⊖int·main()
12 {
13 »
       int var = 0;
14 »
       printf("var = .%d\n", .var);
15
16 »
       f(var);
17
18 »
       printf("var after f = %d\n", var);
19 »
        return 0;
20 }
                             <terminated> (exit value: 0) cansat-led
                             var = 0
                             arg = 0
                             arg after + = 100
                             var after f = 0
```



Константы

Константа ничем не отличается от обычной переменной, кроме того, что она должна быть инициализирована при определении и ей нельзя присвоить новое значение.

Чтобы сделать переменную константой нужно использовать модификатор **const**

```
4⊖int·main()
 6 \gg const \cdot int \cdot x = \cdot 10;
7 »
8 9 »
        const·int·y; ·// ·Ошибка, ·нужна ·инициализация
       x·=·20;·//·ошибка
10 >>
        x·+=·20;·//·тоже·ошибка
                                                       8⊕ void · f(const · int · x)
12 »
        int · a · = · x; · // · A · вот · так · можно
                                                     10 » x·=·x·+·10;·//·Ошибка
13 »
        return 0;
                                                     11 }
14 }
                                                     12
15
```

Область видимости и время жизни

Переменные живут и видны от определения до } блока

```
6 int · main()
         printf("x = \cdot%d\n", \cdotx); \cdot// Ошибка, \cdotx не определен
         int \cdot x \cdot = \cdot 10:
         printf("x = %d n", x); \cdot // \cdot Теперь все в порядке
12
13 »
14 »
        » int·v·=·100:
              printf("y = %d n", y); \cdot // \cdot Все \cdot в \cdot порядке
16
        » int·x·=·20;
              printf("x = %d n", x); // Вывод 20. Это уже другой x!
19 »
20
421 »
         printf("y = \cdot%d\n", \cdoty); \cdot// Ошибка! \cdot у \cdot уже \cdot умер
22
         printf("x = %d\n", x); // Вывод 10. Это опять старый x
23
24 »
         return 0;
25 }
26
```

Область видимости и время жизни

Переменные живут и видны от определения до } блока

```
6 int · main()
         printf("x = \cdot%d\n", \cdotx); \cdot// Ошибка, \cdotx не определен
         int \cdot x \cdot = \cdot 10:
         printf("x = %d n", x); \cdot // \cdot Теперь все в порядке
12
13 »
14 »
        » int·v·=·100:
              printf("y = %d n", y); \cdot // \cdot Все \cdot в \cdot порядке
16
        » int·x·=·20;
              printf("x = %d n", x); // Вывод 20. Это уже другой x!
19 »
20
421 »
         printf("y = \cdot%d\n", \cdoty); \cdot// Ошибка! \cdot у \cdot уже \cdot умер
22
         printf("x = %d\n", x); // Вывод 10. Это опять старый x
23
24 »
         return 0;
25 }
26
```

Область видимости и время жизни

Глобальные переменные начинают жить до main() и заканчивают жить после неё.
Однако видны так же, только после определения

```
6 void · f()
       printf("x = %d\n", x); // Ошибка, не видно
8 »
       printf("global var=%d\n", global var); // Ошибка, не видно
10 }
11
13 int·x; ·// · Можно · не · писать · = · 0 . · Это · подразумвается · и · не · UB!
14 int global var = 10;
15
16
17⊖int·main()
18 {
19 »
       printf("x = %d\n", x); // Все в порядке
20 »
       printf("global var = %d\n", global var); // Все в порядке
21 »
       return 0;
22 }
```

Глобальные переменные

Глобальные переменные и функции можно объявлять, а определение писать где-нибудь в другом месте.

Объявлений может быть много

Определение должно быть одно!

```
5 // Объявление глобальной переменной
 6 extern int x;
 7 // Объявление функции
 8 void function(int arg);
10
11 void f()
12 {
13 »
     printf("x = %d\n", x); // Bce οκ
       function(10); ·// ·Bce · тоже · ок
14 »
15 }
16
17 // Определение переменной
18 int x;
19
20 // Определение функции
21 void function(int arg)
22 {
     printf("arg = %d\n", arg);
23 »
2/1
```


Статические переменные и функции

Статические функции видны только в родном .с файле. Можно иметь много статических функций с одинаковыми именами в разных файлах.

Статические переменные

```
🍇 5 static int global; ·// Видна только в этом файле
  6
  7⊖ static · void · f() · // · Видна · только · в · этом · . с · файле
  8 {
        static · int · x · = · 0; · // · Живет · от · инициализации · вечно
10 »
            » » » ··//·Инициализируется один раз
      printf("x = -%d\n");
 11 »
 12 »
      x·+=·1;
 13 }
 14
 15⊖int·main()
16 {
 17 » f();·//-Выводит-0
 18 » f();⋅//-Выводит⋅1
 19 » f(); ·// Выводит 2
 20 »
        f(); ·// Выводит · 3
 21
 22 »
        return 0;
23 }
```


Заголовочные файлы



```
n sx126x drv.h × n sx126x drv.c
212
213 // · Функции · для · первичной · инициализации · драйвера
215
216 //! Конструктор драйвера
217 int sx126x drv ctor(sx126x drv t * drv, void * board ctor arg);
218
219 //! Деструктор драйвера
220 void sx126x drv dtor(sx126x drv t * drv);
221
222 //! Состояние драйвера
223 sx126x drv state t sx126x drv state(sx126x drv t * drv);
224
225
226⊖ // Функции для первичной инициализации железки, сбросов и standby режимов
228
229 //! Сброс чипа через RST пин и состояния драйвера
230 int sx126x drv reset(sx126x drv t * drv);
231
232 //! Базовая конфигурация чипа и драйвера
233@/*! Большинство опций, которые используются здесь не поддерживают
        повторной реконфигурации. Поэтому эта функция должна использоваться
        один раз после резета чипа.
235 »
        Функция может быть вызвана только в состоянии SX126X DRV STATE STARTU
 236 »
        И только посредством этой функции можно перейти в первый стендбай гс
238 int sx126x drv configure basic(sx126x drv t ** drv, const sx126x drv basic
239
240 //! Переводит чип в режим standby на RC цепочке
241⊖/*! Это самый базовый режим в котором отключено все что можно.
```

```
▶ © sx126x drv t
   sx126x drv t: struct sx126x drv t
    sx126x drv ctor(sx126x drv t*, void*): int
  # sx126x drv dtor(sx126x drv t*): void
  # sx126x drv state(sx126x drv t*): sx126x drv state
  # sx126x drv reset(sx126x drv t*): int
  # sx126x drv configure basic(sx126x drv t*, const sx1
  # sx126x drv mode standby rc(sx126x drv t*): int
  # sx126x drv mode standby(sx126x drv t*): int
  # sx126x drv configure lora modem(sx126x drv t*, co
  # sx126x drv configure lora packet(sx126x drv t*, con
  # sx126x dry configure lora cad(sx126x dry t*, const
  # sx126x drv configure lora rx timeout(sx126x drv t*)
  # sx126x drv lora packet status(sx126x drv t*, sx126x
  # sx126x drv payload write(sx126x drv t*, const uint8
  # sx126x drv payload rx size(sx126x drv t*, uint8 t*)
  # sx126x drv payload rx crc valid(sx126x drv t*, book
  # sx126x drv payload read(sx126x drv t*, uint8 t*, uir
  # sx126x drv mode rx(sx126x drv t*, uint32 t) : int
  # sx126x drv mode tx(sx126x drv t*, uint32 t) : int
  # sx126x drv poll event(sx126x drv t*, sx126x drv ev
  # sx126x drv wait event(sx126x drv t*, uint32 t, sx12
  # sx126x drv tx blocking(sx126x drv t*, uint32 t, uint
  # sx126x drv rx blocking(sx126x drv t*, uint32 t, uint
  # sx126x drv rssi inst(sx126x drv t*, int8 t*) : int
  # sx126x drv get stats(sx126x drv t*, sx126x stats t*
  # sx126x drv get device errors(sx126x drv t*, uint16
  # sx126x drv clear device errors(sx126x drv t*): int
```

Заголовочные файлы



```
this sx126x drv.h this sx126x drv.c ×
                                                                                                  E Outline × ⊚ Build Targets
                                                                                                                                   - 1ª ≥ × ° • *
                                                                                                    ■ SX12bX arv stanaby switch t: enum sx12bX arv sta
  457
                                                                                                    blocking mode switch call t: int(*)(sx126x drv t*, ui)
  4589//! Проверка на то, находится ли модуль в standby режиме
                                                                                                    • s wait busy(sx126x drv t*): int
  459 /*! Вынесена отдельно, больно часто уж используется */
                                                                                                    • set antenna(sx126x drv t*, sx126x antenna mode t
  460 static bool is in standby (sx126x drv t * drv)
                                                                                                    os get time(sx126x drv t*, uint32 t*) : int
  461 {
  462 »
            switch (drv-> state)
                                                                                                    • 8 best pa coeff idx(int8 t, const sx126x pa coeffs t*,
  463 »
                                                                                                    get pa coeffs(sx126x chip type t, int8 t, sx126x pa
  464 »
            case SX126X DRV STATE STANDBY RC:
                                                                                                    • s workaround 1 lora bw500(sx126x drv t*): int
            case SX126X DRV STATE STANDBY XOSC:
  465 »
                                                                                                    • s workaround 2 tx power(sx126x drv t*): int
  466 »
                 return true:
                                                                                                    • workaround 3 rx timeout(sx126x drv t*) : int
  467
                                                                                                    • s workaround 4 ig polarity(sx126x drv t*, bool) : int
  468 »
            default:
                                                                                                    • s configure pa(sx126x drv t*, int8 t, const sx126x pa
  469 »
                 break:
                                                                                                    • set rf frequency(sx126x drv t*, uint32 t) : int
  470 »
                                                                                                    • set lora syncword(sx126x drv t*, sx126x lora syncw
  471
                                                                                                    • s fetch clear irg(sx126x drv t*, uint16 t*): int
            return false:
  472 »
                                                                                                    • switch state to standby(sx126x drv t*, sx126x drv
  473 }
                                                                                                    • Ioad defaults(sx126x drv t*): void
  474
                                                                                                    • s is in standby(sx126x drv t*): bool
                                                                                                    sx126x drv ctor(sx126x drv t*, void*) : int
  477
                                                                                                    sx126x drv dtor(sx126x drv t*): void
  478
                                                                                                    • sx126x drv state(sx126x drv t*): sx126x drv state
  479 int sx126x drv ctor(sx126x drv t * drv, void * board ctor arg)
                                                                                                    sx126x drv reset(sx126x drv t*): int
  480 {

    sx126x drv configure basic(sx126x drv t*, const sx1

  481 »
            int rc:

    sx126x drv mode standby rc(sx126x drv t*): int

            memset(drv, 0, sizeof(*drv));
  482 »

    sx126x drv mode standby(sx126x drv t*): int

  483

    sx126x drv configure lora modem(sx126x drv t*, co

  484 »
            rc = sx126x api ctor(&drv->api, board ctor arg);
            SX126X RETURN IF NONZERO(rc);

    sx126x drv configure lora packet(sx126x drv t*, con

  485 »

    sx126x drv configure lora cad(sx126x drv t*, const

  486
  487 ----


    sx126x dry configure lora rx timeout(sx126x dry t*.

             load defaults(dry).
```

Очень краткий справочник по cstdlib

- <stdbool.h> определения для булевых типов (с С99)
- <float.h> определения для чисел с плавающей точкой. Минимум,
 максимум, эпсилон и т. п.
- <stdint.h> определения для целых чисел (int8_t и т. п.)
- предельные значения целых чисел
- <math.h> математические функции (синус, косинус все такое) и константы (число Пи, число е)
- <stdio.h> функции ввода/вывода. Для работы с консолью, файлами и всем таким
- <stdlib.h> много разного. Используется для работы с памятью
- <string.h> для работы со строками и опять с памятью

Процедурное программирование



Макросы

Помимо функций и переменных, часто используются макросы.

Макросы создаётся при помощи директивы препроцессора #define. Они удобны, в случаях, когда Вам нужно использовать какие либо константы, которые могут измениться в процессе разработки.

Макросы могут иметь параметры. Во время работы препроцессора – макросы в тупую заменяются на текст, сопоставленный им, поэтому нужно быть аккуратнее с порядком действий.