

Tag 1: Büroraumplanung & Büroformen

Wie der Raum die Arbeit prägt

Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren · M-067

© Can Siebert · 2026

29.06.2026

Worum geht es heute?

Das Büro ist mehr als ein Raum mit Schreibtischen — es ist das Werkzeug, mit dem Büroarbeit gelingt oder scheitert. Eine durchdachte Raumplanung steigert Produktivität, Gesundheit und Zufriedenheit; eine schlechte verursacht Lärm, Krankheit und Kosten. In diesem Handout lernen Sie, wie Büroflächen geplant werden, aus welchen Teilflächen sich ein Arbeitsplatz zusammensetzt und welche Büroformen es gibt — von der klassischen Zelle bis zum modernen Desksharing. Das ist die Grundlage für den gesamten Modulverlauf und für die IHK-Abschlussprüfung.

Inhaltsverzeichnis

1	Warum Büroraumplanung wichtig ist	1
2	Die sechs Teilflächen eines Büros	1
2.1	Quadratmeterbedarf je Arbeitsplatz	2
3	Büroformen im Überblick	2
3.1	Das Zellenbüro	2
3.2	Das Gruppenbüro	3
3.3	Das Großraumbüro	3
3.4	Das Kombibüro	3
3.5	Vergleich der Büroformen	4
4	Moderne und flexible Bürokonzepte	4
4.1	Das reversible Büro	4
4.2	Das non-territoriale Büro (Desksharing)	4
4.3	Open-Space, Homeoffice und New Work	5
5	Zusammenfassung	5
	Glossar	6

1 Warum Büroraumplanung wichtig ist

Die Raumgestaltung eines Büros wirkt sich entscheidend auf die *Produktivität* und die *Arbeitszufriedenheit* seiner Nutzer aus. Deshalb sollten die vorhandenen räumlichen Ressourcen eines Unternehmens sorgfältig geplant und gestaltet werden — schließlich verursachen Büroflächen erhebliche Kosten (Miete, Energie, Reinigung) und binden Kapital. Ein Büro ist dabei definiert als ein Raum, der überwiegend zur Erledigung von Verwaltungstätigkeiten dient.

Als Leitfaden dient die *DGUV Information 215-441 „Büroraumplanung, Hilfen für das systematische Planen und Gestalten von Büros“*. Sie konkretisiert die sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen, ergonomischen und arbeitspsychologischen Anforderungen, die bei der Planung von Flächen von Büroräumen und Bürobereichen zu beachten sind. Wer ein Büro plant, plant also nicht nur Möbel, sondern auch Gesundheit, Sicherheit und Konzentrationsfähigkeit der Beschäftigten.

• Merksatz

Gute Büroraumplanung ist kein Luxus, sondern Wirtschaftlichkeit: Zufriedene, gesunde Beschäftigte arbeiten produktiver, sind seltener krank und bleiben dem Unternehmen länger erhalten.

2 Die sechs Teilflächen eines Büros

Die Fläche eines Büros lässt sich in sechs verschiedene *Teilflächen* untergliedern. Erst die Summe dieser Teilflächen ergibt den tatsächlichen Platzbedarf eines Arbeitsplatzes — man kann den Bedarf also nicht einfach schätzen, sondern muss ihn aus seinen Bestandteilen aufbauen.

1. **Stellfläche** — die benötigte Bodenfläche für die Einrichtung, z. B. für Schreibtisch, Schrank, Regal und Pflanzen.
2. **Bewegungsfläche** — freie, unverstellte Bodenfläche am Arbeitsplatz, die wechselnde Arbeitshaltungen und Ausgleichsbewegungen ermöglicht.
3. **Funktionsfläche** — die Fläche, die z. B. beim Öffnen von Schranktüren oder Schubladen überdeckt wird.
4. **Benutzerfläche am Arbeitsplatz** — die Fläche am persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz, die der Nutzer bei seiner jeweiligen Tätigkeit benötigt.
5. **Verkehrswegefläche** — die Fläche, die innerhalb eines Büros für den Personenverkehr und den Transport von Material notwendig ist.
6. **Besucher- und Besprechungsfläche** — Benutzerfläche an Besucher- und Besprechungsplätzen, Schränken usw. im Bürobereich.

Eselsbrücke

„**Steh Bequem, Funktioniere, Benutze Verkehr Besuchend**“ — die Anfangsbuchstaben *St-Be-Fu-Be-Ve-Be* erinnern an *Stell-, Bewegungs-, Funktions-, Benutzer-, Verkehrswege- und Besucherfläche*. Wichtig ist vor allem das Prinzip: Der Platzbedarf entsteht aus der *Addition* aller sechs Flächen.

2.1 Quadratmeterbedarf je Arbeitsplatz

Aus der Addition der jeweils ermittelten Werte ergibt sich der *Quadratmeterbedarf pro Arbeitsplatz*. Als Richtwerte gelten:

Arbeitsplatztyp	Flächenbedarf
Bildschirmarbeitsplatz (Einzel)	8–10 m ²
Arbeitsplatz im Großraumbüro	ca. 12–15 m ²

Warum braucht ein Arbeitsplatz im Großraumbüro *mehr* Fläche als ein einzelner Bildschirmarbeitsplatz? Weil dort mehr Verkehrswege notwendig sind: Je mehr Menschen sich einen Raum teilen, desto mehr Fläche entfällt anteilig auf die Wege zwischen den Arbeitsplätzen.

Beispiel

Ein Raum von 60 m² soll mit einzelnen Bildschirmarbeitsplätzen zu je 10 m² ausgestattet werden. Rechnerisch passen $60 \div 10 = 6$ Arbeitsplätze hinein. Würde man denselben Raum als Großraumbereich mit 12 m² je Platz planen, wären es nur fünf Plätze — die zusätzlichen Verkehrswege kosten Fläche.

3 Büroformen im Überblick

Büroflächen können sehr unterschiedlich gestaltet sein, deshalb unterscheidet man verschiedene *Büroformen*. Keine davon ist universell „die beste“ — jede hat Stärken und Schwächen, die zur jeweiligen Tätigkeit und Unternehmenskultur passen müssen.

3.1 Das Zellenbüro

Das **Zellenbüro** (1–3 Personen) ist die klassische Büroform und in deutschen Unternehmen oft anzutreffen. Es erfreut sich großer Beliebtheit, weil die Mitarbeitenden ihr Büro individuell gestalten und Umgebungseinflüsse wie Beleuchtung und Raumklima selbst regulieren können. Im Einzelbüro lässt sich konzentriert arbeiten und es können vertrauliche Gespräche geführt werden. Die Kommunikation mit anderen erfolgt über technische Hilfsmittel (Telefon, E-Mail) oder in Besprechungen. Nachteil: Der Nutzer fühlt sich eventuell isoliert, und der Flächenbedarf ist hoch. Einzelbüros haben heute vor allem Führungskräfte; in Unternehmen mit überwiegend Großraumbüros gelten sie als *Statussymbol*.

3.2 Das Gruppenbüro

Gruppenbüros beherbergen drei bis ca. 25 Arbeitsplätze und werden meist von einer Abteilung oder einem Team gemeinsam genutzt — ideal für projektorientiertes Arbeiten. Sie bestehen nicht aus eigenständigen Räumen, sondern aus einem großen Raum, der durch Trennwände oder Raumgliederungselemente unterteilt wird.

Diese Büroform fördert eine *intensive Kommunikation und Kooperation* und ermöglicht einen schnellen Informationsfluss bei kurzen Wegen. Durch die ständige Kommunikation entsteht hohe Transparenz, was die Vertretung von Kollegen im Urlaubs- oder Krankheitsfall erleichtert. Nachteil: Bei vielen Personen entsteht ein hoher *Geräuschpegel*, der konzentriertes Arbeiten erschwert. Abhilfe schaffen *Telefon- und Arbeitszellen* als Rückzugsmöglichkeit sowie schallabsorbierende Decken und schalldämpfende Teppiche. Der Übergang zum Großraumbüro ist fließend.

3.3 Das Großraumbüro

Ein **Großraumbüro** nimmt oft eine ganze Etage ein (Flächen von 400 m² bis zu mehreren tausend m²) und bietet Arbeitsplätze für 25 bis mehrere hundert Mitarbeitende. Der Raum wird meist durch mittelhohe Stellwände, Schränke, Wandsysteme und Pflanzen gegliedert und bietet hohe *Flexibilität*: Veränderungen der Mitarbeiterzahl oder Teamzugehörigkeit lassen sich ohne großen Aufwand umsetzen.

Für diese Büroform ist eine *Klimaanlage* erforderlich, wodurch der einzelne Mitarbeiter das Klima nicht selbst beeinflussen kann. Die mangelnde Privatsphäre und das Gefühl der ständigen Kontrolle sind zwei große Probleme. Gefördert wird hingegen der *informelle Austausch* von Wissen. Das Großraumbüro gilt als besonders *kostengünstig*, da die Bürofläche effizient genutzt wird und teure Geräte (z. B. Drucker) in geringerer Zahl angeschafft werden müssen. Dieses Ersparnis wird laut Studien jedoch häufig durch Unzufriedenheit, höheren Krankenstand und geringere Produktivität wieder aufgehoben. Viele Unternehmen nutzen Großraumbüros vor allem für Call-Center.

3.4 Das Kombibüro

Das **Kombibüro** besteht aus kleinen Einzelbüros an der Fensterfront des Gebäudes und hat anstatt eines Flurs in der Mitte eine sogenannte *Multifunktionszone*, die jederzeit veränderbar ist. Diese Zone besteht oft aus Besprechungs-, Archiv- und Pausenzonen sowie temporären Arbeitsplätzen; auch ein Technikpool (Kopierer, Drucker) findet hier Platz. Glaswände und -türen lassen natürliches Licht in die Multifunktionszone, bewirken aber auch, dass sich Mitarbeitende beobachtet fühlen und die visuellen Störungen steigen.

Das Kombibüro vereint die Vorteile von Zellen- und Großraumbüro und eignet sich vor allem für Arbeitsplätze, bei denen störungsfreie Einzelarbeit und gelegentliche Teamarbeit erforderlich sind. Die Einzelbüros sind durch raumhohe, versetzbare Wände getrennt, was einen schnellen Umbau von Einzel- zu Doppelbüros ermöglicht. Wichtig: Die Einzelbüros dürfen nicht zu klein zugeschnitten werden.

3.5 Vergleich der Büroformen

Büroform	Vorteile	Nachteile
Zellenbüro	Konzentration, Vertraulichkeit, individuelle Gestaltung	Isolationsgefühl, hoher Flächenbedarf
Gruppenbüro	Kommunikation, schneller Informationsfluss, leichte Vertretung	Hoher Geräuschpegel, weniger Privatsphäre
Großraumbüro	Kostengünstig, flexibel, informeller Wissensaustausch	Mangelnde Privatsphäre, Kontrollgefühl, höherer Krankenstand
Kombibüro	Einzelarbeit und Teamarbeit, flexibel umbaubar	Beobachtungsgefühl durch Glas, höhere Baukosten

Eselsbrücke

„**Zelle = Ruhe, Gruppe = Reden, Großraum = Sparen, Kombi = Beides.**“ So merken Sie sich den jeweiligen Schwerpunkt der vier klassischen Büroformen.

4 Moderne und flexible Bürokonzepte

Die Arbeitswelt verändert sich: mehr Projektarbeit, mehr Austausch, mehr Mobilität. Daraus sind Bürokonzepte entstanden, die über die vier klassischen Formen hinausgehen.

4.1 Das reversible Büro

Bei der Planung von Bürogebäuden wird immer stärker auf *Variabilität und Flexibilität* geachtet. Das **reversible Büro** kann mit geringem Aufwand an die jeweiligen organisatorischen Erfordernisse angepasst werden. Ausgangspunkt ist ein Bauwerk, in dem sowohl Ein- bis Mehrpersonenzellenbüros als auch Gruppen- oder Kombibüros Platz finden. Feste Wände sind die Ausnahme; die Aufteilung erfolgt durch flexible Wandsysteme. Möbel, elektrische Ausstattung und Beleuchtung müssen sich leicht ändern lassen. So kann jede Etage anforderungsgerecht eine andere Büroform aufnehmen — und das Unternehmen kann schnell und kostengünstig auf Veränderungen reagieren.

4.2 Das non-territoriale Büro (Desksharing)

Leere Büros und ungenutzte Arbeitsplätze sind ein hoher Kostenfaktor: Viele Beschäftigte nutzen ihren Arbeitsplatz nur selten, weil sie wegen Urlaub, Krankheit, Außendienst, Projektarbeit, Weiterbildung

oder Besprechungen abwesend sind. Mobile Technik macht das **non-territoriale Büro** (Desksharing) möglich.

• Merksatz

Beim non-territorialen Büro ist die Anzahl der Arbeitsplätze *kleiner* als die Zahl der Beschäftigten. Nicht jeder hat einen persönlichen Schreibtisch — bei Arbeitsbeginn sucht man sich den nächsten freien Platz, oft unterstützt durch eine Buchungssoftware.

So wird eine bessere Auslastung der Fläche erreicht und es lassen sich erhebliche Kosten einsparen (Büroflächen, Möbel, Technik, Reinigung, Energie). Fachliche Unterlagen werden digital gespeichert oder zentral abgelegt; persönliche Unterlagen kommen in einen fahrbaren Rollcontainer, der bei Arbeitsbeginn zum freien Schreibtisch gebracht wird. Besonders geeignet ist das Konzept wegen ihrer Kommunikationsstrukturen für Gruppen- und Kombibüros. Zu beachten ist: Die Arbeitsplätze müssen leicht an die Körpergröße des Nutzers anpassbar sein, und Kunden, Besucher oder Kollegen anderer Abteilungen haben keine feste Anlaufstelle mehr — sie müssen erst prüfen, wo ihr Ansprechpartner sitzt.

4.3 Open-Space, Homeoffice und New Work

Verwandt mit dem Großraum- und non-territorialen Büro ist das *Open-Space-Konzept*, das offene, kommunikationsfördernde Flächen mit unterschiedlichen Zonen kombiniert (Fokuszonen, Begegnungszonen, Rückzugsräume). Treiber ist die Idee des *New Work*: selbstbestimmtes, vernetztes Arbeiten.

Gleichzeitig hat sich *Homeoffice* bzw. *mobiles Arbeiten* stark verbreitet. Wenn Beschäftigte zeitweise von zu Hause oder unterwegs arbeiten, sind weniger Arbeitsplätze gleichzeitig belegt. Das senkt den Flächenbedarf und macht Konzepte wie Desksharing wirtschaftlich besonders attraktiv — erfordert aber klare Regeln, verlässliche Technik und eine durchdachte Raumplanung, damit Zusammenarbeit und Unternehmenskultur nicht leiden.

5 Zusammenfassung

1. Büroraumplanung beeinflusst **Produktivität, Gesundheit und Zufriedenheit**; Leitfaden ist die DGUV Information 215-441.
2. Ein Arbeitsplatz besteht aus **sechs Teilflächen**: Stell-, Bewegungs-, Funktions-, Benutzer-, Verkehrswege- und Besucher-/Besprechungsfläche.
3. Der **Flächenbedarf** ergibt sich aus der Addition dieser Teilflächen: Bildschirmarbeitsplatz 8–10 m², Großraum ca. 12–15 m².
4. Vier klassische **Büroformen**: Zellen- (Ruhe), Gruppen- (Kommunikation), Großraum- (Kosten), Kombibüro (beides).
5. Moderne Konzepte: **reversibles Büro** (flexibel umbaubar) und **non-territoriales Büro/Desksharing** (weniger Plätze als Beschäftigte).
6. **Open-Space, Homeoffice und New Work** verändern den Flächenbedarf und fördern flexible Konzepte.

Glossar

Büroraumplanung Systematische Planung und Gestaltung von Büroflächen unter sicherheitstechnischen, ergonomischen und arbeitspsychologischen Gesichtspunkten.

DGUV Information 215-441 Leitfaden „Büroraumplanung“, der die Anforderungen an die Planung von Büroflächen konkretisiert.

Teilflächen Die sechs Bestandteile, aus denen sich der Flächenbedarf eines Arbeitsplatzes zusammensetzt.

Stellfläche Bodenfläche für die Einrichtung wie Schreibtisch, Schrank, Regal und Pflanzen.

Bewegungsfläche Freie, unverstellte Fläche am Arbeitsplatz für wechselnde Arbeitshaltungen und Ausgleichsbewegungen.

Funktionsfläche Fläche, die beim Öffnen von Schranktüren oder Schubladen überdeckt wird.

Verkehrswegefläche Fläche für Personenverkehr und Materialtransport innerhalb des Büros.

Zellenbüro Klassische Büroform für 1–3 Personen; konzentriertes und vertrauliches Arbeiten, hoher Flächenbedarf.

Gruppenbüro Büroform für 3 bis ca. 25 Arbeitsplätze; fördert Kommunikation, aber hoher Geräuschpegel.

Großraumbüro Büroform für 25 bis mehrere hundert Personen auf großer Fläche; kostengünstig, aber mangelnde Privatsphäre.

Kombibüro Einzelbüros an der Fensterfront plus zentrale Multifunktionszone; vereint Einzel- und Teamarbeit.

Multifunktionszone Veränderbare Zone in der Mitte eines Kombibüros mit Besprechungs-, Archiv- und Pausenbereichen.

Reversibles Büro Büroform, die mit geringem Aufwand durch flexible Wandsysteme an neue Erfordernisse angepasst werden kann.

Non-territoriales Büro Desksharing-Konzept; es gibt weniger Arbeitsplätze als Beschäftigte, kein persönlicher Schreibtisch.

Desksharing Mehrere Beschäftigte teilen sich Arbeitsplätze, die bei Bedarf gebucht und neu eingestellt werden.

Open-Space Offenes Bürokonzept mit verschiedenen Zonen für Fokus, Begegnung und Rückzug.

Mobiles Arbeiten Arbeit außerhalb der Betriebsstätte (z. B. Homeoffice); senkt den gleichzeitigen Flächenbedarf.

Statussymbol Hier: das Einzelbüro als Zeichen einer höheren Hierarchieebene in Unternehmen mit Großraumbüros.