İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği



Konu No: 36





Eğitimimizin Amacı

Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.





İŞ GÜVENLİĞİ Hayattaki Herşeyi Deneyerek Öğrenmek Zorunda Değiliz...

Öğrenim Hedeflerimiz

Bu dersin sonunda katılımcılar,

- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan ekipmanları tanımlar.
- Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riskleri değerlendirir.
- Yüksekte yapılan çalışmalardan kaynaklanan riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler.






İŞ GÜVENLİĞİ Hayattaki Herşeyi Deneyerek Öğrenmek Zorunda Değiliz...

Konu Başlıklarımız

- 1. Yüksekte Çalışma Tanımları
 - 1.1. Yükseklik Nedir?
 - 1.2. Yüksekte Çalışma Standartları
 - 1.3. Neden Yükseğe Çıkıyoruz
 - 1.4. Neden Düşüyoruz
- 2. Yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması
 - 2.1. Yükseğe Çıkarken Yapılması Gerekenler
 - 2.2. Çalışma Platformu
 - 2.3. Seyyar Merdivenler ve Halatlar
 - 2.4. İskeleler
 - 2.5. Yüksekte Çalışmada Kullanılması Gereken kişisel koruyucular ve Ekipmanlar
- 3. İlgili Mevzuat

1.1. Yükseklik Nedir?

- Genel olarak ise yükseklik; adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir.
- İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur.
- Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.



1.2. Yüksekte Çalışma Standartları


- Ülkemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 521. maddesine göre 4 m'den yüksekte çalışanlara, Yapı İşleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 13. maddesine
- göre 3 mt.'den yüksekte çalışanlara emniyet kemeri verileceği belirtilmiştir.
- Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı

- Avrupa'da 1,8 mt.,
- Amerika'da 1,2 mt. olarak belirlenmiştir.

Her ne sebeple olursa olsun 1,2 mt. üzerine çıkıyorsak
 koruvucu donanım kullanmamız gerekir.

koruyucu donanım kullanmamız gerekir.



 3,4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85' i hayatını kaybetmiştir.

- Eğer SÜPERMEN değilseniz düşerken kendinizi durduramazsınız !
- Düşmeye başladığınızda vücudunuz ½ saniye içinde reaksiyon gösterir.
- Düşmeyi durdurucu ve düşmeyi önleyici teçhizatları doğru kullanırsanız yaralanmaktan hatta ölmekten kurtulabilirsiniz.



YOL (metre)	ZAMAN (sn)	HIZ (Km/saat)	HIZ (m/sn)	
0,05	0,10	3,52	0,98	
0,20	0,20	7,06	1,96	
0,44	0,30	10,58	2,94	
0,78	0,40	14,11	3,92	
1,23	0,50	17,68	4,91	
4,91	1,00	35,32	9,81	
11,04	1,50	52,99	14,72	

70,63

88,31

105,95

123,62

19,62

24,53

29,43

34,34

2,00

2,50

3,00

3,50

19,62

30,66

44,15

60,09

Emniyet Kemeri Kullanımı

Sürat	Vücut Ağırlığı				
	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
7 km/h	94 kg	113 kg	132 kg	151 kg	169 kg
10 km/h	192 kg	230 kg	269 kg	307 kg	345 kg
15 km/h	433 kg	519 kg	606 kg	692 kg	779 kg
20 km/h	770 kg	924 kg	1.078 kg	1.232 kg	1.386 kg
25 km/h	1.204 kg	1.445 kg	1.686 kg	1.927 kg	2.167 kg
30 km/h	1.735 kg	2.082 kg	2.429 kg	2.776 kg	3.123 kg
40 km/h	3.086 kg	3.703 kg	4.320 kg	4.937 kg	5.554 kg
50 km/h	4.816 kg	5.780 kg	6.743 kg	7.706 kg	8.669 kg

Çarpma anında oluşan kuvvetler (Vücut ağırlığı ve sürat bağımlı), Kaynak: DVR



1.3. Neden Yükseğe Çıkıyoruz?

- Bina dış cephelerinin temizliği (çatı,duvar, cam vb.)
- Bina içi yüksek alan temizlikleri (tavan,aydınlatma, dolap üstleri vb.)



- Sözleşmemizde var ise ekstra işlemler (bayrak asma, inşaat sonrası temizlikler vb.)
- Tek yöntem yükseğe çıkmak olamadıkça yüksekte çalışma yapılmamalıdır...!

1.4. Neden Düşüyoruz?

- Bilgi Eksikliği
- İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması
- Mühendislik Eksikliği
- Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman
- Yetersiz Kontrol ve Bakım Programı
- Yetersiz/ Düşük Kaliteli malzeme alımı
- Güvensiz Çalışma Yöntemleri



2.1. Yükseğe Çıkarken Yapılması Gerekenler:

- Yüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktaları belirlemek,
- İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak,
- İşe başlamadan güvenli bir çalışma planı yapmak,
- Güvenli çalışma metotlarını ve önlemleri belirlemek,
- Mümkün ise yüksekte çalışmaktan kaçınmak,
- Kaçamıyorsanız, korkuluklar, iskeleler, platformlar yada mobil araçlar ile çalışmak,



2.1. Yükseğe Çıkarken Yapılması Gerekenler:

- Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi engelleyecek KKD ile çalışmak
- Tüm ekipmanların yönetici tarafından ilgili kontrol formu ile her çalışma günü öncesi kontrol edilmesi şarttır.
- Yüksekte yapılacak çalışma için
- İş talimatı yapılmış mı?
- Risk analizi yapılmış mı?
- Personel yüksekte çalışma eğitimi almış mı?
- Eğitim sonrası sınav yapılmış mı, Başarı puanı %80 üzerinde mi?

2.1. Yükseğe Çıkarken Yapılması Gerekenler:

- "Kişisel koruyucu donanım taahhüt ve tesellüm formu" bu forma eklendi mi?
- "Personel yüksekte çalışma izin formu" bu forma eklendi mi?
- Yetkili teknisyenler tarafından kullanılacak ekipmanın "periyodik bakım kayıtları" bu forma eklendi mi? (ISG Yöneticisi ve Bina Yöneticisi denetimi yapar)
- Bu sorular olumlu cevaplanmadan yüksekte çalışamazsınız..!







2.2. Çalışma Platformu

- Çalışanın iş ve işlemlerini üzerinde yürüttüğü güvenlik tedbirleri alınmış çalışma mahalli.
- Platform sabit veya seyyar yada hareketli olabilir.
- Platformlar çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
- Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.
- Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
- Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
- Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır.

2.2. Çalışma Platformu

- Bunun mümkün olmadığı durumlarda gerekli diğer tedbirler (emniyet ağı, düşme ipi vb.) alınacaktır.
- Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.
- Gerekli durumlarda iyi etüt edilerek kişisel koruyucu ihtiyacı karşılanmalıdır.
- Tehlike ve risk derecesi yüksek hallerde paltform üzerinde çalışanı gözlemleyen yardımcı elemanlar bulunacaktır.
- Yalnız sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilecektir.
- Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.


2.2. Çalışma Platformu

Yükseltici platformlar





2.2. Çalışma Platformu





2.3. Seyyar Merdivenler ve Halatlar

2.3.1. Seyyar Merdivenler

- Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır.
- Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır.
- El merdivenleri kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.
- El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilecektir.

2.3. Seyyar Merdivenler ve Halatlar

2.3.1. Seyyar Merdivenler

- Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde duracaktır.
- Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.
- Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, ayaklarının kayması önlenecektir.

2.3.1. Seyyar Merdivenler

- Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta olacaktır.
- Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.
- Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.
- El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır.
- Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz

2.3. Seyyar Merdivenler ve Halatlar

2.3.2. Halatlar

- Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacaktır.
- İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır.
- Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.
- Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

2.3. Seyyar Merdivenler ve Halatlar

2.3.2. Halatlar

- Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.
- İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.
- Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.
- işçilere yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilecektir.

2.3. Seyyar Merdivenler ve Halatlar

2.3.2. Halatlar

 Risk değerlendirmesi gözönünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir

- İskeleleri sağlam malzemeden yapın.
- İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol edin.
- Herhangi bir arıza mevcutsa durumu sorumlu ve ilgililere haber verin ve giderilince çalışmaya başlayın.
- İskelede herhangi bir nedenle kayganlık meydana gelmişse bunu giderin, sonra çalışın.
- İskeleler üzerinde moloz ve artıklar bırakmayın.
- İskelelerde korkuluksuz çalışmayın.

- Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelenin kurulmasını bekleyin.
- Harici iskele kurulduktan sonra işinizi yapın.
- İskele sökümü yukarıdan aşağıya doğru yapılacaktır.
- İskele sökümü sırasında alt tarafta hiç kimse bulundurulmayacaktır.
- Bu nedenle bir gözcü görevlendirin.
- İskele elemanları tek tek sökülecektir.

- İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan yapısal düzenlemelere uygun değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.
- Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılacaktır.
- Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

- İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenecek ve yük taşıyan zemin yeterli sağlamlıkta olacaktır.
- İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanacaktır.
- Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenecektir.
- İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve taşınacak yüke uygun olacak ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecektir.

- İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır.
- Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
- Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenecektir.

- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında ve özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılacaktır.
- a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
- b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
- c) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,


- d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,
- İskelelerin taşıyabileceği yükler,
- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.
- Gözetim yapan kişi ve ilgili işçilere gerekli talimatları da içeren kurma ve sökme planları verilecektir.

- İskele üzerinde çalışacak işçilerin, paraşüt tipi emniyet kemeri takmaları gerekmektedir.
- Bu kemerin tutma halatı kancası, yukarıdan aşağıya sarkıtılan can halatına bağlı olmalıdır.
- İskele korkulukları, Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
- İskeleye çıkıp inmek için mutlaka merdiven kullanılmalıdır.
- İskeleden aşağı hiçbir malzeme atılmamalıdır.
- Kurulumu tamamlanmayan iskelede çalışma yapılamaz.

- İskele darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- İskele platform kalasları iskele genişliği ve uzunluğundan ne kısa nede de fazla uzun olmalıdır.
- İskele platformları temiz, düzenli olmalı, ayağa takılacak, ayak kayacak şekilde kaygan olmamalıdır.
- İskelenin ayakları yere batmaması için özel yapılmış metal başlıklara takılı olarak kurulması gerekir.
- İskele ayakları altına tuğla, ahşap, vs. kesinlikle konulmamalıdır.
- Çelik borulu iskeleler statik elektriğe karşı topraklanmış olmalıdır.
- Çelik borulu iskeleler yüksek gerilim hatlarını 5 m. den daha yakınına kurulmamalıdır.

2.5. Yüksekte Çalışmada Kullanılması Gereken Kişisel Koruyucular ve Ekipmanlar

- Kullanılan koruyucu donanımlarda CE ve EN kısaltmalarının bulunması gerekmektedir.
- CE (Conformity of Europe)
- CE Harfleri İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe
 "Avrupa'ya Uygunluk" sözcüklerini temsil etmektedir.
- EN (Europeane Norm)
- EN (Europeane Norm), "<u>Avrupa Standartları</u>"
 kısaltmasıdır.



2.5. Yüksekte Çalışmada Kullanılması Gereken Kişisel Koruyucular ve Ekipmanlar Emniyet Kemerlerinde EN Standartları

- EN 341 Yüksekten Güvenli İndiren Sistemler/Aparatlar
 EN 353-1 Düşmeyi Önleyen/Frenleme Sistemi (Dikey
- Hat Üzerinde)

 EN 353-2 Düşmeyi Önleyen/Frenleme Sistemi (Esnek
- Elastik Hat Üzerinde)EN 354 Emniyet Halatları (Lanyard)
- EN 355 Yüksekten Ani Düşmeyi Önleyici Şok (Enerji)Absorberları ve Emniyet Halatları
- EN 358 Bel Tipi Emniyet Kemeri ve Emniyet Halatı
- EN 360 Yüksekten Ani Düşmeyi Önleyici, Geri Sarmalı ve İnertia (Ataletli) Tipi Makaralar, Aparatlar ve Örgü Kolonlu Halatlar

- EN 361 Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri
- EN 362 Emniyet Kancası
- EN 363 Düşmeyi Durduran Sistemler
- EN 795 Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin Koruma-Ankraj Cihazları Özellikler ve Deneyler
- EN 813 Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım-Oturma Kuşağı
- EN 1497 Kurtarma Donanımı-Kurtarma Kuşakları
- EN 1498 Kurtarma Donanımı-Kurtarma Halkaları

Koruyucu Donanım Örnekleri

Tam korumalı vücut kuşağı



Enerji dağıtım elemanı (şok emiciler)



Tek Bacaklı



Tek Bacaklı, Kolonlu




Tek Bacaklı Ayarlanabilir





İki Bacaklı

DİKKAT




DİKKAT







DİKKAT












Güvenlik ağı




Çalışma yüzeyi





rugicol itologicolicii ve minima		
Korkuluk ve korkuluk etekleri özellikleri		
	OSHA	Türkiye
Dikme Arası Maksimum	2,44 m	2 m(İSİG Tüzük)
Üst Tırabzan Yüksekliği Minumum	107 cm + - 8 cm	100 cm
Orta Tırabzan Yüksekliği Maksimum	53 cm	47 cm
Korkuluk Eteği Yüksekliği Minumum	9 cm	15 cm
Döşeme ile Korkuluk Eteği Arası Mesafe Maksimum	0,6 cm	Bitişik






Sustalı kanca


Ankraj noktası

- Dış cephe yüzeyindeki balkon, sundurma, kemer gibi yüzeyler ankraj noktası tespit edilemez
- Ankrajın çekme kuvveti en az 2.2 ton ağırlığı kaldırmasına karşılık gelmesi gerekir
- Ankraj noktası yetkili kişi/ kurumlar tarafından belirlenmesi ve çakılması gerekir.



Kapı Ankrajı





Duvar Ankrajı

Mobil Ankraj Kiliti İşletimi


 Pirinç uçlu mobil ankraj soketi, duvarın içine monte edilir.



2 Güvenlik kilit diline ve sonra tetiğe bastırınız ve soketin merkezine ankraj kiliti yerleştiriniz. Kilitleme mekanizması tıklayana kadar avucunuzun içi ile ankraj kilitini itiniz.

3 Ankraj kiliti çekerek montajı kontrol ediniz. Güvenli pozisyonda, tetik üzerindeki "LOCKED" (KİLİTLİ) kelimesi tamamen görülür. Tam gövdeli teçhizata bağlanan güvenlik çekme ipi, şimdi ankraj kilitine bağlanabilir ve kullanıcı çalışmaya

başlayabilir.



Çeşitli Ekipmanlar



Halat Tutucu (Çelik Halat İçin) Yatay



Jumarlı Makara




Desandör



Karabina Kanca Fırdöndülü


Geri sarmalı düşme durdurma sistemi

Kendinden kilitleme fonksiyonlu, otomatik gerdirmeli ve karabinalı halatın geri sarılmasını mümkün kılan bir düşmeyi önleme tertibatıdır.



Yatay güvenlik halatı






Yatay yaşam hattı










Yatay ve Dikey Uygulamalar

Yatay Yaşam Hattı ve Güvenlik Lanyardları / Elemanları





• Yatay yaşam hatları, tam korumalı düşmeden koruyucu sistemin bir parçası olarak, eğitilmiş bir personel denetiminde düşme faktörü ikiye göre dizayn edilmelidirler.


Yatay ve Dikey Uygulamalar

Dikey Yaşam Hatları ve Güvenlik Elemanları

Bina yüzeyi gibi düşey doğrultularda çalışıldığında yedek emniyet için kullanılan sistemlerdir.







Kılavuzlu düşmeyi önleme tertibatı

Personelin düşey olarak yukarı-aşağı güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan, sabit bir ankraj hattı ve bu hat üzerinde hareket eden, bir düşme anında ise kendinden kilitleme fonksiyonu bulunan bir

düşmeyi önleme tertibatıdır.



Dikey yaşam hattı

Bu sistem, en üst noktada tüm sistemi ve oluşabilecek yükleri karşılayabilen, bir ankraj noktasına bağlanmış ve çalışma alanı boyunca düşeyde çalışan personel, güvenlik halatı üzerinde olası bir düşme durumunda çalışanın kendi müdahalesine gereksinim duymadan, kendinden kilitlemeli halat tutucu yardımı ile güvenli bir şekilde düşmeyi durdurmuş olacaktır.



Esnek/ hareketli bir ankraj hattı üzerinde düşmeyi önleme tertibatı













Yükseğe çıkarken bizi taşıyan ekipmanlar




Dış cephe asansörleri



Yükseltici platformlar







Merdiven




Merdivenler

A Tipi veya düz

Basamakları sağlam

- Elektrik işlerinde metal olmayan
- Ayakları kauçuk takviyeli (Kaymayı engellemek için)

Olmalıdır.



Düşmeyi Önleyici Teçhizatlar Nasıl Kullanılır?


Aşağıdaki hususları kontrol edin.!

<u>Kemerler</u>: kesik, yırtık, incelme, erime, yıpranma, kimyasal madde teması.

<u>D-Halkası:</u> Kırık, çatlak, korozyon, malzemede kayıplar pürüzlü tabaka.

Kemer Toka ve Dili: Çarpılma, ilave delikler, kırık toka.

Halatlar: Aşınma, iç kısımlarında zayıflık, kimyasal madde teması.




Bel kemerleri neden uygun değildir?

Düşme gerçekleştiğinde durdurma kuvveti, kullandığınız sistem tarafından vücuda yayılır.

Bel kemerlerinde ise sadece tek noktadan büyük bir güç biner ve ağır iç hasarlara neden olur.







3. İlgili Mevzuat

- 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu
- 20.06.2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 (R. G. Tarih: 13.07.2013 ve Sayı: 28706)
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 (R. G. Tarihi: 05.10.2013 ve Sayı: 28786)
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G. Tar. 25.04.2013 ve Sayı: 28628)
- Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarihi: 16.12.2010 ve Sayı: 27787)





Önlemek Tedaviden Ucuzdur...

TEŞEKKÜRLER