微机原理与接口技术

吗仁剑 rjfeng@buaa.edu.cn 新主楼B534



微机原理与接口技术

----基于嵌入式芯片

第一章微型计算机概述



1.4 微型计算机的基本组成结构

微型计算机指令系统:

按照指令的执行方式和指令集的复杂程度来划分可以分为两类:

- (1)复杂指令集 (Complex Instruction Set Computer, CISC)
- (2) 精简指令集 (Reduce Instruction Set Computer, RISC)



1.4 微型计算机的基本组成结构


(1)复杂指令集 (CISC) 结构和技术特征

Intel、AMD的x86系列处理器是典型的CISC处理器。

CISC指令集的处理器主要特点:指令集庞大、指令的长度不同,指令译码步骤比较复杂。

随着技术的发展CISC指令集的执行效率和计算机硬件资源利用率低下等问题越来越突出。





1.4 微型计算机的基本组成结构

(2)精简指令集 (RISC) 结构和技术特征

RISC指令集从如何使计算机的结构更加合理,如何提高处理器的运行速度出发,优选使用频率搞的简单指令,避免复杂指令;将指令长度固定、指令格式和寻址方式种类减少;CPU的控制功能改由硬件逻辑电路实现,取代CISC结构中用软件程序实现控制功能方式。从而提高执行效率。

RISC具有以下特点: 指令集有限、简单; 单周期指令; 大量使用寄存器




RISC的设计应当遵循以下五个原则:

- ①指令条数少,格式简单,易于译码;
- ②提供尺够的寄存器,只允许load 和store指令访 问内存;
- ③指令由硬件直接执行, 在单个周期内完成;
- 4充分利用流水线;
- 5依赖优化编译器的作用;



CISC和RISC的指令集特征对比

	CISC	RISC
指令集数目	一般大于250条	常小于100
指令长度	不定 (3~6字节)	基本固定(2、4字节)
寻址方式	多样、复杂	少,简单
存储访问指令	比较多	只有load/store指令
指令使用频率	差异大	相差不大
指令执行时间	差异大	基本一个周期完成
程序代码长度	较短	校长



CISC和RISC的不同



编译器

生成代码

处理器

强调硬件 复杂性

RISC:

编译器

生成代码

处理器


注重编译 器复杂性







仪器科学与光电工程学院

School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering



目标或任务








John I. Hennessy




David Patterson




CISC和RISC指令处理过程的差异





• 存储程序工作原理



存储程序工作原理:先 存储,再执行。即先把 程序和数据送到具有记 忆功能的存储器中保存. 然后将程序第一条指令 的地址送到程序计数器 (PC),控制器依次取 出存储器中的指令,结 合相应的数据, 执行每 条指令,直至结束。



指令执行过程:

• 微型计算机每执行一条指令都分成N个阶段 进行: 比如N=3

取指令、译码指令、执行指令。

·程序运行的过程,实际上就是周而复始地 完成这3个阶段操作的过程,直至遇到停机 指令时才结束整个机器的运行。

取指令1 译码指令1 执行指令1 取指令2 译码指令2 执行指令2



- 指令流水线工作原理
 - 指令流水线类似于工厂的装配线。
 - 一个产品有若干个部件,不同的部件在装配线上的不同阶段同时装配,不同部件的装配在时间上具有重叠性。
 - 同样的,完整执行一条指令可分为多个阶段,由不同的部件来同时完成指令执行的不同阶 段
 - 有了流水线结构,不同指令的取指、分析、执行3个阶段可并行处理。



• 指令流水线工作原理

程序执行是一个周而复始的重复过程,早期计算机的指令执行是一个串行过程:取指令、译码指令和执行指令。

取指令1	译码指令1	执行指令1	取指令2	译码指令2	执行指令2
------	-------	-------	------	-------	-------


目前指令主要采用3级流水的工厂装配模式:由不同的部件来同时执行指令的不同阶段,从而提高执行效率。

取指令1	译码指令1	执行指令1		
	取指令2	译码指令2	执行指令2	
		取指令3	译码指令3	执行指令3

• 流水线


ARM处理器使用流水线来增加处理器指令流的速度,这样可使几个操作同时进行,并使处理和存储器系统连续操作,能提供XX MIPS/MHz的指令执行速度。

正常操作过程中,在执行一条指令的同时对下一条(第二条)指令进行译码,并将第三条指令从存储器中取出。




• 三级流水线结构的指令执行顺序





程序存储器

• 三级流水线结构的指令执行顺序




程序存储器

周期1 周期2 周期3 周期4 周期5 周期6

取指	译码	执行			
	取指	译码	执行		
		取指	译码	执行	
			取指	译码	执行

1 在第1个周期, PC指向指令1, 此时指令1 进入三级流水线的取指阶段。

• 三级流水线结构的指令执行顺序



程序存储器


周期1 周期2 周期3 周期4 周期5 周期6

取指	译码	执行			
	取指	译码	执行		
		取指	译码	执行	
			取指	译码	执行

2在第2个周期,PC指向指令2,此时指令1进入三级流水线的译码阶段,同时取出指令2。




• 三级流水线结构的指令执行顺序



程序存储器


周期1 周期2 周期3 周期4 周期5 周期6



3 在第3个周期,PC指向指令3,此时指令 1进入三级流水线的执行阶段,指令2进入译码阶段,取出指令3。



• 三级流水线结构的指令执行顺序



程序存储器

周期1 周期2 周期3 周期4 周期5 周期6


取指	译码	执行			
	取指	译码	执行		
		取指	译码	执行	
			取指	译码	执行

4 在第4个周期,指令1执行完成,指令2和指令3流水线推进一级,同时开始指令4的取指处理。



· Cortex-M7的6级超标量流水线

DTAC and prancil predictor poost performance



概论小结

- 1.1 引言
- 1.2 微型计算机的发展概况
- 1.3 微型计算机分类
- 1.4 微型计算机的基本组成结构
- 1.5 微型计算机的基本工作原理



信息的表示

1. 计算机中数的表示及运算

- 1.1 无符号整数的表示
- 1.2 有符号整数的表示
- 1.3 符号位扩展
- 1.4 整数的运算
- 1.5 小数的表示
- 1.6 字符的表示
- 1.7 其他数据
- 2. 存储器中的字



1.计算机中数的表示及运算

计算机:首先需要解决的信息(数据)的表示 ——"人机交互"。

计算机需要表示哪些数?

- •Numbers signed, unsigned, integers, floating point, complex, rational, irrational, ...
- •Text characters, strings, ...
- •Images pixels, colors, shapes, ...
- Sound
- •Logical true, false
- Instructions






1.计算机中整数的表示及运算


1.1 无符号整数

日常生活中:十进制,十二进制,六十进制等。

计算机中: 采用二进制数表示。



$$3x100 + 2x10 + 9x1 = 329$$



$$1x4 + 0x2 + 1x1 = 5$$

$$Y = \text{"abc"} = a \cdot 2^2 + b \cdot 2^1 + c \cdot 2^0$$

(这里的a, b, c的值只能是0或1)

表示范围: $0 \le Y \le 2^W - 1$ (W = number of bits)



School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering

1.1 无符号整数的表示

原理: 无符号数编码的定义

对向量
$$\vec{x} = [x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$$
:

$$B2U_w(\vec{x}) \doteq \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i$$





图 2-12 w=4 的无符号数示例。当二进制表示中位i 为 1,数值就会相应加上 2^i




》有符号整数的表示 最高位表示符号位。

$$Y = "abc" = (-1)^a (b \cdot 2^1 + c \cdot 2^0)$$

Range is: $-2^{W-1} + 1 \le i \le 2^{W-1} - 1$






Problems:

How do we do addition/subtraction?

$$\triangleright$$
 e.g., try 2 + (-3)

We have two numbers for zero (+/-)!




反码(1's complement)表示法

- Subtraction implemented by addition & 1's complement
- How do we do addition/subtraction?
- Still two representations of 0!



与补码表示法相比, 负数仅顺时针移动了 一位!



补码(2's complement)表示法

Advantages:

- Operations need not check the sign
- Only one representation for 0
- Efficient use of all the bits


补码表示方式的优点,使计算机 的运算更为简单

补码:数字系统中常用的整数表示方式。

总之: 计算机中有符号数表示均采用二进制 补码形式表示。具体如下:

- 1、0和正整数的补码还是本身。
- 2、负数的补码等于对应正整数各位取反+1。

或:从右往左复制正整数的所有位,直至第一个'1'位为止,剩下位取反。







仪器科学与光电工程学院

School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering

原理: 补码编码的定义

对向量
$$\vec{x} = [x_{w-1}, x_{w-2}, \dots, x_0]$$
:

$$B2T_{w}(\overset{\star}{x}) \doteq -x_{w-1}2^{w-1} + \sum_{i=1}^{w-2} x_{i}2^{i}$$

$$-2^{3} = -8$$

$$2^{2} = 4$$

$$2^{1} = 2$$

$$2^{0} = 1$$

$$-8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8$$

$$[0001]$$

$$[0101]$$

$$[1011]$$

$$[1111]$$

图 2-13 w=4 的补码示例。把位 3 作为符号位,因此当它为 1 时,对数值的影响是 $-2^3=-8$ 。这个权重在图中用带向左箭头的条表示

31

School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering 数的转换

1、二进制 > 十进制


展开求和

例子: 4位二进制 $A = a_3 a_2 a_1 a_0$ 对应:

$$a_3.2^3 + a_2.2^2 + a_1.2^1 + a_0.2^0 = a_3.8 + a_2.4 + a_1.2 + a_0.1$$

$$(a_i = 0 \ , \ 1)$$

2、十进制 > 二进制 余数短除法除以二





十六进制表示

- Base 16 (hexadecimal)
 - -More a convenience for us humans than a true computer data type
 - −0 to 9 represented as such
 - -10, 11, 12, 13, 14, 15 represented by A, B, C, D, E, F
 - $-16 = 2^4$: i.e. every hexadecimal digit can be represented by a 4-bit binary (unsigned) and viceversa.

$$16AB_{16} = 0x16AB$$

= $1x16^3 + 6x16^2 + 10x16 + 11$
= $5803_{10} = #5803$
= $0001 \ 0110 \ 1010 \ 1011_2$



典型长度整数的范围

数	字长w					
	8	16	32	64		
$UMax_w$	0xFF	0×FFFF	0×FFFFFFF	0×FFFFFFFFFFFFFF		
	255	65 535	4 294 967 295	18 446 744 073 709 551 615		
$TMin_w$	0x80	0x8000	0x80000000	0x8000000000000000		
	-128	-32 768	-2 147 483 648	-9 223 372 036 854 775 808		
$TMax_w$	0x7F	0x7FFF	0x7FFFFFFF	0x7FFFFFFFFFFFFF		
	127	32 767	2 147 483 647	9 223 372 036 854 775 807		
-1	0xFF	0xFFFF	0×FFFFFFF	0xffffffffffffff		
0	0x00	0x0000	0x0000000	0×0000000000000000		

图 2-14 重要的数字。图中给出了数值和十六进制表示

-200, 用16位二进制补码表示为()

- B 1000 0000 1100 1000
- 1111 1111 0011 1000
- 1011 1000
- **以上都不对**

