# 微机原理与接口技术

第13讲 存储器





# 课程内容



第一节 概述 第二节 ROM存储器 第三节 RAM存储器 第四节 FLASH 第五节 高速缓冲存储技术 第六节 存储器的接口设计



# 课程内容



## 第一节 概述

第二节 ROM存储器

第三节 RAM存储器

第四节 FLASH

第五节 高速缓冲存储技术

第六节存储器的接口设计



# 第一节 概述






















- 1、存储器:是计算机系统中的具有记忆功能的设备,用来存放程序和数据。
- 2、存储元:存储器的最小组成单位,用以存储1位二进制代码。
- 3、存储单元:是CPU访问存储器基本单位,由若干个具有相同操作属性的存储元组成。
- 4、单元地址:在存储器中用以标识存储单元的唯一编号,CPU通过该编号访问相应的存储单元。
- 5、字节存储单元:存放一个字节的存储单元,相应的单元地址叫字节地址。
- 6、字存储单元:存放一个字的存储单元,相应的单元地址叫字地址。
- 7、按字寻址计算机:可编址的最小单位是字存储单元的计算机。
- 8、按字节寻址计算机:可编址的最小单位是字节的计算机。
- 9、存储体:存储单元的集合,是存放二进制信息的地方。





#### 图解存储器相关概念:

8个存储元为一组,构成一个字节存储单元








- 最大存储容量取决于寻址方式
  - $\square$ E.g. 16-bit addresses can only address  $2^{16}$ 
    - = 65536 memory locations
  - **■**Most machines are byte-addressable
    - □→ each memory address <u>location refers to a byte</u>
  - Most machines retrieve/ store data in words
  - □Common abbreviations
    - ●1k ~= 2<sup>10</sup> (kilo)
    - ●1M ~= 2<sup>20</sup> (Mega)
    - ●1G ~= 2<sup>30</sup> (Giga)
    - ●1T ~= 2<sup>40</sup> (Tera)





处理器与存储器之间的连接包含: 地址线,数据线和控制线。 (MAR, Memory Address Register) and (MDR, Memory Data Register)。





# 1.2 存储器的分类



#### 存储器的分类:

接存储方式分类 { 顺序存储器 (SAM) (Sequential Access Memory) 随机存储器 (RAM)

(Random Access Memory)

按存储的读写功 { 随机存储器 (RAM) 能分类 口渍污烛器 (DATE)

(Read Only Memory)

双极型存储结构

MOS型存储结构 {

掩模式ROM 可编程式PROM 可擦写式EPROM 电擦写式EEPROM

快 (块) 擦型存储器Flash Memory

静态存储器SRAM


动态存储器DRAM



## 1.2 存储器的分类



#### 存储器的分类:





# 1.3 存储器其他技术指标



## • 存储容量

- 字节数或比特数
- -1M比特 =  $128k \times 8bit = 64k \times 16bit = <math>32k \times 32bit$

## • 存取速度

- 访问时间T<sub>A</sub>是指启动一次存储器操作(读或写)到完成该操作所需要的时间,取决于存储介质的物理特性和寻址部件的结构
- 存取周期 $T_M$ 是指在存储器连续的读写过程中一次完整的存取操作所需的时间, $T_M$ 大于 $T_A$
- 带宽B<sub>M</sub>也称为数据传输速率
- 工作寿命、可靠性、功耗、体积、价格等 各项指标



# 1.3 存储器其他技术指标




- ■存储器的速度衡量标准包含:
  - 存储器访问时间(memory access time).
  - 存储周期 (memory cycle time).
- ■存储器设计最重要的目标是在一定开支前提下,尽可能的为计算机设计大且快的存储空间。
- ■通常会采用一些技术提高存储区的有效空间和访问速度:
  - 高速缓存Cache memory (to increase the effective speed).
  - 虚拟内存Virtual memory (to increase the effective size).





#### 1. 存储器关系







Figure 3: Typical PC Organization

The DRAM subsystem is one part of a relatively complex whole. This figure illustrates a 2-way multiprocessor, with each groups for relatively complex whole. This figure illustrates a 2-way multiprocessor, with each groups for relatively plant dedicated secondary cache. The parts most relevant to this report are shaded in darker grey: the CPU, the memory consider, and the individual DRAMs.








• 寄存器 > 高速Cache > 主存> 各种外存储器





#### 2. 缓存主存层次和主存辅存层次







- By taking advantage of the *principle of locality*:
  - O Present the user with as much memory as is available in the cheapest technology.
  - O Provide access at the speed offered by the fastest technology.

