微机原理与接口技术

吗仁剑 rjfeng@buaa.edu.cn 新主楼B534



开课目的

- 如何修计算机?
- 如何组装一个便宜的计算机?
- 如何买一台计算机?

- 计算机基本组成
- 计算机如何工作
- 计算机基本原理
- 计算机如何与外界打交道
- •



教学期望

掌握以下内容:

- 微型计算机的基本组成
- 微型计算机的基本工作原理
- 汇编语言编程基础知识
- 微型计算机与接口技术



如何学好这门课

- 尽可能做课前预习。
- 课后必须认真看教材或参考书,及时消化所讲内容,切容等到考试复习阶段才来集中看书。
- 养成及时消化吸收的习惯,别让问题堆积影响后续内容学习,多与老师、同学讨论。
- 按时、独立完成作业和实验。实验前必须做好 预习,完成实验要求的编程。实验中做好记录, 按时、按要求交实验报告。

教学内容

理论教学(32学时)

整体概念 (第1章)

ARM微处理器

(第2-5章)

ARM结构

指令系统

汇编程序 设计

高级语言 编程

ARM芯片及

存储器

(第6-7章)

其存储系统

(第8-9章)

I/O接口技术

接口技术 中断技术

串行总线

系统总线

(第10章)

实验教学(16学时)

ARM 汇编语言程序 开发(实验1)

汇编和 C语言的交 互编程(实验2)

I/O 接口、定时器中 断和串行通信(实验3) 模数 (A/D) 转换 与显示(实验4)

教学安排:

- 课程学时: 48学时 = 32学时课堂教学+16学时实验
- 课程总评成绩 = 期末考试(60%)+实验(20%)+出勤、课堂测验及作业(平时) (20%)

教材和参考资料

- 参考教材
- [1]微机原理与接口技术 第三版 基于ARM Cortex-M4 田辉 高等教育出版社 和我们的补充材料
- [2]微机原理与接口技术(基于嵌入式芯片),徐惠民等编著,机械工业出版社,2010.3,第1版
- 参考书籍
 - 【1】深入理解计算机系统(原书第3版), 机械工业出版社, 2016.12
 - 【2】 戴维A.帕特森等编著,计算机组成与设计:硬件/软件接口(原书第5版),机械工业出版社,2017.4

第1章 微型计算机概述

- 1.1 引言
- 1.2 微型计算机的发展概况
- 1.3 微型计算机分类
- 1.4 基本结构与组成
- 1.5 基本工作原理



1.1 引言















现实生活中微型计算机无处不在



1.2 微型计算机的发展概况

• 计算机的发展经历,先后经历了以下4个时代:

电子管计算机时代


晶体管计算机时代

集成电路计算机时代

大规模、超大规模集成电路计算机时代



1.2 微型计算机的发展概况



第一台通用电子计算机ENIAC于1946年2月15日在美国宾夕 法尼亚大学正式投入运行。

- 》由17468个电子真空电 子管组成
- > 耗电174千瓦
- ▶ 占地170平方米
- > 重达30吨
- ▶ 5000次/秒加法运算。
- > 十进制表示信息,
- 平方、立方、Sin、 Cos等运算



1.2 微型计算机的发展概况



- ✓ 内存32k (系统占5k, 用户27k)
- ✓ 程序采用穿孔卡片
- ✓ 计算速度229000次/秒

1958年12月18日IBM推出的世界上 第一台晶体管计算机



微处理器的发展经历了五个阶段



(1971-1973)主要应用于各种袖珍计算器、家电、 交通灯控制等简单控制领域

第二代 中高档8位机 8080/8085、Z80

(1974-1978) 广泛用于数据处理、工业控制智能 仪器仪表及家电等各个领域

第三代 16位机 Intel 8086、80286

(1978-1981) 在家用游戏机和早期的个人 计算机领域得到广泛应用

特点:

- 1、速度越来越快。
- 2、容量越来越大。
- 3、功能越来越强。

第四代 32位机 80386、80486

(1984-1999) 这段时期的微处 理器得到了飞速的发展

第五代 64位机(多核) Intel、AMD

(2000年以后)





1.2 微型计算机的发展概

Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2018)


XurWork in Data

Moore 定律:

"晶体管的大小 将以指数速率变 小, 而集成到芯 片上的晶体管数 目将2年(18-24个 翻一番。


> ----Gordon Moore

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress - such as processing speed or the price of electronic products - are linked to Moore's law.



Data source: Wkipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count) The data visualization is available at OutWorldinData.org. There you find more visualizations and research on this topic.





SOURCE: RAY KURZWEIL, "THE SINGULARITY IS NEAR: WHEN HUMANS TRANSCEND BIOLOGY", P.67, THE VIKING PRESS, 2006. DATAPOINTS BETWEEN 2000 AND 2012 REPRESENT BCA ESTIMATES.

第1章 微型计算机概述

- 1.1 引言
- 1.2 微型计算机的发展概况
- 1.3 微型计算机分类
- 1.4 微型计算机的基本结构与组成
- 1.5 微型计算机的基本工作原理



1.3 微型计算机分类

计算机分类角度不同,当然说法也不同。随着计算机技术的飞速发展,计算机很难从一个角度明确分类。

从应用的角度,目前计算机可分为:


- ➤ Personal Computers (PC) emphasize delivery of good performance to single users at low cost and usually execute third-party software. Merely 40 years old!
- ➤ Servers are oriented to carrying sizable workloads, which may consist of either single complex applications—usually a scientific or engineering application—or handling many small jobs.
- **Embedded Computers** are the largest class of computers and span the widest range of applications and performance. Find in cars, television set, airplanes, ships & phones etc.

第1章 微型计算机概述


- 1.1 引言
- 1.2 微型计算机的发展概况
- 1.3 微型计算机分类
- 1.4 微型计算机的基本结构与组成
- 1.5 微型计算机的基本工作原理



1.4 微型计算机的基本结构与组成



仪器科学与光电工程学院 School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering



微型计算机系统组成





1) 冯·诺依曼 (John Von Neumann)

冯诺依曼是一位美籍匈牙利数学家、计算机科学家、物理学家…, 在现代计算机、博弈论、核武器和生化武器等领域内的科学金才之一, 被后人称为"现代计算机之父"、"博弈论之父"。

1944年加入第一台电子晶体管计算机ENIAC的研制,1945年在大家针对ENIAC计算机的研制和改进的研讨基础上,冯•诺依曼以"关于EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)的报告草案"为题,起草了长达101页的总结报告,报告广泛而具体地介绍了制造电子计算机和程序设计的新思想,发表了全新的"存储程序通用电子计算机方案",该计算机方案是现代计算机的原型机。



仪器科学与光电工程学院 School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering

冯·诺依曼结构

冯·诺依曼结构的计算机也称普林斯顿结构 (IAS)

- 是二进制,报告提到了二进制的优点,并预言二进制的采用将大大 简化机器的逻辑线路。
- 是基于存储程序的思想,将运算操作分解为一串程序指令的执行
- 计算机由输入设备、存储器、运算器、控制器和输出设备五部分组成
- 将程序和数据存放在相同的存储器中,采用统一编址,但程序存储 地址和数据存储地址指向不同的物理位置。


控制器

输入设备


运算器

输出设备





存储器




输入设备: 用于指令、数据的输入


存储器: 存放由指令构成的程序, 输入的数据, 运算的中间结果

运算器:完成指令指定的各种算术运算和逻辑运算


控制器:根据指令产生相应的控制信号,控制其他4个部件


输出设备: 用于运算结果的输出





控制器和运算器合并为处理器,通常所说的CPU





1.4 微型计算机的基本组成结构

1.微处理器

由算术逻辑单元、控制单元和寄存器阵 列组成,是整个硬件系统的核心。微型机中 将运算器和控制器等相关部件集成在一块芯 片中,又叫微处理器。



1.4 微型计算机的基本组成结构

1.微处理器


- 1). 算术逻辑单元ALU (Arithmetic Logic unit)
- 2). 指令译码器ID (Instruction Decoder)
- 3). 控制单元CU (Control Unit)
- 4). 中断系统 (Interrupt)
- 5). 寄存器 (Registers)

特殊寄存器:程序计数器PC、标志寄存器(FR)



微处理器的内部基本结构

由运算器、控制器和寄存器阵列组成,是整个硬件系统的核心。






1.4 微型计算机的基本组成结构

• 1) 运算器

计算机中加工和处理数据的功能部件。主要包括 算术逻辑部件(ALU),用于对数据进行加工处理, 进行算术和逻辑运算。



运算器的逻辑结构



1.4 微型计算机的基本组成结构

2) 控制器


控制器具有控制和指挥计算机内各功能部件协同动作,完成计算机程序的功能。它包括:

- ▶指令译码器 (ID): 将指令的操作码翻译成机器能识别的命令信号。
- ▶ 时序信号发生器:根据指令译码器(ID)产生的命令信号产生具体的控制信号。

3) 寄存器阵列


包括一组通用寄存器组和专用寄存器。





控制器和运算器合并为处理器,通常所说的CPU

输入设备与输出设备也通常融合为单个具有输入和输出功能的设备




--→ 控制命令

→ 指令流

➡ 数据流(数据和指令)

THE THE STATE OF T




为指示数据、指令在存储器中的存放位置,引入"地址"系统架构也演变为如今常用的形式


→ 控制总线

一 地址总线


数据总线







现代冯。诺依曼计算机架构







处 理 器

RAM

ROM

处理器: 计算机系统的计算、控制中心, 用来实现算术逻辑运算及其他各种操作, 并实现对计算机系统所有各部件的控制。

存储器: 存放处理器可以直接运行的程序、数据和结果。

RAM: 随机存取存储器 (Random Access Memory), 是半导体类型的存储器,可随时将程序和数据写入或读出。一旦断电后, 存放在其中的程序和数据即消失。

ROM: 只读存储器 (Read Only Memory), 是半导体存储器, 一般情况下只能读出存放在其中的程序和数据。在特殊条件下才能将程序和数据写入。断电后, 存放在其中的内容不会消失。

处 理 器

RAM


ROM


I/O接口 ←→ 夕

外设

外设:输入设备与输出设备的统称。


1/0接口:处理器与计算机系统各种输入/输出设备之间的电路






按传输信息的不同,可将总线分为数据总线DB、地址总线AB和控制总线CB三类:


- ★ 地址总线通常是单向的,由主设备(如CPU)发出,用于选择 读写对象(如某个特定的存储单元或外部设备端口);
- * 数据总线用于数据交换,传送机器指令、原始数据和计算 结果信息,通常是分时双向的;






按传输信息的不同,可将总线分为数据总线DB、地址总线AB和控制总线CB三类:


★ 控制总线除数据、地址线以外的,用于传输方向、传送时间、异常处理等各种控制的信号。包括真正的控制信号线(如读/写信号)和一些状态信号线(如是否已将数据送上总线)用于实现对设备的监视和控制。






处理器:集成了运算器、控制器和寄存器的超大规模集成电路芯片(VLSI)("微处理器体系结构"章)

总线子系统:作为公共通道连接各子部件,用于实现各部件之间的数据、信息等的传输和交换("微机总线技术与标准"章)





存储器子系统:存放当前的运行程序和数据("存储器系统"章)

输入输出子系统:完成计算机与外部的信息交换("计算机接口技术"章)

本课程第二部分,将以ARM为例具体讨论CPU结构、电路系统、 软件编程及应用等内容