Rockchip Linux Edge Python SDK 开发指导

文件标识: RK-KF-YF-861

发布版本: V0.4.1

日期: 2022-04-13

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息 和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保 证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档为RK边缘计算SDK for Python Edition(以下简称PythonSDK)接口介绍。PythonSDK主要目的是将RK的芯片加速单元融入Python丰富的边缘计算生态环境中,无缝兼容主流的Python第三方计算库,实现快速开发。开发人员无需了解RK的众多加速单元,即可使用Python在RK芯片上快速开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	4.19、5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.0.1	Leok Wu	2021-12-13	创建初始接口文档
V0.0.2	Jeffery Zhang	2021-12-30	更新接口和文档模版
V0.0.5	Jeffery Zhang	2022-02-08	修正错别字以及一些描述措辞,发布Alpha版本
V0.3.4	Jeffery Zhang	2022-02-16	新增PipeCapture接口
V0.4.1	Jeffery Zhang	2022-04-13	新增HdmiCapture和CameraCapture接口

Rockchip Linux Edge Python SDK 开发指导

- 1. 框架设计
 - 1.1 设计约束
 - 1.2 适用范围
 - 1.3 加速单元
 - 1.4 模块介绍
 - 1.4.1 Capture
 - 1.4.2 Writer
 - 1.4.3 GraphicBuffer
 - 1.4.4 SoundBuffer
 - 1.5 命名规则
- 2. 使用方法
- 3. API总览
 - 3.1 全局工具函数 Utils
 - 3.2 输入流 Capture
 - 3.3 输出流 Writer
 - 3.4 显示 Display
 - 3.5 图像操作 Graphic
- 4. 枚举定义
- 5. 错误信息
- 6. 接口描述
 - 6.1 全局函数
 - 6.1.1 copy from
 - 6.2 RtspCapture
 - 6.2.1 描述
 - 6.2.2 构造参数
 - 6.2.3 成员函数
 - 6.2.3.1 read
 - 6.2.4 示例代码
 - 6.3 RtspWriter
 - 6.3.1 描述
 - 6.3.2 构造参数
 - 6.3.3 成员函数
 - 6.3.3.1 write
 - 6.3.4 示例代码
 - 6.4 PipeCapture
 - 6.4.1 描述
 - 6.4.2 构造函数
 - 6.4.3 成员函数
 - 6.4.3.1 read
 - 6.4.4 示例代码
 - 6.5 HdmiCapture
 - 6.5.1 描述
 - 6.5.2 构造函数
 - 6.5.3 成员函数
 - 6.5.3.1 read
 - 6.5.4 示例代码
 - 6.6 CameraCapture
 - 6.6.1 描述
 - 6.6.2 构造函数
 - 6.6.3 成员函数
 - 6.6.3.1 read
 - 6.6.4 示例代码
 - 6.7 Display
 - 6.7.1 描述

- 6.7.2 构造参数
- 6.7.3 成员函数
 - 6.7.3.1 addview
 - 6.7.3.2 rmview
 - 6.7.3.3 mvview
 - 6.7.3.4 imshow
 - 6.7.3.5 width
 - 6.7.3.6 height
- 6.7.4 示例代码
- 6.8 GraphicBuffer
 - 6.8.1 描述
 - 6.8.2 构造参数
 - 6.8.3 成员函数
 - 6.8.3.1 width
 - 6.8.3.2 height
 - 6.8.3.3 asarray
 - 6.8.3.4 resize
 - 6.8.3.5 crop
 - 6.8.3.6 rotate
 - 6.8.4 示例代码

1. 框架设计

1.1 设计约束

- 兼容Numpy、OpenCV、SciKit、Tensorflow、Pytorch等常见计算库,但不与任何库以及特定版本耦合。
- 隐藏RK加速单元的代码实现。
- 隐藏内存管理、线程管理、资源调度、缓存等具体实现。
- 支持交互式调用,命名规则尽可能和OpenCV保持一致。
- Python极简接口风格,隐藏任何非必要参数。
- 极简设计,不做冗余功能开发,保持库尽可能小。

1.2 适用范围

- 适合Python开发者、科研学者、学生使用。
- 适合Python交互式命令使用。
- 不适合深度定制以及对资源管理有高度要求的项目,复杂的开发需求可以直接使用C的API接口,而非该Python SDK。

1.3 加速单元

- GPU: Mali 图形处理单元
- RGA: RK 2D图形辅助计算单元
- VPU: RK 视频硬件编解码单元

1.4 模块介绍

1.4.1 Capture

音视频输入模块,其输入可以来自于网络,或者本地设备。

1.4.2 Writer

音视频输出模块,其输出可以通过网络,或者本地设备。

1.4.3 GraphicBuffer

所有read返回均为一个GraphicBuffer,而write均需要提供一个GraphicBuffer参数,他是由本SDK管理的DMABuffer,非物理连续。

1.4.4 SoundBuffer

(TBD)

1.5 命名规则

XxxCapture: 音视频输入接口 XxxWriter: 音视频输出接口

read: 读取一帧write: 写入一帧

2. 使用方法

1. 执行以下命令进行安装

sudo apt install python3-toybrick

2. 在python中通过以下代码引用

import toybrick as toy

3. API总览

3.1 全局工具函数 Utils

函数名	描述
toy.version	获取版本信息
frame = toy.copy_from(nparray)	从numpy数组拷贝创建一个物理buffer

3.2 输入流 Capture

函数名	描述
stream = toy.RtspCapture(url, usr, pwd, isTCP)	建立Rtsp输入流
stream = toy.PipeCapture(format)	建立Pipe输入流
stream = toy.HdmiCapture(width, height, fps)	建立Hdmi输入流
stream = toy.CameraCapture(videoid, width, height, fps)	建立ISP Camera输入流
ret, frame = stream.read(width, height, format)	读取一帧图像

3.3 输出流 Writer

函数名	描述
stream = toy.RtspWriter(path, encoder, port)	建立Rtsp输出流
stream.write(frame, width ,height)	输出一帧图像

3.4 显示 Display

函数名	描述
disp = toy.Display(name, width, height, fullscreen, displayport)	新建显示设备
w = disp.width()	获取显示Buffer宽度
h = disp.height()	获取显示Buffer高度
view = disp.addview(x, y, w, h)	新增显示区域
disp.mvview(view, x, y, w, h)	移动显示区域
disp.rmview(view)	删除显示区域
disp.imshow(frame, view)	显示一帧

3.5 图像操作 Graphic

函数名	描述
dst = frame.rotate(degree)	图像旋转
dst = frame.resize(width, height)	图像缩放
dst = frame.crop(x, y, w, h)	图像剪裁
nparr = frame.asarray()	转为numpy数组,可给cv、numpy使用

4. 枚举定义

```
# Image Format
FMT_YUV420SP = 'NV12'
FMT_NV12 = 'NV12'
FMT RGB888 = 'RGB888'
FMT_BGR888 = 'BGR888'
FMT_ARGB8888 = 'XRGB8888'
FMT_XRGB8888 = 'XRGB8888'
# Sound Format
FMT_PCM = 'PCM'
# Video Encoder
FMT H264 = "H.264"
FMT H265 = "H.265"
FMT MJPEG = "MJPEG"
# Display Port
DISP_HDMI_A_1 = 'HDMI_A_1'
DISP_HDMI_A_2 = 'HDMI_A_2'
DISP_EDP_1 = 'EDP_1'
DISP_DSI_1 = 'DSI_1'
DISP_DP_1 = 'DP_1'
DISP_WINDOW = 'WINDOW'
```

5. 错误信息

定义	值	描述
	0x0	未定义
RET_SUCCESS	0x7000	成功
RET_TRY_AGAIN	0x7001	没有错误发生,请再试一次

(TBD)

6. 接口描述

6.1 全局函数

6.1.1 copy_from

函数描述: 从numpy数组拷贝并构建一个GraphicBuffer。

函数参数:

参数	描述
ndarray	拷贝源,目前仅支持numpy数组
gformat	拷贝的图片格式

6.2 RtspCapture

6.2.1 描述

Rtsp输入流。需要注意的是,交互模式下并不能阻塞住Rtsp服务端发送数据,所以就算不调用read等函数来获取数据,其依然会在后台工作不断的接收数据,而read函数永远只会获取cache里最新的那帧。

6.2.2 构造参数

参数	描述
url	Rtsp服务地址
usr	用户名,默认为空
pwd	密码,默认为空
isTcp	是否使用TCP连接,默认为False

6.2.3 成员函数

6.2.3.1 read

函数描述:读取一帧图片,该函数按照开发者要求获取一帧指定宽高和格式的图片,如果没有指定 宽高格式,那么将返回帧原始图片,不做任何转换。

函数参数:

参数	描述
width	想要的宽,默认为0
height	想要的高,默认为0
gformat	想要的图片格式,默认为FMT_RGB888

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码
frame	一帧数据GraphicBuffer

6.2.4 示例代码

```
rtsp = toy.RtspCapture("rtsp://172.16.9.230/cam/realmonitor?
channel=1&subtype=0",usr="admin", pwd="admin", istcp=False)
while True:
    ret, frame = rtsp.readv(1920, 1080, toy.FMT_RGB888)
```

6.3 RtspWriter

6.3.1 描述

Rtsp输出流。新建一个RtspServer,等待客户端连接,并往所有连接上发送编码后的数据包。需要注意的是,就算没有任何连接,依然会发送(丢弃)数据包,并不会因此而阻塞。

6.3.2 构造参数

参数	描述
method	本地路径,即 rtsp://:/格式中名字
encoder	发送编码格式,默认为 FMT_H264
port	监听端口号,默认为 554

6.3.3 成员函数

6.3.3.1 write

函数描述: 写入一帧图片, 往所有连接发送编码后的数据。

函数参数:

参数	描述
frame	一帧GraphicBuffer
width	需要编码的宽,默认为0,即原始图像宽度
height	需要编码的高,默认为0,即原始图像高度

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码

6.3.4 示例代码

```
rtsps = toy.RtspWriter("/live", toy.Encoder.H_264, 554)
while True:
    ret = rtsps.write(frame, 1920, 1080)
```

6.4 PipeCapture

6.4.1 描述

通过进程管道获取数据。不建议通过管道传输大数据,目前仅支持裸H.264/H.265二进制数据。可以配合其他第三方应用传递脱包后的裸数据。

6.4.2 构造函数

参数	描述
popen	SubProcess.popen 返回的进程管道
format	管道数据格式,目前仅支持H.264/H.265数据

6.4.3 成员函数

6.4.3.1 read

函数描述:读取一帧图片,该函数按照开发者要求获取一帧指定宽高和格式的图片,如果没有指定 宽高格式,那么将返回帧原始图片,不做任何转换。

函数参数:

参数	描述
width	想要的宽,默认为0
height	想要的高,默认为0
gformat	想要的图片格式,默认为FMT_RGB888

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码
frame	一帧数据GraphicBuffer

6.4.4 示例代码

```
import toybrick as toy
import <第三方程序>

process = (
    <第三方程序>
```

```
.input('H264_8k_43Mbps_30fps_46Mbps.mp4')
    .output('-', format='h264', codec='copy')
    .run_async(pipe_stdout=True)
)

disp = toy.Display("File", 1920, 1080, True)
pipe = toy.PipeCapture(process, toy.FMT_H264)
pipe.start()

while True:
    ret, frame = pipe.read(1920, 1080)
    if frame is None:
        time.sleep(0.01)
        continue
    disp.imshow(frame)
```

6.5 HdmiCapture

6.5.1 描述

获取Hdmi In图像流。

6.5.2 构造函数

参数	描述
width	希望的宽,建议1920
height	希望的高,建议1080
fps	设定最高帧率,例如30

6.5.3 成员函数

6.5.3.1 read

函数描述:读取一帧图片,该函数按照开发者要求获取一帧指定宽高和格式的图片,如果没有指定 宽高格式,那么将返回帧原始图片,不做任何转换。

函数参数:

参数	描述
width	想要的宽,默认为0
height	想要的高,默认为0
gformat	想要的图片格式,默认为FMT_RGB888

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码
frame	一帧数据GraphicBuffer

6.5.4 示例代码

```
hdmi = toy.HdmiCapture(1920, 1080)
while True:
  ret, frame = hdmi.read(1920, 1080)
```

6.6 CameraCapture

6.6.1 描述

获取V4L2 Camera图像流。仅支持ISP设备的Camera,不支持UsbCamera。

6.6.2 构造函数

参数	描述
deviceid	/dev/videoX的X
width	希望的宽,建议1920
height	希望的高,建议1080
fps	设定最高帧率,例如30

6.6.3 成员函数

6.6.3.1 read

函数描述:读取一帧图片,该函数按照开发者要求获取一帧指定宽高和格式的图片,如果没有指定 宽高格式,那么将返回帧原始图片,不做任何转换。

函数参数:

参数	描述
width	想要的宽,默认为0
height	想要的高,默认为0
gformat	想要的图片格式,默认为FMT_RGB888

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码
frame	一帧数据GraphicBuffer

6.6.4 示例代码

```
cam = toy.CameraCapture(8, 1920, 1080)
while True:
   ret, frame = cam.read(1920, 1080)
```

6.7 Display

6.7.1 描述

显示输出。当前SDK版本下为wayland输出,使用GPU进行加速和绘制。

6.7.2 构造参数

参数	描述
windowname	窗口名称 (将会显示在任务栏上)
want_width	希望的显示宽,默认为640
want_height	希望的显示高,默认为360
fullscreen	是否全屏显示,默认为False
display_port	显示类型,例如设置为DISP_WINDOW为Wayland窗口模式,设置为DISP_HDMI_A_1为HDMI直接DRM输出(需要字符界面)

6.7.3 成员函数

6.7.3.1 addview

函数描述:新增一个显示区域。坐标系左上角为圆点(0,0),右下角(w,h)。

函数参数:

参数	描述
x	显示区域的x坐标
у	显示区域的y坐标
w	显示区域的宽
h	显示区域的高

返回值:

返回值	描述
view	返回当前view的id号

6.7.3.2 rmview

函数描述: 删除一个显示区域。

函数参数:

参数	描述
view	view的id,即addview后的返回值

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码

6.7.3.3 mvview

函数描述:移动(重设)一个显示区域。

函数参数:

参数	描述
view	view的id,即addview后的返回值
X	显示区域的x坐标
у	显示区域的y坐标
W	显示区域的宽
h	显示区域的高

6.7.3.4 imshow

函数描述:显示一帧数据,注意,如果没有给定一个view,默认为全窗口显示。

函数参数:

参数	描述
frame	一帧GraphicBuffer图像
view	显示区域view的id,即addview后的返回值

返回值:

返回值	描述
errno	错误代码

6.7.3.5 width

函数描述: 获取显示Buffer宽度。

6.7.3.6 height

函数描述: 获取显示Buffer高度。

6.7.4 示例代码

```
disp = toy.Display('Test', 1920, 1080, False)
view1 = disp.addview(0, 0, 640, 320)
view2 = disp.addview(640, 320, 640, 320)
while True:
    disp.imshow(frame1, view1)
    disp.imshow(frame2, view2)
```

6.8 GraphicBuffer

6.8.1 描述

所有图像Buffer的载体类。

6.8.2 构造参数

不支持从构造函数构造。

6.8.3 成员函数

6.8.3.1 width

函数描述: 返回图像宽度。

6.8.3.2 height

函数描述: 返回图像高度。

6.8.3.3 asarray

函数描述:转换numpy数组格式,可直接给opencv、numpy等常用运算库作为参数使用。

6.8.3.4 resize

函数描述:缩放图像。

函数参数:

参数	描述
widht	缩放目标宽
height	缩放目标高

返回值:一张新的图像。

6.8.3.5 crop

函数描述: 裁剪图像。

函数参数:

参数	描述
X	相对于原图裁剪开始的位置坐标x
у	相对于原图裁剪开始的位置坐标y
W	裁剪宽度
h	裁剪高度

返回值:一张新的图像。

6.8.3.6 rotate

函数描述: 旋转图像。

函数参数:

参数	描述
degree	旋转角度, 仅支持90、180、270

返回值:一张新的图像。

6.8.4 示例代码

```
ret, frame = rtsp.read(1920, 1080)
dst1 = frame.rotate(90)
dst2 = frame.resize(1280, 720)
dst3 = frame.crop(0, 0, 640, 360)
```