2. DS18B20的介绍

本书实验中使用DS18B20这一种单总线式数字温度传感器,它具有微型化、低功耗、高性能、搞干扰能力强、易配处理器等优点,可直接将温度转化成串行数字信号给单片机处理。它的温度测量范围为一55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,固有测温分辨率0.5℃,测温分辨率最高可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。DS18B20有三个引脚,其中只有一位数据输入输出操作引脚,通常称为DQ。

DS18B20工作过程如下: 初始化——ROM操作命令——存储器操作命令——处理数据。其中初始化序列过程如下: 将DS18B20的数据总线拉低 500 μ s以上,然后释放,DS18B20收到信号后等待16 $^{\sim}$ 60 μ s左右,之后发出 60 $^{\sim}$ 240 μ s的存在低脉冲,单片机收到此信号表示初始化成功。

ROM操作命令有:

指令	代码	解释
Read ROM (读ROM)	[33H]	此命令允许总线主机读DS18B20的8位产品系列编码,唯一的48位序列号,以及8位的CRC。
Match ROM (匹配ROM)	[55H]	此命令后继以64位的R0M数据序列,允许 总线主机对多点总线上特定的DS18B20寻址。
Skip ROM (跳过ROM)	[CCH]	在单点总线系统中,此命令通过允许总 线主机不提供64位ROM编码而访问存储器操 作来节省时间。
Search ROM (搜索ROM)	[FOH]	此命令允许总线控制器用排除法识别总 线上的所有从机的64位编码。
Alarm search (告警搜索)	[ECH]	此命令的流程与搜索ROM命令相同。但是,仅在最近一次温度测量出现告警的情况下,DS18B20才对此命令作出响应。

存储器操作命令如下:


命令	代码	解释
Write Scratchpad (写暂存存储 器)	[4EH]	此命令向DS18B20的暂存器中写入数据,开始位置在地址2。接下来写入的两个字节将被存到暂存器中的地址位置2和3。
Read Scratchpad (读暂存存储 器)	[BEH]	此命令读取暂存器的内容。读取将从字节0开始,一直进行下去,直到第9(字节8,CRC)字节读完。

Copy Scratchpad (复制暂存存 储器)	[48H]	此命令把暂存器的内容拷贝到DS18B20的 EPROM存储器里,即把温度报警触发字节存入非易 失性存储器里。	
Convert Temperature (温度变换)	[44H]	这条命令启动一次温度转换而无需其他数 据。	
Recall EPROM (重新调出)	[B8H]	此命令把贮存在EPROM中温度触发器的值重新调至暂存存储器。	
Read Power Supply (读电源)	[B4H]	对于在此命令发送至DS18B20之后所发出的第一读数据的时间片,器件都会给出其电源方式的信号: "0"=寄生电源供电,"1"=外部电源供电。	

处理数据

DS18B20 的高速暂存存储器共有 9 个字节。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第 0 和第 1 个字节。这是 12 位精度转换后得到的 16 位数据,其中前面 5 位为符号位。如果测得的温度大于或等于 0,这 5 位为 0,只要将测到的数值乘于 0.0625 即可得到实际温度;如果温度小于 0,这 5 位为 1,测到的数值需要取反加 1 再乘于 0.0625 即可得到实际温度。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后。

单片机控制 DS18B20 完成温度转换和读取数据的具体流程分别如下:



写操作(包括写指令)具体过程如下:通过单总线采取移位的方式来向DS18B20写入数据,按照从低位到高位的顺序每次一位的方式写进去,需要满足写时间间隙的要求。在写数据时间隙的前15μs数据总线需要是被单片机拉置低电平,而后则将是芯片对总线数据的采样时间,采样时间在15~60μs,采样时间内如果单片机将总线拉高则表示写"1",如果单片机将总线拉低则表示写"0"。每一位的发送都应该有一个至少 15μs的低电平起始位,随后的数据"0"或"1"应该在45μs 内完成。整个位的发送时间应该保持在60~120uS,否则不能保证通信的正常。

读操作(包括读数据)具体过程如下: 也是通过移位的方法从DS18B20 中读取数据,按照从低位到高位的顺序每次一位的方式读入,需要满足读 时间间隙的要求。读时间隙时控制时的采样时间应该更加的精确才行,读 时间隙时也是必须先由单片机产生至少 1μs的低电平,表示读时间的起始。 随后在总线被释放后的15μs 中DS18B20 会发送内部数据位,这时单片机如 果发现总线为高电平表示读出"1",如果总线为低电平则表示读出数据"0"。 注意,必须在读间隙开始的 15µs 内读取数据位才可以保证通信的正确。

3. LCM的使用

YM12864C 是一种图形点阵液晶显示器。它主要采用动态驱动原理由行驱动控制器和列驱动器两部分组成了128(列)×64(行)的全点阵液晶显示。此显示器采用了 COB 的软封装方式,通过导电橡胶和压框连接LCD,使其寿命长,连接可靠。

YM12864C是全屏幕点阵, 点阵数为 128(列)×64(行), 可显示 8(每行)×4(行)个(16×16点阵)汉字, 也可完成图形,字符的显示。与 CPU接口采用5 条位控制总线和8 位并行数据总线输入输出,适配M6800系列时序。内部有显示数据锁存器,自带上电复位电路。

一. 硬件说明

引脚特性如下表所示:

引脚号	引脚名称	级别	引脚功能描述	
1	CS1	H/L	片选信号,当/CS1=L时,液晶左半 屏显示	
2	CS2	H/L	片选信号,当/CS2=L时,液晶右半 屏显示	
3	VSS	OV	电源地	
4	VDD	+5V	电源电压	
5	VO	0至-10V	LCD驱动负电压,要求VDD-VLCD=10V	
6	RS	H/L	寄存器选择信号	
7	R/W	H/L	读/写操作选择信号	
8	Е	H/L	使能信号	
9	DB0			
10	DB1			
11	DB2			
12	DB3	H/L	八位三态并行数据总线	
13	DB4	П/ L	八位二芯开打数据芯线	
14	DB5			
15	DB6			
16	DB7			
17	RES	H/L	复位信号, 低电平有效	
18	VOUT	-10V	输出-10V的负电压(单电源供电)	
19	LED+(EL)	+5V	 背光电源, Idd≤960mA	
20	LED-(EL)	OV	月儿电粉,Idd≪900IIIA	