附录四 单片机 C 语言程序设计

一个进行显示的 C51 程序(不完整)如下:

```
#include <reg52.h>
typedef unsigned char UCHAR;
sbit sclk=P1^2;
sbit sda=P1^1;
UCHAR tab[]= {…} //省略
void sendbyte(UCHAR ch){
  UCHAR shape, c;
  shape = tab[by];
  for(c=0;c<8;c++){
     sclk=0;
     sda = shape & 0x80;
     sclk=1;
     shape <<= 1;
void display(UCHAR n){
  sendbyte(n%10);
  n/=10
  sendbyte(n%10);
  sendbyte(n/10);
}
void main(){
  UCHAR n=0;
  while(1){
     display(n);
     n++;
     delay_100ms();
void delay_100ms(){
```

按照实验原理, 电机转速就是一秒钟之内 INTO 的中断个数。编写带有中断的 C51 程序,包括一个能够实现 1 秒钟的定时器中断和一个外部中断。注意外部中断要设置边沿触发方式。程序框架如下:

```
#include <reg52.h>
typedef unsigned char UCHAR;
sbit sclk=P1^2;
sbit sda=P1^1;
sbit motor= P1^3;
UCHAR speed=0, t_speed=0;
UCHAR t0_cnt= 0;
init(){
  // 定时器0、1
  TMOD=0x11;//16位定时器0、1,为模式1
  THO= ??; //50ms需要的定时器初值, 自行计算
  TL0= ??;
  EA=1; //允许中断
  TR0=0;//定时器0停止运行
  TR1=0;//定时器1停止运行
  ET0=1;//timer0 中断
  EX0=1;//INT0 中断
}
ex_int0() interrupt 0 using 2{
  t_speed++;
t0_int0() interrupt 1 using 3{
  if (++t0_cnt < 20){
     THO= ??; //50ms需要的定时器初值, 自行计算
     TL0= ??;
     return;
  }
  t0_cnt = 0;
  speed = t_speed;
  t speed=0;
void main(){
  init();
  motor = 0;
```

```
while(1){
    display(speed);
    delay_100ms();
}
```