Programfejlesztés PIC mikrovezérlőkre II.

Írta: Molnár Zsolt

BMF KVK MAI 2007. március 28.

Tartalomjegyzék

| 1. Bevezetés | |
|--|----|
| 2. Mintafeladatok megoldásának ismertetése | |
| 2.1. példa | |
| 2.2. példa | |
| 2.3. példa | 10 |
| 2.4. példa | 14 |
| 3. Mérési feladatok | 16 |
| 4. Házi feladat | 17 |

1. Bevezetés

Ez az útmutató a **Programfejlesztés PIC mikrovezérlőkre I. c. mérés** útmutatóján alapul, annak **folyatatása**. Ebben a segédletben az MPLAB **szimulátorának további lehetőségeit** ismerheti meg, illetve **újabb perifériák** kezeléséről ejtünk szót. Az MPLAB IDE ismertetését, a programfejlesztés alapvető lépéseinek, és a szimulátor legfontosabb funkcióinak bemutatását a fenti útmutatóban találja.

A **mérés sikeres elvégzését** nagymértékben **segíti** a mérést előkészítő előadások anyagának elsajátítása, illetve a Programfejlesztés PIC mikrovezérlőkre I. c. mérés elvégzése.

A segédlet megírásakor az MPLAB legfrissebb elérhető verziója a 7.50-es.

A mérés során a **18F452** típussal dolgozunk, mivel a későbbiekben ezt a típust tartalmazó demonstrációs panelt fogjuk használni.

2. Mintafeladatok megoldásának ismertetése

A következőkben a mérés előző részéhez képest **magasabb szinten ismerheti meg** a rendelkezésre álló **szimulációs** lehetőségeket. A mintapéldák olyan perifériákat is használnak, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk.

A mérésen megszerzett **ismeretek önálló munkával**, részben a laboratóriumi gyakorlatokon, részben azon kívüli tevékenységgel, a Microchip oldaláról és az Internet más részeiből letölthető mintapéldák és a súgó tanulmányozásával **bővíthetőek**.

2.1. példa

Írjunk programot, amely a BANK0 60h...7Fh területét indirekt címzés felhasználásával átmásolja a BANK1 180h...19Fh területére! A feladat megoldásához kövessük az **alábbi lépéseket**!


- a. Tervezzük meg a programot folyamatábra segítségével!
- b. Hozzunk létre projektet és a kódot, majd végezzük el a fordítást!
- c. Ellenőrizzük a program működőképességét szimulációval!

1.a. A program megtervezése

Indirekt címzésnél az FSR regiszter tartalma által megcímzett regiszter az operandus. A PIC18-as családnál különleges lehetőség indirekt címzés esetén a cím automatikus inkrementálása és dekrementálása. Ehhez külön regiszterek állnak rendelkezésre, amelyeket megcímezve, az FSR értéke a felhasználása előtt vagy után inkrementálódik illetve dekrementálódik (lásd katalógus 4.12 fejezet).

Jelen esetben a **forrás** címének tárolásához **FSR0**-át, a **cél** címének tárolásához pedig **FSR1**-et használjuk. Mivel az indirekt címzés regiszterei az adatmemória teljes egészét képesek megcímezni, ezért a két **memóriabank** közötti **váltásra nincs szükség**. A programban felhasználjuk az **automatikus cím-inkrementálás** lehetőségét, ehhez **POSTINC0**, illetve **POSTINC1** regisztereket kell megcímezni, amelyek az adatmozgató művelet végrehajtása

után növelik a hozzájuk tartozó FSR regiszter értékét. Az **áthelyezendő memóriaterület hosszát** az N = végcím – kezdőcím + 1 képlettel számíthatjuk, amelyet a Counter változóban helyezünk el. A program **folyamatábrája** az alábbiak szerint alakul:



1.b. Hozza létre a projektet és a forrásfájlt az előzőekben tanultak alapján! Végezze el a fordítást, és az esetleges szintaktikai hibák javítását!

A forrásfájl egy lehetséges változatát a következőkben közöljük.


| Rst_ | vect | | ; Reset vektor, tápbekapcsoláskor, resetkor innen indul |
|-------|---------------------------------|---|---|
| | org | 0x0000 | ; a program végrehajtása |
| | goto | Start | |
| Start | org | 0x0040 | ; A program kezdete |
| | movlw movwf | .32 Counter | ; A Counter változó feltöltése: ; 32 bájtot kell átmásolni |
| | lfsr lfsr | FSR0, 0x60 FSR1, 0x180 | ; A másolandó terület kezdőcíme ; A feltöltendő terület kezdőcíme |
| Next | movf movwf decfsz goto | POSTINC0, 0 POSTINC1 Counter, 1 Next | ; A soron következő másolandó adat betöltése W-be ; W-nek a soron következő helyre való kiírása ; A ciklusszámláló csökkentése ; Ismétlés, ha a ciklusszámláló nem nulla |
| Stop | goto | Stop | ; Kész a másolás, egyhelyben járás |
| | end | | |

1.c. A program vizsgálata

A program működőképességének vizsgálatához futtatás előtt **a forrás memóriaterületet fel kell töltenünk** a cél memóriaterülettől eltérő adatokkal, hogy az átmásolás követhető legyen. Ezen kívül **érdemes figyelemmel kísérn**i a speciális funkciójú regiszterek közül az **FSR0** és **FSR1** regisztereket, hogy megfigyelhessük az automatikus inkrementálás működését. Ehhez nyissuk meg a nyomkövető ablakot (*View* \rightarrow *Watch*), és helyezzük el benne FSR0-át és FSR1-et.

A forrásterület feltöltését elvégezhetjük kézi úton is, egyszerűbb azonban a **feltöltést automatizálni**. Nyissuk meg a fájlregiszterek ablakát (*View* → *File Registers*). Kattintsunk jobb gombbal az ablak felett, és a megjelenő menüben válasszuk ki a regiszterek feltöltése (*Fill Registers*...) parancsot. A felugró ablakban a megadott kezdőcímtől megadott végcímig állandó értékkel, 00h-tól FFh-ig szekvenciálisan változó adatokkal, vagy véletlenszerű adatokkal tölthető fel a memória.

Töltsük fel a 60h...7Fh területet szekvenciálisan változó adatokkal. Ehhez a következőképpen kell kitölteni a mezőket:



Futtassa a programot lépésenkénti üzemmódban! **Figyelje meg** az indirekt címzésre használt regiszterek (FSR0 és FSR1) változását, valamint a másolási műveletet!

2.2. példa

Írjunk megszakításon alapuló időzítő rutint, amely a TIME regiszterben tárolt 8 bites előjel nélküli értéket felhasználva t = TIME·10 ms időközönként adott tevékenységeket futtat le. A feladat megoldásához használjuk TIMER1-et, az órajel legyen 4 MHz! A tevékenység az egyszerűség kedvéért legyen PORTB 0. bitjének invertálása. A feladat megoldásához kövessük az **alábbi lépéseket**!

- a. Tervezzük meg a programot!
- b. Hozzunk létre projektet és a kódot, majd végezzük el a fordítást!
- c. Ellenőrizzük a program működőképességét szimulációval!
- **2.a.** A katalógus segítségével **állítsa össze** a PORTB, a TIMER1, és a megszakításrendszer inicializálásához **szükséges beállítások listáját**!

2.b. Hozza létre a projektet és a kódot!

Végezze el a fordítást, és az esetleges szintaktikai hibák javítását!

A forrásfájl egy lehetséges változatát a következőkben közöljük.

```
;* feladat_4.asm
     ;* A program TIMER1 megszakításának használatával PORTB0 állapotát
* TIME*10ms-onként invertálja. A program TIME=0-ra nem működik!
;* A PicDem2 Plus panel órajele 4MHz, a programban ezt vettük alapul
     list p=18f452
     include "p18f452.inc"
                                 ; A processzorfüggő deklarációkat tartalmazó include fájl
TIME
             egu 0x60
                                 ; Változók elhelyezése az általános felhasználású
TIME WORK equ 0x70
                                 ; regiszterek területén
                                 ; Reset vektor, tápbekapcsoláskor, resetkor innen indul
Rst_vect
             0x0000
                                 ; a program végrehajtása
     org
             Start
     goto
Int vect
                                 ; Megszakítás vektor. Ha engedélyezett megszakítás van,
             0x0008
                                 ; innen folytatódik a program végrehajtása
     org
                                  Megszakítás-forrás azonosítása:
             PIE1, TMR1IE
                                  ha TMR1IE és TMR1IF is 1, akkor TIMER1-től jött
     btfss
     reset
                                  megszakítás, különben nem.
     btfss
             PIR1, TMR1IF
                                  Mivel csak TIMER1 megszakítása van engedélyezve,
     reset
                                 ; ezért ha nem tőle jött megszakítás, akkor resetelünk
     bra
             TMR1_ISR
                                 ; Ugrás TIMER1 megszakításának kiszolgáló rutinjára
Start
                                 ; A program kezdete
             0x0040
     org
                                 : PORTB beállítása
     bcf
             LATB. 0
     bcf
                                 ; Itt ez lenne az egyszerűbb megoldás, a portláb irányának
             TRISB, 0
                                 ; beállítására, az alábbi maszkolás
                                 ; több bit egyszerre történő beállítására hatékony
     movlw
             0xFE
     andwf
                                 ; PORTB0-t kimenetté konfiguráljuk
             TRISB, 1
                                 ; Timer1 beállítása
                                 ; TIMER1 engedélyezése
     bsf
             T1CON, TMR1ON
     movlw
             0xD8
                                 ; TIMER1 feltöltése úgy, hogy 10ms után csorduljon túl:
     movwf
             TMR1H
                                  (65536-TMR1Preload)*(1/1MHz)=10 ms, innen:
             0xF0
                                  TMR1Preload = 65536 - 10ms*1MHz = 55536 = 0xD8F0
     movlw
                                  TMR1L írásával TMR1H pufferbe írt érték is töltődik.
     movwf
             TMR1L
                                  A feltöltési sorrend fontos!
                                  Megszakítások beállítása
     bcf
             PIR1, TMR1IF
                                  TIMER1 megszakítás flagjének törlése
             PIE1, TMR1IE
                                  TIMER1 megszakítás engedélyezése
     bsf
     bsf
             INTCON, PEIE
                                  Periféria megszakítások engedélyezve
                                 ; Globális megszakítás-engedélyezés
     bsf
             INTCON, GIE
     movff
             TIME, TIME WORK
                                 ; TIME másolása TIME WORK-be, hogy TIME tartalma
                                 : ne sérüliön
                                 ; Örök helyben járás, itt lehetne a főprogram
Stop
     goto
             Stop
```


| org | 0x0200 | ; TIMER1 megszakításának kiszolgáló rutinja |
|-------------|-----------------|---|
| TMR1_ISR | | ; Timer1 megszakításának kiszolgálása |
| movlw | 0xD8 | ; Timer1 feltöltése az előbbiekben kiszámított értékkel |
| movwf | TMR1H | |
| movlw | 0xF0 | |
| movwf | TMR1L | |
| decfsz | TIME_WORK, 1 | |
| goto | No_activity | T (1 (1 (1 DD2) ((1) |
| btg | PORTB, 0 | ; Tevékenységek (most csak RB0 invertálása) ; Ide jöhetnének egyéb tevékenységek |
| movff | TIME, TIME_WORK | ; TIME_WORK feltöltése TIME értékével |
| No_activity | | |
| bcf | PIR1, TMR1IF | ; Timer1 megszakítása kiszolgálva, megszakítás bitet |
| töröljük | | |
| retfie | | ; Visszatérés megszakításból (mindig "retfie" paranccsal!) |
| end | | |

2.c. Végezzük el a program működőképességének vizsgálatát!

A nyomkövető ablakban (View → Watch) jelenítsük meg PORTB, TIME és TIME_WORK regisztereket! Mivel PORTB egy speciális funkciójú regiszter, így a szokásos módon hozzáadatjuk a listához. TIME és TIME_WORK általános felhasználású területen vannak. Mivel definiált szimbólumok, így az Add Symbol gombbal adhatjuk őket hozzá a listához. Ha a memóriacella szimbólumként nem definiált, akkor a listához adásához a nyomkövető ablak feletti jobb kattintás után megjelenő menüből a hozzáadás (Add...) funkciót kiválasztva egy ablak ugrik elő. Ennek alsó részén (Absolute Address) adhatunk a listához általános célú regisztert. Példaként a következő ábra a TIME, 0x60 című regiszter hozzáadásához szükséges kitöltést mutatja (a hozzáadást a cím hozzáadása (Add Address) gombra kattintva végezhetjük

el):

Nyissa meg a stopper ablakot (*Debugger→StopWatch*)! Helyezzen el töréspontot a "btg PORTB, 0" programsorra! Töltse fel TIME regiszter (0x60) értékét a kívánt értékkel! Futtassuk a programot, szimulációval ellenőrizzük számításaink helyességét! Az alábbi ábrán a stopper ablaka látható, Time mezőjében a TIME = 10 esetén előálló (10·10ms = 100*ms*) ütemidővel.



2.3. példa

Hozzunk létre a szimulátorban előállított külső gerjesztést, amely az alábbi feltételek szerint működteti PORTB-t!


Bekapcsolás után álljon elő a következő szekvencia (minden portláb 0 szintről induljon):

- **RB0 10 gépi ciklusonként váltson szintet** (20 gépi ciklus periódusidejű szimmetrikus négyszögjel)!
- 50 gépi ciklus késleltetés után 100 ciklus ideig RB1-en jelenjen meg 40 gépi ciklus periódusidejű szimmetrikus négyszögjel!
- RB2 váltson magas szintre RB1 magas szintre váltása után 15 gépi ciklussal!
- RB3-on álljon elő egy 1 gépi ciklus idejű pozitív impulzus, RB2 magas szintre váltása után 10 gépi ciklussal!

Hozzon létre egy új projektet, de ne adjon hozzá forrást! **Nyissa meg** a logikai analizátor ablakot, adja a jellistához RB0, RB1, RB2 és RB3 lábakat!

Nyissunk új gerjesztés-vezérlő ablakot (*Debugger → Stimulus → New Workbook*)! A kezdeti feltétel (RB0...RB3 kezdeti jelszintje alacsony) biztosításához a *Pin/Register Actions* fülön

állítsuk be, hogy 0 időpillanatban PORTB összes bitje álljon alacsony szintre! Az idő (*Time*) oszlopban adjuk meg az időpontot (0). A jelek hozzáadása mezőn (*Click here to Add Signals*) való kattintással a felugró listából válasszuk ki PORTB-t, majd értékét állítsuk 0-ra. A táblázat kitöltése az alábbi ábra szerint történhet.



Állítsuk elő RB0-on a 20 ciklus periódusidejű szimmetrikus négyszögjelet! Ehhez váltsunk a *Clock Stimulus* fülre. A láb (*Pin*) oszlop első sorára kattintva válasszuk ki RB0-át!

Kezdeti szintje (*Initial*) alacsony (*Low*). Az alacsony szint (*Low Cyc*) ideje 10 ciklus, magas szinté (*High Cyc*) is ugyanannyi.


A gerjesztés kezdete (*Begin*) a bekapcsolás vagy az alaphelyzetbe állítás (*At Start*), és amíg a szimuláció tart, ne fejeződjön be (*End: Never*).

RB1 gerjesztésének beállításánál is hasonlóképpen járunk el. Egyetlen különbséget a kezdeti és a befejező időpont megadása jelenti.

A feladat szerint a gerjesztés kezdete (*Begin*) 50 ciklusnál (50 cyc) van, amelyet a lista alatt a *Begin* mezőben a ciklusszám (*Cycle*) kiválasztása, majd az 50-es érték megadásával lehetséges beállítani.

Befejezése a kezdetéhez képest 100 ciklussal később van, amelyet a befejezés (*End*) mezőben a ciklusszám (*Cycle*) kiválasztása, majd az 100-as érték megadásával, és a kezdetnek, mint viszonyítási alapnak (*from clock start*) kiválasztásával lehetséges beállítani.

A táblázat kitöltése az alábbi ábra szerint történhet.




Végül a **feltételes gerjesztéseket** kell beállítani, az *Advanced Pin/Register* fülön. Először hozzuk létre a feltételeket!

Kattintsunk az alsó táblázatban (*Define Conditions*) a *COND1* melletti mezőre. Mivel lábat szeretnénk gerjeszteni, válasszuk a *Pin* beállítást. A következő mezőben állítsuk be RB1-et, mivel a magas szintbe (1) váltása után 15 ciklussal (*Wait: 15 cyc*) kell tevékenységeket végezni.


COND2 és COND3 feltételeket hozza létre a feladatkiírás és az alábbi ábra szerint! A feltételek megadása után ki lehet tölteni a felső táblázatot (Define Triggers). A típus (Type) oszlopban megadható, hogy egyszeri (Ix) vagy folyamatosan figyelendő (Cont) triggerről van-e szó. Az újraélesedési idő (Re-Arm Delay) oszlopban megadható, hogy ha a trigger bekövetkezett, utána mennyi idővel kezdődjön el ismét a feltétel keresése.

A táblázat jobb felében a *Click here to Add Signals* mezőre kattintva, megadhatjuk a gerjesztendő lábakat vagy regisztereket.

A feladatban definiált feltételek szerint kitöltött táblázat az alábbiakban látható.



Végezze el a szimulációt egyszerű léptetéssel (*Step*)! A gerjesztés időfüggvénye az alábbi ábrán látható. **Ellenőrizze**, hogy az időfüggvény megfelel-e a feladatkiírásnak!



2.4. példa

A közölt forráslista és a katalógus alapján **elemezze a következő program működését**, majd **végezze el** szimulációval a **vizsgálatát**!

```
* feladat_6.asm
  ;* A program soros porton megszakítással vesz, ha beérkezett egy bájt,
* visszaküldi eggyel megnövelve. Beállítások: 9600, 8, N, 1
     list p=18f452
     include "p18f452.inc"
                                ; A processzorfüggő deklarációkat tartalmazó include fájl
Rst vect
                                ; Reset vektor, tápbekapcsoláskor, resetkor innen indul
                                ; a program végrehajtása
             0x0000
     org
     goto
             Start
Int_vect
                                ; Megszakítás vektor. Ha engedélyezett megszakítás van,
             8000x0
                                ; innen folytatódik a program végrehajtása
     org
             PIE1, RCIE
                                ; USART-tól jött a megszakítás?
     btfss
                                ; Nem, máshonnan, hibakezelés.
             Other Int
     goto
                                ; USART-tól jött a megszakítás?
     btfss
             PIR1, RCIF
                                ; Nem, máshonnan, hibakezelés.
     qoto
             Other_Int
     movlw
             06h
                                ; Vételi hiba ellenőrzése
     andwf
             RCSTA, W
     btfss
             STATUS, Z
                                ; Vételi hiba (túlfutási vagy kerethiba)
     goto
             Rcv_Error
     movf
             RCREG, W
                                ; Vett adat beolvasása
     incf
             WREG
                                ; Megnövelése
             TXREG
                                ; Adási regiszterbe töltése
     movwf
             ISR_End
                                ; Vége a megszakítás kiszolgálásának
     goto
Rcv_Error
             RCSTA, CREN
     bcf
                                ; A hibák törlése az USART ki/be kapcsolásával
     bsf
             RCSTA, CREN
             ISR_End
                                ; Vége a megszakítás kiszolgálásának
     goto
Other_Int
             Other_Int
                                ; Mivel csak USART vételi megszakítása engedélyezett, és
     goto
                                 ; nem onnan jött megszakítás, ezért megszakítjuk a
                                ; programvégrehajtás szekvenciáját
ISR_End
     retfie
                                ; Visszatérés a megszakításból.
Start
                                ; A program kezdete
             0x0050
     org
     bcf
             TRISC, 6
                                ; RC6/TX kimenet
```

| | bsf movlw movwf | TXSTA, BRGH .25 SPBRG | ; Magas bitsebesség kiválasztása ; SPBRG feltöltése (9600bps 4MHz órajel esetén) ; Katalógus képlete alapján: ; 9600bps=4MHz/(16(SPBRG+1)), innen SPBRG=25 |
|------|--------------------------|---|---|
| | bsf bsf bsf | RCSTA, SPEN RCSTA, CREN TXSTA, TXEN | ; Soros port engedélyezése ; Folyamatos vétel engedélyezése ; Adás engedélyezése |
| | bcf bsf bsf bsf | PIR1, RCIF PIE1, RCIE INTCON, PEIE INTCON, GIE | ; Vételi megszakítás törlése ; Vételi megszakítás engedélyezése ; Periféria megszakítások engedélyezése ; Globális megszakítás engedélyezés |
| Stop | goto | Stop | ; Egyhelyben járás, várakozás megszakításra |
| | end | | |

A szimulációhoz használja az alább közölt **gerjesztési fájlt** (*Register Injection*), a TXREG értékét **naplózza** (*Register Trace*)! **Értelmezze a gerjesztési fájl tartalmát** a súgó segítségével!

"usart.txt":

wait 20 ms 30 31 32

wait 10 ms
"BMF KVK "

rand 10 50 ms "MAI"

3. Mérési feladatok

- 1. Végezze el a házi feladat 2. pontja szerinti program szimulációját, és az esetleges hibakeresését és javítását!
- 2. Végezze el a házi feladat 3. pontja szerinti program szimulációját, és az esetleges hibakeresését és javítását!
- 3. Oldja meg a mérésvezető által kiadott feladatot, és végezze el a vizsgálatát szimulációval!

4. Házi feladat

- 1. Korábbi tanulmányai, a mérést előkészítő előadásokon elhangzottak, és a katalógus alapján készüljön fel a következő témákból:
 - PIC18F452
 - Indirekt címzés
 - Időzítők
 - Megszakítások
 - USART és A/D
 - MPLAB szimulátor
 - Stopperóra
 - Gerjesztések (órajelhez kötött, feltételes)
- 2. Tervezzen és írjon programot PIC18F452-re, amely az USART-ra érkező 0...7 közötti ASCII karaktereknek megfelelően bekapcsolja PORTB 0...7. bitjét, a többit pedig kioltja. (Ha nem a tartományba eső karakter érkezik, ne történjen a porton változás.)
- 3. Tervezzen és írjon programot PIC18F452-re, amely az AN0 analóg bemenet értékétől függően a következő táblázat szerint működik (referencia a tápfeszültség).

| Bemeneti feszültség AN0-on | RB0, RB1 értéke |
|---|-----------------|
| $U_{be} < 0.25 \cdot U_{ref}$ | 0, 0 |
| $0.25 \cdot U_{ref} \le U_{be} < 0.5 \cdot U_{ref}$ | 1, 0 |
| $0.5 \cdot U_{ref} \le U_{be} < 0.75 \cdot U_{ref}$ | 0, 1 |
| $0.75 \cdot U_{\mathit{ref}} \leq U_{\mathit{be}}$ | 1, 1 |