Programfejlesztés PIC mikrovezérlőkre I.

Írta: Molnár Zsolt

BMF KVK MAI 2007. március 20.

Tartalomjegyzék

1. Az MPLAB integrált fejlesztői környezet általános ismertetése	3
2. Mintafeladatok megoldásának ismertetése	15
2.1. példa	15
2.2. példa	22
3. Mérési feladatok	28
4. Házi feladat	29

1. Az MPLAB integrált fejlesztői környezet általános ismertetése

Az MPLAB IDE a Microchip cég PIC mikrovezérlőihez készült ingyenes integrált fejlesztői környezet (Integrated Design Environment).

A rendszer tartalmaz egy kezelőfelületet, szövegszerkesztőt, képes kezelni a Microchip cég saját fordítóit (MPASM, Microchip C), valamint sok más cég által gyártott fordítót. Ezen felül tartalmaz egy viszonylag fejlett szimulátort, képes lekezelni többféle programozó és hibakereső eszközt (emulátor, debugger). Telepítéstől függően tartalmaz még néhány (főként a témával ismerkedők számára hasznos) beépített segédprogramot (pl. grafikus programváz generátor).


A segédlet megírásakor az MPLAB legfrissebb elérhető verziója a 7.50-es. (A fejlesztőrendszer állandó bővítés és fejlesztés alatt van.)

A mérési segédlet **bevezetést** kíván nyújtani – a PIC mikrovezérlők programozásában korábban megszerzett ismeretekre alapozva – az **MPLAB használatába**, főként a szimulációs és hibakeresési lehetőségekbe. A mérés sikeres elvégzését nagymértékben segíti a mérést előkészítő előadások anyagának elsajátítása.

Az MPLAB IDE **elindítása** az asztalon lévő ikon segítségével, vagy a *Start* menüből a Microchip programcsoportból lehetséges. Ügyeljen rá, hogy ne az esetlegesen telepített más verziót indítsa, hanem a 7.50-est!

A mérés során a 18F452 típussal dolgozunk, mivel a későbbiekben ezt a típust tartalmazó demonstrációs panelt fogjuk használni.

Az MPLAB IDE program **kezelőfelülete** az alábbi ábrán látható:



A felület **4 alapvető területre** bontható, amelyeket számokkal jelöltünk:

- 1. Munkafelület
- 2. Menüsor
- 3. Kiemelt parancsikonok (eszköztárak)
- 4. Projekt navigációs ablak

A **munkafelületen** nyithatjuk meg az ablakokat, amelyekben például a kódot szerkeszthetjük, a regiszterek tartalmét jeleníthetjük, stb.

A **menüsorból** minden lehetséges parancs a szokásos módon kategorizálva elérhető, de a leggyakrabban használt parancsok a **kiemelt parancsikonok** között, az eszköztárakban is megtalálhatóak.

A **projekt navigációs ablak** kiemelt szerepű a többi ablak mellet, ebben láthatjuk a projektünk felépítését, innen nyithatjuk meg a projekt fájljait, illetve egyéb információt ad.

A következőkben röviden a **menüket** ismertetjük.

File (fájl) menü:

- New (Ctrl+N,): új fájl létrehozása és megnyitása egy ablakban.
- Add New File to Project...: létező fájl hozzáadása a megnyitott projekthez.
- *Open...* (*Ctrl+O*, ifájl megnyitása. A felugró ablakban szűrőként megadható a megnyitni kívánt fájl típusa.
- Close: a kiválasztott (aktív) fájl bezárása.
- Save (Ctrl+S,]: a kiválasztott (aktív) fájl mentése.
- Save As...: a kiválasztott (aktív) fájl mentése más néven.
- Save All: minden megnyitott fájl mentése.
- Open Workspace...: létező munkafelület megnyitása.
- Save Workspace (): az aktív munkafelület mentése.
- Save Workspace As...: az aktív munkafelület mentése más néven.
- Close Workspace: aktív munkafelület bezárása.
- *Import:* memóriatartalom (.hex) vagy hibakereséssel kapcsolatos információkat tartalmazó fájl (.cod, .cof, .elf) betöltése.
- *Export:* memóriatartalom mentése (.hex). A felugró ablakban többek között beállítható, hogy melyik típusú memóriát (pl. program, EEPROM, konfigurációs) szeretnénk menteni.
- Print (Ctrl+P, 🚭): nyomtatás, és nyomtatási beállítások.
- Recent Files: a legutóbb megnyitott fájlok listája, amelyből egy kattintással megnyithatjuk azokat.
- Recent Workspaces: a legutóbb megnyitott munkafelületek listája, amelyből egy kattintással megnyithatjuk azokat
- Exit: kilépés a programból.

Edit (szerkesztés) menü:

- *Undo (Ctrl+Z):* a legutóbbi művelet visszavonása.
- Redo (Ctrl+Y): a legutóbb visszavont művelet visszaállítása.
- Cut (Ctrl+X,): a kijelölt szöveg kivágása.
- Copy (Ctrl+C,): a kijelölt szöveg vágólapra másolása.
- Paste (Ctrl+V, : a vágólap tartalmának beillesztése.
- Delete (Del): a kijelölt szöveg törlése.
- Select All (Ctrl+A): az aktív fájl teljes tartalmának kijelölése.
- Find... (Ctrl+F, h.): szöveg keresése az aktív fájlban.
- Find Next (F3): a Find parancsnál megadott szöveg ismételt keresése.
- Find in Files... (Ctrl+Shift+F, pi): a projekt fájljainak mindegyikében keresi a megadott szöveget.
- Replace... (Ctrl+H): megadott szöveg helyettesítése más szöveggel.
- Go To... (Ctrl+G): ugrás adott számú sorhoz vagy címkéhez.
- Advanced: emelt szintű szerkesztési műveletek:
 - Uppercase: a kijelölt szöveg nagybetűsre változtatása.
 - Lowercase: a kijelölt szöveg kisbetűsre változtatása.
 - *Comment Block:* kijelölt szöveg megjegyzéssé alakítása (pontosvessző elhelyezése minden sor elején, így az nem kerül lefordításra).
 - *Uncomment Block*: a kijelölt szöveg sorai elejéről a megjegyzést jelző pontosvesszők eltávolítása.
 - Indent Block: a kijelölt szöveg minden sorának elejére elhelyez egy tabulátort.
 - Outdent Block: a kijelölt szöveg minden sorának elejéről kivesz egy tabulátort.
 - *Match (Ctrl+M):* megkeresi a sorban a kurzorpozíciónál lévő zárójel "párját"
- Bookmarks: könyvjelzők kezelése:
 - *Toggle Bookmark (Ctrl+K):* arra a sorra, amelyben a kurzor van, egy könyvjelző jelölést (1) tesz, vagy ha már volt rajta, leveszi.
 - Next Bookmark (Ctrl+L): a következő könyvjelzőhöz ugrik.
 - Previous Bookmark (Ctrl+J): az előző könyvjelzőhöz ugrik.
 - Clear All Bookmarks: az összes könyvjelzőt törli.
- Properties...: a szövegszerkesztő beállításai (pl. betűtípus, színek, tabulátor mérete...)

View (nézet) menü:

- Project: projektablak ki/bekapcsolása.
- Output: üzeneteket tartalmazó (output) ablak bezárása.
- Toolbars: eszköztárak megjelenítésének ki/bekapcsolása. (Standard: általános eszköztár, Project Manager: projekt eszköztár, Checksum: ellenőrző összeg, Debug: hibakeresési eszköztár.)
- Call Stack: dsPIC mikrovezérlőknél a Call Stack ablakot nyitja meg.
- *Disassembly Listing:* megnyitja a diszasszemblált lista fájlt, amelyben látható, hogy a fordító a szövegfájlból (forrás) milyen kódot generált.
- EEPROM: megnyitja az EEPROM tartalmat kijelző ablakot.
- File Register: megnyitja a regiszterfájl ablakát.
- Hardware Stack: megnyitja a hardveres verem tartalmát kijelző ablakot.
- *LCD Pixel:* beépített LCD meghajtóval rendelkező típusoknál megmutatja, hogy az LCD egyes képpontjai milyen állapotban vannak.
- Local: magas szintű nyelveken (pl. C) megírt kód esetén mutatja az automatikusan létrehozott helyi változókat, és azok értékét. Assemblyben való programozáskor nincs jelentősége.
- Program Memory: megmutatja a programmemória tartalmát.
- Special Function Register: megmutatja a speciális funkciójú regiszterek tartalmát.
- *Watch:* megnyit egy felügyelő ablakot, amelyben a kiválasztott regiszterek és változók tartalmát követhetjük nyomon.
- Memory Usage Gauge: a memória felhasználásáról ad információt.
- Simulator Trace: megnyitja a nyomkövetés ablakot.
- Simulator Logic Analyzer: megnyitja a logikai analizátor ablakot.

Project (projekt) menü:

- Project Wizard...: megnyitja a projekt létrehozását segítő varázslót.
- New...(ij projektet hoz létre.
- *Open...():* megnyit egy létező projektet.
- *Close:* bezárja az aktív projektet.

- Set Active Project: több projektet tartalmazó munkafelület esetén válthatunk a megnyitott projektek között.
- Quickbuild: projekt létrehozása, és linker használata nélkül fordít le egy assembly fájlt.
- *Clean:* törli a legutóbbi fordítás közben létrehozott fájlokat (.hex, .cod, .cof...), amelyek a következő fordításkor automatikusan ismét létrejönnek.
- Build All (Ctrl+F10, |): lefordítja a teljes projektet.
- *Make* (F10,): a projekt azon fájljait fordítja csak le, amelyek megváltoztak az előző fordítás óta.
- Build Options (): az aktív projekt általános, illetve a fordítóval kapcsolatos beállításait végezhetjük el.
- Save Project: elmenti az aktív projektet.
- Save Project As...: elmenti más néven az aktív projektet.
- Add Files to Project...: létező fájlokat adhatunk hozzá az aktív projekthez.
- Add New File to Project...: új fájlt adhatunk hozzá az aktív projekthez. Ha már létező fájlnevet adunk meg, azt felülírja az új fájllal.
- Remove File From Project: a projekt fájljai közül távolíthatjuk el a kiválasztottakat.
- Select Language Toolsuite...: beállíthatjuk a projekthez rendelt fordítót.
- Set Language Tool Locations...: beállíthatjuk a projekthez rendelt fordító elérési útját.
- *Version Control...:* az esetlegesen a gépre telepített verzió-követő program elérési útját adhatjuk meg.

Debugger (hibakereső) menü:

- Select Tool: kiválaszthatjuk a hibakeresési üzemmódot (az alábbi lista tartalma függ a telepítéstől):
 - None: nincs hibakereső eszköz, csak a szövegszerkesztési és fordítási lehetőségek érhetőek el.
 - MPLAB ICD 2: ICD2 hibakereső eszközként való kiválasztása.
 - MPLAB SIM: hibakeresési eszközként a szimulátort állítja be.
 - Egyéb telepített hibakereső eszközök...
- Clear Memory: az MPLAB által használt különféle típusú memóriákat törölhetünk:

- All Memory: minden, az MPLAB által használt memóriatípus törlése.
- Program Memory: a programmemória törlése.
- GPRs: általános felhasználású regiszterek törlése (adatmemória).
- EEPROM: EEPROM memória törlése
- Configurations Bits: konfigurációs bitek alaphelyzetbe állítása.

A menüben valamely hibakeresési üzemmód kiválasztása után megjelennek a hibakeresési üzemmódtól függő menüpontok. **MPLAB ICD2** kiválasztása esetén megjelenő menüpontok:

- Run (F9,): teljes sebességgel futtatja a programot töréspontig, vagy a futtatás leállításáig. A futtatás a programszámláló aktuális értékétől történik. Futtatás közben számos funkció le van tiltva. A megjelenített ablakok tartalma csak a futtatás befejezésekor frissülnek.
- Animate (DD): animált programfuttatás. Beállítható időközönként lépésenként hajtja végre a programot, minden lépés után frissül a megjelenített ablakok tartalma.
- Halt (F5, 11): a program teljes sebességű vagy animált futtatásának leállítása.
- Step Into (F7,): egyszerű léptetés, a program minden utasítását egyenként végrehajtja (a szubrutinok utasításait is).
- Step Over (F8,): a program lépésenkénti végrehajtása úgy, hogy a szubrutinokat egy utasításként kezeli, azaz a meghívásuktól a visszatérésig egyben, teljes sebességű futtatással végrehajtásra kerülnek.
- Step Out ({}): kilépés a szubrutinból, az aktuális utasítástól a szubrutinból való visszatérésig teljes sebességű programfuttatás történik.
- Reset: alaphelyzetbe állítás
 - Processor Reset (F6,): a processzort és az ICD2-t is alaphelyzetbe állítja.
- Breakpoints... (F2): megnyit egy ablakot, amelyben a beállított töréspontok megtekinthetőek, illetve új töréspontok hozhatóak létre. ICD2 alkalmazásakor a felhasználható töréspontok számát a vizsgált eszköz határozza meg. A töréspontok száma 18F452-nél 1.
- Advanced Breakpoints...: magasabb szintű, illetve összetett feltételekkel megadott töréspontok elhelyezése.
- Mplab ICD 2 Setup Wizard: az ICD2 beállítását segítő varázsló elindítása.

- *Program* (): a céleszköz beprogramozása a hibakereséshez szükséges tartalommal.
- Read (): a céleszköz tartalmának visszaolvasása.
- Read EEPROM (): a céleszköz EEPROM memóriájának visszaolvasása.
- Abort Operation: az aktuális művelet megszakítása.
- Connect (): alaphelyzetbe állítja az ICD2-t, és az MPLAB megteremti vele a kapcsoltot.
- Download ICD2 Operating System: az ICD2 operációs rendszerének frissítése.
- Settings...: az ICD2-vel kapcsolatos beállításokat végezhetjük el.

MPLAB SIM szimulátor kiválasztása esetén megjelenő menüpontok:

- Run (F9,): teljes sebességgel futtatja a programot töréspontig, vagy a futtatás leállításáig. A futtatás a programszámláló aktuális értékétől történik. Futtatás közben számos funkció le van tiltva. A megjelenített ablakok tartalma csak a futtatás befejezésekor frissülnek.
- Animate (): animált programfuttatás. Beállítható időközönként lépésenként hajtja végre a programot, minden lépés után frissül a megjelenített ablakok tartalma.
- *Halt (F5,* **11**): a program teljes sebességű vagy animált futtatásának leállítása.
- Step Into (F7,): egyszerű léptetés, a program minden utasítását egyenként végrehajtja (a szubrutinok utasításait is).
- Step Over (F8,): a program lépésenkénti végrehajtása úgy, hogy a szubrutinokat egy utasításként kezeli, azaz a meghívásuktól a visszatérésig egyben, teljes sebességű futtatással végrehajtásra kerülnek.
- Step Out ({}): kilépés a szubrutinból, az aktuális utasítástól a szubrutinból való visszatérésig teljes sebességű programfuttatás történik.
- Reset: alaphelyzetbe állítás
 - *MCLR Reset:* alaphelyzetbe állítást szimulál, amelyet a processzor MCLR lábán megjelenő alacsony szint okozna.
 - Watchdog Timer Reset: alaphelyzetbe állítást szimulál, amely a watchdog időzítő túlcsordulása miatt következne be.
 - Brown Out Reset: alaphelyzetbe állítást szimulál, amely a tápfeszültség-kimaradást

detektáló áramkör miatt következne be.

- Processor Reset (F6,): a processzort (MCLR reset) és a szimulátort is alaphelyzetbe állítja.
- Breakpoints... (F2): megnyit egy ablakot, amelyben a beállított töréspontok megtekinthetőek, illetve új töréspontok hozhatóak létre. Szimulátor alkalmazásakor a felhasználható töréspontok száma korlátlan.
- *Stop Watch:* megnyit egy ablakot, amelyben egy stopper látható. A stopper az időmérésen kívül ciklusszámlálót is tartalmaz, és megjeleníti a szimuláció kezdete óta eltelt időt, valamint a legutóbbi stopper-visszaállítás óta eltelt időt is.
- Stimulus: gerjesztéseket definiálhatunk és adhatunk rá a szimulált processzorra.
 - New Workbook: új gerjesztési információkat tartalmazó munkafüzet megnyitása.
 - Open Workbook: létező gerjesztési információkat tartalmazó munkafüzet megnyitása.
 - Save Workbook: gerjesztési információkat tartalmazó munkafüzet mentése.
 - Save Workbook As: gerjesztési információkat tartalmazó munkafüzet mentése más néven.
 - Close Workbook: gerjesztési információkat tartalmazó munkafüzet bezárása.
- Profile:
 - Reset Profile: a szimulátor állapotának alaphelyzetbe állítása.
 - Display Profile: a szimulátor állapotának listázása.
- Refresh PM: frissíti a programmemória állapotát.
- Settings...: a szimulátorral kapcsolatos beállítások (órajel-frekvencia, futtatás, gerjesztések).

Programmer (programozó) menü:

- Select Programmer: programozó eszköz kiválasztása (az alábbi lista tartalma függ a telepítéstől):
 - None: nincs kiválasztott programozó eszköz.
 - MPLAB ICD 2: ICD2, mint programozó kiválasztva
 - Egyéb programozó eszközök...

MPLAB ICD 2 kiválasztása esetén megjelenő menüpontok:

- Mplab ICD 2 Setup Wizard: az ICD2 beállítását segítő varázsló elindítása.
- Program (): a céleszköz beprogramozása.
- Read (): a céleszköz tartalmának visszaolvasása.
- Verify (): a céleszköz tartalmának összehasonlítása az MPLAB memóriájának tartalmával.
- Erase Part (): a céleszköz törlése.
- Blank Check (): a céleszköz ürességének (törölt állapotának) ellenőrzése.
- Read EEPROM (): a céleszköz EEPROM memóriájának visszaolvasása.
- Release from Reset (): a céleszköz MCLR lábának felengedése alacsony logikai szintről (reset megszüntetése).
- Hold in Reset (): a céleszköz MCLR lábának alacsony logikai szinten tartása (reset állapot).
- Abort Operation: az aktuális művelet megszakítása.
- Connect (): alaphelyzetbe állítja az ICD2-t, és az MPLAB megteremti vele a kapcsoltot.
- Download ICD2 Operating System: az ICD2 operációs rendszerének frissítése.
- Settings...: az ICD2-vel kapcsolatos beállításokat végezhetjük el.

Tools (eszközök) menü:

A rendelkezésre álló telepített eszközök (az alábbi lista tartalma függ a telepítéstől):

- MPLAB Macros: lehetőség van a Windows makró funkcióinak használatára. Megjelenik a Macros menü:
 - Record Macro (): makró felvétele.
 - Stop Recerding (): makró-felvétel leállítása.
 - Play Macro (): makró lejátszása.

- Open Macro (): makró megnyitása.
- Save Macro (): makró mentése.
- Macro Options: a makró rögzítés és visszajátszás beállításai.
- Exit Macro: kilépés a makró üzemmódból.
- Egyéb beépülő eszközök...

Configure (konfigurálás) menü:

- Select Device...: fejlesztéshez használt eszköz kiválasztása.
- Configuration Bits...: a konfigurációs bitek beállítása. Számos bitnek a szimulációnál is van hatása, a többinek csak a programozáskor.
- External Memory...: esetlegesen használt külső memória beállításai.
- ID Memory...: ID (egyedi azonosító) memória tartalmának beállítása.
- Settings...: az MPLAB IDE beállításai.

Window (ablak) menü:

- Close All: az összes megnyitott ablak bezárása.
- Cascade: az ablakok elrendezése úgy, hogy mindegyiknek látsszon a fejléce.
- *Tile Horizontally:* az ablakok között a munkafelület felosztása úgy, hogy az ablakok a munkafelület teljes szélességét kitöltik.
- *Tile Vertically:* az ablakok között a munkafelület felosztása úgy, hogy az ablakok a munkafelület teljes magasságát kitöltik.
- Arrange Icons: ikon állapotban lévő ablakok elrendezése.
- *Window Sets:* ablak-elrendezések listája. (Az ablak-elrendezések alkalmazásával bevált, személyre szabott felületen dolgozhatunk.)
- Create Window Set...: ablak-elrendezés elmentése.
- Destroy Window Set... ablak-elrendezés törlése.
- A menüben megjelennek a megnyitott ablakok.

Help (súgó) menü:

Különböző témákban megjelenő súgók, a témák listája a 💡 ikonra kattintva is megjelenik:

- System: rendszerelemek
 - MPLAB IDE: tudnivalók az MPLAB kezelői felület.
 - MPLAB Editor: súgó az MPLAB szövegszerkesztőjéről.
- Language Tools: fordítók.
 - MPASM Assembler: információk az MPASM assemblerről.
 - MPLINK Object Linker: súgó az MPLINK linkerről.
 - *PIC18 Config Settings:* PIC18 család konfigurációs lehetőségeinek kódban elhelyezhető direktívákkal való beállítása.
 - COFF File Format: információk a COFF formátumú hibakeresési információkat tartalmazó fájlformátumról.
- Debuggers: hibakeresők.
 - MPLAB ICD 2: információk az ICD2-ről.
 - MPLAB SIM: információk a szimulátorról.

A lista bővülhet a telepítéstől függő egyéb témákkal.

2. Mintafeladatok megoldásának ismertetése

A következőkben **egyszerű feladatok** megoldásán keresztül bemutatjuk az MPLAB IDE kezelését, és a rendelkezésre álló szimulációs lehetőségek egy részét. A szimulációs lehetőségekről továbbiakat a mérés második részében tanulhat.

A két mérési segédletben található példákon keresztül a programfejlesztésre és hibakeresésre rendelkezésre álló nagyszámú eszköz és lehetőség teljes körű bemutatására időbeli (és terjedelmi) korlátok miatt nem kerülhet sor. Ebben az útmutatóban **csak a legfontosabb, illetve leghasznosabb eszközöket és lehetőségeket mutatjuk be**. Az **ismeretek önálló munkával**, részben a laboratóriumi gyakorlatokon, részben azon kívüli tevékenységgel, a Microchip oldaláról és az Internet más részeiből letölthető mintapéldák és a súgó tanulmányozásával **bővíthetőek**.

2.1. példa

Írjunk programot, amely az előjel nélküli számokat tartalmazó A_1 és A_2 regiszter értékét összeadja, majd az eredményt hozzáadja a 16 bites előjel nélküli számot tartalmazó B_H:B_L regiszter-párhoz! Ezek után a folyamat elölről kezdődik. A feladat megoldásához kövessük az **alábbi lépéseket**!


- a. Tervezzük meg a programot folyamatábra segítségével!
- b. Hozzunk létre projektet és a kódot, majd végezzük el a fordítást!
- c. Ellenőrizzük a program működőképességét szimulációval!

1.a. A program megtervezése

A program felépítésére **többféle lehetőség** van. Az alábbi példában törekedtünk a legrövidebb kód kialakítására és a processzor utasításkészlete lehetőségeinek kihasználására.

Első lépés az A_1 és A_2 regiszterek összeadása. Itt két eset lehetséges: az eredmény vagy elfér 8 biten, vagy nem. Amennyiben keletkezik átvitel, akkor azt a B_H regiszterhez hozzá kell adni. Következő lépés az összegnek a B H:B L regiszter-párhoz való hozzáadása. A

keletkezett összeget B_L-hez kell adni. Ha keletkezik átvitel, azt B_H-hoz kell adni. (A fenti algoritmus nem dolgozza fel a B_H:B_L regiszter-pár túlcsordulását!) Az előbbiek szerint kialakított program folyamatábráját az alábbi ábrán láthatjuk.



1.b. A projekt és a kód létrehozása, fordítás

A következőkben nézzük meg, hogyan lehet **projektet létrehozni és beállítani** az MPLAB-ban!

Indítsuk el az MPLAB-ot! Amennyiben egy előzőleg használt projektet betöltve indul el, zárjuk be azt a *Projekt→Close* paranccsal!

Indítsuk el a projekt varázslót (*Project* → *Project Wizard*...)! A felugró ablakban kattintsunk a *Tovább* gombra! A következő ablakban válasszuk ki a processzor típusát (18F452), majd kattintsunk a *Tovább* gombra! A megjelenő ablakban a fordítót választhatjuk ki, amely esetünkben a Microchip MPASM Toolsuite.



A *Toolsuite Contents* ablakban megtekinthetjük, hogy a fordító készlet milyen programokat tartalmaz. Jelen esetben az MPASM assembler, az MPLINK linker és az MPLIB könyvtárkezelő jelenik meg a listában. Amennyiben a fordító elérési útja még nincs beállítva (a *Location* mező üres), akkor a *Browse* paranccsal beállíthatjuk azt. (A laboratóriumban lévő gépeken ilyen probléma nem léphet fel.) Lépjünk tovább!

Itt adjuk meg a projekt nevét, és azt a könyvtárat, ahová menteni szeretnénk! A *Tovább* gombra kattintva egy olyan ablakhoz jutunk, amelyben a projekthez adhatunk már létező fájlokat. Ezt a lépést a *Tovább* gomb újbóli megnyomásával ugorjuk át, mivel még nincs forrásunk, amit a projekthez adhatnánk. A *Befejezés* gombra kattintva **létrejön a projektünk**, amelynek felépítését az alábbi ábrán bemutatott projekt ablakban láthatjuk. (Amennyiben ez az ablak nem látszik, akkor a *View* → *Project* paranccsal láthatóvá tehetjük.)



A projekt **további beállításait** is végezzük el! A konfigurációs bitek közül azokat, amelyek hatással vannak a szimulációra, a *Configure* → *Configuration Bits* menüben állíthatjuk be. Mostani projektünknél csak a Watchdog Timer-t kell letiltani (*Disabled-Controlled by*

SWDTEN bit), hogy hosszú szimuláció esetén ne okozzon problémát. Az ablak bezárásával érvényesíthetjük a beállításokat.

A programfejlesztés során **hibakeresőként a szimulátort** szeretnénk használni, ezt a *Debugger* → *Select Tool* → *MPLAB SIM* parancs kiadásával tehetjük meg. A szimulátor beállításait ezek után a *Debugger* → *Settings*... ablakban végezhetjük el. A feladatokhoz fontos beállítások: *Osc/Trace* fülön: órajel (*Processor Frequency*): 4MHz, *Animation/Realtime Updates* fülön: animálási időköz (*Animate step time*): 100ms.

Hozzuk létre a kódot, vagy abban az esetben, ha elérhető a gépen, másoljuk be a projekt könyvtárába! Ha a kódot létre kell hozni, akkor nyissunk egy új ablakot (File→New). Ebbe az ablakba gépeljük be a kódot, majd mentsük el a projekt könyvtárába, .asm kiterjesztéssel! Ha a forrás elérhető a gépen, akkor fájlkezelővel másoljuk a projektkönyvtárba! Ezek után adjuk hozzá a projekthez a forrást! A projekt ablakban a forrásfájlok (Source Files) felett jobb gombbal kattintva előjön egy menü, amelyből válasszuk a fájl hozzáadása (Add Files...) parancsot, és adjuk meg a forrásfájl nevét és elérhetőségét! A Megnyitás gombra kattintva a forrásfájl hozzáadódik a projekthez. Közvetlenül nem használjuk, de a könnyebb tájékozódás kedvéért adjuk hozzá a "P18F452.INC" fájlt a projekt Header Files csoportjához (a fájl az MPASM fordító könyvtárában van). Az alábbiakban közöljük a forrás egy lehetséges változatát.

```
feladat_1.asm
;* A program két regiszter (A_1 és A_2) értékét adja össze, majd az
;* eredményt a B regiszterpár értékéhez (B_H és B_L) adja hozzá
     list p=18f452
     include "p18f452.inc"
                          ; A processzorfüggő deklarációkat tartalmazó include fájl
                          ; Változók elhelyezése az általános felhasználású
           equ 0x60
                          : területre
           equ 0x61
           equ 0x70
           egu 0x71
Rst vect
                          ; Reset vektor, tápbekapcsoláskor, resetkor innen indul
                          ; a program végrehajtása
           0x0000
     org
     goto
           Start
Start
                          ; A program kezdete
```

```
0x0040
org
                       ; A_1 betöltése a munkaregiszterbe (W)
       A_1, 0
movf
addwf A_2, 0
                       ; A_2 W-hez adása, eredmény W-be
btfsc
       STATUS, C
                       ; Carry flag (átvitel) vizsgálata,
                       ; ha volt Carry, B_H növelése
incf
       B_H, 1
addwf B_L, 1
                       ; Az eredményt B_L-hez adjuk
       STATUS, C
                       ; Carry flag (átvitel) vizsgálata,
btfsc
incf
       B H. 1
                       ; ha volt Carry, B H növelése
       Start
                       ; Újrakezdés
goto
end
```

Néhány szintaktikai szempontból fontos megjegyzés:

- Megjegyzéseket pontosvessző után helyezhetünk el a forrásban.
- A direktívákat és az utasításokat tartalmazó sorokat egy tabulátorral beljebb kell kezdeni. Bár hibát nem okoz, de a fordító figyelmeztetést (Warning) ad.
- A mnemonikokat kis és nagybetűvel is írhatjuk.
- A szimbólumok (SFR-ek, bitazonosítók), változók és konstansok nevei érzékenyek a kis/nagybetűkre.

Egyéb megjegyzések:

- A projekthez beállított, és a programban definiált processzor típusnak egyeznie kell.
- Az "end" direktíva utáni sorokat a fordító nem dolgozza fel.

A projekt ablakban lévő fájlok kettős kattintással nyithatóak meg. Nyissuk meg a forrást, és a *P18F452.INC* fájlt, amely a processzorral kapcsolatos szimbólumok definícióit tartalmazza!

Vizsgálja meg, és értelmezze ez utóbbi fájl tartalmát!

A továbbiakban akkor szükséges e fájl megnyitása, ha a szimbólumok használata során valamilyen probléma fordul elő (pl. ismeretlen szimbólum, esetleges hibás definíció).

A forrás **fordítását** a *Make* vagy a *Build All* parancs kiadásával végezhetjük el. A fordítás után részben egy felugró ablakban, részben pedig az *Output* ablakban kaphatunk információt. Sikeres fordítás esetén a felugró ablakban zöld jelzést, az *Output* ablakban pedig a "*BUILD SUCCEDED*" üzenetet kapjuk. Hiba esetén a felugró ablakban piros jelzést, az *Output* ablakban pedig a részletes hibajelentést, valamint a "*BUILD FAILED*" üzenetet kapjuk. A hiba okát jelző sorban szögletes zárójelben a hiba jellegének azonosítója, a hiba helye (fájl


neve, elérési útja, és a hiba sora), a sor végén pedig a hiba szöveges leírása található. Érdemes a hibák (*Error*) mellett a figyelmeztetések (*Warning*) üzeneteit is figyelmesen elolvasni!

1.c. Ellenőrizzük a program működőképességét!

A program működőképességének ellenőrzésére többféle megoldás lehetséges.

Egyik megoldásként szóba jöhet a bemeneti értékek kézi beállítása, ez gyors vizsgálathoz megfelelő. Ehhez nyissuk meg az általános felhasználású regiszterek ablakát (*View→File Registers*)! Itt látható az általános felhasználású regiszterek tartalma. Ha egy regiszter tartalma változik, kiemelten (alapértelmezésben piros színnel) jelenik meg. Ha egy regiszter tartalmára kettőt kattintunk, a tartalom átírható.

A regiszterablak felett jobb gombbal kattintva több lehetőség érhető még el a tartalmak megváltoztatására. Például a *Fill Registers...* parancs kiadása után a regiszterek megadható tartományát tudjuk feltölteni állandó, szekvenciális vagy véletlenszerű értékekkel. A *Fill Registers...* ablak az alábbi ábrán látható, az általános felhasználású regiszterek teljes tartományának csupa 0-val való feltöltéséhez előkészítve.



Változóink – ahogyan azt a forrásból láthatjuk – a 60h-61h (A_1, A_2) és a 70h-71h (B_H, B_L) címen vannak. **Vizsgáljuk meg** a program **működését** úgy, hogy mielőtt a tevékenységek elkezdődnének (pl. amikor a PC a Start címkére mutat, azaz a programlista melletti zöld nyíl ide mutat), töltsük fel a regisztereket a vizsgálandó értékekkel. Ügyeljünk, hogy a program minden lehetséges végrehajtási szálát teszteljük!

Egy lehetséges tesztadat-sorozatot az alábbi táblázat mutat.


Tesztadat	Bemenet		Kimenet előző értéke		Kimenet új értéke	
sorszáma	A_1	A_2	B_H	B_L	B_H	B_L
1.	06h	10h	00h	00h	00h	16h
2.	06h	FEh	00h	16h	01h	1Ah
3.	00h	F0h	01h	1Ah	02h	0Ah

Az 1. sor szerint mindkét elágazás I ágát teszteljük, mivel az eredmény mindkét összeadásnál elfér 8 biten. A 2. sor tesztadatai az első elágazásnál a N, a második elágazásnál az I ágat teszteli. A 3. sor adataival az első elágazás I, a második elágazás N ágát vizsgálhatjuk. A táblázatban az eredményeket is közöljük.

A másik lehetőség a fájlból történő automatizált bemeneti értékadás. Hozzuk létre szövegszerkesztővel a gerjesztéshez szükséges fájlokat (a_1.txt és a_2.txt)! A fájlok tartalma az előző táblázat A_1 és A_2 oszlopa szerint lett kialakítva, tartalmukat a következőkben közöljük. Az egyes sorok hexadecimális formában a gerjesztést adják meg, minden sor vége egy-egy ENTER-rel van lezárva.

"a_1.txt" tartalma:	"a_2.txt" tartalma:
06	10
06	FE
00	F0

A létrehozott fájlok tartalmának betöltése a szimulátor **gerjesztés-generátorán** (*Debugger → Stimulus → New Workbook*) keresztül történhet. A regiszter töltés (*Register Injection*) fülre kattintva, töltsük ki az alábbiak szerint a mezőket, majd kattintsunk az *Apply* (alkalmaz) gombra!



A program futtatása előtt biztosítsa a 70h-71h regiszterek 0 értékét (lásd korábban)!

Helyezzünk el töréspontot az utolsó sorra (*goto Start*)! Ehhez a lista melletti szürke területen az adott sor mellett kettőt kell kattintani. A töréspont helyét egy **B** szimbólum jelzi. Ezek után minden futtatásnál a töréspontnál megáll a program, és a bemeneti értékek, valamint az eredmény az általános felhasználású regiszterek ablakában látható. A negyedik futtatástól kezdve a gerjesztések ciklikusan ismétlődnek, mivel a gerjesztés *Wrap* (újrakezdés) oszlopában *Yes* (igen) van beállítva.

2.2. példa

Írjunk programot, amely a PORTB-n a 0. bittől a 7. bitig, majd a 7. bittől a 0. bitig odavissza futtat egy 1-est, de csak akkor, ha a PORTA 0. bitje magas szintű. Ha a PORTA 0. bitje alacsony szintű, akkor a futtatás álljon meg. Ha újra magas szintű, a futtatás az előző pozíciótól induljon tovább! A feladat megoldásához kövessük az **alábbi lépéseket**!

- a. Tervezzük meg a programot folyamatábra segítségével!
- b. Hozzunk létre projektet és a kódot, majd végezzük el a fordítást!
- c. Ellenőrizzük a program működőképességét szimulációval!

BMF KVK MAI

2.a. Tervezze meg a programot folyamatábra, és a mikrovezérlő adatlapja segítségével!

A tervezésnek a portok beállítására vonatkozó részét a következőkben ismertetjük.

A PORTA és a PORTB használatához azokat inicializálni kell. Le kell tiltani a használt portlábak esetleges multiplexelt funkcióit, és be kell állítani az irányukat.

A katalógus szerint a PORTA 0. bitjének másodlagos funkciója az AN0 analóg bemenet. Ez

az alapértelmezett funkció (lásd katalógus 9.1 pont, kiszürkített rész). A portlábnak digitális

lábbá konfigurálásához a PCFG3:0 bitek segítségével (lásd katalógus 17.0 pont, ADCON1

regiszter). Látható, hogy a PORTA 0. bitje (RA0) egyetlen esetben van digitális lábbá

konfigurálva, akkor, ha a PCFG3:0 bitek 011x értéket veszik fel (az x azt jelenti, hogy PCFG0

bit értéke irreleváns).

A PORTB-vel könnyebb dolgunk van, mert a multiplexelt funkciók alapértelmezésben le

vannak tiltva. A portlábak iránybeállításához tudni kell, hogy azok bekapcsoláskor és

alaphelyzetbe állítás (reset) után bemenetek. Ha kimenetté szeretnénk egy portlábat

konfigurálni, akkor a porthoz tartozó TRIS regiszter megfelelő bitjére 0-t kell írni. A kimeneti

lábak inicializálásánál a hozzájuk tartozó LAT regiszter (vagy alternatív lehetőségként a

PORT regiszter) megfelelő bitjén be kell állítani a kezdeti állapotot (kezdeti magas vagy

alacsony kimenet).

Ezek szerint a következő beállításokat kell elvégezni:

PCFG3 = 0

PCFG2 = 1

PCFG1 = 1


LATB = 00h (minden bit kimenetként 0 értékű lesz)

TRISB = 00h (minden bit kimenet)

PCFG0 értékét nem kell módosítani, nem befolyásolja RA0 digitális lábbá konfigurálását

TRISA értékét nem kell módosítani, alaphelyzetben minden láb bemenet (RA0 is).

A folyamatábrának a port-inicializálásra vonatkozó része a következők szerint alakul:



2.b. Hozza létre a projektet az 1. feladatban megismert módon! Írja meg a programot!

A program egy lehetséges változatát segítségképpen a következőkben közöljük.

```
* feladat 2.asm
;* A program RA0 magas szintje esetén végigfuttat PORTB0-tól
;* PORTB7-ig egy egyest, utána PORTB7-től PORTB0-ig, majd
;* kezdődik elölről a folyamat. Amennyiben az újrakezdésnél
* vagy az indulásnál RA0 alacsony szintű, a folyamat szünetel.
* Knight Rider :)
                 list p=18f452
     include "p18f452.inc"
                                  ; A processzorfüggő deklarációkat tartalmazó include fájl
Rst vect
                                  ; Reset vektor, tápbekapcsoláskor, resetkor innen indul
             0x0000
                                  ; a program végrehajtása
     org
             Start
     goto
Start
                                  ; A program kezdete
            0x0040
     org
     bcf
            ADCON1, PCFG3
                                  ; RA0 digitális lábbá való konfigurálása
     bsf
             ADCON1, PCFG2
     bsf
             ADCON1, PCFG1
                                  ; LATB minden bitje indulás után 0 lesz
     clrf
             LATB
                                  ; PORTB minden bitje kimenet
     movlw 0x00
     movwf TRISB
             STATUS, C
                                  ; Beállítjuk 1-be a C flaget, hogy az első léptetésnél
     bsf
                                  ; ez az egyes kerüljön PORTB0-ra
Check_RA0
                                  ; RA0 vizsgálata
     btfss
            PORTA, 0
     qoto
             Check_RA0
                                  ; Ha 0, várunk
                                  ; Ha 1, indul a folyamat
Rotate L
                                  ; Forgatás balra C-n keresztül
     rlcf
             PORTB. 1
                                  ; Addig, amíg a legfelső helyértékre nem érkezik az 1-es
     btfss
            PORTB, 7
     goto
             Rotate_L
Rotate_R
             PORTB, 1
                                  ; Forgatás jobbra C kihagyásával
     rrncf
```

btfss	PORTB, 0	; Addig, amíg a legalsó helyértékre nem érkezik az 1-es
bra	Rotate_R	; Másik lehetőség (goto helyett) feltétel nélküli ugrásra
goto	Check_RA0	; A folyamat újraindul
end		

Fordítsa le a programot az előző feladatnál leírtak szerint, javítsa az esetleges szintaktikai hibákat!

2.c. Ellenőrizzük a program működőképességét szimulációval!


A szimuláció során gerjeszteni kell RA0-t, és vizsgálni kell a PORTB-n megjelenő értékek sorrendjét. A bemenetet **aszinkron gerjesztéssel** fogjuk működtetni, miközben a portok állapotát figyeljük.

Az aszinkron gerjesztés **beállításához** nyissuk meg a gerjesztés-generátort (*Debugger → Stimulus → New Workbook*)! Válasszuk ki az aszinkron (*Asynch*) fület! Az első sor *Pin/SFR* mezőjébe kattintva állítsuk be a gerjeszteni kívánt lábat (RA0)! Az *Action* mezőben beállíthatjuk a gerjesztés aktiválásakor elvégzendő beavatkozást, itt válasszuk a *Toggle* (átkapcsolás, "negálás") lehetőséget, majd alkalmazzuk (*Apply*) a beállításokat! Ezek után a *Fire* oszlopban lévő ">" jelre kattintva adhatjuk rá a kívánt lábra vagy regiszterre a gerjesztést. A **gerjesztés hatása** a program következő sorának **végrehajtásakor válik láthatóvá**, mivel ekkor történik a regiszterek frissítése. A gerjesztés-generátor ablakát **ne zárjuk be**!

A két port állapotának láthatóvá tételéhez vagy nyissuk meg a speciális funkciójú regiszterek (SFR) ablakát (*View*→*Special Function Registers*), vagy pedig nyissunk egy megfigyelő (Watch) ablakot (*View*→*Watch*). Ez utóbbit választva a Watch ablakban kiemelhetjük a számunkra fontos regisztereket (jelen esetben PORTA-t és PORTB-t), és nem kell ezeket egy hosszú listában nyomon követni.

A két regiszternek a Watch ablakba való felvételéhez kattintsunk az *Add SFR* gomb melletti mezőre, válasszuk ki PORTA-t, majd adjuk ki az *Add SFR* (SFR hozzáadása) parancsot! Ekkor a PORTA megjelenik a lejjebb látható listában. Ugyanezt ismételjük el PORTB-vel is! A portok állapotát jelen esetben célszerűen **bináris megjelenítésben** kövessük nyomon (a

végigfutó "1" így látványos)! Ha a regiszterek értéke nem látszik bináris formában, akkor a lista feletti sávon kattintsunk jobb gombbal, majd kattintsunk a bináris (Binary) megjelenítésre. Az alábbi ábrán a fentiek szerint létrehozott Watch ablak látható.




Futtassa a programot animált módban (*Debugger* → *Animate*)! Adja rá az RA0 lábra a gerjesztést (kattintás a definiált gerjesztés előtti ">" gombon)! Vizsgálja meg, hogy RA0 állapotot vált-e, illetve PORTB-n RA0 állapotának megfelelően történnek-e a változások!

A szimulátor rendelkezik **logikai analizátor funkcióval** is. A logikai analizátor a *View* → *Simulator Logic Analyzer* parancesal nyitható meg.

Vizsgáljuk meg PORTB változását az idő függvényében a logikai analizátor segítségével! A *Channels* gombra kattintva válasszuk ki a listából RA0 és az RB0...RB7 biteket, majd kattintsunk az *Add* (hozzáadás) gombra! (Több jel kiválasztása a Shift és a Ctrl billentyűk használatával lehetséges, a Windowsban megszokott módon.) OK-val zárjuk be az ablakot!

Futtassuk újra a programot! Futtatás után helyes programműködés esetén az alábbihoz hasonló ábrát kapunk.



Az ábrában látható két függőleges piros vonal **kurzor**, amelyet a gombbal lehet bekapcsolni. A két vonal közötti mezőben megjelenő szám a két kurzor távolságát mutatja ciklusszámban (utasításciklus). A grafikon felett található ikonokkal testre szabhatjuk az időfüggvény megjelenését.

Nyissa meg a szimulátor **nyomkövetőjét** (*View* → *Simulator Trace*)! Kattintson az ablak felső részében egy nem NOP-ot tartalmazó sorra! Értelmezze az ablak alsó és felső felében található információkat! Mi az oka a megjelenő NOP-oknak?

3. Mérési feladatok

- 1. Végezze el a házi feladat 2. pontja szerinti program szimulációját, és az esetleges hibakeresését és javítását!
- 2. Végezze el a házi feladat 3. pontja szerinti program szimulációját, és az esetleges hibakeresését és javítását!
- 3. Készítsen programot, amely a PORTC alsó 4 bitjének értékét fordított sorrendben átmásolja a felső 4 bitre! Szimulációval ellenőrizze a program működését, végezze el az esetleges hibakeresést és javítást!
- 4. Oldja meg a mérésvezető által kiadott feladatot!

4. Házi feladat

- 1. Korábbi tanulmányai, a mérést előkészítő előadásokon elhangzottak, és a katalógus alapján készüljön fel a következő témákból:
 - Általános aritmetikai és logikai műveletek
 - PIC18F452
 - blokkvázlata
 - Adatmemória felépítése
 - Speciális funkciójú regiszterek (különös tekintettel a processzormaghoz kötődő regiszterek, pl. STATUS, és a portokhoz kapcsolódó regiszterek)
 - Digitális portok felépítése, konfigurálása, kezelése
 - Utasításkészlet
 - MPLAB szimulátor
 - Általános kezelési ismeretek
 - Gerjesztések (aszinkron, regiszter töltő) és regiszter naplózás
 - Logikai analizátor, nyomkövető
- 2. Tervezzen és írjon programot PIC18F452-re, amely két regiszter (A_1 és A_2) 8 bites, előjel nélküli tartalmának relációját megállapítja: ha egyenlők, B-be 0-t tölt, ha A_1 nagyobb, akkor 1-et, ha A_2, akkor pedig 2-t! Tervezze meg a program működőképességének vizsgálatát!
- 3. Tervezzen és írjon programot, amely RB0 0→1 átmenetére inkrementálja a SZAMOL regiszter értékét! Tervezze meg a program működőképességének vizsgálatát!