附录8 验电笔

验电笔的构造如图 F8-1 所示,其外形有的象钢笔,有的象螺丝刀。内部是一只氖泡串联一个阻值大于 1 兆欧的电阻。




图 F8-1 验电笔的构造

验电笔是一种用来检验电线或电器设备是否带电的常用工具。使用时,将金属杆与待测点接触,手与金属笔帽接触。若氖灯发出红光,说明待测点是相线,否则就是零线。这是因为如果待测点是相线,那么它对地就有一定的电位。电流通过金属杆,电阻,氖泡,弹簧,金属笔帽,人体到地构成回路,使氖泡发光。若待测点无电流通过氖泡,它也就不会发光,说明待测点是零线。

实验室使用的验电笔是常用的低压验电笔,其正常工作电压为 100~550 V,电压超过这个范围就不能使用了,通常,在使用验电笔以前先在知道有电的电线上测试,确认氖灯能正常发光后再使用。