VISTA GERAL DO EXTERIOR (SEDAN)


■ Vista dianteira modelo Sedan (4 portas)



* O desenho e dimensões podem diferir da ilustração conforme a versão do veículo. Imagens meramente ilustrativas.

(1)	Palhetas do limpador de para-brisa9-30	(5)	Farol dianteiro de neblina (se equipado)	9-57
(2)	Espelhos retrovisores externos 5-30	(6)	Capô	5-38
(3)	Maçaneta externa das portas 5-16	(7)	Pneus e rodas	9-37
(4)	Forel 0.55			

■ Vista traseira modelo Sedan (4 portas)



 * O desenho e dimensões podem diferir da ilustração conforme a versão do veículo. Imagens meramente ilustrativas.

(1)	Antena 5-94	(5)	Luzes traseiras 9-58
(2)	Vidro traseiro com desembaçador	(6)	Porta-malas 5-40
	(se equipado) 5-85	(7)	Câmera de visão traseira
(3)	Luz de freio central9-61		(se equipado)7-54
(4)	Tampa de abastecimento de	(8)	Sensor de estacionamento
	combustível 5-47		(se equipado) 7-67

VISTA GERAL DO EXTERIOR (HATCH)

■ Vista dianteira modelo Hatch (5 portas)



* O desenho e dimensões podem diferir da ilustração conforme a versão do veículo. Imagens meramente ilustrativas.

(1)	Palhetas do limpador de para-brisa9-30	(5)	Farol dianteiro de neblina (se equipado)	9-57
(2)	Espelhos retrovisores externos 5-30	(6)	Capô	5-38
(3)	Maçaneta externa das portas 5-16	(7)	Pneus e rodas	9-37
(4)	Carel 0.55			

■ Vista traseira modelo Hatch (5 portas)



 * O desenho e dimensões podem diferir da ilustração conforme a versão do veículo. Imagens meramente ilustrativas.

(1)	Antena5-94	(6)	Tampa traseira5	-45
(2)	Vidro traseiro com desembaçador (se equipado)5-85	(7)	Câmera de visão traseira (se equipado)7	'-54
(3)	Luz de freio central9-61	(8)	Palheta do limpador do	
(4)	Tampa de abastecimento de		vidro traseiro9	1-30
	combustível 5-47	(9)	Sensor de estacionamento	
(5)	Luzes traseiras 9-58		(se equipado)7	′-67


VISTA GERAL DO INTERIOR



* O desenho e dimensões podem diferir da ilustração conforme a versão do veículo. Imagens meramente ilustrativas.

1)	Maçaneta interna da porta5-19	(7)	Alavanca de abertura da tampa de	
2)	Controle dos espelhos retrovisores	(0)	abastecimento de combustível	5-47
	externos5-31	(8)	Alavanca de liberação do capô do motor	5_38
(3)	Controle de rebatimento dos	(0)		5-50
	espelhos retrovisores externos (se equipado)5-31	(9)	Alavanca de regulagem do volante de direção (se equipado)	5-27
4)	Conjunto de interruptores dos	(10)	Volante de direção	.5-26
	vidros elétricos5-33	(11)	Botão de inibição do sistema de	
5)	Botão de bloqueio do acionamento dos vidros elétricos traseiros5-36		parada e partida automática do motor ISG (se equipado)	6-36
6)	Alavanca de abertura do porta-malas/ tampa traseira (se equipado)5-40	(12)	Botão de inibição do controle de tração e estabilidade ESC	
			(se equipado)	6-28

VISTA GERAL DO PAINEL DE INSTRUMENTOS




* O desenho e dimensões podem diferir da ilustração conforme a versão do

(1)	Painel de instrumentos	4-2
(2)	Airbag do motorista	3-37
(3)	Interruptor da chave de ignição/	6-5
	Botão Start/Stop do motor	6-8
(4)	Sistema de áudio (se equipado)	5-100
(5)	Interruptor dos sinalizadores de emergência	8-2
(6)	Interruptor de travamento central das portas	5-19
(7)	Controles do sistema de climatização manual	5-63
	Controles do sistema de climatização automática	5-71

o veícul	o. Imagens meramente ilustrativas.	
(8)	Airbag do passageiro dianteiro	3-37
(9)	Porta-luvas	5-88
(10)	Tomada de força	5-89
(11)	Porta USB	5-94
(12)	Carregador USB	5-90
(13)	Alavanca de seleção de marchas	. 6-13/6-16

COMPARTIMENTO DO MOTOR

■ KAPPA 1.0 Flex




OBR2082051BR

*O compartimento real do motor pode ser diferente da ilustração.

(1)	Reservatório do líquido de arrefecimento	9-21
(2)	Reservatório do líquido do lavador do para-brisa (Sedan)	9-26
	Reservatório do líquido do lavador do para-brisa e vidro traseiro (Hatch)	9-26
(3)	Tampa/válvula de expansão do sistema de arrefecimento	9-23
(4)	Tampa de abastecimento de óleo	9-19

(5)	Vareta de nível de óleo	9-18
(6)	Reservatório de fluido do freio/ embreagem (se equipado)	9-25
(7)	Filtro de ar	9-27
(8)	Caixa de fusíveis	9-47
(9)	Terminal positivo da bateria	9-32
(10)	Terminal negativo da hateria	9-32

■ KAPPA 1.0 T-GDI Flex



OBR2082064BR

*O compartimento real do motor pode ser diferente da ilustração.

(1)	Deceniatório de líquido de	
(1)	Reservatório do líquido de arrefecimento	9-21
(2)	Reservatório do líquido do lavador do para-brisa (Sedan)	9-26
	Reservatório do líquido do lavador do para-brisa e vidro traseiro (Hatch)	9-26
(3)	Tampa/válvula de expansão do sistema de arrefecimento	9-23
(4)	Tampa de abastecimento de óleo do motor	9-19

5)	Vareta de nível de óleo	9-18
6)	Reservatório de fluido do freio/	
,	embreagem (se equipado)	9-25
7)	Filtro de ar	9-27
8)	Caixa de fusíveis	9-47
9)	Terminal positivo da bateria	9-32
10)	Terminal negativo da bateria	9-32

ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR

Item	1.0 Flex	1.0 T-GDI Flex
Deslocamento cm ³	998	998
Diâmetro e Curso mm	71 x 84	71 x 84
Ordem de ignição	1-2-3	1-2-3
N° de cilindros	3 em linha	3 em linha

DIMENSÕES DO VEÍCULO

mm

Itens	SEDAN	HATCH		
Comprimento	4.325	4.015		
Largura	1.720	1.720		
Altura	1.470	1.470		
Bitola dianteira	1.491	1.491		
Bitola traseira	1.496	1.496		
Distância entre eixos	2.530	2.530		

ESPECIFICAÇÕES DAS LÂMPADAS

Lâmnada		Tij	ро	Potência (Watt)		
	Lâmpada	Tipo A	Tipo B	Tipo A	Tipo B	
	Farol (Baixo/Alto)	H19LL	9005HL+	55/60	60	
	Indicadores de direção dianteiros	PY21W	PY21W	21	21	
	Luz de Condução Diurna (DRL)	P21/5WLL	LED	21/5	LED	
Dianteira	Luzes de posição dianteiras	P21/5WLL	LED	21/5	LED	
	Luz do farol dianteiro de neblina (se equipado)	HB4	HB4	55	55	
	Indicadores de direção laterais (espelhos externos) (se equipado)	LED	LED	LED	LED	
	Luz de freio/Lanternas traseiras (externas)	P21/5W	LED	21/5	LED	
	Lanternas traseiras (internas)	W5W	LED	5	LED	
Traseira	Indicadores de direção traseiros	PY21W	PY21W	21	21	
	Luzes de ré	PY21W	W16W	21	16	
	Luz de freio superior	W5W	W5W	20	20	
	Luz da placa	W5W	W5W	5	5	
	Luzes de leitura (se equipado)	10W	10W	10	10	
	Luzes internas	8W	8W	8	8	
	Luz do compartimento de bagagem	5W	5W	5	5	
Interior	Luz do espelho de cortesia (se equipado)	FESTOON	FESTOON	5	5	
	Luzes OHCL (sensor de intrusão/inclinação) (se equipado)	10W	10W	10	10	

PNEUS E RODAS

Item		Pressão de enchimento – kPa (psi, bar)					Torque	
	Dimensão dos pneus	Dimensão das rodas	Carda normai		Carga máxima		das porcas de roda –	
	uoo pouo		Dianteira	Traseira	Dianteira	Traseira	kgf.m (lbf. ft, Nm)	
Pneu tamanho normal	175/70 R14	5.0Jx14	230 (33, 2,3)	230 (33, 2,3)		240 (35, 2,4)	11~13	
	185/60 R15	5.5Jx15			240 (35, 2,4)			
	195/55 R16	6.0Jx16		, , , ,	, , , ,	, , , ,	, , , ,	(79~94 107~127)
Estepe Compacto *1	T125/80D15	3.5Jx15						

^{*1:} O tamanho do estepe pode ser diferente do pneu com tamanho normal.



Ao substituir um pneu, use pneus de mesmas dimensões daqueles que equipam originalmente o veículo. Usar pneus de dimensões diferentes pode danificar componentes relacionados ou funcionar irregularmente.

NOTA

- Pode-se aumentar a pressão padrão especificada para o pneu em 3 psi caso sejam esperadas temperaturas mais frias.
 - Normalmente os pneus perdem 1 psi (7 kPa) a cada queda de 7°C na temperatura. Se forem esperadas variações extremas de temperatura, verifique novamente a pressão dos pneus para que eles fiquem adequadamente inflados.
- Quando você dirige em locais de alta altitude em relação ao nível do mar, normalmente a pressão do ar diminui. Portanto, se você está planejando viajar para locais de alta altitude, verifique antes a pressão dos pneus. Se necessário, calibre com a pressão adequada.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Item	Peso de Volume	Classificação
Refrigerante	400±25g	R-134a
Lubrificante do compressor	110~130g	PAG 30

Contate uma concessionária autorizada Hyundai Motor Brasil (HMB) para maiores detalhes.

PESO/VOLUME (SEDAN)

ltem -		1.0 FLEX	1.0 T-GI	DI FLEX	
		TM	TM	TA	
Peso bruto do veículo	kg	1.440	1.500	1.550	
Volume do compartimento de bagagens	L	475			

TM: Transmissão manual

TA: Transmissão automática

MIN.: Atrás do banco traseiro até o teto MÁX.: Com banco traseiro rebatido até o teto

PESO/VOLUME (HATCH)

Item		1.0 FLEX	1.0 T-GDI FLEX		
item		TM	TM	TA	
Peso bruto do veículo kg		1.420	1.470	1.520	
Volume do compartimento de	MIN.	300			
bagagens L	MÁX.				

TM: Transmissão manual

TA: Transmissão automática

MIN.: Atrás do banco traseiro até o teto MÁX.: Com banco traseiro rebatido até o teto

LUBRIFICANTES RECOMENDADOS E CAPACIDADES

Para ajudar a obter o desempenho e durabilidade adequados do motor e trem de força, use somente lubrificantes de qualidade. Os lubrificantes corretos também ajudam no aumento da eficiência do motor, melhorando o consumo de combustível.

Estes lubrificantes e fluidos são recomendados para uso no seu veículo.

Lubr	rificante	Volume (litros)	Classificação
Óleo de motor (drenagem e abastecimento)*1*2 Recomendamos	Kappa 1.0 Flex*³	2,9	Óleo Genuíno Hyundai SAE 5W- 30 API SL/ACEA A5 ou superior
Óleo Shell HELL Motor oils	Kappa 1.0 T-GDI Flex	3,6	0W-30*1 API SP/ILSAC GF-6 ou superior
Fluido da trans-	Kappa 1.0 Flex	1,3 a 1,4	Óleo Genuíno Hyundai SAE 70W API GL-4- HK SYN MTF
missão manual	Kappa 1.0 T-GDI Flex	1,5 a 1,6	70W- Spirax S6 GHME 70W MTF
Fluido da transmiss	ão automática	7,2	Óleo Genuíno Hyundai ATF SP-IV
Líquido de	Kappa 1.0 Flex	4,3	Líquido de Arrefecimento
arrefecimento	Kappa 1.0 T-GDI Flex	5,5	Genuíno Hyundai
Fluido de freio e embreagem		0,7 a 0,8	Fluido Genuíno Hyundai DOT 4
Combustível	Gasolina	50	Octanagem 91 RON/ 87 IAD ou superior - Sem chumbo
	Etanol		Etanol Hidratado E100

^{*1:} Para maior economia de combustível, utilize o óleo 0W-30. Consulte os números de viscosidade SAE recomendados na próxima página.

^{*2:} Óleos de motor com etiqueta "Óleo Conservador de Energia" (EC = 'Energy Conserving') estão disponíveis e podem ser utilizados com o intuito de contribuir para a economia de combustível, desde que devidamente classificados conforme especificações desse manual. Frequentemente essas melhorias são difíceis de medir na condução diária, mas em um longo prazo podem oferecer economia significativa de combustível.

^{*3:} Flex – Motor com tecnologia Flex que permite a utilização de Gasolina (E22) e Etanol (E100) em qualquer proporção.

Viscosidade SAE recomendada

⚠ CUIDADO

Certifique-se sempre de limpar a área, ao redor dos bujões de enchimento, dreno ou varetas de nível, antes de verificar ou drenar os lubrificantes. Isso é especialmente importante em áreas de poeira ou areia e quando o veículo for usado em vias não pavimentadas. A limpeza da área dos bujões e varetas de nível evitará a entrada de sujeira e areia no motor e em outros mecanismos, o que poderia danificá-los.

A viscosidade do óleo de motor tem um efeito no consumo de combustível e na operação em clima frio (partida do motor e fluidez do óleo). Óleos para motor de baixa viscosidade proporcionam economia de combustível e desempenho em climas frios. Entretanto, óleos de alta viscosidade são necessários para lubrificação satisfatória em climas quentes. A utilização de óleos de viscosidade diferente da recomendada pode causar danos ao motor.

Ao escolher um óleo, considere a faixa de temperatura em que seu veículo funcionará antes da próxima troca de óleo.

	Faix	ca de To	empera	tura para	a Nú	meros d	le Viscos	sidade S	AE	
Temperatura		-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
Temperatura	(°F)	-10	0 0	20		40	60	80	100	120
Óleo para mot Kappa 1.0 T-GDI Fle				0\	N-20,	0W-30,	10V 5W-20, 5V	V-30 V-30		
Óleo para mot Kappa 1.0 Fle	or ^{*1*2} ex				OW	/-30, 5W-	10V 20, 5W-30	V-30)		

^{*1:} Para melhor economia de combustível, recomendamos usar óleo do motor de grau de viscosidade SAE 0W-30 (API SP/ILSAC GF-6 ou superior). Entretanto, se o óleo do motor não estiver disponível, selecione o óleo do motor adequado usando a tabela de viscosidade de óleo do motor.

^{*2}: Óleo lubrificante de base 100% sintética

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN)



O número de identificação do veículo (VIN) é o número usado no registro do seu veículo e em todas as questões legais relativas à propriedade etc.

O número está estampado no assoalho, embaixo do banco do passageiro dianteiro. Para ter acesso ao número, abra a tampa.





O número VIN está gravado em todos dos vidros do veículo.

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO



A etiqueta de identificação do veículo fixada na coluna central do lado do motorista (ou do passageiro dianteiro) mostra o número de identificação do veículo (VIN).

ETIQUETA DE ESPECIFICAÇÃO E PRESSÃO DOS PNEUS



Os pneus que equipam seu veículo foram escolhidos para proporcionar o melhor desempenho sob condições normais de condução.

A etiqueta dos pneus, localizada na coluna central do lado do motorista, mostra as pressões recomendadas para os pneus do seu veículo

NÚMERO DO MOTOR



O número do motor está estampado no bloco do motor, conforme mostrado pela figura.

ETIQUETA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO



A etiqueta do compressor do ar condicionado informa qual tipo de compressor equipa seu veículo, assim como modelo, número do fabricante, número de série, gás refrigerante (1) e óleo lubrificante (2).