

IP-ALARM-II 报警管理软件

www.cn.security.honeywell.com

IP-ALARM-II 是一套霍尼韦尔防盗报警系统集成平台软件,可管理霍尼韦尔报警主机,并集成了基础电视监控系统的联动。IP-ALARM-II 使用Access 数据库,安装简单,使用方便,适用于中小型系统。该软件分为"支持4台及以下主机"、"支持主机数量无限制"两种版本。

特点

- 支持 IPM-23 SUPER II, IPM-VISTA SUPER II, VISTA-128BPT / 250BPT 及霍尼韦尔接警机接入
- 可以直接通过串口连接 VISTA-128BPT / 250BPT, 不需要外加模块
- 软件实现对前端主机的控制,如布撤防和旁路。通过 IPM 模块可以模拟主机键盘进行键盘操作
- 支持 IP Camera 接入,可以实现四路视频联动,并抓取图片保存
- 用户可以设置报警声和弹出窗口
- 支持两级地图设置,可以建立虚拟的子系统。用户可以按需要任意设置防区点和关联点
- 强大的信息统计和查询功能,可按时间,设备,用户查询
- 用户权限管理, 方便多个用户使用
- 系统设置和接警操作完全分开,避免操作人员的失误导致系统配置改动

系统结构

IP-ALARM-II 是一套霍尼韦尔防盗报警系统集成平台软件,可管理霍尼韦尔报警主机,并集成了基础电视监控系统,支持多方式联动及灵活的地图配置。

IP-ALARM-II 使用 Access 数据库,安装简单,使用方便,适用于中小型系统。该单机版软件支持的报警主机数量可以受限(4 台及以下)或者无限制,由软件加密狗权限决定。

另外: IP-ALARM-II 同时还具备视频集成功能,并支持标准 ONVIF 协议的网络摄像机接入,可以实现四路视频联动,并抓取图片保存。








IP-ALARM-II 报警管理软件

www.cn.security.honeywell.com

IP-ALARM-II 支持主机通过直连、IPM 模块、接警机等多种方式接入。同时 IP-ALARM-II 支持 IP Camera。设备接入方式如下:


1.IP-ALARM-II 和 VISTA-128BPT/250BPT 通过串口直连



2.IP-ALARM-II 和 Doppio/MX8000 通过串口直连



3.IP-ALARM-II 和 IPM 模块通过网络连接 当在 Internet 中使用时, IP-ALARM-II 需要有固定 IP





IP-ALARM-II 报警管理软件

www.cn.security.honeywell.com

4.IP-ALARM-II 和 MCM 连接

当连接 MCM 时,必须通过 Doppio 接警机接入,并且 Doppio 需要有固定 IP



5.IP-ALARM-II 和 IP Camera 连接

当在 Internet 中使用时, IP-ALARM-II 需要有固定 IP



系统配置指南

操作系统	Windows XP, Windows 7
数据库	MS Access
计算机硬件配置	双核及以上处理器,内存 2G 以上,硬盘 100G 以上
HUB 网络集线器、交换机	100M 网络
IPM VISTA SUPER II	VISTA 系列主机网络接口模块
IPM-23 SUPER II	23xx 系列主机网络接口模块
IP-ALARM-II/4	监控 4 台以下主机
IP-ALARM-II/F	监控主机数量不限

订购信息

IP-ALARM-II/4	报警监控软件,支持4台以下报警主机(含4台),含加密狗。
IP-ALARM-II/F	报警监控软件,支持无限台报警主机,含加密狗。







关注我们,



微信公众平台

新浪微博

電尼韦尔 (中国) 有限公司 北京: 010-5669 6000 上海: 021-2219 6888 深圳: 0755-2518 1226 成都: 028-8436 0336 沈阳: 024-2334 1595 广州: 020-8410 1801 西安: 029-8538 7990 重庆: 023-6788 2288 武汉: 027-8380 9446/48/68 霍尼韦尔安防中国区客服服务热线: 400-8800-330 中文网站: www.cn.security.honeywell.com 电子邮箱: security.cn@honeywell.com

霍尼韦尔国际公司 © 2014 版权所有