Codurile de identificare ale operațiilor (cei 4 biți S) sunt definite în modulul alu.v din scheletul de laborator și în codul de mai jos.

```
`define ADC
                     0
`define SBB1
                     1
`define SBB2
                     2
`define NOT
                     3
`define AND
                     4
`define OR
                     5
`define XOR
                     6
`define SHL
                     7
`define SHR
                     8
`define SAR
                     9
```

Exerciții

Exercițiile din acest laborator constau în implementarea operațiilor și indicatorilor de condiții în modulul alu.v și apoi folosirea acestuia pentru a executa faza de trecere la instrucțiunea următoare.

- 1. Implementați operația ADC (eng. ADd with Carry) în cadrul unității aritmetice-logice. Nu uitați indicatorii de condiții!
 - Hint: descrierea indicatorilor se găsește în tabelul de la pag. 9 din curs sau în textul laboratorului.
- 2. Implementați în unitatea de comandă faza de trecere la instrucțiunea următoare, prin incrementarea Contorului Program. Folosiți-vă de operația implementată la exercițiul anterior.
 - pentru realizarea de către UC a unui transfer de date între resursele calculatorului revedeți soluția laboratorului anterior
- 3. Implementați următoarele operații în cadrul unității aritmetice-logice. Nu uitați indicatorii de condiții!
 - a. SBB1 (eng. SuBtract with Borrow; calculează in1 in2 carry)
 - b. NOT
 - c OR
 - d. XOR (eng. eXclusive OR)
 - e. SHL (eng. Shift Left)
 - f. SAR (eng. Shift Arithmetic Right)
 - Demonstrarea funcționării corecte pentru acordarea punctajului se face prin crearea unui fișier de test pentru modulul alu.
 - Hint: descrierea indicatorilor pentru fiecare operație se găsește în tabelul de la pag. 9 și descrierile de la pag. 10 și 11 din curs sau în textul laboratorului.