Prelaboratorio # 9 - Tiva C en TivaWare

1. Registros para habilitar periférico

Periféricos	Registro necesario
Timer	RCGCTIMER
UARTs	RCGCUART
USB	RCGCUSB
PWM	RCGCPWM
ADC	RCGCADC

2. Delay

Función	Parámetros
SysCtlDelay	ui32Count → número de repeticiones del
	delay a ejecutar.