



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

## Configurar una Palm Zire 71 desde Linux (30150 lectures)

Per Paco Ros, Paco (http://pacoros.wordpress.com)
Creado el 10/08/2003 15:41 modificado el 10/08/2003 15:41

Volví de vacaciones con un juguete nuevo y, claro, quería hacerlo funcionar en Linux.

Quedé sorprendido de la cantidad de información disponible en la red sobre las "computadoras de mano" y Linux, pero, al tratarse de un nuevo modelo, tuve que "toquetear" un poco.

A continuación explico cómo hacer funcionar la Zire 71 con Linux.

Esta es una lista de lo que vamos a necesitar:

- Soporte USB (uhci, ohci o ehci dependiendo del chipset que tengamos)
- Soporte USB Serial
- Driver para los modelos de Palm
- Software de sincronización

Para los que "ya saben de esto" los pasos son sencillos:

- 1.- Compilar el kernel con soporte usb y añadir usbserial y estos fuentes de visor.c<sup>(1)</sup> y visor.h<sup>(2)</sup> como módulos
- 2.- Hacer un modprobe usbserial visor
- 3.- Instalar <u>pilot-link</u>(3) (apt-get install pilot-link en Debian)
- 4.- ln -s /dev/ttyUSB1 /dev/pilot
- 5.- Presionar el botón "HotSync" de la Palm
- 6.- Ejecutar dlpsh y comprobar que funciona

Para los que "no lo han cogido" ahí va una explicación paso a paso suponiendo que los fuentes del kernel se encuentran en /usr/src/linux:

- 1.- Copiar el archivo visor.c<sup>(1)</sup> y visor.h<sup>(2)</sup> en /usr/src/linux/drivers/usb/serial/ (esto sólo es necesario para la Zire 71)
- 2.- Compilar el kernel con soporte USB:
- a) Para ello debemos seleccionar las sigiuentes opciones:
- b) USB Support (entrar)



- c) USB Serial Converter Support (entrar)
- d) Seleccionar las opciones de USB Serial Converter support como aparece <u>aquí</u><sup>(4)</sup>
- e) Salir guardando y ejecutar make modules; make modules\_install

Para más detalles sobre cómo compilar y parchear el kernel tenéis este artículo(5) en BULMA que os puede ayudar.

2.- Una vez compilado el soporte usbserial ejecutamos modprobe usbserial visor.

Si hacemos un dmesg deberíamos tener algo similar a:

```
Aug 10 14:14:17 wanda kernel: usb.c: registered new driver serial Aug 10 14:14:17 wanda kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic Aug 10 14:14:17 wanda kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 Aug 10 14:14:48 wanda kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm 4.0 / Clié 4.x
```

3.- Instalar el software necesario para hacer la sincronzación. Yo he utilizado pilot-link. En Debian se instala simplementa haciendo

```
apt-get install pilot-link
```

aunque podéis descargar los fuentes en <u>la web de pilot-link</u>(3).

4.- pilot-link, utiliza un enlace a un puerto USB que está configurado como puerto serie (gracias a usbserial que ya hemos instalado). Lo normal será que vuestra Zire 71 utilice /dev/ttyUSB1. En la documentación de pilot-link cuentan que la Sony Clié utiliza /dev/ttyUSB0.

Así que haremos un enlace simbólico de /dev/ttyUSB1 a /dev/pilot con

```
ln -s /dev/ttyUSB1 /dev/pilot
```

- 5.- En este punto ya deberíamos tener el soporte funcionando. Para comprobarlo pulsamos el botón "Hot Sync" de la base de la Palm y...
- 6.- Ejecutamos

dlpsh

que es un pequeño shell para navegar entre los ficheros que contiene la memoria de la Palm. Si podéis ver los ficheros de la Palm con un "ls", todo ha funcionado bien.

Las herramientas que provee pilot-link son potentes, pero, tal vez, nos interese más algo más gráfico. En cualquier web dedicada a linux y Palm podréis encontrar algunos de estos enlaces a software gráfico para sincronizar vuestra Palm:



- <u>Jpilot</u><sup>(6)</sup> (apt-get install jpilot)
- PilotManager<sup>(7)</sup> (apt-get install pilot-manager)
   Gnome Pilot<sup>(8)</sup> (apt-get install gnome-pilot)
- Kpilot<sup>(9)</sup> (apt-get install kpilot)

## Lista de enlaces de este artículo:

- 1. <a href="http://bulma.net/~pacoros/articulos/visor.c">http://bulma.net/~pacoros/articulos/visor.c</a>
- 2. http://bulma.net/~pacoros/articulos/visor.h
- 3. <a href="http://www.pilot-link.org/">http://www.pilot-link.org/</a>
- 4. http://bulma.net/~pacoros/articulos/kernel-usbserial.png
- 5. http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1789
- 6. http://www.jpilot.org
- 7. <a href="http://www.moshpit.org/pilotmgr/">http://www.moshpit.org/pilotmgr/</a>
- 8. ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/gnome-pilot/2.0
- 9. http://www.slac.com/pilone/kpilot home/

E-mail del autor: paco.ros \_ARROBA\_ gmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1838