



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Escalado de frecuencia de procesadores Mobile (Speedstep y Power Now!) en

Linux (13862 lectures)

Per Paco Ros, Paco (http://pacoros.wordpress.com)

Creado el 17/03/2003 22:44 modificado el 17/03/2003 22:44

Los que tengáis un portátil ya conoceréis las bondades de este sistema que incorporan los procesadores mobile y que permite que el procesador aumente o disminuya la frecuencia de reloj. Esta característica hace que los procesadores mobile disipen menos calor y consuman menos energía... según la propaganda;-)

Este es uno de esos trucos que son fáciles de explicar y no tan fáciles de hacer.

Para los que no tengan manías, consiste en aplicar un parche al kernel, descargar un *daemon* y configurar el arranque para que el *daemon* se ejecute al inicio.

Vayamos por pasos.

Lo primero que hay que hacer es ir a esta dirección: http://www.brodo.de/cpufreq(1) y bajarse el parche del kernel. Yo estoy usando el pre-4 en un kernel 2.4.21-pre5 y me funciona, aunque me consta que determinadas opciones del kernel no compilan bien (por ejemplo el SMP).

Una vez aplicado el parche (yo lo aplico con zcat parche | patch -p1 en el directorio /usr/src/linux) ejecutamos el correspondiente make oldconfig/mnuconfig/xconfig y en el menú <u>Freqüency Scaling</u>⁽²⁾ elegimos <u>Speedstep o Power Now!</u>⁽³⁾ según nuestras necesidades.

Si todo ha ido bien, nuestro buen amigo Tux, nos avisará en el arranque de que ha detectado un equipo con procesador *mobile* y arrancará normalmente

Es el momento de instalar el *daemon* que controle la velocidad de reloj.

Yo he utilizado <u>este código</u>⁽⁴⁾ de Carl Thomson al que le estoy muy agradecido por su contribución.

Para compilarlo basta con un simple: gcc cpufreq.cc -o cpufreq

Después de cambiarle los permisos (chmod a+x cpufreq) y probarlo desde la shell podéis configurarlo para que se ejecute al inicio. Este⁽⁵⁾ es el script que uso (y que acabo de hacer, así que puede tener algún fallo). Enlazadlo desde el directorio rcx.d que queráis y lo tendréis funcionando al arranque.

Este programa se puede arrancar interactivamente o como demonio utilizando el parámetro "-d"

Una vez que lo tengáis en marcha podéis consultar /proc/cpuinfo o arrancar gkrellm y visualizar el plugin con la velocidad de la CPU.

Esto es todo, sólo agradecer a la gente de linuxpresario el trabajo que están haciendo, que me permitió configurar el freqüency scaling a mí

Lista de enlaces de este artículo:

- 1. http://www.brodo.de/cpufreg/
- 2. http://bulma.net/~pacoros/articulos/FrequencyScaling.png
- 3. http://bulma.net/~pacoros/articulos/SpeedStepPowerNow.png
- 4. http://bulma.net/~pacoros/articulos/cpufreq.cc
- 5. http://bulma.net/~pacoros/articulos/cpufreq



E-mail del autor: paco.ros _ARROBA_ gmail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1707