Arquitectura de computadores II

Repertorio de Instrucciones II: Modos de direccionamiento

Marzo de 2022

- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Tipos de direccionamiento

- Direccionamiento inmediato: Se envía el dato directamente
- Direccionamiento directo: La dirección del operando está en el campo de direcciones
- **Direccionamiento de indirecto:** El campo de direcciones apunta a la posición que contiene la dirección del operando
- Direccionamiento a registro Puede ser directo, indirecto o con desplazamiento

Direccionamiento inmediato

El operando está presente en la instrucción:

$$Operando = A$$

Donde A es una constante que puede ser numérica, booleana, carácter, etc. Ejemplo ADD5. Aquí añadimos 5 al acumulador.

Instrucciones

Direccionamiento inmediato

Instrucción									
Opcode	Operando								

Figura 1: Direccionamiento inmediato

Direccionamiento directo

El operando contiene la dirección efectiva del dato

$$EA = A$$

Donde EA es la dirección del dato A. Ejemplo ADD[2], donde [2] es la dirección que contiene el dato .

Direccionamiento directo Instrucción Opcode Dirección A Memoria Operando

Figura 2: Direccionamiento directo

Direccionamiento indirecto

El problema del direccionamiento directo es la longitud del campo de direcciones que normalmente es menor que la longitud de la palabra, limitando el rango de direcciones. Una solución es que el campo de direcciones apunte a una dirección en memoria que contiene la dirección al dato de interés, bajo este enfoque podemos tener 2^n posibles direcciones, donde n es el tamaño de la palabra en memoria, sin embargo este modo es más lento.

$$EA = (A)$$

Donde EA es la dirección del dato (A) el cual contiene la dirección al dato. Ejemplo ADD([2]), donde ([2]) es una dirección a una localización de memoria que contiene la dirección del dato del operando.

Instrucciones

Direccionamiento indirecto




Figura 3: Direccionamiento directo

Direccionamiento directo con registro

El registro contiene la dirección efectiva del dato

$$EA = R$$

Donde EA es la dirección contenida en el registro R. Ejemplo ADD[X], donde [X] es el registro que contiene el dato.

Direccionamiento directo con registro




Figura 4: Direccionamiento directo con registro

Direccionamiento indirecto con registro

$$EA = (R)$$

Donde EA es la dirección que contiene (R). Ejemplo ADD([X]), donde ([X]) es la dirección a la posición de memoria que contiene la dirección del dato.

Direccionamiento indirecto con registro





Figura 5: Direccionamiento indirecto con registro



Direccionamiento con desplazamiento

$$EA = A + (R)$$

Donde EA es la dirección que resulta al sumar los contenidos del registro (R) y A.

<u>Direccion</u>amiento con desplazamiento 32 Instrucción Opcode Registro R Dato A Memoria Registros Dirección operando Operando

Figura 6: Direccionamiento con desplazamiento con registro

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas




Figura 7: Modelo procesador 8086 8088 A RE A RE A RE A RE A REAL REPORTS AND A REAL REPOR

Registros

El 8086/88 dispone de 4 registros de datos, 4 registros de segmento, 5 registros de índice y 1 registro de estado.



Registros de datos

Los registros de datos son de 16 bits, aunque están divididos. lo que permite su acceso en 8 bits. Estos registros son de propósito general aunque todos tiene alguna función por defecto.

- 1. **AX (acumulador)** se usa para almacenar el resultado de las operaciones, es al único registro con el que se puede hacer divisiones y multiplicaciones. Puede ser accedido en 8 bits como AH para la parte alta (HIGH) y AL (LOW) para la parte baja.
- 2. **BX** (registro base) almacena la dirección base para los accesos a memoria. También puede accederse como BH y BL, parte alta y baja respectivamente.

Registros de datos

Los registros de datos son de 16 bits, aunque están divididos. lo que permite su acceso en 8 bits. Estos registros son de propósito general aunque todos tiene alguna función por defecto.

- CX (contador) actúa como contador en los bucles de repetición. CL (parte baja del registro) almacena el desplazamiento en las operaciones de desplazamiento y rotación de múltiples bits.
- 4. **DX (datos)** es usado para almacenar los datos de las operaciones.

Registros de segmento

Los registros de segmento son de 16 bits y contienen el valor de segmento.

- CS (segmento de código) contiene el valor de segmento donde se encuentra el código. Actúa en conjunción con el registro IP (que veremos más adelante) para obtener la dirección de memoria que contiene la próxima instrucción.
- 2. **DS (segmento de datos)**contiene el segmento donde están los datos

Registros de segmento

Los registros de segmento son de 16 bits y contienen el valor de segmento.

- 3. **ES** (segmento extra de datos) es usado para acceder a otro segmento que contiene más datos.
- 4. **SS** (segmento de pila) contiene el valor del segmento donde está la pila. Se usa conjuntamente con el registro SP para obtener la dirección donde se encuentra el último valor almacenado en la pila por el procesador

Registros de índice

Estos registros son usados como índices por algunas instrucciones. También pueden ser usados como operandos (excepto el registro IP).

- 3. **DI (índice de destino)** almacena el desplazamiento del operando de destino en memoria en algunos tipos de operaciones (operaciones con operandos en memoria).
- 4. **SP** (índice de pila) almacena el desplazamiento dentro del segmento de pila, y apunta al último elemento introducido en la pila. Se usa conjuntamente con el registro SS.
- 5. **BP** (índice de base) se usa para almacenar desplazamiento en los distintos segmentos. Por defecto es el segmento de la pila

Registros de índice

Estos registros son usados como índices por algunas instrucciones. También pueden ser usados como operandos (excepto el registro IP).

- 3. **ES** (segmento extra de datos) es usado para acceder a otro segmento que contiene más datos.
- 4. **SS** (segmento de pila) contiene el valor del segmento donde está la pila. Se usa conjuntamente con el registro SP para obtener la dirección donde se encuentra el último valor almacenado en la pila por el procesador

Registros de estado

El registro de estado contiene una serie de banderas que indican distintas situaciones en las que se encuentra el procesador




Figura 8: Estado del procesador

Registros de estado

El registro de estado contiene una serie de banderas que indican distintas situaciones en las que se encuentra el procesador

- 1. OF (desbordamiento) es el principal indicador de error producido durante las operaciones con signo. Vale 1 cuando:
 - La suma de dos números con igual signo o la resta de dos números con signo opuesto producen un resultado que no se puede guardar (más de 16 bits).
 - El bit más significativo (el signo) del operando ha cambiado durante una operación de desplazamiento aritmético.
 - El resultado de una operación de división produce un cociente que no cabe en el registro de resultado

Registros de estado

El registro de estado contiene una serie de banderas que indican distintas situaciones en las que se encuentra el procesador

- 2. **DF** (dirección en operaciones con cadenas) si es 1 el sentido de recorrido de la cadena es de izquierda a derecha, si es 0 irá en sentido contrario.
- 3. **IF** (indicador de interrupción) cuando vale 1 permite al procesador reconocer interrupciones. Si se pone a 0 el procesador ignorará las solicitudes de interrupción.
- 4. **TF (modo traza)** indica al procesador que la ejecución es paso a paso. Se usa en la fase de depuración.
- SF (indicador de signo) solo tiene sentido en las operaciones con signo. Vale 1 cuando en una de estas operaciones el signo del resultado es negativo.

Registros de estado

El registro de estado contiene una serie de banderas que indican distintas situaciones en las que se encuentra el procesador

- 7. ZF (indicador de cero) vale 1 cuando el resultado de una operación es cero.
- 8. AF (acarreo auxiliar) vale 1 cuando se produce acarreo o acarreo negativo en el bit 1\s\ \B
- 9. **PF** (paridad) vale 1 si el resultado de la operación tiene como resultado un número con un número par de bits a 1. Se usa principalmente en transmisión de datos.
- 10. **CF** (bit de acarreo) vale 1 si se produce acarreo en una operación de suma, o acarreo negativo en una operación de resta. Contiene el bit que ha sido desplazado o rotado fuera de un registro o posición de memoria. Refleja el resultado de una

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Motivación

¡Ha llegado la hora muchachos! Empieza lo bueno del curso




Figura 9: Lenguaje ensamblador

Definiciones

- 1. Las instrucciones en ensamblador se convierten directamente en lenguaje de máquina
- 2. Tiene dos segmentos de memoria: programa y datos, recuerden el modelo de Von Neuman.
- 3. El programa inicia en la posición de memoria 101
- 4. Los datos inician en la posición de memoria 201
- 5. En el curso vamos a utilizar ensamblador para el modelo de procesador 8086/8088. Este lo veremos la próxima clase.

Tipos de datos

1. Nibble: 4 bits

2. Byte: 8 bits

3. Word: 16 bits

4. **DWord:** 32 bits

Representación datos

1. Binario: 10101b

2. Hexadecimal: 6h

3. Decimal 6

4. Texto 'c' o " casa"

Representación textos

- Para el computador los textos son secuencias de números
- Por ejemplo 'c' es equivalente a tener 99
- Esto es muy importante, ya que en ensamblador cuando se capturan los textos del teclado se captura su valor numérico, por ejemplo si presionamos 'c' en el teclado, se obtendrá 99
- Existen dos extensiones de código ASCII, de 128 caracteres (simple) y 256 (extendido)

AB	LA	D€	CAF	RACT	ERE	5 D	EL C	ÓDIO	50 A	SCI
1 0	25 4	49 1	73 I	97 a	121 y	145 æ	169 -	193 4	217 4	241 ±
2 .	26	50 2	74 J	98 b	122 2	146 E	170 -	194 -	218 -	242
3 💗	27	51 3	75 K	99 c	123 (147 ô	171	195	219	243
4 .	28 _	52 4	76 L	100 d	124	148 8	172	196 -	220	244
5 .	29 ++	53 5	77 M	101 e	125	149 0	173	197 +	221	245
6	30 .	54 6	78 N	102 f	126 -	150 ú	174 4	198	222	246
7	31 *	55 7	79 0	103 g	127	151 u	175 »	199	223	247 =
8	32	56 8	80 P	104 h	128 C	152 V	176	200	224 0	248
9	33 !	57 9	81 0	105 i	129 ū	153 0	177	201 =	225 B	249 .
10	34 "	58 :	82 R	106 j	130 é	154 Ü	178	202	226 Г	250
11	35 #	59 ;	83 S	107 k	131 å	155 ¢	179	203 =	227 #	251
12	36 \$	60 <	84 T	108 1	132 ä	156 £	180 -	204	228 5	252 "
13	37 %	61 =	85 U	109 m	133 à	157 ¥	181	205 =	229 g	253 2
14	38 &	62 >	86 V	110 n	134 á	158 P	182	206 4	230 4	254 .
15	39 /	63 ?	87 W	111 0	135 c	159 f	183 - 5	207 4	231 7	255
16 .	40 (64 8	88 X	112 p	136 è	160 á	184 - 1	208 4	232 0	PRESION
17	41)	65 A	89 Y	113 a	137 ĕ	161 i	185	209 =	233 €	LATECL
18 :	42 *	66 B	90 Z	114 r	138 è	162 6	186	210 -	234 ₪	Alt
19 !	43 +	67 C	91 [115 s	139 1	163 u	187	211	235 8	MASEL
20 9	44	68 D	92 \	116 t	140 1	164 ñ	188	212 6	236 ∞	NÚMERO
21 5	45 -	69 E	93 1	117 u	141 1	165 N	189 4	213 =	237 d	CORTESIA
22	46 .	70 F	94 .	118 v	142 Å	166 .	190 4	214	238 €	COEC
23 #	47 /	71 G	95	119 w	143 A	167 .	191 -	215	239 n	
24 +	48 0	72 H	96 1	120 x	144 É	168 2	192	216	240 =	des de

Figura 10: Código ASCII

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Direccionamiento de registro

Cuando ambos operadores son un registro

MOV AX, BX; Transfiere el contenido de BX a AX

Direccionamiento inmediato

Cuando el operador origen es una constante

MOV AX, 500; Carga en AX el valor 500

Direccionamiento directo

Cuando el operando es una dirección de memoria

MOV BX, [1000]; Almacena en BX el contenido de la direcci ón 1000 de memoria

MOV AX, TABLA; Almacena en AX el contenido de la direcció n en la constante TABLA

Luego se explicará como definir constantes

Direccionamiento directo




Figura 11: Lenguaje ensamblador

Direccionamiento indirecto

Cuando el operador está en memoria en una posición contenida por un registro

MOV AX, [BX]; Almacena en AX el contenido de la dirección de memoria de BX

MOV [BP], CX; Almacena en la dirección en memoria indicada por el contenido BP el dato de CX

Direccionamiento directo




Figura 12: Lenguaje ensamblador

Direccionamiento por registro base

Cuando el operando esta en memoria en una posición apuntada por un registro al que se le añade un determinado desplazamiento

MOV AX, [BP] + 2; Almacena en AX el contenido de la dirección de memoria que se calcula al sumar 2 al contenido de BP

Direccionamiento por registro base




Figura 13: Lenguaje ensamblador

Direccionamiento indexado

Cuando el operando es obtenido como la suma de un desplazamiento más el contenido de un registro

MOV AX, TABLA[DI]; Almacena en AX el contenido de la dirección de memoria que se calcula al sumar TABLA al contenido de DI

Direccionamiento indexado




Figura 14: Lenguaje ensamblador

Direccionamiento indexado respecto a una base

Cuando el operando es obtenido como la suma de un desplazamiento más el contenido de un registro

MOV AX, TABLA[BX][DI]; Almacena en AX el contenido de la dirección de memoria que se calcula al sumar TABLA al contenido de DI más el contenido del registro BX

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Juegos de instrucciones

Las instrucciones del 8086/8088 se dividen en:

- 1. Instrucciones de transferencia de datos
- 2. Instrucciones aritméticas
- 3. Instrucciones lógicas
- 4. Instrucciones de desplazamiento
- 5. Instrucciones E/S
- 6. Instrucciones de control de flujo

Instrucciones de transferencia de datos

- 1. MOV: Realiza la transferencia de datos de origen a destino
- XCHG: Realiza el intercambio entre los valores de los operandos
- 3. LEA: Carga en un registro la dirección efectiva especificada
- PUSH POP: Realizan las operaciones de apilado y desapilado en la pila del procesador

Instrucciones aritméticas

- 1. **ADD:** Realiza la suma
- 2. SUB: Realiza la resta
- 3. **NEG:** Realiza la negación de un operando
- 4. **MUL:** Realiza la multiplicación, para 8 bits guarda el resultado en AX, para 16 bits, guarda en la combinación DX:AX
- 5. **DIV:** Realiza la división sin signo, para 8 bits guarda el cociente en AL y el resto en AH, para 16 bits guarda el cociente en AX y el resto en DX

Instrucciones lógicas

- 1. OR, XOR AND: Realiza operaciones lógicas
- 2. NOT: Operación lógica de complemento

Instrucciones de comparación

1. **CMP:** Realiza la resta de dos operandos, pero no afecta a ninguno. Esta afecta a las banderas del procesador, lo que se verá más adelante.

Instrucciones de desplazamiento

- SAL/SHL: Introduce un 0 al final del registro y desplaza hacia la izquierda el resto de bits. El primer bit es almacenado en el registro de estado.
- 2. SAR: Desplazamiento de la derecha

Instrucciones de E/S

Se utilizan para comunicación con periféricos

1. **IN:** Leer un puerto.

2. **OUT:** Escribir en un puerto

Instrucciones de control de flujo

Se utilizan después es ejecutar el comando CMP

- 1. **JMP:** Permite saltar a otras partes del código. Esta no requiere la ejecución de CMP.
- 2. **JE/JZ:** Indica que los dos operadores son iguales
- 3. JA Si el primer operador es mayor que el segundo
- 4. JB Si el primer operador es menor que el segundo
- 5. JNZ: Si los dos operadores son diferentes

Instrucciones de control de flujo

1. **LOOP:** Se utiliza para realizar bucles repetitivos, se utiliza el registro **CX** para indicar el número de veces que se realiza el ciclo, este debe apuntar a una estructura

Contenido

- 1 Modos de direccionamiento
- 2 Lenguaje ensamblador
 - Modelo procesador 8086/8088
 - Generalidades
 - Direccionamiento en ensamblador
 - Juegos de instrucciones
 - Etiquetas, comentarios y directivas

Etiquetas, comentarios y directivas

1. Una etiqueta da el nombre a una instrucción y esto permite hacer referencia a ella

```
INICIO: MOV CX, DI; inicia el contador
```

2. Los comentarios son antecedidos por ;

Etiquetas, comentarios y directivas

Una directiva sirve para definir segmentos

- 1. .MODEL Se utilizan en las directivas simplificadas:
 - TINY Para programas solo segmentos datos y codigo
 - **SMALL** Para programas son solo segemento de datos (64K memoria) y otro de código (64k)
 - LARGE Para programas segmento de datos y código (1MB para cada uno)
 - MEDIUM: Varios segmentos de código y varios de datos
 - COMPACT: 1 segmento de código y varos de datos
- 2. .STACK n Define el tamaño de la pila, por defecto 1KB
- 3. .DATA Abre segmento de datos
- 4. .CODE Abre segmento de código

Etiquetas, comentarios y directivas

Una directiva sirve para definir segmentos

1. **EQU:** Define una directiva

```
CONSTANTE EQU 1020; Constante toma el valor 1023
```

2. DB, DW y DD se utilizan para definir el tamaño de las variables en memoria, DB byte, DW tamaño word y DD tamaño DWORD

```
MENSAJE DB 'Este es un mensaje'; Reserva una constante de tamaño byte para el mensaje PESO DW ?; Reserva una variable tamaño DWord, pero no tiene valor debido a ?
```

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

max EQU 100
cad DB max DUP ?
dac DB max DUP ?
.CODE

MOV AX, @DATA
MOV DS, AX
END
```

Preguntas

¿Preguntas?

Siguiente clase: Repertorio de Instrucciones: Estructura y funcionamiento del procesador