Arquitectura de computadores II Unidad de control

Mayo de 2022

2 Control del procesador

3 Implementación cableada

Contenido

1 Microoperaciones

2 Control del procesador

3 Implementación cableada

Conceptos

Cuando se ejecuta un programa se tienen una secuencia de ciclos de captación y ejecución para cada instrucción. Sin embargo, estas operaciones pueden descomponerse en operaciones más pequeñas.



Ciclo de captación

Se examina el ciclo de captación, que tiene lugar al principio de cada instrucción, el cual involucra los siguientes registros del procesador

- Registro de dirección de memoria (MAR) Está conectado a las líneas de dirección del bus
- Registro intermedio de memoria (MBR) Está conectado a las líneas de datos del bus
- 3. Contador de programa (PC) Contiene la dirección a la siguiente instrucción a captar
- Registro de instrucción (IR) Contiene la última instrucción captada


Ciclo de captación

El proceso puede ser estudiado en las siguientes unidades de tiempo

- 1. Primera unidad de tiempo: Transferir PC a MAR
- 2. **Segunda unidad de tiempo:** Direccionar en la memoria (MAR) y almacenar en MBR e incrementar PC
- 3. **Tercer unidad de tiempo:** Transferir de MBR a IR (Instrucción a ejecutar)

Ciclo de captación

```
\begin{array}{lll} t1: & MAR < & (PC) \\ t2: & MBR < & Memory \\ & PC < & (PC) + I \\ t3: & IR < & (MBR) \end{array}
```



Ciclo indirecto

Una vez se capta una instrucción, el siguiente paso es captar los operandos fuente. Las microperaciones requeridas son.

- Primera unidad de tiempo: Transferir a MAR la dirección del operando
- Segunda unidad de tiempo: Direccionar en la memoria (MAR) y almacenar en MBR e incrementar PC
- 3. **Tercer unidad de tiempo:** Transferir de MBR a IR (Instrucción a ejecutar)

Ciclo indirecto

```
t1: MAR <--- (IR (Address))
```

t2: MR <— Memory

t3: IR (Address) <— (MBR(Address))

Ciclo de interrupción

Este se presenta cuando hemos tenido una señal de interrupción durante la ejecución de la instrucción.

- 1. Primera unidad de tiempo: Transferir a MBR el valor de PC
- 2. **Segunda unidad de tiempo:** Transferir a MAR la dirección donde quedamos al momento de llegar la interrupción. PC ahora tiene la dirección de la instrucción de la interrupción
- 3. **Tercer unidad de tiempo:** Transferir a memoria el valor de MBR (Guardar el contexto)

```
t1: MBR <— (PC)
t2: MAR <— Save_Address
PC <— Routine_Address
t3: Memory <— (MBR)
```

Ciclo de ejecución

Es más complejo ya que depende de las operaciones se requieran hacer en el procesador. Las micro-operaciones dependen de:

- 1. Número de operadores se requieren en la instrucción
- 2. Si se requiere almacenamiento temporal durante la ejecución
- 3. Donde se almacena el resultado de la operación

```
Ciclo de ejecución


Por ejemplo ADD R1,X.

t1: MAR <-- (IR (address))
t2: MBR <-- Memory
t3: R1 <-- (R1) + (MBR)
```

Ciclo de Instrucción

Puede ser descompuesto en varias micro-operaciones, en el siguiente ejemplo, se ha designado el estado del procesador en términos del registro ICC(Instruction Cicle Code):

- 00 Captación
- 01 Indirecto
- 10 Ejecución
- 11 Interrupción



Contenido

1 Microoperaciones

2 Control del procesador

3 Implementación cableada

Requisitos funcionales

De acuerdo a lo visto anteriormente, se han descompuesto las instrucciones en microperaciones o operaciones elementales. Por ello se deben definir los requisitos funcionales de la unidad de control del procesador y por ello, se debe realizar la caracterización del procesador:

- 1. Definir elementos básicos del procesador
- 2. Describir las microoperaciones del procesador
- 3. ¿Que debe hacer la unidad de control para que el procesador haga las microoperaciones?

Requisitos funcionales

La unidad de control debe regular las señales de:

- 1. ALU
- 2. Registros
- 3. Rutas de datos internos
- 4. Rutas de datos externos





Requisitos funcionales

Las microperaciones de un procesador se pueden clasificar de la siguiente forma:

- 1. Transferir datos en un registro a otro
- 2. Transferir datos de un registro a un E/S
- 3. Transferir datos de E/S a un registro
- 4. Realizar alguna operación (arimética o lógica)

Requisitos funcionales

La unidad de control realiza dos tareas básicas:

- 1. **Secuenciamiento:** Hace que el procesador avance a través de una serie de microoperaciones para realizar alguna tarea
- 2. Ejecución: Hace que ejecute cada micropoperación

ADD AX, BX

Coptoción ADD memory. RAM

PC Driver Datrucción

PC MAR

CMAR] -> MBR -> IR

Lodivecto AX y BX

AX MAR

CMAR] -> MBR -> IR DIV BLICL

Alt AL

Corp residuo

Ejecución Sulora Ax, Bx

9 10 ALU

Enviores lo single

Almonormonos en el rigistro

resultado


Interrupcion MBR (Juander el contexto) [/] -> MAR (DIVIECTOR PIle) MBR - [MAR] (Gordo) MAR > Pir patroc



Señales de control


Son aquellas señales para controlar los elementos en el procesador


- 1. Reloj: Para sincronizar los elementos del procesador
- 2. Registro de instrucción: Código de la operación a realizar
- 3. Indicadores: Banderas de estado del procesador
- 4. **Señales del bus de control:** Manejar las señales de interrupción
- 5. Señales de control internas del procesador: Registros y ALU
- 6. Señales de control hacia el bus de control: Memoria y E/S




Señales de control

Esquema de señales de control:







Contenido

1 Microoperaciones

2 Control del procesador

3 Implementación cableada

Implementación cableada

Organización interna del procesador

Para que la unidad de control sea funcional, deben conectarse todas las señales hacia los elementos de la CPU y el bus de control. Existen dos tipos de implementación:


- 1. Implementación cableada
- 2. Implementación microprogramada

Implementación cableada


Entradas de la unidad de control

Las entradas de la unidad de control son el reloj, los indicadores, el registro de instrucción y las líneas de control del bus. Estas pueden ser vistas como una secuencia de bits y estas pueden ser codificadas como una línea de n bits. Por ello, es util utilizar un decodificador de n entradas y 2^n salidas. Con ello se garantiza:

- 1. Sólo se activa una línea en la salida ante un estimulo de entrada
- 2. Se pueden identificar las instrucciones claramente








Implementación cableada

Entradas de la unidad de control

Esquema de cableado de señales de control:



Preguntas

¿Preguntas?

Siguiente tema: Control microprogramado