

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÕES: FLUKE 87-V

Guia Resumido do Fabricante para Ensaios e Manutenção

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS E SEGURANÇA

Proteção contra sobretensão: 1000V CAT III, 600V CAT IV (IEC 61010-1).

Fusíveis internos: 440 mA 1000V FAST e 11 A 1000V FAST com capacidade de interrupção de 20 kA.

2. TABELA DE EXATIDÃO DO FABRICANTE (1 ANO A 23°C ± 5°C)

Tensão DC: $\pm(0,05\%$ da leitura + 1 dígito) na escala de 400 mV a 1000 V.

Tensão AC (45 Hz a 20 kHz): $\pm(0,7\%$ da leitura + 2 dígitos) em True RMS.

Corrente DC: $\pm(0,2\%$ da leitura + 2 dígitos) de 40 mA a 10 A contínuo.

Resistência: $\pm(0,2\%$ da leitura + 1 dígito) até 4 M Ω .

3. CONFIGURAÇÕES E MODOS ESPECIAIS

Pressione o botão Amarelo ao ligar para ativar o modo de alta resolução (4½ dígitos / 20.000 contagens).

Filtro Passa-Baixa (Low Pass Filter): Ativado pelo botão [Hz] para medições de drives VFD com ruído.