Introducción a la arquitectura MPLS

Multiple Protocol Label Switching

Como se origino MPLS?

 MPLS es un <u>estándar emergente</u> del IETF que surgió para consensuar diferentes soluciones de conmutación a nivel 2 del modelo OSI, especialmente ATM, impulsadas por diferentes fabricantes.

Antecedentes de integración IP / ATM – 1997, 1998 -

- IBM: ARIS (Aggregate Route Base IP Switching).
- TOSHIBA: CSR (Cell Switching Router).
- CISCO: TAG SWITCHING.
- NOKIA: IP SWITCHING.
- LUCENT: IP NAVEGATOR.

¿Cuál es la Finalidad de MPLS?

Crear circuitos virtuales, para unir redes distribuidas en lugares físicamente distantes con niveles de calidad de servicio adecuados a los flujos de paquetes transmitidos.

QUE SERVICIOS SE REQUIEREN EN LAS REDES ACTUALES?

Señales Isócronas sin comprimir.
Señales Isócronas comprimidas.
Datos tipo LAN.
Datos tipo WAN.

Como es el trafico en Internet?

- Trafico Elástico: Correo electrónico, transferencia de archivos, gestión de red, acceso a información WEB, etc.
- **Trafico Inelástico**: Aplicaciones en tiempo real, aplicaciones multimediales, aplicaciones de misión critica, etc.

Sensibles a: Tasa de transmisión, retardo, jittter, perdida de paquetes.

Como brindan QoS los Routers?

- Algoritmos de encaminamiento: Dependen de las métricas empleadas.
- **Descarte de paquetes:** Con TCP y el mecanismo de la ventana se puede reducir el envío de paquetes a la red.

Ambas técnicas son insuficientes para los requerimientos de trafico actuales

ARQUITECTURA TCP/IP

Modelo OSI

Aplicación	 Telnet.									
Presentación	Protocol	APLICACIÓN								
Sesión	 Protocol	Protocolos de acceso directo: PING, FTP etc								
Transporte	TCP				UDP	TRANSPORTE				
Red	IP	ARP	RA	RP	ICMP	RP	INTERNET			
Enlace	 IEEE 80	INTERFASE								
Físico	X25, FRAME RELAY, PPP, ATM, etc					DE RED				

Mecanismos de TCP

0	4 10		16	24	31	
	PUERTO FUEN	NTE	PUERTO DESTINO			
NUMERO DE SECUENCIA						
NUMERO DE ACUSE DE RECIBO						
HLEN RESERVADO CODE BITS VENTANA						
SUMA DE VERIFICACION PUNTERO DE URGENCIA						
OPCIONES (SI LAS HAY) RELLENO						
DATOS						
•••						

Que se entiende por calidad de servicio (QoS)?

- Entrega garantizada.
- Recuperación de errores.
- Control de flujo.
- Control de congestión.
- Demora y "jitter".
- Perdida de paquetes.
- Disponibilidad.

Como garantizar el ancho de banda necesario?

ESTRATEGIAS

Sobredimensionar la red de transporte.
 UNDER-SUBSCRIPTION

 Gestionar inteligentemente los recursos, distribuyendo <u>de manera desigual</u> los mismos, <u>de acuerdo al flujo de datos</u>.

OVER-SUBSCRIPTION

Como se presenta la calidad de servicio en redes IP?

- El trafico de paquetes en Internet 1 se basa en el concepto <u>"best effort"</u> o sea los datagramas IP se procesan sin garantía de calidad de servicio.
- Las redes pueden introducir retardos, perdidas de paquetes, errores de multiplexado o de transmisión en nodos congestionados. Por lo tanto IP no lo soluciona.

Cambiaron los Paradigmas de enrutamiento?

Ruteo basado en el destino solamente.(Anterior)

Ruteo basado en la QoS.(Actual)

Conclusión: Se debe marcar el flujo.

Enrutamiento IP



RUTEO NO BASADO EN LA CALIDAD DE SERVICIO

Técnicas para el marcado de los flujos de paquetes en redes IP

- Differentiated Services DiffServ. (ToS)
- Integrated Services IntServ. (Reserva)

En general la QoS se puede controlar por tramos

Differentiated Services DiffServ. (ToS)

- Modelo basado en <u>clasificar y marcar</u> los paquetes como pertenecientes a determinada clase de trafico previamente definida.
- Implementa el *Per-Hop Behaviors* (PHBs) Que <u>define en</u> <u>cada router</u> las características de envío de los paquetes para cada clase de trafico. Differentiated Services Code Point (DSCP) -ToS
- Se denomina Behavior Aggregate (BA) al trafico que circula por el router y pertenece a la <u>misma clase</u>. Por ejemplo que requiere un <u>condicionamiento común</u> como:minima latencia o perdida de paquetes, etc

Integrated Services – IntServ. (Reserva)

- El modelo se basa en la reserva (RSVP) de recursos en cada router para cada aplicación que lo requiera.
- A diferencia de DiffServ se requiere tratar cada aplicación por separado.

 Para el control del trafico Traffic SPECification (TSPEC) se emplea el método de "token bucket"

DATAGRAMA IP

0	3	8	16	21	31		
Versión	Tamaño de la cabecera	Tipo de servicio	Tamaño del datagrama				
	Identific	ación	Banderas	Desplazamiento del segmento			
Tiempo de vida Protocolo			Suma de verificacion de la cabecera				
DIRECCION IP DE ORIGEN							
DIRECCION IP DE DESTINO							
OPCIONES Ruta de origen estricta Puta de origen descenaste de							
Ruta de origen desconectada Registro de ruta							
Marcas de tiempo							
Seguridad Dellanas							
DATOS -Datagrama UDP - Segmento TCP - Dat ICMP							

Type Of Service (ToS)

 Especifica el tratamiento que debería tener el datagrama. Son una indicación para los algoritmos de ruteo, NO UN REQUERIMIENTO OBLIGATORIO.

Calidad de servicio——→							
PRECEDENCIA	D	T	R	С	0		

PRIORIDAD: 0 NORMAL....7 ALTA

D: SOLICITA MINIMO RETARDO.

T: SOLICITA LA MAXIMA CAPACIDAD DE TRANSMISION.

R: SOLICITA EL CANAL DE MAXIMA CONFIABILIDAD.

C: MINIMO COSTO

PRECEDENCIA

Es una medida de la naturaleza y prioridad del datagrama:

- 000
- Rutina
- 001
- Prioridad
- 010
- Imediato
- 011
- "Flash"
- 100
- "Flash override"
- 101
- Crítico
- 110
- Control de red("Internetwork control")
- 111
- Control de red("Network control")

Calidad de servicio (RFC 1349)

- 1000 = Minimizar retardo (FTP, TELNET)
- 0100 = Maximizar Throughput (FTP DATOS, WWW)
- 0010 = Maximizar la confiabilidad (SNMP,DNS)
- 0001 = Minimizar el costo monetario (NTP, SMTP)
- 0000 = Servicio normal
- MBZ = Reservado para uso futuro (cero)

Que entendemos por flujo de paquetes? RFC 1633

Es una <u>sucesión distinguible</u> de paquetes IP relacionados que provienen de una <u>única fuente</u> y que requieren la <u>misma</u> QoS.

Los flujos son unidireccionales y pueden tener mas de un destino.

Como se identifica un paquete IP de un flujo determinado?

- En IPv4 mediante:
 - Dir. IP origen
 - Dir IP destino.
 - Protocolo.
 - Port fuente.
 - Port Destino.
- En IPv6 mediante el identificador de flujo de cabecera.


Como se brinda QoS al flujo de paquetes?

- Control de admisión: Mediante RSVP se reservan recursos, si no los hay se descarta el flujo.
- Algoritmo de enrutamiento: Las métricas deben responder a la QoS requerida.
- Política de colas: De acuerdo a los requerimientos de los diferentes flujos.
- Política de descarte de paquetes: Ante situación de congestión como continuar satisfaciendo la QoS.

RSVP: ReSerVation Protocol – RFC 2205.

EJEMPLO TIPICO DE UNA ARQUITECTURA WAN

Protocolo ruteable: IP




IP: Servicio de entrega sin conexión

- El servicio es "no confiable" dado que la <u>entrega</u> no esta garantizada.
- Los paquetes (datagramas) se pueden, perder, duplicar, retrasar, entregarse sin orden, no obstante IP no informará de esto ni al receptor ni al emisor.
- El servicio es sin conexión, dado que cada paquete es tratado en forma independiente de todos los demás, no hay circuitos virtuales.

ATM tiene calidad de servicio

	Class A	Class B	Class C	Class D		
Characteristics	Constant bit rate	Variable bit connection rate connection oriented connections.		Connection less data		
Synchronization between Source and Destination	Requi	red	od Not Required			
Bit rate	Constant	Variable				
Connection Type	Connection Oriented Conn. less					
Adaption Layer	AAL 1	AAL 2	AAL 5	AAL 3/4		

AAL - PDU



ATM

funciones de las capas superiores capas superiores CS convergencia AAL segmentación y reensamble SAR control genérico de flujo generación / extracción del encabezado de la celda **ATM** Gestión traducción del VPI / VCI de la celda de las multiplexación / demultiplexación de celdas capas desacople de la tasa de celdas generación / verificación del HEC (por CRC) sincronización de celdas TC Capa Física adaptación de las tramas de transmisión generación / recuperación de las tramas de transmisión reloj de bits PM medio físico

Categorías de Servicios

EL ATM Forum define los siguientes categorías de Servicios

- Real-Time Services
 - Constant Bit Rate (CBR)
 - Real-Time Variable Bit Rate (VBR)
- Non-Real-Time Services
 - Non-Real-Time Variable Bit Rate (nrt-VBR)
 - Available Bit Rate (ABR)

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PROTOCOLOS

IP

- No orientado a la conexión.
- Sin control de flujo extremo a extremo.
- Sin recuperación de errores.
- Sin calidad de servicio.

ATM

- Orientado a la conexión.
- Apto servicio sincrono.
- Apto servicio de datos.
- Alcance de red ilimitado.
- Tasa de transmisión garantizada.
- Con tratamiento diferenciado según el servicio.
- Servicio sin colisión.
- Gran ancho de banda.

Relación entre el "mundo" IP y el "mundo" ATM

- El objetivo es combinar los dos "mundos" para aprovechar las ventajas de ambos.
- Originariamente existieron dos modelos para resolver este problema:

Modelo "peer": el ATM y el IP son vistos como capas "pares" en un esquema OSI.

Modelo "overlay": el IP está por encima del ATM en el modelo OSI.

Como se combinan los protocolos IP y ATM del ejemplo anterior para brindar QoS?

Modelos históricos

"PER" "OVERLAY"

EL MODELO "PEER"

Propone que <u>a nivel de ATM se mantenga la estructura de direcciones utilizada por IP.</u>

Ventajas

 No se requiere un nuevo protocolo de ruteo específico de ATM y no se requiere un nuevo esquema de direcciones.

Desventajas

- No se pueden emplear todas las capacidades de QOS que posee el ATM.
- Los switches ATM deben adquirir funcionalidades de routers multiprotocolo.


MODELO "OVERLAY"

- Las redes IP se ubican <u>sobre</u> las redes ATM.
 <u>Coexisten diferentes esquemas de direccionamiento</u>.
- Se presentaron dos alternativas:
 - Modelo de transporte nativo:
 Native Model o Classical IP (CLIP)
 - Modelo de emulación:
 LAN Emulation (LANE)

El MPLS y la integración de los niveles 2 y 3 del modelo osi

- En las primeras versiones de IP / ATM la integración de los niveles 2 y 3 se efectuó en forma DISCONTINUA.
- En MPLS se logro esa integración sin discontinuidades, utilizando el encaminamiento de IP y la conmutación de ATM.

Topología típica de una red MPLS



Routers en MPLS

Ingreso (LER)

Transito (LSR)

Penultimo (LSR)

Egreso (LER)

Componentes de MPLS

LER (Label Edge Router): Son routers que están en la periferia de la red, y son los que se unen a las distintas redes IP externas. Insertan y quitan las etiquetas. *Conservan la capacidad de ruteo IP*.

LSR (Label Switching Router): Son routers internos de la red, analizan la etiqueta del paquete recibido y a partir de su tabla de ruteo interno, determinan:

El camino a seguir (puerto de salida) La nueva etiqueta.

LSP (Label Switching Path): Son los caminos genéricos MPLS para una dada FEC.
Son unidireccionales.


Componentes de MPLS

- **FEC (Forwarding Equivalence Class):** Condiciones de calidad de servicio comun a un flujo de paquetes que tienen la misma etiqueta. Subconjunto de paquetes tratados del mismo modo por el conmutador.
- **LDP (Label Distribution Protocol):** Protocolo que permite distribuir las etiquetas MPLS. Se encarga de la señalizacion.
- **CSPF (Constraine Shortest Path First):** Algoritmo que calcula el camino mas corto entre los dos LER. Utiliza la TED (Traffic Engineering Database).
- **TED (Traffic Engineering Database):** Base de datos de los LER y LSR empleada para calcular los LSP.
- **Dominio MPLS:** Conjunto de LER y LSR administrados por una unica autoridad.

ESTRATEGIA DEL MPLS

 Separación de las funciones de <u>encaminamiento</u> (routing) de las de <u>envío</u> (forwarding).

 Utilización de "<u>Etiquetas</u>" para el envío de los datos



 Dentro del dominio MPLS los LSR ignoran la cabecera IP; solamente analizan la etiqueta de entrada, consultan la tabla correspondiente (tabla de conmutación de etiquetas) y la reemplazan (SWAP) por otra nueva, de acuerdo con lo indicado en la tabla.


- La identidad del paquete original IP queda enmascarada durante el transporte por la red MPLS, que no "mira" sino las etiquetas.
- El penúltimo router quita la etiqueta (POP).
- Solo existe un LER de egreso por LSP.

- Un camino LSP es el circuito virtual que siguen por la red todos los paquetes asignados a la <u>misma FEC.</u>
- Las etiquetas MPLS se insertan entre los niveles 2 y 3, en forma manual o dinamica.
- Según las especificaciones del IETF, MPLS funciona sobre cualquier tipo de transporte: PPP, LAN, ATM, Frame Relay, etc.

Las etiquetas MPLS

- Si el Protocolo de la red de transporte contiene un campo especifico (como ocurre con los campos VPI/VCI de ATM y DLCI de Frame Relay), se utilizan esos campos nativos para las etiquetas MPLS.
- Si el protocolo de nivel 2 no soporta un campo para etiquetas (p. ej. enlaces PPP o LAN), se emplea una cabecera genérica MPLS de 4 octetos, que contiene un campo específico para la etiqueta y que se inserta entre la cabecera del nivel 2 y la del paquete (nivel 3).
- Se pueden concatenar etiquetas mediante el bit "Stacking Bit": si es 0 otra etiqueta continua si es 1 sigue la cabecera del IP.

Etiqueta MPLS




EXP: Clase de servicio (descarte de paquetes y politica de colas)

S: Stack (S=0 hay mas etiquetas asociadas al paquete, S=1 la ultima)


TTL: Tiempo de vida - La acción por default para un LSP es copiar el IP


Label: Identificación de la etiqueta.

Etiqueta MPLS en una trama




Etiquetas en Frame Relay y ATM






Formato de Celda - UNI



Estructura de la trama FRAME RELAY



DLCI: Data Link Connection Identifier

C/R: Command / Response

E/A: Extension address

D/C: DLCI / Core

DE: Discard Eligibility

BECN: Backward Explicit Congestion Notification

FECN: Forward Explicit Congestion Notification

53


Etiquetas en PPP y Ethernet

Cabecera	Pila de etiquetas	Cabecera IP	Datos	Cola PPP
PPP	MPLS			

Cabecera	Cabecera	Pila de etiquetas	Cabecera IP	Datos	Cola MAC
MAC	LLC	MPLS			

Trama PPP

Capa de Enlace



Sentido de la transmisión


Tratamiento de las etiquetas en los routers

- Cuando se recibe un paquete en un Router (LSR o LER) este examina la etiqueta que se encuentra en el tope de la pila y en función de su contenido puede efectuar la operación: PUSH o POP o SWAP.
- <u>SWAP</u> Se cambia la etiqueta por otra (de la tabla) y el paquete se envía según esta ultima etiqueta.
- PUSH Se inserta una nueva etiqueta en el LER.
- POP Se retira la etiqueta en el penúltimo router.
- Durante estas operaciones el contenido del paquete "datagrama IP" no se toma en cuenta.


TABLA DE ENVIO DE LAS "ETIQUETAS" EN UN LSR

Interfase. Ent.	Etiqueta. Ent.	Etiq. Sal.	Int. Sal.
1	23	45	10
2	56	67	9
3	67	78	11
4	32	90	12
n	XX	уу	N

Otro ejemplo



Envio de un datagrama por un LSP



LDP - Protocolos de distribución de etiquetas

- Este protocolo permite que un LSR informa a otro LSR la relación : Etiqueta/FEC.
- Detecta los nodos vecinos mediante el protocolo Hello. (UDP port 646)
- Cuando lo detecta intercambia datos mediante una sesion TCP.
- El protocolo LDP también abarca cualquier negociación entre dos LSR.
- Tras el intercambio masivo de información, cada LER y LSR establece y mantiene una base de datos llamada TED (Traffic Engineering Database)
- A partir de la TED cada LER calcula los LSP posibles hacia los restantes LER, para este calculo se emplea el algoritmo CSPF (Constrained Shortest Path First)

Clases de Servicios

Entre cada par de LSR exteriores se pueden definir varios LSPs cada uno de ellos con diferentes prestaciones y garantías de ancho de banda.

Que parametros se tienen en cuenta al establecer los SLA Service Level agreement?

Disponibilidad

Pérdida de Paquetes

Ancho de Banda

Delay

Jitter

Estos aspectos de la transmisión son los condicionan la conexión y determinan la calidad de la comunicación.

Detalle de los parámetros

• <u>Disponibilidad:</u> Porcentaje del tiempo (suele ser en términos anuales o mensuales) que el proveedor asegura que brindara servicios, o sea que se encontrara operativo. Valores típicos: 99,7% - 99,9%.

Pérdida de Paquetes:

Máxima cantidad de paquetes perdidos respetando el ancho de banda contratado.
 Valores típicos: 0,1 %

Ancho de Banda:

 Se refiere al ancho de banda que el proveedor le asegura al cliente dentro de su red. Valores típicos mínimos: 5 Mb/seg.

Delay:

• Retardo de ida y vuelta media de los paquetes entre un origen y un destino. Valores típicos: 50 mseg. (terrestre)


Jitter:

Variaciones que sufre el retardo. Valores típicos: +/-10mseg


CALIDAD DE SERVICIO CON MPLS

- Brindar calidad de servicio es una necesidad cuando existe congestión de las redes.
 Si la red se encuentra sobredimensionada es innecesario este proceso.
- El SLA -Service Level Agreement- es un contrato que especifica los valores de los parámetros QoS acordados entre el cliente y el proveedor.

Red Corporativa



Calidad de servicio de una TELCO



 Calidad Bronce: (Qos para tráfico "Best Effort"- Internet): Esta calidad definida para transportar el tráfico "Best Effort", va a ser la más baja de todas las definidas, y en ella no se asegura ningún parámetro de Calidad de Servicio (Disponibilidad, Retardo, Pérdida de Paquetes).

 Calidad Plata: (Qos para tráfico de datos estándar) Esta calidad está definida para transportar el tráfico de datos de aplicaciones corporativas Standard

 Calidad Oro: (Qos para tráfico de datos con alta prioridad): Esta clase de servicio define una prioridad de datos alta para los tráficos IP del tipo delay sensitive más críticos del cliente (aplicaciones con tráfico SNA, aplicaciones de consulta de base de datos, SAP, etc).

 Calidad Multimedia: Qos para tráfico de voz y vídeo con alta prioridad. Esta clase de servicio define una prioridad alta para los tráficos IP multimedia del cliente (voz y vídeo). Esta calidad definida para transportar el tráfico Multimedia (voz y vídeo).

 Calidad Gestión: (Qos para tráfico de gestión con alta prioridad) Esta clase de servicio se utiliza por los protocolos internos de la red y por los sistemas de gestión y monitorización.

Clases de Servicios

Parametros QoS	Bronce	Plata	Oro	Multimedia
Pérdidas paquetes IP	-	X	X	X
Retardo ó Latencia		X	X	X
Variación de Retardo "Jitter"		-		X

Otro ejemplo de TELCO y su CoS ofrecido

Clases de Servicio



Configuración del acceso en función de las QoS

%TR + %MC + %ES = BW Acceso [Kbps]


El precio del servicio será dependiente de esta configuración

QoS	Delay	Jitter	Packet Loss	Aplicaciones comunes
Tiempo Real	<60 mseg (Nac) <185 mseg (Int)*	<10 mseg (Nac) <20 mseg (Int)*	<0,30 %	Voz / Video Interactivo
Misión Crítica	-	-	<0,50 %	Aplicaciones corporativas (ERP, SAP, Vantive, etc.)
Estándar	-	-	<1 %	Correo Electrónico / File Transfer / Servicios WEB

* Las mediciones internacionales se realizan contra nuestro POP Miami

Unidad Telefonía Fija - Estrategia y Desarrollo de Servicios - Servicios de Datos e Internet - Confidencial - 6

 El ancho de banda total del vínculo de acceso a Internet se distribuye entre acceso Nacional e Internacional, <u>debiendo asignarse dinámicamente</u> de modo que pueda asegurarse un "Committed Information Rate" (CIR%) para ambos casos, según las siguientes relaciones:



La disponibilidad del enlace deberá ser, como mínimo, del 99,7% horas medida en términos anuales y del 99,5% en términos trimensuales, con una tasa de error de 1 bit errado cada 10⁷ bit transmitidos. 8760 hs/anuales x 0.3% / 100 = 26,28 hs

- El Tiempo Mínimo <u>Medio</u> entre Fallas (MTmBF) por mes como máximo será de 30 horas.
- El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes como máximo será de 15 horas.
- El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) por mes será menor a 2 horas.

$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^{n} TBF_{i}}{n}$$

$$TBF_{i} = (FT_{i} - FT_{(i-1)})$$

TBF (Tiempo entre fallas): define el tiempo entre dos fallas consecutivas.

BW NAC(%) + BW INT(%) = 100 %

Servicio Full Internet

CIR NAC (%) \geq CIR NAC(mínimo) = \underline{BW} NAC(mínimo)

BW TOTAL

CIR INT (%) ≥ CIR INT(mínimo) = BW INT(mínimo)
BW TOTAL

CIR NAC(mínimo) (%) = 65 % y CIR INT(mínimo) (%) = 35 %,

$$D[\%] = \frac{Tse}{Tts} \quad x \quad 100$$

^{D [%]:} Disponibilidad, medida en porcentaje.

Tse: Tiempo total de servicio efectivo

Tiempo total del Servicio

La disponibilidad garantizada es:

- •99,7 % medida en términos anuales.
- •99,5 % medida en términos trimestrales

Tasa de Error

La tasa de error de Bits (BER) será menor o igual que 1*10e⁻⁷.

Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF)

Fti (Tiempo de la falla): momento de ocurrencia de la falla. Se define como:

$$FTi = \frac{E_{4i} - E_{ji}}{2}$$

Siendo Eji alguno de los tiempos E1i, E2i ó E3i, el primero que se haya podido determinar para la falla número (i) donde E1, E2, E3 y E4 son eventos medidos en año, mes, día, hora y minuto, que corresponden a:

- E1 = Determinación efectiva de falla
- E2 = Notificación al proveedor por parte del cliente
- E3 = Respuesta del proveedor
- E4 = Solución efectiva de la falla

Debe cumplirse que TBFi > TmBF siendo:

Tiempo mínimo entre fallas 15 horas

Ventajas del MPLS

 Los proveedores de servicio (carriers) son los sectores que más provecho pueden sacar de MPLS. Algunas empresas medianas pueden contratar un servicio de VPNs, basado en MPLS de algún proveedor de servicio.

Con MPLS pueden realizarse robustas VPNs, más escalables y menos costosas que otras alternativas como IPSec, ATM o Frame Relay; y además agrega QoS.

Ventajas del MPLS

- Maximizar la utilización de los enlaces y los nodos.
- Garantizar el nivel de delay (respetar los SLAs).
- Minimizar el impacto de las fallas.
- Los principales protocolos para realizar ingeniería de trafico con MPLS son CR-LDP (Constraint-based Routed Label Distribution Protocol) y RSVP-TE (ReSerVation Protocol Traffic Engineering).
- Integración de redes diversas: ATM, Frame relay, IP, Ethernet y ópticas.

Mantener una red, es más economico que mantener muchas. Con MPLS podemos armar una red de transporte universal.

CONCLUSIONES

- Las redes actuales priorizan el trafico en función de la dirección IP o puertos de origen y/o destino.
- La priorizacion evita sobredimensionar el ancho de banda en la subred de acceso.
- Se establecen en general tres tipos principales de clases servicio.
- Los parámetros considerados para la calidad de servicio son: perdida de paquetes, demora, jitter, ancho de banda y disponibilidad de la red.