# Universidad de la República Facultad de Ingeniería Instituto de Ingeniería Eléctrica

# Introducción a los Microprocesadores

# **Laboratorio 2022**

# Práctica 1

Grupo:		Mie 15:00 - 2
Cédula de Identidad		Nombre
5.405.795-0	Joel Carabajal	
5.569.102-0	Henola Cócaro	
4.911.609-4	Carlos Gruss	

# Índice

1.	hexa	7seg	3
	1.1.	Pseudocódigo subrutina	3
	1.2.	Código subrutina	3
	1.3.	Pseudocódigo de prueba	4
	1.4.	Código de prueba	4
2.	pbc	da7seg	4
	2.1.	Pseudocódigo subrutina:	4
	2.2.	Código subrutina	5
	2.3.	Pseudocódigo de prueba:	5
	2.4.	Código de prueba:	6
3.	bina	pbcd	6
	3.1.	Pseudocódigo subrutina:	6
	3.2.	Código subrutina	6
		Pseudocódigo de prueba:	7
	3.4.	Código de prueba:	7
4.	desp	oreloj	8
	4.1.	Pseudocódigo subrutina:	8
	4.2.	Código subrutina	8
	4.3.	Pseudocódigo de prueba:	9
	4.4.	Código de prueba:	9
5.	decr		١0
	5.1.		0
	5.2.		0
	5.3.	Pseudocódigo de prueba:	1
	5.4.	Código de prueba:	1
6.		, , , ,	12
			2
			13
	6.3.	Tiempos de ejecución	4

Se definen los siguientes puertos que se usarán para entrada y salida:

```
1 HEX0 equ 0x80
2 HEX1 equ 0x81
3 HEX2 equ 0x82
4 HEX3 equ 0x83
5 SW equ 0x80
6 BTN equ 0x81
```

## 1. hexa7seg

#### 1.1. Pseudocódigo subrutina

- Preservar registro HL.
- Cargar dirección de comienzo de la tabla en HL.
- Limpiar el contenido del acumulador para quedarnos con los cuatro bits menos significativos (que representan un numero entre 0 y 15).
- Cargar el contenido del acumulador en las posiciones menos significativas de HL.
- Cargar en el acumulador el contenido de la dirección apuntada por HL.
- Restaurar HL.
- Retornar.

```
.data
1
  tab_h7s: ; _gfedcba
2
3
      db 11000000B; 0
      db 11111001B ; 1
5
      db 10100100B; 2
      db 10110000B; 3
6
7
      db 10011001B ; 4
      db 10010010B ; 5
8
      db 10000010B ; 6
9
      db 11111000B ; 7
10
11
      db 10000000B; 8
      db 10011000B; 9
12
13
      db 10001000B; a
      db 10000011B ; b
14
15
      db 10100111B ; c
16
     db 10100001B ; d
      db 10000110B; e
17
```

```
db 10001110B ; F
18
19
20 hexa7seg:
       push hl
21
       ld hl, tab_h7s
22
23
       and 0x0f
24
       1d 1, a
25
       ld a, (hl)
       pop hl
26
27
       ret
```

## 1.3. Pseudocódigo de prueba

- Inicializar el Stack Pointer.
- Repetir infinitamente:
  - Cargar en el acumulador el contenido del puerto de entrada de los switch.
  - Llamar a la subrutina hexa7seg.
  - Cargar el contenido del acumulador al puerto de salida correspondiente al display 7 segmentos.

## 1.4. Código de prueba

```
.text
2
  ld sp, 0x0000
3
4
5 loop_test:
      in a, (SW)
6
7
      call hexa7seg
      out (HEX0), a
      jr loop_test
10
11
12 .include "subrutinas.s"
   .end
13
```

# 2. pbcda7seg

## 2.1. Pseudocódigo subrutina:

• Preservar el contenido del acumulador en un registro auxiliar.

- Llamar a hexa7seg.
- Cargar el contenido del acumulador en C.
- Restaurar el contenido original del acumulador.
- Rotar el acumulador cuatro veces a la derecha (ya que hexa7seg opera sobre los cuatro bits menos significativos del acumulador).
- Llamar a hexa7seg.
- Cargar el contenido del acumulador en B.

#### 2.2. Código subrutina

```
pbcda7seg:
                                ; preservar el contenido del acumulador
      ld b, a
      call hexa7seg
3
      ld c, a
4
      ld a, b
5
                               ; restaurar el acumulador original
                               ; rotar cuatro posiciones hacia la derecha
6
      sra a
7
      sra a
8
      sra a
      sra a
      call hexa7seg
10
      ld b, a
11
12
      ret
```

#### 2.3. Pseudocódigo de prueba:

- Inicializar el Stack Pointer.
- Generar un bucle infinito:
  - Cargar el contenido de los switch de entrada al acumulador.
  - Llamar a pbcd7seg.
  - Cargar el contenido de C en el acumulador.
  - Cargar el contenido del acumulador al display correspondiente.
  - Cargar el contenido de B en el acumulador.
  - Cargar el contenido del acumulador al display correspondiente.

#### 2.4. Código de prueba:

```
.text
1
2
3 ld sp, 0x0000
5 loop_test:
      in a, (SW)
6
      call pbcda7seg
7
      ld a, c
8
      out (HEX0), a
9
10
      ld a, b
11
      out (HEX1), a
      jr loop_test
12
13
14
   .include "subrutinas.s"
15
   .end
```

# 3. binapbcd

#### 3.1. Pseudocódigo subrutina:

- Inicializar un contador en 0.
- Mientras el resultado de (A-10) sea positivo:
  - Cargar en el acumulador el resultado de (A-10).
  - Incrementar el contador.
- En el contador se tiene el dígito de decenas y en el acumulador queda el dígito de las unidades.
- Rotar el contador 4 veces a la izquierda.
- Cargar en el acumulador el resultado de (A OR contador).

```
binapbcd:
ld b, 0d
loop_binapbcd:
cp 10d
jp m, fin_binapbcd ; if (A - 10d) > 0 then jump a fin_binapbcd
sub 10d ; else restar 10 e incrementar contador
inc b
```

```
jp loop_binapbcd
8
9
      fin_binapbcd:
10
          sla b
                                ; rotar cuatro posiciones a la izquierda
          sla b
11
12
          sla b
13
          sla b
14
          or b
      ret
15
```

## 3.3. Pseudocódigo de prueba:

- Inicializar el Stack Pointer.
- Generar el bucle infinito:
  - Cargar los switch de entrada en acumulador.
  - Llamar binapbcd.
  - Llamar pbcd7seg.
  - Cargar C en el acumulador.
  - Cargar el acumulador a un display de salida.
  - Cargar B en el acumulador.
  - Cargar el acumulador a un display de salida.

## 3.4. Código de prueba:

```
.text
1
2
  ld sp, 0x0000
3
5
  loop_test:
      in a, (SW)
6
      call binapbcd
      call pbcda7seg
8
9
      ld a, c
10
      out (HEX0), a
11
      ld a, b
      out (HEX1), a
12
      jr loop_test
13
14
15
16
  .include "subrutinas.s"
17
   . end
```

# 4. despreloj

#### 4.1. Pseudocódigo subrutina:

- Cargar en el acumulador los segundos de la dirección apuntada por IX.
- Llamar a binapbcd.
- Llamar a pbcda7seg.
- Se obtienen en BC los segundos listos para representar en dos display de 7 segmentos.
- Cargar BC en las salidas correspondientes, preservando el valor de C en un registro auxiliar.
- Incrementar IX para que apunte a las centésimas.
- Cargar en el acumulador el valor correspondiente a las centésimas.
- Llamar a binapbcd.
- Llamar a pbcda7seg.
- Se obtienen en BC las centésimas listas para representar en dos display de 7 segmentos.
- Cargar BC en las salidas correspondientes.
- Incrementar IX para que apunte a la bandera.
- Cargar en el acumulador el valor de la bandera.
- Si (A-0 == 0):
  - Restaurar el valor de C que se respaldó previamente.
  - Encender el punto decimal sin modificar el valor numérico.
- Restaurar el valor de IX.

```
1 despreloj:
                 ; cargamos los segundos al acumulador
2
    ld a, (ix)
    call binapbcd
3
    call pbcda7seg
                 ; en bc tenemos los segundos codificados a 7seg
4
5
    ld a, b
6
    out (HEX3), a
7
    ld a, c
    8
    ld e, a
```

```
inc ix
10
      ld a, (ix)
                        ; cargamos las centesimas al acumulador
11
      call binapbcd
12
      call pbcda7seg
                        ; en bc tenemos las centesimas codificadas a 7seg
13
      ld a, b
14
15
      out (HEX1), a
16
      ld a, c
      out (HEX0), a
17
      inc ix
18
      ld a, (ix)
19
      cp 0d
                            ; evalua como cero solo si la flag es 0x00
20
      jp nz, fin_despreloj ; si no vale 0x00 no se debe agregar punto
21
                           ; recuperamos lo que va en HEX2
22
      ld a, e
23
      and 01111111B
                            ; mascara para prender el punto decimal
      out (HEX2), a
24
      fin_despreloj:
25
      dec ix
                            ; restauramos el registro ix
26
27
      dec ix
28
      ret
```

## 4.3. Pseudocódigo de prueba:

- Generar un bucle:
  - Llamar a despreloj.

## 4.4. Código de prueba:

```
.text
1
2
3 ld sp, 0x0000
5
  loop_test:
6
      call despreloj
7
      break_test:
8
      jr loop_test
   .include "subrutinas.s"
10
11
   . end
12
```

Una forma de corroborar que el programa está funcionando como se espera es correr lo siguiente en el debugger:

```
set $ix=0xB400
set {char}0xB400=0x01
set {char}0xB401=0x63
set {char}0xB402=0xFF
cont
```

Se espera que se muestre **01 99** en los display de 7 segmentos (con el decimal apagado).

# 5. decreloj

#### 5.1. Pseudocódigo subrutina:

- Cargar los segundos de IX.
- Cargar las centésimas de IX+1.
- Si (centésimas- $10 \ge 0$ ):
  - Restarle 10 a centésimas.
- Si no:
  - Si (segundos- $1 \ge 0$ ):
    - Las centésimas pasa a valer (90 + el resto que hay en IX+1).
    - o Los segundos bajan en una unidad.
    - Se complementa la bandera.
  - Si no:
    - o El contador satura a cero.

```
tu u,(1x) ; cargar los segundos ld a,(ix+1) ; cargar las --
1 decreloj:
2
                       ; cargar las centesimas
3
      cp 10d
4
      jp m, cent_neg ; centesimas-10 >= 0? (underflow centesimas)
5
      sub 10d
                       ; si no hay underflow, restamos 10
6
7
      ld(ix+1), a
8
     jp fin_decreloj ; y saltamos al final
                        ; si hay underflow en las centesimas:
9
      cent_neg:
10
         ld c, (ix+1)
         ld a,b
11
          cp 1d
12
```

```
jp m , seg_neg ; segundos-1 >= 0? (underflow segundos)
13
          sub 1d
                       ; si no hay, restamos 1
14
         ld (ix), a
15
         ld a, c
16
         add a, 90d ; las centesimas valen 90+resto previo
17
18
         ld(ix+1), a
19
         ld a, (ix+2)
         cpl
                        ; complementar la bandera
20
         1d(ix+2), a
21
         jp fin_decreloj
22
                   ; si hay underflow en los segundos:
23
      seg_neg:
         ld (ix), 0d ; satura a cero el contador
24
         ld (ix+1), 0d
25
      fin_decreloj:
26
      ret
27
```

#### 5.3. Pseudocódigo de prueba:

- Definir dos mascaras para acceder a los bits correspondientes a los botones de interés.
- Inicializar el Stack Pointer.
- Generar un bucle:
  - Cargar la entrada de los botones en el acumulador.
  - Pasar el acumulador por una máscara para quedarnos con el valor del botón 2. El resultado da cero si el botón está presionado.
  - Si el botón 2 no está presionado:
    - o Saltar al comienzo del bucle.
  - Si no:
    - o Llamar decreloj.
    - o Llamar a despreloj.
    - o Mientras el botón 1 no está presionado:
      - ♦ Cargar la entrada de los botones en el acumulador.
      - Enmascarar y chequear si está presionado.
    - Saltar al principio del bucle.

#### 5.4. Código de prueba:

```
btn_1_mask equ 00000010B
btn_2_mask equ 00000100B

.text
```

```
6 ld sp, 0x0000
8 btn_2_loop:
       in a, (BTN)
9
       \quad \text{and} \ btn\_2\_mask
10
       jp nz, btn_2_loop
11
12
       call decreloj
       call despreloj
13
       btn_1_loop:
14
           in a, (BTN)
15
           and btn_1_mask
16
           jp nz, btn_1_loop
17
           jp btn_2_loop
18
19
20
   .include "subrutinas.s"
21
22
   .end
```

# 6. Ensamblado, ciclos y tiempo de ejecución

## 6.1. Ensamblado

PC	Instrucción	OPCODE	# de Bytes	Ciclos M	Ciclos T
0xBA00	push AF	1111 0101	1	M1, WR <sup>MEM</sup> , WR <sup>MEM</sup>	11T
0xBA01	push DE	1101 0101	1	$M1, WR^{MEM}, WR^{MEM}$	11T
0xBA02	ld DE, CTE16bit	0001 0001 0010 1010 0010 1010	3	$M1, RD^{MEM}, RD^{MEM}$	10T
0xBA05	dec DE	XXXXXX	1	XXXXXXX	6T
0xBA06	ld A, D	XXXXXX	1	XXXXXXX	4T
0xBA07	or E	XXXXXX	1	XXXXXXX	4T
0xBA08	jr NZ, loop	0010 0000 0000 0101	2	M1, RD <sup>MEM</sup> Inactivo	12T
0xBA0A	pop DE	1101 0001	1	$M1, RD^{MEM}, RD^{MEM}$	10T
0xBA0B	pop AF	XXXXXX	1	XXXXXXX	10T
0xBA0C	ret	XXXXXX	1	XXXXXXX	10T

Símbolo	Valor	
CTE16bit	0x4242	
espero	0xBA00	
loop	0xBA05	

# 6.2. Ciclos

Cuadro 1: Instrucción: push DE (ejemplo)

r (-)r				
CICLO	M1	$WR^{MEM}$	$WR^{MEM}$	
BUS DIRECCIONES	0xBA01	0xFFED	0xFFEC	
BUS DATOS	11010101	0xAB	0xCD	

Cuadro 2: Instrucción: ld DE, CTE16bit

CICLO	M1	$RD^{MEM}$	$RD^{MEM}$
BUS DIRECCIONES	0xBA02	0xBA03	0xBA04
BUS DATOS	00010001	0x42	0x42

Cuadro 3: Instrucción: jr NZ, loop

, , <sub>1</sub>				
CICLO	M1	$RD^{MEM}$	Inactivo	
BUS DIRECCIONES	0xBA08	0xBA09	-	
BUS DATOS	00100000	0000 0101	-	

Cuadro 4: Instrucción: pop AF

CICLO	M1	$RD^{MEM}$	$RD^{MEM}$
BUS DIRECCIONES	0xBA0B	0xFFEE	0xFFEF
BUS DATOS	11110001	0x34	0x12

#### 6.3. Tiempos de ejecución

Pasando de ms a ciclos T:

$$10ms * 50MHz = 500000T$$

Una vez hecho esto se calcula el tiempo de ejecución del programa (desde la primera instrucción hasta llegar a  $\operatorname{ret}$ , sin incluirlo). Se define una constante  $\mathbb C$  como la cantidad de veces que se ejecuta el bucle.

$$11T + 11T + 10T + (6T + 4T + 4T + 12T)\mathbb{C} + 10T + 10T = 500000T$$

Se puede despejar ℂ como:

$$\mathbb{C} = \frac{500000T - 52T}{26T} = 19228,8$$

Una vez obtenida la constante, se observar que la secuencia:

```
1 ...
2 ld a, d
3 or e
4 ...
```

Se puede sintetizar como "d or e" que solo evalúa como cero cuando tanto d cómo e valen cero. Por lo tanto, el valor que debe tener la constante para que el bucle se ejecute  $\mathbb C$  veces es  $\mathbb C$ .

Como  $\mathbb C$  no es un entero, se probó redondear para arriba y para abajo observando cual de las dos opciones aproxima mejor a los requerimientos. Si  $\mathbb C=19229$  se obtiene un error relativo de 0,0012 %, mientras que si consideramos  $\mathbb C=19228$  se obtiene un error relativo de 0,004 %. Por lo tanto se elegiría 19229 como el nuevo valor de CTE16bit, ya que es el que posee menor error relativo.