

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1072	JOSÉ MARÍA GARCÍA PÉREZ
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☒ MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 ☐ MIXTA	
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2269 506/8	
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2226342/00042	
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____	
AÑO	☒ 2023	
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER	
MANDO	☒ JOYSTICK 23057 ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____	
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: PG2 MIXTA/369	
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 150004	
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA	
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100	
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: AP100 MIX/2023/2315 ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____	
TACOS	☒ 40 SHORES ☐ 50 SHORES ☐ 60 SHORES	
OBSERVACIONES	Ensamble buñ 30 m Cajón 5x0'5 m Soporte eslingas Motores Peladoras : - 2824281/00002 con sensor - 2272485/00043 616x	



Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10				
Pin	Nomencl.	Nomencl. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal
				Detalles
				Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc
				Max. 1A
				No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras
A3	SSH2	SSH2	S	Comun selectora Grupo 2 EV
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)
				Pulso a masa
				Negativo
				Negativo
				Positivo
A6	S8H2	S8H2		Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor.
				NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)
				Positivo
				El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACETUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda
				Masa
B1	VBat_-	VBat_-	S	Entrada del sensor de tova lleva
B2	Enc_1	Ene	E	Comun selectora Grupo 1 EV
B3	SSH1	SSH1	S	Comun selectora Grupo 3 EV
B4	S6H1	S6H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)
B5	S7H1	S7H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)
B6	S8H1	S8H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto/ tripunto (modo frontal)
B7	S9H1	S9H1	S	Dureza normal
B8		S12H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)
C2	S2H1	S2H1	S	Positivo

pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)			Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)			Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza			Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza			Positivo	
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion			4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Libre				
