

# ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

|               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DE SERIE   | B/1074 PIZAR LÓPEZ CASTRO                                                                                                                                                                                      |
| MODELO        | <input type="radio"/> VARIANT FR<br><input type="radio"/> VARIANT TR<br><input type="radio"/> VARIANT PG2 0 MIXTA<br><input type="radio"/> VARIANT PG3<br><input checked="" type="radio"/> VARIANT PG4 0 MIXTA |
| MOTOR         | <input type="radio"/> LINDE Nº SERIE: _____<br><input type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: _____<br><input checked="" type="radio"/> SM Nº DE SERIE: 2283923/20                                                   |
| BOMBA         | GR.3 <input checked="" type="radio"/> BONDIOLI Nº SERIE: 2226347/00021                                                                                                                                         |
| ACEITE        | <input checked="" type="radio"/> HV-68<br><input type="radio"/> HV-46<br><input type="radio"/> OTRO: _____                                                                                                     |
| AÑO           | <input checked="" type="radio"/> 2023                                                                                                                                                                          |
| LATIGUILLOS   | <input type="radio"/> HIDYMEC<br><input checked="" type="radio"/> RAYFLEX<br><input type="radio"/> FRENDI<br><input type="radio"/> TALLER                                                                      |
| MANDO         | <input checked="" type="radio"/> JOYSTICK<br><input type="radio"/> TELEMANDO Nº SERIE: _____                                                                                                                   |
| INSTALACION   | <input checked="" type="radio"/> Nº INSTALACION ELECTRICA: PG4/342                                                                                                                                             |
| DISTRIBUIDOR  | <input type="radio"/> ROQUET:<br><input type="radio"/> BUCHER: _____<br><input checked="" type="radio"/> BONDIOLI: 180087                                                                                      |
| TIPO PINZA    | <input type="radio"/> 170 ESTRECHA<br><input checked="" type="radio"/> 210 ANCHA                                                                                                                               |
| TIPO APERTURA | <input checked="" type="radio"/> 70<br><input type="radio"/> 100                                                                                                                                               |
| TIPO DE CAJON | <input type="radio"/> FARVOLI: _____<br><input checked="" type="radio"/> AGROMELCA: PG4/HG023006/2023<br><input type="radio"/> NOLI: _____<br><input type="radio"/> ESTUPIÑA: _____                            |
| TACOS         | <input type="radio"/> 40 SHORES <input checked="" type="radio"/> 50SHORES 0 60 SHORES                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES | Cajón 6'5 m<br>Soporte estlinga<br>Bulones 30 mm<br>Con Cámara                                                                                                                                                 |



J23047\_rev\_0

| Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01 |                    |                                  |             |                 |                                           |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|--|
| Nº SERIE: J23047                                     |                    | Fecha de fabricacion: 21-08-2023 |             |                 |                                           |  |
| Posicion                                             | Ref._Comercial     | Part_Number                      | Nº de Serie | Version         | Descripcion del elemento                  |  |
| 1                                                    |                    |                                  |             | PRENUEVO AGOSTO | FIRMWARE                                  |  |
| 2                                                    | ZFDJEO0091         | JEO0091                          | G16040018   |                 | Joystick                                  |  |
| 3                                                    | MF2424             |                                  | BDH07028    |                 | Tarjeta de microprocesador MF2424         |  |
| 4                                                    | DMG80480C043-02WTC |                                  | PNT230008   |                 | Pantalla                                  |  |
| 5                                                    |                    |                                  | INF23029    |                 | Tarjeta interface                         |  |
| 6                                                    |                    | BSCP2                            |             |                 | Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D |  |
| 7                                                    |                    | BSCP1                            |             |                 | Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS  |  |
| 8                                                    |                    | CPP                              |             |                 | Cable plano conexion pantalla - INF_JCA   |  |

OBSERVACIONES: GR3



pin\_out v 1.3.10\_rev\_0

| Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10 |        |             |                      |  | Descripción de la señal                                                      |  | Observaciones |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pin                                                                         | Nomen. | Nomen. V1.2 | Entr.( E )/Sal.( S ) |  |                                                                              |  | Detalles      |                                                                                                                                               |
| A1                                                                          | VBat_+ | VBat_+      | S                    |  | Salida de 12 Vcc                                                             |  | Max. 1A       | No da salida si no esta alimentada la placa                                                                                                   |
| A2                                                                          | ENf    | ENf         | E                    |  | Entrada del sensor de las RPM de las peladoras                               |  |               | Pulso a masa                                                                                                                                  |
| A3                                                                          | S5H2   | S5H2        | S                    |  | Comun selectora Grupo 2 EV                                                   |  | Negativo      |                                                                                                                                               |
| A4                                                                          | S6H2   | S6H2        | S                    |  | Comun selectora Grupo 4 EV                                                   |  | Negativo      |                                                                                                                                               |
| A5                                                                          | S7H2   | S7H2        | S                    |  | Vibrar Izquierda ( modo aceituna )                                           |  | Positivo      |                                                                                                                                               |
| A6                                                                          | S8H2   | S8H2        |                      |  |                                                                              |  |               | Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor.<br>NO PUEDE UTILIZARSE.<br>TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE. |
| A7                                                                          | S9H2   | S9H2        | S                    |  | Vibracion ( modo almendra ) / bypass movimiento (modo acoplamiento)          |  | Positivo      | El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.           |
| A8                                                                          | S12H1  | S12H1       |                      |  | Dureza Blanda                                                                |  |               |                                                                                                                                               |
| B1                                                                          | VBat_- | VBat_-      | S                    |  | Masa                                                                         |  |               |                                                                                                                                               |
| B2                                                                          | Enc_I  | Enc_I       | E                    |  | Entrada del sensor de tolva lleva                                            |  |               |                                                                                                                                               |
| B3                                                                          | S5H1   | S5H1        | S                    |  | Comun selectora Grupo 1 EV                                                   |  | Negativo      |                                                                                                                                               |
| B4                                                                          | S6H1   | S6H1        | S                    |  | Comun selectora Grupo 3 EV                                                   |  | Negativo      |                                                                                                                                               |
| B5                                                                          | S7H1   | S7H1        | S                    |  | Vibrar Derecha ( modo aceituna ) / Peladoras andando ( modo almendra )       |  | Positivo      |                                                                                                                                               |
| B6                                                                          | S8H1   | S8H1        | S                    |  | ByPass vibracion ( modo aceituna ) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)    |  | Positivo      |                                                                                                                                               |
| B7                                                                          | S9H1   | S9H1        | S                    |  | Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)                     |  | Positivo      |                                                                                                                                               |
| B8                                                                          | S12H2  | S12H2       | S                    |  | Dureza normal                                                                |  | Positivo      |                                                                                                                                               |
| C1                                                                          | S2H2   | S2H2        | S                    |  | Grupo selección: Alargar ( B3 ) Acortar ( A3 ) Subir ( B4 ) Bajar ( A4 )     |  | Positivo      |                                                                                                                                               |
| C2                                                                          | S2H1   | S2H1        | S                    |  | Grupo selección: Volteo D ( B3 ) Volteo I ( A3 ) Giro D ( B4 ) Giro I ( A4 ) |  | Positivo      |                                                                                                                                               |



pin\_out v 1.3.10\_rev\_0

|    |       |       |   |                                                                                            |          |
|----|-------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C3 | S3H2  | S3H2  | S | Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4) | Positivo |
| C4 | S3H1  | S3H1  | S | Grupo selección: Trampilla A ( B3 ) Trampilla C ( A3 )                                     | Positivo |
| C5 | S10H2 | S10H2 | S | Cerrar pinza                                                                               | Positivo |
| C6 | S10H1 | S10H1 | S | Abrir pinza                                                                                | Positivo |
| C7 | END   | END   | E | Entrada de sensor de presión                                                               | 4-20 mA  |
| C8 | Enc_D | Enc   | E | Libre                                                                                      |          |



| Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10 |        |               |                  |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Pin                                                                                  | Nomen. | Nomen. V1.3.9 | Entr.(E)/Sal.(S) | Descripción de la señal                        | Observaciones         |
| A                                                                                    | VBat_+ | VBat_+        | E                | Entrada de 12 Vcc                              | Max. 1A               |
| B                                                                                    | VBat_- | VBat_-        | E                | Masa                                           |                       |
| C                                                                                    | io1    | io1           | E                | Sensor R.P.M (toma de fuerza)                  |                       |
| D                                                                                    | i5b    | i5b           | E                | Entrada de final de carrera Paraguas Derecha   | Señal a positivo 12 V |
| E                                                                                    |        |               |                  |                                                |                       |
| F                                                                                    | i6b    | i6b           | E                | Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda | Señal a positivo 12 V |
| G                                                                                    | Prest  |               | S                | Salida de positivo hacia los presostatos       | 12 V                  |
| H                                                                                    |        |               |                  |                                                |                       |
| J                                                                                    |        |               |                  |                                                |                       |
| K                                                                                    |        |               |                  |                                                |                       |