

ESP32S-HiLetgo
HC-SR04 Sensor 1
HC-SR04 Sensor 2
HC-SR04 Sensor 3
HC - SR04
VCC
TRIG
ECHO
GND
3.3V
VIN 5V
EN/RESET
GPIO36/SVP
GPIO39/SVN
GPIO34
GPIO35
GPIO32
GPIO33
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO14
GPIO12
GPIO13
GPIO9/SD2
GPIO10/SD3
GPIO11/SDCMD
GPIO23
GPIO22
GPIO1/TX0
GPIO3/RX0
GPIO21
GPIO19
GPIO18
GPIO5
GPIO17
GPIO16
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15
GPIO8/SD1
GPIO7/SD0
GPIO6/SDCLK
ESP32S
HiLetgo
WiFi
Module
GND
fritzing