## Material:

- 1) Ambiente de desenvolvimento MCU8051
- 2) Kit-8051-USB
- 3) Placa de chaves e Leds

## **Conceitos envolvidos:**


- 1) Cálculo de tempo de execução de programas
- 2) Rotinas de atraso (temporização)
- 3) Uso de bits das portas
- 4) Interrupção
- 5) Programação do chip do Microcontrolador


## Parte Prática:

- 1) Fazer um programa em Assembly que gere uma onda quadrada com saídas complementares nos bits P0.0 e P0.1 do Port P0, com período aproximado de 100ms.
  - a) Observar o resultado no simulador.
  - b) Gravar o programa compilado no Kit-8051-USB.
- 2) Escrever um programa em Assembly que gere duas ondas quadradas: uma com frequência de aproximadamente 1 Hz e outra com frequência de aproximadamente 4 Hz. Uma solicitação de interrupção externa 0 (P3.2 = Int0) sensível a descida de borda, altera entre as duas frequências, enviando o sinal para a saída P0.0 o que piscará o Led na frequência determinada. O programa deve ficar em loop infinito alternando as frequências a cada solicitação de interrupção.

Enviar pelo site e-Disciplinas os arquivos .ASM dos dois exercícios.

 Os Leds são acesos em nível lógico "0" e apagados em nível lógico "1"





 Quando o botão é acionado, o bit do Port conectado em CN2 recebe nível lógico "zero".