SIMUL 3

Exemplo: Programa que gera duas ondas quadradas de mesmo período usando as interrupções dos Timers


Os Temporizadores contam Ciclos de Máquina !!!!

- Escrever o programa no simulador MCU8051-IDE e compilar.
- Inserir Breakpoints nas linhas (clicar no número da linha) 11, 23 e 28 (instruções localizadas logo após os bits das portas terem sido alterados.
- Utilizar o cristal de 12 MHz.


```
ORG
         SJMP
                  PROG
                  000BH
         ORG
         SJMP
                  SUB0
                  001BH
         ORG
         SJMP
                  SUB1
                  P1,#00
PROG:
         MOV
                  ET1
         SETB
         SETB
                  ET0
                  TMOD, #11H
         MOV
                  TH1, #OFFH
         MOV
                  TL1,#0FBH
         MOV
                  THO, #OFFH
         MOV
                  TLO, #OFBH
         MOV
                  EA
         SETB
                  TCON, #01010000B
         MOV
         SJMP
SUB0:
                  P1.0
         CPL
         MOV
                  THO, #OFFH
                  TLO, #OFBH
         MOV
         RETI
SUB1:
                  P1.1
         CPL
                  TH1, #OFFH
         MOV
         MOV
                  TL1, #OFBH
         RETI
         END
```

Responder aos seguintes itens:

- a) Executar o programa no "Animate Program" (F6). O programa vai rodar do início até o primeiro Breakpoint (Linha 11) e parar. Qual é o tempo gasto até a linha 11, que é igual ao tempo inicial para que as duas saídas estejam em nível lógico Zero?
- b) Continuar a execução clicando novamente em F6. O programa vai rodar até o próximo Breakpoint (Linha 23) e parar. Qual é o tempo gasto para programar os contadores e saltar para a interrupção do primeiro Timer a ser atendida? Que Timer é o primeiro? Por que foi o primeiro?
- c) A cada clique em F6 o programa vai ficar rodando entre os dois Breakpoints (Linha 23 e Linha 28) gerando duas ondas quadradas iguais. Quais são os tempos das partes positivas e negativas de cada onda?



d) Utilizar a visualização dos I/O Ports do simulador e anotar os tempos em microssegundos das duas partes da forma de onda. Fazer um Print da tela do simulador anotando os valores diretamente sobre a imagem.



e) O que acontece se ao invés de utilizar a instrução de byte MOV TCON,#01010000B, que dispara os temporizadores ao mesmo tempo fossem utilizadas as instruções de bit, nesta ordem?

SETB TRO

SETB TR1

E se a ordem de disparo dos temporizadores fosse invertida?

SETB TR1

SETB TRO