TUTORIAL

Simulador de Carga en Buques

ÍNDICE

PAGINA DE INICIO	3
INICIAR	3
TUTORIAL	
INFORMACIÓN	
SELECCIÓN DE CONTENEDORES	3
FORMULARIO	3
INFORMACIÓN CONTENEDORES AGREGADOS	4
DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES	5
SECTOR DE CONTENEDORES	6
SECTOR SUPERFICIE DE BUQUE	6
SECTOR DE BOTONES	7

PÁGINA DE INICIO

La primera escena del simulador donde tienes tres botones (INICIAR, TUTORIAL, INFORMACIÓN).

INICIAR

Al presionar el botón iniciar, se te redirecciona a la página de selección de contenedores (Agregar página del tutorial de página de contenedores).

TUTORIAL

Al presionar el botón tutorial, se te redirecciona a este documento en donde estarán todas las opciones que el usuario puede realizar en el simulador.

INFORMACIÓN


Al presionar el botón información, se le redirigirá a un documento en donde tendrá toda la información teórica que el usuario necesita saber sobre la distribución de los buques.

(PONER IMAGEN DEL INICIO UNA VEZ TERMINADO)

SELECCIÓN DE CONTENEDORES


Dentro de la página de selección de contenedores encontrarás un formulario donde usted podrá seleccionar el peso de los contenedores (el peso tendrá que estar entre 2,3 y 27,3 toneladas), la cantidad de contenedores con el peso puesto quiere que se genere y por último el tipo de contenedor, el cual tendrás 2 opciones uno de 20 pies estándar y otro de 40 pies estándar.

FORMULARIO



Una vez puesto el tipo, el peso y la cantidad de contenedores, tendrás la opción de AGREGAR, la cual podrás volver a llenar el formulario para agregar otro tipo de contenedor si así usted desea. Una vez agregado a la derecha del formulario se le mostrará un historial de los contenedores que vas agregando.


INFORMACIÓN CONTENEDORES AGREGADOS



En el historial de contenedores que vas agregando, tendrás la opción de ELIMINAR ÚLTIMO, en el cual podrás eliminar el último contenedor agregado.


Cuando ya tienes agregado todos los contenedores con el cual quieres hacer la distribución en el buque, tendrás la opción de CONFIRMAR, para así dirigirse a la escena donde podrás hacer tu distribución.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENEDORES



Esta pantalla se divide en 3 sectores, el primero en el cual se le muestra todos los contenedores anteriormente seleccionados.

SECTOR DE CONTENEDORES



El segundo en donde tienes la superficie del buque donde podrás arrastrar los contenedores seleccionados.

SECTOR SUPERFICIE DE BUQUE



Y por último una sección de botones, en el cual podrás guardar tu distribución, cargarla o volver a la pantalla de inicio (Cambiar la imagen de cuando se tenga el botón de comprobar distribución).

SECTOR DE BOTONES

Guardar	Cargar	Volver