Comandos de luces de Vimo

Lámparas de Smart Life del cuarto: **lampara_cuarto_izq** (izquierda) y **lampara_cuarto_der** (derecha). Vimo las controla por la WiFi local, sin internet.

Cómo usarlo

Di **«Hey Vimo»**, espera el sonido y di la orden. Si no nombras una lámpara, la orden se aplica a **las dos**. Puedes añadir «por favor» al principio o al final.

1. Encender y apagar

Acción	Ejemplos de lo que puedes decir
Encender las dos	«prende las luces» · «enciende la luz» · «prende todas las luces»
Apagar las dos	«apaga la luz» · «apaga las luces» · «apaga las dos lámparas»
Solo una lámpara	«prende la lámpara izquierda» · «apaga la de la derecha» · «prende la izquierda»

2. Brillo

Cada «sube» o «baja» cambia 20 puntos; el brillo va del 10 % al 100 %.

Acción	Ejemplos de lo que puedes decir
Porcentaje exacto	«pon la luz al 50» · «luz al 30 por ciento»
Máximo / mínimo	«brillo al máximo» · «luz al mínimo»
Más brillo	«sube la luz» · «más luz» · «sube el brillo»
Menos brillo	«baja la luz» · «menos luz» · «baja la luz un poco»

3. Color

Acción	Ejemplos de lo que puedes decir
Cambiar color	«pon la luz roja» · «luz verde» · «pon las luces en morado» · «cambia la lámpara izquierda a azul»
Colores disponibles	rojo · naranja · amarillo · verde · cian o turquesa · azul · morado, violeta o lila · rosa · magenta o fucsia

4. Luz blanca

Acción	Ejemplos de lo que puedes decir
Blanco	«pon la luz blanca»
Temperatura	«luz cálida» · «luz fría» · «luz neutra»

5. Modos

Di «modo …», «pon el modo …» o «pon la lámpara derecha en modo …».

Modo	También puedes decir
noche	buenas noches · dormir
lectura	leer
trabajo	trabajar · estudio
ocio	relax · relajado · descanso
suave	—
colorido	colores · arcoíris
deslumbrante	fiesta · disco
precioso	hermoso · bonito
blanco / color / música	modos básicos de la lámpara

«Noche» y «precioso» se comprobaron en tus lámparas; los demás usan los valores de serie de Tuya y pueden verse algo distintos a la app.

6. Crear o ajustar tus propios modos

Pon las lámparas como te gusten desde la app Smart Life y guárdalo con un nombre (en la terminal de la Raspberry, dentro de la carpeta `bmoclaude`):

Para…	Comando
Guardar en las dos	`venv/bin/python tools/guardar_modo_luz.py cine`
Guardar solo una	`venv/bin/python tools/guardar_modo_luz.py cine --lampara lampara_cuarto_izq`
Borrar un modo	`venv/bin/python tools/guardar_modo_luz.py cine --borrar`

Después basta decir «Hey Vimo, modo cine». Si usas el nombre de un modo de serie (por ejemplo «fiesta»), tu versión lo sustituye.

Si algo no funciona

Problema	Qué hacer
No reconoce la orden	Repítela de corrido, sin pausas, mencionando «luz», «lámpara» o «modo». Vimo ya entiende confusiones habituales de Whisper («por la luz», «luz calidad», «bolo fiesta»).
«No pude conectar con…»	La lámpara está apagada del interruptor o sin WiFi.
Cambiaste la lámpara en la app	Si la vuelves a emparejar, ejecuta `venv/bin/python tools/descubrir_luces.py`