

Índice

- 1. Introdução √
- 2. Noções Básicas de Redes de Petri (RdP) √
- 3. Regras de Evolução das RdP √
- 4. RdP Generalizadas √
- 5. Componentes de Modelação em RdP √
- 6. Análise Computacional de Modelos RdP
- 7. Verfificação de Propriedades dos Sistemas Modelados
- 8. Utilização da Ferramenta HP-SIM

Análise Computacional de Modelos (1)

 voltemos a um exemplo de RdP já analisado em termos de marcações acessíveis:





Análise Computacional de Modelos (2)

- esta RdP corresponde a:
 - matriz de incidência anterior (W-) às transições (arcos $P \rightarrow t$): $t_1 \quad t_2 \quad t_3 \quad t_4$


$$W^{-} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P_{1} P_{2}$$

- matriz de incidência posterior (W^+) às transições (arcos $t \rightarrow P$): $t_1 = t_2 = t_3$

$$W^{+} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P_{1}$$

marcação inicial: [1] P₁

$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1_1 \\ 0 & P_2 \\ 0 & P_3 \\ 0 & P_4 \\ 0 & P_5 \end{bmatrix}$$



Análise Computacional de Modelos (3)


- trace de evolução do modelo
 - para uma determinada marcação, que transição pode disparar?

```
for tra = 1 to tra = NUM_TRA do
   if habilitada(tra) = TRUE and condicao(tra) = TRUE then
      exit for
   end if
end for
```

- no pseudo-código acima, a função habilitada (tra) verifica se a transição tra pode ser disparada de acordo com a Regra 1 das RdP
- a função condicao (tra) verifica o valor da condição lógica associada à transição tra (por exemplo, um temporizador ter expirado)

Análise Computacional de Modelos (4)

- trace de evolução do modelo
 - função habilitada (tra)?
 - para uma marcação (nº de marcas existente em cada posição), cada coluna da matriz W (peso dos arcos anteriores à transição) "diz" quantas marcas são necessárias em cada posição para que a transição correspondente a essa coluna esteja habilitada
 - por exemplo, para M_0 :



Análise Computacional de Modelos (5)

- trace de evolução do modelo
 - como determinar a marcação resultante (Regra 2) do disparo de tra
 que estava habilitada por uma marcação m?
 - função evolucao (m, tra)?

```
function evolucao(m as vec_marcacao, tra as integer) as vec_marcacao
    tra_disp = vect(tra)
    evolucao = m + W x tra_disp
end function
```


- no pseudo-código acima, m é um vector com dimensão igual ao número de posições da RdP
- tra_disp é um vector com dimensão igual ao número de transições da RdP, e tem todos os valores a 0, à excepção do elemento que corresponde a tra (esse elemento terá o valor 1)
- $-W = (W^{+} W^{-})$

Análise Computacional de Modelos (6)

- trace de evolução do modelo
 - vejamos o resultado de evolução (M_O, 1) para a RdP exemplo:

$$W = W^{+} - W^{-} = \begin{bmatrix} t_{1} & t_{2} & t_{3} & t_{4} \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{1} \\ P_{2} \\ P_{3} \\ P_{4} \\ P_{5} \end{bmatrix}$$

$$tra_disp = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$




Análise Computacional de Modelos (7)

- trace de evolução do modelo
 - vejamos o resultado de evolução (M₀, 1) para a RdP exemplo:

$$evolucao(M_0,1) = M_0 + W \times tra_disp = \begin{bmatrix} 1\\0\\0\\0\\0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1\\1\\1\\0\\0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\\1\\1\\0\\0 \end{bmatrix}$$

cada elemento do vector resultante desta multiplicação, corresponde à soma das multiplicações de cada elemento da linha de W por cada elemento de tra_disp



CISTER-ISEP, 2020

Análise Computacional de Modelos (8)

- utilizando a representação matricial da RdP e funções: que permitam verificar se uma transição está habilitada por uma determinada marcação e marcação resultante após o disparo de uma transição
 - facilmente se obtém uma árvore n-ária das marcações acessíveis (não considera condições lógicas associadas às transições)
 - facilmente se detectam situações de bloqueio (a partir de determinada marcação algumas ou todas as transições deixam de poder ser disparadas)
 - pode fazer-se simulação temporal do sistema e análise de desempenho
 - etc.

Índice

- 1. Introdução √
- 2. Noções Básicas de Redes de Petri (RdP) √
- 3. Regras de Evolução das RdP √
- 4. RdP Generalizadas √
- 5. Componentes de Modelação em RdP √
- 6. Análise Computacional de Modelos RdP √
- 7. Verificação de Propriedades dos Sistemas Modelados
- 8. Utilização da Ferramenta HP-SIM

Verificação de Propriedades (1)

Ver Secção IV Artigo de TADAO Murata

Índice

- 1. Introdução √
- 2. Noções Básicas de Redes de Petri (RdP) √
- Regras de Evolução das RdP √
- 4. RdP Generalizadas √
- 5. Componentes de Modelação em RdP √
- 6. Análise Computacional de Modelos RdP √
- 7. Verificação de Propriedades dos Sistemas Modelados √
- 8. Utilização da Ferramenta HP-SIM


Utilização da Ferramenta HP-SIM (1)

- o HP-SIM é uma ferramenta não comercial que permite fazer simulação temporal de sistemas modelados por RdP
 - algumas especificidades
 - transições temporizadas
 - limitação explícita de capacidade das posições (<u>artificialismo de simplificação de modelos</u>)
 - existência de arcos especiais (<u>artificialismo de simplificação de</u> modelos)
 - arco de teste (para fazer leitura a uma posição)
 - arco inibidor (leitura de zero marcas)

Utilização da Ferramenta HP-SIM (2)

transições temporizadas


 nas transições, é possível definir um delay de disparo; um temporizador associado é despoletado a partir do momento em que uma transição fica habilitada



Utilização da Ferramenta HP-SIM (3)

transições temporizadas


 nas transições, só existe um temporizador, pelo que se a posição a temporizar tiver capacidade superior a 1, é preciso replicar a posição para simular correctamente o tempo



Utilização da Ferramenta HP-SIM (4)


transições temporizadas

 nas transições, só existe um temporizador (limitação da implementação do HP-SIM – devia haver um *array* de temporizadores por posição), pelo que se a posição a temporizar tiver capacidade superior a 1, é preciso replicar a posição para modelar correctamente o tempo




Utilização da Ferramenta HP-SIM (5)

- <u>limitação de capacidade explícita das posições</u>
 - uma das propriedades das posições no HP-SIM diz respeito a limitação de explícita de capacidade (por defeito, no HP-SIM é 1 – <u>atenção</u>); por isso é possível simplificar o modelo anterior (do lado direito das posições é indicada a capacidade); simplifica, mas perde-se a clareza do modelo




Utilização da Ferramenta HP-SIM (6)


- ainda sobre as transições temporizadas
 - como é utilizada a transição posterior à posição para modelar tempo associado ao processo representado pela posição, é preciso ter atenção se essa transição posterior não vai deixar de estar habilitada durante a contagem do temporizador (que recomeçará a contar outra vez quando a transição voltar a estar habilitada)
 - nesse caso, a modelação de tempo fica completamente falseada!!!



Utilização da Ferramenta HP-SIM (7)

- ainda sobre as transições temporizadas
 - solução: isolar as posições que se pretendem temporizar:






CISTER-ISEP, 2020 Eduardo Tovar 95

Utilização da Ferramenta HP-SIM (8)

arcos especiais do HP-SIM


 a RdP ao lado representa o serviço periódico de mensagens (duas filas de prioridades HI e LOW)



Utilização da Ferramenta HP-SIM (9)

arcos especiais do HP-SIM

 no HP-SIM, a leitura <u>tem</u> de ser feita com um arco de "teste" (no HP-SIM é um arco tracejado)




Arco de teste (leitura)

Utilização da Ferramenta HP-SIM (10)

arcos especiais do HP-SIM

 no HP-SIM, existe um terceiro tipo de arco: arco inibidor (a posição anterior tem de ter 0 marcas para que a transição posterior a essa posição possa disparar)

> Arco inibidor



Utilização da Ferramenta HP-SIM (11)

Exemplo

- Considere o modelo RdP de uma rede de comunicações do tipo token-passing. Existem n nós na rede. O *token* é passado entre eles da seguinte forma: nó 1 \rightarrow nó 2 \rightarrow nó 3 \rightarrow ... nó n \rightarrow nó 1 \rightarrow ...
- Em cada nó de rede existe uma fila com capacidade para 50 mensagens pendentes. Quando recebe o token, um nó pode enviar até um máximo de 3 mensagens antes de ter de passar o token ao nó seguinte no anel lógico. A transmissão de uma mensagem demora 10 unidades de tempo e a do token demora 2 unidades de tempo. A figura seguinte ilustra o modelo RdP (em HP-SIM) pretendido, detalhando um nó de rede (nó 1).
- A marcação ilustrada refere-se ao instante de tempo imediatamente a seguir à chegada do *token* ao nó 1 (disparo da transição t_1). A figura considera ainda que imediatamente antes desse disparo de t_1 , a Fila de mensagens passou a ter uma marca.

Utilização da Ferramenta HP-SIM (12)

