Guía de Implementación - Sistema Hikvision Multi-Dispositivos

Resumen de la Solución Completa

Campos Adicionales Requeridos para Tabla (face):

sql

-- CAMPOS DE SINCRONIZACIÓN

Sincronizado TINYINT DEFAULT 0 -- 0=Pendiente, 1=Sincronizado, -1=Error FechaSincronización

DATETIME NULL -- Timestamp de última sincronización

UltimoIntento DATETIME NULL -- Último intento de sincronización

NumeroIntentos INT DEFAULT 0 -- Contador de intentos fallidos

-- CAMPOS ESPECÍFICOS HIKVISION ISAPI

CalidadImagen TINYINT DEFAULT 80 -- Calidad de La imagen (1-100)

TipoDeteccion VARCHAR(20) DEFAULT 'face' -- face, body, vehicle

UmbralCoincidencia TINYINT DEFAULT 80 -- Threshold de matching (1-100)

PermisoAcceso TINYINT DEFAULT 1 -- 1=Permitir, 0=Denegar

-- METADATOS DE IMAGEN

FormatoImagen VARCHAR(10) DEFAULT 'JPEG' -- JPEG, PNG, BMP

TamañoImagen INT NULL -- Tamaño en bytes

ResolucionX INT NULL -- Ancho en pixels

ResolucionY INT NULL -- Alto en pixels

HashImagen VARCHAR(64) NULL -- MD5/SHA256 para detectar duplicados

-- CONFIGURACIONES AVANZADAS

DeteccionVital TINYINT DEFAULT 1 -- 1=Activar Liveness detection

MascaraPermitida TINYINT DEFAULT 0 -- 1=Permitir con mascarilla

AnguloCara DECIMAL(5,2) NULL -- Ángulo de rotación de La cara

CalidadRostro TINYINT NULL -- Calidad calculada del rostro (1-100)

-- AUDITORÍA

CreadoPor INT NULL -- ID del usuario que creó

FechaCreacion DATETIME DEFAULT GETDATE() -- Fecha de creación

ModificadoPor INT NULL -- ID del usuario que modificó FechaModificación DATETIME NULL -- Fecha de última modificación

Version INT DEFAULT 1 -- Versión del registro
Observaciones NVARCHAR(500) NULL -- Notas adicionales

Nuevas Tablas Requeridas:

1. hikface - Gestión de Dispositivos

DispositivoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NVARCHAR(100) NOT NULL -- Nombre descriptivo Nombre **IPAddress** VARCHAR(15) NOT NULL -- IP del dispositivo -- Puerto HTTP/HTTPS Puerto INT DEFAULT 80 NVARCHAR(50) DEFAULT 'admin' -- Usuario autenticación Usuario Password NVARCHAR(255) NOT NULL -- Contraseña (cifrada) **UsarHTTPS** -- 1=HTTPS, 0=HTTP TINYINT DEFAULT 0 -- 1=Activo, 0=Inactivo Activo TINYINT DEFAULT 1 Ubicacion -- Ubicación física NVARCHAR(200) NULL Zona NVARCHAR(100) NULL -- Zona de cobertura ModeloDispositivo NVARCHAR(50) NULL -- Ei: DS-K1T344MBFWX-E1 NumeroSerie NVARCHAR(50) NULL -- S/N del dispositivo CapacidadMaxUsuarios INT DEFAULT 3000 -- Máximo usuarios soportados EstadoConexion TINYINT DEFAULT 0 -- 0=Desconocido, 1=Online, 2=Offline

TINYINT DEFAULT 1

2. (cola_sincronizacion) - Cola de Trabajos

SincronizacionActiva

sql INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY ColaID FacialID INT NOT NULL -- FK a face -- FK a hikface DispositivoID INT NOT NULL -- FK a per PersonaID INT NOT NULL -- INSERT, UPDATE, DELETE VARCHAR(20) NOT NULL TipoOperacion Prioridad TINYINT DEFAULT 5 -- 1=Alta, 5=Normal, 9=Baja Estado TINYINT DEFAULT 0 -- 0=Pendiente, 1=Procesando, 2=Completado, -- Contador de intentos NumeroIntentos INT DEFAULT 0 MaximoIntentos INT DEFAULT 3 -- Máximo número de intentos FechaCreacion DATETIME DEFAULT GETDATE() MensajeError NVARCHAR(1000) NULL -- Mensaje de error si falla

-- 1=Sincronizar, 0=No sincronizar

Características de la Solución

Sincronización Masiva Multi-Dispositivo

- Procesamiento Paralelo: Hasta 5 workers simultáneos
- Cola Inteligente: Sistema de prioridades y reintentos
- Gestión de Estado: Tracking completo del estado de sincronización
- Tolerancia a Fallos: Reintentos automáticos y recuperación de errores

Gestión Centralizada de Dispositivos

- Registro de Dispositivos: Tabla (hikface) para gestionar múltiples lectores
- Monitoreo de Estado: Online/Offline automático
- Configuración Flexible: Soporte HTTP/HTTPS, puertos personalizados
- Ubicación Geográfica: Organización por zonas y ubicaciones

Optimización para Hikvision ISAPI

- Procesamiento de Imágenes: Redimensionado y compresión automática
- Metadatos Completos: Calidad, resolución, hash de verificación
- Configuración Avanzada: Liveness detection, umbral de matching
- Compatibilidad Total: Soporte completo para DS-K1T344MBFWX-E1

III Flujo de Trabajo Completo

```
graph TD

A[Usuario VB6 carga imagen] --> B[Datos guardados en tabla face]

B --> C[Trigger automático crea entradas en cola_sincronizacion]

C --> D[Sistema Python detecta trabajos pendientes]

D --> E[Verificar dispositivos online]

E --> F[Procesar imágenes facial]

F --> G[Sincronización paralela a múltiples dispositivos]

G --> H[Actualizar estado en cola]

H --> I[Registrar logs y estadísticas]

I --> J[Usuario puede acceder en todos los lectores]
```

% Instalación Paso a Paso

1. Ejecutar Scripts de Base de Datos

```
sql
-- 1. Ejecutar esquema completo
USE [videoman];
GO
-- Ejecutar todo el contenido del archivo "enhanced_database_schema.sql"
-- Esto agregará todos los campos y tablas necesarios
```

2. Configurar Dispositivos Hikvision

-- 2. Insertar dispositivos de ejemplo

```
INSERT INTO hikface (Nombre, IPAddress, Puerto, Usuario, Password, Ubicacion, Zona) VALUES
('Lector Principal', '192.168.1.100', 80, 'admin', 'admin123', 'Entrada Principal', 'Zona A'),
('Lector Secundario', '192.168.1.101', 80, 'admin', 'admin123', 'Entrada Trasera', 'Zona B'),
('Lector Oficinas', '192.168.1.102', 80, 'admin', 'admin123', 'Oficinas Administrativas', 'Zona
```

3. Instalar Python y Dependencias

```
bash
# Instalar Python 3.8+
pip install requests pyodbc pillow configparser schedule
# Crear directorio de trabajo
mkdir hikvision_sync
cd hikvision_sync
```

4. Configurar Archivo de Configuración

```
Crear(hikvision_config.ini):
```

```
ini

[DATABASE]
connection_string = Driver={ODBC Driver 17 for SQL Server};Server=localhost;Database=videoman;T

[SYNC]
max_workers = 5
timeout_connection = 30
retry_attempts = 3

[LOGGING]
level = INFO
file = hikvision_massive.log
```

5. Ejecutar Primera Sincronización

```
# Verificar estado del sistema
python massive_sync.py --report

# Ejecutar sincronización manual
python massive_sync.py

# Configurar sincronización automática
python massive_sync.py --auto
```

Configuración de Dispositivos Hikvision

Configuración Web Interface

- 1. **Acceder al dispositivo**: (http://{ip_address})
- 2. Habilitar ISAPI:
 - Configuration → Network → Advanced Settings → Integration Protocol
 - Z Enable Hikvision-CGI
 - Z Enable ISAPI
 - Save

3. Configurar Control de Acceso:

- Access Control → Authentication → Face Recognition
- Z Enable Face Recognition
- Matching Threshold: 80
- Live Detection: Enable
- Save

4. Configurar Red:

- Network → Basic Settings → TCP/IP
- Configurar IP estática
- Save & Reboot

Monitoreo y Administración

Consultas Útiles para Monitoreo

```
-- 1. Estado general del sistema
SELECT * FROM vw_resumen_dispositivos;
-- 2. Cola pendiente por dispositivo
SELECT * FROM vw_cola_pendiente;
-- 3. Estadísticas de sincronización
SELECT * FROM vw_estadisticas_sincronizacion;
-- 4. Registros faciales por estado
SELECT
    CASE Sincronizado
        WHEN 0 THEN 'Pendiente'
       WHEN 1 THEN 'Sincronizado'
        WHEN -1 THEN 'Error'
    END as Estado,
    COUNT(*) as Cantidad
FROM face
WHERE Activo = 1
GROUP BY Sincronizado;
-- 5. Dispositivos offline
SELECT Nombre, IPAddress, UltimaConexion
FROM hikface
WHERE EstadoConexion = 2 AND Activo = 1;
```

Dashboard de Administración

```
-- Query para dashboard principal

SELECT

-- Dispositivos

(SELECT COUNT(*) FROM hikface WHERE Activo = 1) as DispositivosActivos,
(SELECT COUNT(*) FROM hikface WHERE EstadoConexion = 1) as DispositivosOnline,

-- Cola de sincronización

(SELECT COUNT(*) FROM cola_sincronizacion WHERE Estado = 0) as Trabajospendientes,
(SELECT COUNT(*) FROM cola_sincronizacion WHERE Estado = 3) as TrabajosConError,

-- Registros faciales

(SELECT COUNT(*) FROM face WHERE Activo = 1) as FacialesActivos,
(SELECT COUNT(*) FROM face WHERE Sincronizado = 1) as FacialesSincronizados,

-- Estadísticas del día

(SELECT SUM(SincronizacionesExitosas) FROM estadisticas_dispositivos WHERE Fecha = CAST(GET (SELECT SUM(SincronizacionesFallidas) FROM estadisticas_dispositivos WHERE Fecha = CAST(GET)
```

Troubleshooting

Problemas Comunes y Soluciones

1. Dispositivo No Responde

```
sql
-- Verificar estado
SELECT Nombre, IPAddress, EstadoConexion, UltimaConexion
FROM hikface WHERE Nombre = 'Lector Principal';
-- Forzar reintento
UPDATE hikface SET EstadoConexion = 0 WHERE DispositivoID = 1;
```

2. Errores de Sincronización

```
sql
-- Ver errores recientes
SELECT TOP 10 * FROM log_sincronizacion
WHERE Nivel = 'ERROR'
ORDER BY FechaHora DESC;
-- Reencolar registros fallidos
INSERT INTO cola sincronizacion (FacialID, DispositivoID, PersonaID, TipoOperacion, Prioridad)
SELECT f.FacialID, h.DispositivoID, pf.PersonaID, 'UPDATE', 1
FROM face f
INNER JOIN perface pf ON f.FacialID = pf.FacialID
CROSS JOIN hikface h
```

3. Limpieza de Datos

```
sql
-- Limpiar Logs antiguos (ejecutar semanalmente)
EXEC sp_limpiar_logs_antiguos @DiasAntiguedad = 30;
-- Resetear intentos fallidos
UPDATE cola_sincronizacion
SET NumeroIntentos = 0, Estado = 0, MensajeError = NULL
WHERE Estado = 3 AND NumeroIntentos >= MaximoIntentos:
```

Consideraciones de Seguridad

WHERE f.Sincronizado = -1 AND h.Activo = 1;

1. Cifrado de Contraseñas

```
python
# Implementar cifrado AES para contraseñas en tabla hikface
import cryptography.fernet
def cifrar_password(password: str, key: bytes) -> str:
   f = Fernet(key)
    return f.encrypt(password.encode()).decode()
def descifrar_password(encrypted_password: str, key: bytes) -> str:
   f = Fernet(key)
    return f.decrypt(encrypted_password.encode()).decode()
```

2. Configuración de Red Segura

- VLAN separada para dispositivos Hikvision
- Firewall con reglas específicas
- VPN para acceso remoto
- Certificados SSL para HTTPS

3. Auditoría y Logs

```
sql
-- Crear trigger de auditoría para cambios críticos

CREATE TRIGGER tr_hikface_audit
ON hikface
AFTER UPDATE, DELETE
AS

BEGIN
    INSERT INTO log_sincronizacion (DispositivoID, TipoEvento, Nivel, Mensaje)
    SELECT
    i.DispositivoID,
    'CONFIGURACION_CAMBIADA',
    'WARNING',
    'Configuración de dispositivo modificada'
    FROM inserted i;
END;
```

Optimización de Rendimiento

1. Índices Recomendados

```
-- Ya incluidos en el esquema, pero verificar:

CREATE INDEX IX_face_hash_imagen ON face(HashImagen) WHERE HashImagen IS NOT NULL;

CREATE INDEX IX_cola_fecha_estado ON cola_sincronizacion(FechaCreacion, Estado);

CREATE INDEX IX_log_dispositivo_fecha ON log_sincronizacion(DispositivoID, FechaHora);
```

2. Configuración Óptima

3. Monitoreo de Performance

```
sql
-- Query de performance
SELECT
    h.Nombre,
    AVG(cs.TiempoEjecucion) as TiempoPromedioMs,
    COUNT(*) as TotalOperaciones,
    SUM(CASE WHEN cs.Estado = 2 THEN 1 ELSE 0 END) as Exitosas
FROM cola_sincronizacion cs
INNER JOIN hikface h ON cs.DispositivoID = h.DispositivoID
WHERE cs.FechaCreacion >= DATEADD(DAY, -7, GETDATE())
GROUP BY h.DispositivoID, h.Nombre
ORDER BY TiempoPromedioMs DESC;
```

Beneficios de la Solución Completa

✓ Para el Administrador del Sistema

- Gestión Centralizada: Un solo punto de control para múltiples dispositivos
- Monitoreo en Tiempo Real: Estado y estadísticas actualizadas
- Escalabilidad: Fácil agregar nuevos dispositivos Hikvision
- Automatización: Sincronización sin intervención manual

🔽 Para el Usuario Final

- Acceso Uniforme: Una sola imagen facial funciona en todos los lectores
- Alta Disponibilidad: Sistema redundante con múltiples dispositivos
- Respuesta Rápida: Reconocimiento facial optimizado
- Seguridad Mejorada: Liveness detection y umbrales configurables

Para el Programador

- Código Modular: Fácil mantenimiento y extensión
- Documentación Completa: Guías detalladas de implementación
- APIs Estándar: Integración con ISAPI de Hikvision
- Logging Detallado: Debugging y monitoreo simplificados

Soporte y Mantenimiento

Tareas de Mantenimiento Regular

Diarias

```
bash

# Verificar estado
python massive_sync.py --report

# Limpiar Logs si es necesario
python -c "from massive_sync import HikvisionMassiveSync; sync = HikvisionMassiveSync(); sync.l
```

Semanales

```
sql
-- Ejecutar en SQL Server
EXEC sp_limpiar_logs_antiguos @DiasAntiguedad = 7;
EXEC sp_verificar_estado_dispositivos;
```

Mensuales

- Actualizar firmware de dispositivos Hikvision
- Revisar capacidad de almacenamiento
- Backup de configuraciones
- Análisis de estadísticas de uso

Contacto y Documentación

- Documentación Hikvision: developer.hikvision.com
- Soporte ISAPI: Hikvision Technical Support
- Logs del Sistema: (hikvision_massive.log)
- Base de Datos: Tabla (log_sincronizacion)

Checklist Final de Implementación	
	Ejecutar scripts SQL de esquema expandido
	Configurar dispositivos Hikvision (ISAPI habilitado)
	Insertar registros en tabla (hikface)
	Instalar Python y dependencias
	Configurar (hikvision_config.ini)
	Ejecutar primera sincronización de prueba
	Verificar logs y estadísticas
	Configurar sincronización automática
	Documentar IPs y credenciales de dispositivos
	Capacitar al equipo de soporte
	Establecer procedimientos de backup

¡Sistema Multi-Dispositivos Hikvision Listo para Producción! 🏂

