## **Sistemas Electromecánicos**

Surgen dos leyes nuevas que permiten relacionar la parte eléctrica con la parte mecánica: Ley de Lenz y Ley de Faraday.

Tipo de movimiento mecánico	Variables dependientes mecánicas	Parámetros mecánicos	Variables dependientes eléctricas	Parámetros eléctricos
Rotacional	$T_e = k_i i \ [Nm]$	$k_i \left[ \frac{Nm}{A} \right]$	$e_m = k_m \dot{\theta} \ [V]$	$k_m \left[ \frac{Vs}{rad} \right]$
Traslacional	$f_e = K_i i \ [N]$	$K_i\left[\frac{N}{A}\right]$	$e_m = K_m \dot{x} \ [V]$	$K_m\left[\frac{Vs}{m}\right]$