
## Übung 2-2 – Echtzeitbetriebssysteme

## Nichtpreemptiver Scheduler

(a.)

Schreiben Sie für den Aurix TC375 Lite Kit einen einfachen **nichtpreemptiven Scheduler** (Scheduler.h, Schesuler.cpp – siehe Template-Dateien mit den folgenden Anforderungen:

- Der Scheduler besitzt einen Puffer mit einer maximalen Anzahl handelbarer Tasks (z.B. 10)
- Jede Task besitzt einen *Task Control Block*, bestehend aus (vgl. Bild)
  - Zeiger zur Taskfunktion
  - (Optional: Zeiger auf mögliche Argumente der Taskfunktion)
  - Zykluszeit
  - Aktivierungszeitpunkt
  - Tasktyp (NOP, IDLE, ONCE, CYCLIC)



- Der Scheduler ruft in Abhängigkeit des Typs und der Zyklus- und Aktivierungszeit die aktiven Tasks im Puffer entsprechend auf
- Verwenden Sie als Zeitbasis die Funktion millis(). Sie liefert einfach einen aktuellen Zähler zurück (Zeit in ms seit Reset), der durch einen Interrupt aller 1024  $\mu$ s inkrementiert wird


- Liegt keine Aktivierung einer regulären Task unmittelbar bevor, werden die möglichen IDLE-Tasks aufgerufen
- Öffentliche Schnittstellen (Funktionen) zur Anwendung:
  - Initialisieren des Schedulers
  - Ausführen des Schedulers
  - Hinzufügen einer Task
  - Löschen einer Task

## (b.)

Schreiben Sie ein einfaches Anwendungsprogramm für den Aurix TC375 Lite Kit (siehe Template in OPAL), das drei periodische Tasks unterschiedlicher Zykluszeiten definiert.

- Task100ms
- Task500ms
- Task1000ms

Um die Aufruffrequenzen der Task zu prüfen, soll mit deren Durchlaufen **je eine eigene** LED ein- bzw. ausgeschaltet werden, wie in der folgenden Abbildung aufgebaut.



fritzing