ATTIVITA' -0016-Nocera-Electronic-480 – PROCEDURA STANDARD:

- Portare l'interruttore su OFF;
- Svitare le viti di sicurezza;
- Rimuovere il corpo macchina principale;
- Individuare il danno:
 - o Se il nastro è bloccato: sbrogliarlo;
 - o Se le rotelle sottostanti al nastro sono bloccate: lubrificarle;
 - o Se non arriva corrente: controllare l'alimentatore principale.