


# Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio

de las Rickettsiosis





Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez"

# LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LAS RICKETTSIOSIS

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez"

2022

PRIMERA EDICIÓN. 2022

RICKETTSIOSIS-INDRE

ESTE DOCUMENTO FUE AVALADO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CONAVE)

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY

© INDRF-SECRETARÍA DE SALUD

SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SI SE CITA LA FUENTE: "INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS "DR. MANUEL MARTÍNEZ BÁEZ". LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE LAS RICKETTSIOSIS. INDRE. MÉXICO: SECRETARÍA DE SALUD; 2022"

COLECCIÓN PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INDRE

ISBN: EN PROCESO

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez BÁEZ" FRANCISCO P Miranda 177, Col. Lomas de Plateros, D. T. Álvaro Obregón, C. P. 01480, Ciudad de México.

La edición estuvo a cargo de: M. en C. Carina Brito Loran

EL DISEÑO ESTUVO A CARGO DE: DR. JUAN FRANCISCO ROMÁN PEDROZA.

IMPRESO EN MÉXICO. PRINTED IN MEXICO

Para dudas sobre el contenido de este lineamiento ponerse en contacto con la Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis a través del correo: con el asunto: <a href="mailto:carina.brito@salud.gob.mx">carina.brito@salud.gob.mx</a> revisión de lineamientos

#### Secretaría de Salud

# **Dr. Jorge Alcocer Varela**

SECRETARIO DE SALUD

# Dr. Hugo López-Gatell Ramírez

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

## **Dr. Ricardo Cortés Alcalá**

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

#### Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

"Dr. Manuel Martínez Báez"

#### INDRE

#### Mtra. Lucía Hernández Rivas

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

#### Biól. Irma López Martínez

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

#### Lic. Julie Jeannette Ramírez Hernández

SUBDIRECTORA DE OPERACIÓN

#### Biól. Norma Angélica Montes Colima

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGÍA

#### Mtra. Judith Estévez Ramírez

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MUESTRAS Y SERVICIOS

#### Mtra. Mónica Salas García

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIROLOGÍA

#### Dra. Gabriela Meneses Ruiz

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGÍA

#### GRUPO DE TRABAJO

#### M en C. Carina Berenice Brito Lorán

Jefa del Laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis

Coordinadora de la Red Nacional de Diagnóstico de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis

QBP Yunuen Aguilar Hernández

QFB Nayelli Otero Aparicio

QFB ARIADNA BETSABE ARROYO VARGAS

QBP GUADALUPE ADRIANA GALICIA NICOLÁS

QBP María Dolores Téllez Saucedo

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
ANTECEDENTES	12
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública	12
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis	13
MARCO LEGAL	13
DEFINICIONES OPERACIONALES	15
OBJETIVOS	16
Objetivo General	16
Objetivos Específicos	17
RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA DE LAS RICKETTSIOSIS	17
Organización de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis	18
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA RNLSP-Rick	18
Funciones de los Laboratorios Estatales de Salud Pública	18
Funciones del Laboratorio Nacional de Referencia	19
TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRA	20
Criterios de aceptación y rechazo	22
ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO	24
CALIDAD EN EL SERVICIO DIAGNÓSTICO	25
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO	26
CRITERIOS PARA LA LIBERACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LA RNLSP-Rick	27
BANCO DE MATERIAL BIOLÓGICO EN EL INDRE	27
BIBLIOGRAFÍA	29
ANEXOS	31
Anexo I: Bioseguridad	31

Anexo II: Técnicas diagnósticas	31
Anexo III: Preparación de reactivos para la técnica de inmunofluorescencia indirecta	38
Anexo IV: Determinación de dilución óptima del conjugado mediante	
titulación para la técnica de inmunofluorescencia indirecta	39

# INTRODUCCIÓN

Se conoce como Rickettsiosis a un grupo de enfermedades causadas por bacterias del género *Rickettsia* y *Orientia*, las cuales presentan entre sí similitudes desde el punto de vista clínico y son transmitidas a través de vectores artrópodos hematófagos. En México estas enfermedades se presentan prácticamente en todo el país.

Las Rickettsias son pequeños microorganismos intracelulares obligados, Gram negativos y con aspecto de bacilos cortos. Aunque pueden infectar varios tipos de células, incluyendo macrófagos y músculo liso vascular, los blancos primarios de infección en huéspedes mamíferos son las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos, causando vasculitis con infiltrado celular linfocítico. Se multiplican en el citosol y ocasionalmente en el núcleo de las células infectadas mediante fisión binaria en un período de 8 a 10 horas.

Las Rickettsias son transmitidas por vectores infectados, como lo pueden ser ciertas especies de garrapata, de pulga o de piojo; el modo de infección es por picadura o por contaminación de heridas localizadas en la piel o las mucosas con vectores aplastados o sus heces.

No existe trasmisión directa de persona a persona, las garrapatas sirven como vector y como hospedero de varias especies de Rickettsias, siendo una de las de mayor importancia clínica *Rickettsia rickettsii*. El principal reservorio en México es *Rhipicephalus sanguineus*, aunque existen algunos informes de transmisión por las garrapatas *Dermacentor variabilis y D. andersoni* así como *Amblyomma cajennense*, en el Norte del país. Esto debe alertar al personal médico y veterinario, ya que las garrapatas *R. sanguineus y Amblyomma cajennense* tienen distribución en todo México.

Para el caso de *R. rickettsii* los hospederos vertebrados (por ejemplo perros, gatos y roedores) no se requieren de manera sustancial, ya que el ciclo de vida se puede realizar en la garrapata y esparcirse de manera transovárica y transestadial. El tiempo que necesita la garrapata para transmitir la *Rickettsia spp* es de 3 a 6 horas sobre el hospedero, la cual pasa a través de las glándulas salivales a los pequeños vasos del hospedero. También puede ocurrir la transmisión por la hemolinfa durante la alimentación de las garrapatas o piojos, si son removidos con los dedos.

En México las especies de mayor importancia epidemiológica son:

- *Rickettsia rickettsii* agente etiológico de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas transmitida por la garrapata, (principalmente *Rhipicephalus sanguineus*) de la cual su principal reservorio es el perro.
- Rickettsia prowazekii agente del tifus epidémico, su vector principal es el piojo de cuerpo humano, la gente infectada puede presentar una reincidencia de enfermedad, la cual es conocida como enfermedad de Brill-Zinsser, se desconocen las causas y las personas reincidentes pueden generar nuevos brotes.
- Rickettsia typhi, causante del tifus murino o endémico, los roedores son su principal reservorio y los principales vectores son las pulgas de rata y gato.

El cuadro clínico de las Rickettsiosis se caracteriza por la presencia inicial de fiebre, mialgias, artralgias, postración, cefalea y escalofríos, posteriormente se presentan alteraciones del sistema gastrointestinal como lo es vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Entre el tercer y quinto día suele aparecer una erupción maculo-papulosa en extremidades o tronco que se propaga rápidamente a gran parte del cuerpo. En el quinto o sexto día, o poco después, el 40 al 60 % de los pacientes presentan un exantema petequial.

Dependiendo de la patogenicidad de la cepa y de las condiciones inmunológicas del paciente, en una etapa final se pueden presentar alteraciones neurológicas como delirio, parálisis y convulsiones, casos que frecuentemente finalizan como decesos.

A pesar de ser una enfermedad conocida, la infección está emergiendo en zonas geográficas donde no se contaba con registros. Esto derivado de la mejora en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SiNaVe). Sin embargo, se sospecha que existen casos no informados, ya que los síntomas son inespecíficos.

El principal factor de riesgo asociado con la ocurrencia de casos graves o muertes es el retraso en la administración de la antibioticoterapia correcta. La gravedad de las enfermedades debidas a Rickettsias es muy variada y su letalidad varía del 5 al 40%.

El estándar de oro para el diagnóstico serológico de las Rickettsiosis es la Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), que es realizada para confirmar infección actual, en dos muestras que tengan diferencia mínima de toma de dos semanas, para demostrar un incremento de cuatro o más veces el título de anticuerpos.

Por otra parte una técnica que puede ser utilizada en los primeros días de la enfermedad es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (polymerase chain reaction: PCR por sus siglas en inglés), para la detección de ácidos nucleicos de la bacteria, de esta manera ambas técnicas se complementan para establecer un algoritmo diagnóstico oportuno.

Particularmente México es un territorio en el que se favorece la transmisión de Rickettsiosis debido a la diversidad de condiciones geográficas, demográficas y socioeconómicas. Por lo tanto es de gran importancia llevar a cabo la vigilancia epidemiológica y confirmación por laboratorio.

#### **ANTECEDENTES**

#### Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) es el conjunto de laboratorios con objetivos específicos que permiten unificar métodos de diagnóstico, criterios de interpretación de resultados, transferencia tecnológica, generación de conocimiento y formación de recursos humanos que garanticen procedimientos técnico-administrativos que produzcan información de laboratorio útil para la salud pública.

Es el soporte técnico-científico útil para la vigilancia epidemiológica que genera información de calidad para la toma oportuna de decisiones, a través de la confirmación mediante estudios de laboratorio en muestras biológicas.

La RNLSP depende de la Secretaría de Salud, está conformada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" (InDRE) como órgano rector de la red, los Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) y los Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVE). Se encuentra estructurada en tres niveles: nacional, estatal y local o sus equivalentes para otras instituciones. El nivel nacional está representado por el InDRE como Laboratorio Nacional de Referencia (LNR).

Tiene fundamento legal en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica y se encuentra definida en los *Criterios de Operación para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública Componente Vigilancia Epidemiológica*.

#### Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis

A partir de los brotes de Rickettsiosis durante 2009 en Baja California y en 2012 en Coahuila, se incrementa la vigilancia epidemiológica en México.

El laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis del InDRE como Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) es el órgano rector de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la vigilancia de las Rickettsiosis (RNLSP-Rick).

#### MARCO LEGAL

#### Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Diario Oficial de la Federación 05/II/1917, Última Reforma D.O.F. 15/II/2012.

#### Leyes

- Ley General de Salud, México. Última reforma publicada D.O.F. 07/01/2021.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13/04/2020.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas 18/07/2016
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. D.O.F 18/07/2016.
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. D.O.F. 26/01/2017

#### Reglamentos

- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. México. DOF 2/02/2010.
- Reglamento Sanitario Internacional (2005) 2da edición. Ginebra Suiza 2008. Organización Mundial de la Salud.

#### Normas Oficiales Mexicanas

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, publicada, D.O.F. 19/02/2013.
- NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.
- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. D.O.F. 27/03/2012.
- Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.
- Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012. En materia de información en salud
- Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. D.O.F. 22/10/1993; Modificación D.O.F. 23/06/2006.
- Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. D.O.F. 26/10/2012.
- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. D.O.F. 09/10/2015

#### Planes y Programas

- Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades. Programa de Acción Específico: Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vector, 2013-2018. México: Secretaría de Salud: 2013.
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. D.O.F. 20/05/2013.
- Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Secretaría de Salud.
- Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2019-2024.

#### Lineamientos y Manuales

- Dirección General de Epidemiología. Manual de Procedimientos estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vector; DGAE. México: Secretaría de Salud; 2021.
- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez. Criterios de Operación para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública Componente Vigilancia Epidemiológica; InDRE. México: Secretaría de Salud; 2015.
- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez". Lineamientos para programas de evaluación externa del desempeño de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública; InDRE. México: Secretaría de Salud; 2015.
- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez". Lineamientos para la Gestión del Riesgo Biológico; InDRE. México: Secretaría de Salud; 2015.
- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez". Manual para la toma, envío y recepción de muestras para diagnóstico, InDRE. México: Secretaría de Salud; InDRE. México: Secretaría de Salud; 2015
- Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, "Dr. Manuel Martínez Báez". Lineamientos para el reconocimiento a la competencia técnica de los laboratorios que apoyan a la vigilancia epidemiológica; InDRE. México: Secretaría de Salud; 2015.

# **DEFINICIONES OPERACIONALES**

Para realizar las acciones de vigilancia epidemiológica de las Rickettsiosis se deben considerar las definiciones operacionales establecidas en el *Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las*  Enfermedades Transmitidas por Vector (DGAE. México: Secretaría de Salud; 2016).

#### Caso probable de Rickettsiosis:

Toda persona que presente fiebre y dos o más de los siguientes signos o síntomas; cefalea, mialgias, exantema, náusea, hiperemia faríngea, vómito, dolor abdominal, diarrea, alteraciones neurológicas, signos meníngeos, alteraciones del citoquímico del LCR, púrpura, hemorragias a cualquier nivel, alteraciones hepáticas o hematológicas, hiponatremia, leucocitosis, leucopenia, elevación de DHL o choque y que se identifique alguno de los siguientes factores epidemiológicos:

- Presencia de vectores en áreas de residencia o visitadas en las dos semanas previas al inicio del cuadro.
- Antecedentes de visita o residencia en áreas con transmisión de Rickettsiosis en las dos semanas previas al inicio del cuadro clínico.
- Existencia de casos confirmados en la localidad.
- Antecedente de mordedura de garrapata o contacto con perros en las dos semanas previas al inicio del cuadro

#### Caso confirmado de Rickettsiosis:

Todo caso probable en quien se confirme la presencia de *Rickettsia spp* mediante pruebas de laboratorio reconocidas por el InDRE.

#### Caso descartado de Rickettsiosis:

Todo caso probable en quien no se identifica la presencia de *Rickettsia spp* mediante las pruebas de laboratorio reconocidas por el InDRE

En menores de 5 años se pude considerar solo la fiebre y la identificación de alguna asociación epidemiológica.

# **OBJETIVOS**

#### Objetivo General

Establecer y dar a conocer a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis, los procedimientos estandarizados de diagnóstico, control de calidad y referencia, para generar un diagnóstico oportuno y de calidad que garantice la confiabilidad de los resultados obtenidos.

#### Objetivos Específicos

- Garantizar la calidad del diagnóstico por laboratorio de las Rickettsiosis.
- Ser el documento guía para la RNLSP, en el ámbito técnico-científico del diagnóstico por Laboratorio de las Rickettsiosis.

#### Ámbito de aplicación

El presente documento aplica a todos los laboratorios que forman parte de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis.

# RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA DE LAS RICKETTSIOSIS

Como LNR, es responsabilidad del Laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis del InDRE la coordinación de la RNLSP-Rick, siendo el órgano rector de la Red para el diagnóstico, referencia, capacitación, actualización, evaluación y reconocimiento de la competencia técnica.

En el InDRE se realiza el diagnóstico de Rickettsiosis mediante IFI y PCR en tiempo real, para lo cual ha recibido la transferencia de tecnología de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos de América, así como comparaciones inter-laboratorio con los mismos, también se realiza la determinación de especie mediante PCR tiempo real como un servicio de referencia para aquellas muestras positivas en el PCR de género. Actualmente se han transferido ambas técnicas a los LESP, dentro de los cuales hasta la emisión de este lineamiento cuentan con la autorización para emitir resultados de PCR en tiempo real los LESP de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán y el LAVE, Laboratorio Central de Epidemiología La Raza y para el caso de la técnica de Inmunofluorescencia Indirecta los LESP de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.

InDRE Enero 2022

# Organización de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para la Vigilancia de las Rickettsiosis

El diagnóstico de las Rickettsiosis se apoya en los laboratorios de la RNLSP-Rick, los cuales cuentan con diferentes niveles administrativos y capacidades diagnósticas. La organización general se basa en los siguientes puntos:

- Las técnicas y procedimientos utilizados son uniformes en toda la red, siguiendo los Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de la Rickettsiosis como marco normativo que establece el LNR.
- A nivel estatal existe una descentralización ejecutiva, bajo la supervisión del InDRE.
- Existe coordinación entre los laboratorios con diferente capacidad diagnóstica, de tal manera que aquellos que cuentan con menor capacidad técnica, pueden solicitar métodos de mayor complejidad al InDRE.

# FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA RNLSP-Rick

#### Funciones de los Laboratorios Estatales de Salud Pública

- Realizar el diagnóstico de Rickettsiosis siguiendo los presentes lineamientos y de acuerdo a la técnica que hayan sido capacitados y autorizados (IFI y/o PCR en tiempo real) por el LNR.
- En caso de no contar con autorización para realizar el diagnóstico de Rickettsiosis, enviar el 100% de las muestras recibidas al LNR, revisando previamente que cumplan con los criterios de aceptación correspondientes.
- Revisar que la calidad de las muestras recibidas para diagnóstico cumplan con los criterios de aceptación.
- Revisar que la documentación anexa a las muestras recibidas esté completamente llena.
- Enviar los porcentajes establecidos de muestras: para control de calidad, de serología, 500 µL del 100% positivas (con títulos) y 20% negativas (incluir las y 2as muestras), para control de calidad y referencia de PCR enviar 50µL de extracto de DNA de 100% positivas (junto con el resto de la muestra de sangre para banco, solicitar en un mismo oficio ambos servicios y enviar el volumen en un solo tubo), para control de calidad de

PCR, 50µL de extracto de DNA del 100% de muestras indeterminadas y del 10% negativas], para los laboratorios liberados enviar para banco 100% positivas de IFI y/o de PCR(junto con el resto de muestra de sangre), estos porcentajes pueden ser modificados por el LNR, lo cual se informa de manera individual a cada LESP vía oficio, dichas muestras se deben enviar cumpliendo los días de tránsito y con la información que deban llevar anexa, revisando previamente que cumplan con los criterios de aceptación.

- Solicitar al LNR, con anticipación y de acuerdo a la calendarización establecida por el mismo, los controles y antígenos requeridos para realizar el diagnóstico de IFI y/o PCR, almacenarlos y utilizarlos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas.
- Participar y aprobar con un mínimo de 90% el panel enviado por el LNR. En caso de que la evaluación del panel no sea satisfactoria, realizar un análisis causa raíz y plan de acciones y enviarlo a la jefa del Laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis del InDRE, como máximo un mes posterior a la recepción del informe del panel.
- Capacitar al personal de nuevo ingreso y generar evidencia.
- Realizar reuniones periódicas con los epidemiólogos estatales así como con los responsables del programa para difundir la información necesaria respecto al diagnóstico de Rickettsiosis (incluyendo la baja existencia de muestras en los casos que aplique), generar evidencia y enviarla al Laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis en el InDRE.
- Conocer y aplicar los Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de las Rickettsiosis, así como difundirlos a todos los niveles implicados.
- Aplicar la información que le haga llegar el InDRE con respecto al diagnóstico de Rickettsiosis y difundirla a todos los niveles implicados.
- Para aquellos LESP con el diagnóstico autorizado, capturar en la plataforma los resultados de las muestras procesadas.

#### Funciones del Laboratorio Nacional de Referencia

- Coordinar las actividades de la RNLSP-Rick.
- Establecer y actualizar la normatividad referente a las técnicas de diagnóstico de las Rickettsiosis en México.
- Realizar de manera transitoria el análisis de muestras que otros laboratorios de la RNLSP-Rick no puedan realizar.

- Capacitar al personal de la RNLSP-Rick en las técnicas de diagnóstico correspondientes.
- Capturar en la plataforma los resultados de las muestras procesadas para diagnóstico y referencia (qPCR especie). Emitir las autorizaciones, liberaciones y suspensiones de los diagnósticos en cuestión, de acuerdo al desempeño de cada LESP.
- Enviar a la RNLSP un panel anual para la evaluación del desempeño (mismo que no se encuentra disponible para venta ni reposición).
- Realizar el control de calidad y referencia de la RNLSP-Rick
- Realizar el Programa de Evaluación Externa del Desempeño y la supervisión directa o indirecta de los servicios.
- Recopilar, analizar y evaluar la información de las actividades realizadas por la RNLSP-Rick.
- Realizar y coordinar investigaciones técnicas operacionales y epidemiológicas relacionadas con las Rickettsiosis.
- Contribuir con el *Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de las Rickettsiosis* para que la RNLSP-Rick trabaje en forma conjunta de acuerdo con las necesidades de diagnóstico.
- Proporcionar asesoría y soporte a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública respecto al diagnóstico de Rickettsiosis.

# TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRA

El procedimiento para la toma de muestra sanguínea está descrito en la OMS/SIGN: Carpeta de material sobre seguridad de las inyecciones y los procedimientos conexos. Organización Mundial de la Salud, 2011; así como en las directrices de la OMS sobre la extracción de sangre: las mejores prácticas en la flebotomía (WHO *guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy*. Organización Mundial de la Salud, 2010).<sup>1</sup>

Para la obtención del suero hay que utilizar un tubo sin anticoagulante (tubo Vacutainer con tapón rojo o amarillo). Para efectuar la separación de suero,

InDRE **Enero 2022** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44294/1/9789241599221 eng.pdf http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75247/1/9789243599250 spa.pdf

una vez tomada la muestra dejar el tubo a temperatura ambiente durante 15 minutos para permitir la retracción del coágulo, separe el coágulo formado con un aplicador de madera estéril y en condiciones de esterilidad, centrifugar de 2,500 a 3,000 rpm durante 10 min. Colocar el suero en tubos estériles, de plástico con capacidad de 1.5 ml con tapón de rosca, rotular y sellar con papel parafinado, (realizar este paso en condiciones de esterilidad) si no se cuenta con la infraestructura para efectuar la separación del suero se puede enviar el tubo en el que realizó la toma; conservar siempre la muestra en cadena fría (2-6°C).

Para la obtención de sangre completa hay que utilizar un tubo tipo Vacutainer, de preferencia de tapón azul con citratos como anticoagulante o en su defecto un tubo tipo *Vacutainer* de tapón lila con EDTA, una vez tomada la muestra hay que homogenizar por inversión y colocar en una gradilla.

Si se trata de una biopsia *post-mortem*, esta debe de ser enviada en solución salina, el volumen debe de ser 10 veces el tamaño de la muestra de tejido.

La muestra debe ser enviada junto con el Estudio epidemiológico de caso de enfermedades transmitidas por vector, completamente lleno e impreso directamente de la plataforma del SINAVE-ETV.

Transportar los tubos colocados en una gradilla que se encuentre dentro de una hielera, estos deben de estar en posición vertical cubiertos por una gasa o apósito grueso para evitar su movimiento, y sobre la gasa se deben de colocar geles refrigerantes fríos o congelados para mantener la temperatura interior de la hielera entre 2 a 8 °C.

El transporte de las biopsias debe de efectuarse en frascos perfectamente sellados y en una hielera que contenga geles refrigerantes para mantener la temperatura interior entre 2 a 8 °C y evitar que los frascos se vuelquen y puedan derramarse.

Condiciones de toma y envío más detalladas por tipo de muestra se pueden consultar en la Tabla 1.

Todas las muestras para diagnóstico, confirmación o investigación en eventos de interés en salud pública serán consideradas potencialmente

infecciosas, por lo que siempre se deben seguir las medidas de prevención de riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, así como las recomendaciones del Manual de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud (Ginebra, 2005).

Tabla 1. Condiciones de toma y envío y criterios particulares de aceptación por tipo de muestra

Técnica	Muestra	Condiciones de toma y envío	Criterios particulares de aceptación
IFI	Suero	La primera muestra se toma en la etapa aguda de la enfermedad (≤14días)  La segunda muestra se toma mínimo después de 2 semanas respecto a la primera y antes de 3 meses de iniciados los síntomas.	Volumen mínimo 500 microlitros     -Es importante que la muestra no esté hemolizada, lipémica o contaminada     Tubo de plástico u otro material que no se rompa, de cierre hermético
PCR	Sangre total	El paciente debe presentar, además de los síntomas generales, exantema y/o extravasación de sangre y/o hemorragias y/o alteraciones gastrointestinales y/o neurológicas y cursar la etapa aguda de la enfermedad, esto es primordialmente la primera semana de síntomas.  Si la situación del paciente es muy grave o crítica la muestra se puede tomar aunque exceda dicho tiempo de evolución.	- Volumen de 3 a 5 mililitros - Anticoagulante, citratos o EDTA - Tubo de plástico u otro material que no se rompa, de cierre hermético
	Tejido u órgano proveniente de necropsia	Cualquier órgano, preferentemente hígado, pulmón, riñón o bazo.	-Tamaño:3 x 3 x 1 cm -Contenido en solución salina fisiológica estéril y en envase estéril de plástico (u otro material que no se rompa)con boca ancha y tapa de rosca, herméticamente cerrado y de tamaño que permita la fácil extracción del tejido
	Biopsia	Biopsia cutánea de las lesiones maculopapulares, vesículas o escara de picadura de la garrapata, así como el raspado con hisopo de la escara, vesículas o contenido de lesiones maculopapulares (retirar la costra de la escara y colocarla en un tubo estéril con tapón de rosca, posteriormente girar vigorosamente un hisopo de algodón estéril y seco en la base de la lesión de 5 a 6 veces en un ángulo de 50° a 60°, colocar el hisopo en un tubo estéril de plástico y con tapa y enviar (en caso de que la lesión se encuentre muy seca se puede humedecer ligeramente con una gasa estéril y solución salina fisiológica estéril).  La muestra se toma preferentemente en la etapa aguda de la enfermedad, esto es primordialmente la primera semana de síntomas.  Si la situación del paciente es muy grave o crítica la muestra se puede tomar aunque exceda dicho tiempo de evolución.	-Biopsia aproximadamente de 3 mm de diámetro  - 1 a 2 hisopos estériles por escara  -Enviar en seco en envase estéril de plástico u otro material que no se rompa, herméticamente cerrado y de tamaño que permita la fácil extracción de la muestra
	Líquido cefalorraquídeo	No es la muestra ideal, se acepta sólo en caso de que sea la única disponible.  Se toma en la etapa aguda de la enfermedad esto es primordialmente la primera semana de síntomas.  Si la situación del paciente es muy grave o crítica la muestra se puede tomar aunque exceda dicho tiempo de evolución.	- Volumen mínimo 500 microlitros -Enviar en tubo de plástico herméticamente cerrado u otro material que no se rompa

# Criterios de aceptación y rechazo

# Criterios generales de aceptación:

• Concordancia entre información documental y contenedor primario

- Contenedor de dimensiones adecuadas para manipular el tipo de muestra, cerrado herméticamente.
- Cumplimiento del tiempo de tránsito de la muestra:
  - Para muestras de control de calidad, referencia y banco: menos de 2 semanas entre la llegada al Laboratorio de diagnóstico y la llegada al InDRE
  - Para muestras de diagnóstico: menos de 3 semanas entre toma y recepción en el Laboratorio de diagnóstico.
- Muestra con oficio de solicitud de estudio indicando justificación de envío.
- Muestra conservada en red fría (2 a 8°C).
- Muestras enviadas con estudio de caso impreso directamente de la plataforma SINAVE-ETV, debidamente con los datos de identificación del médico tratante, identificación del caso (nombre del paciente, edad, sexo, lugar de residencia, ocupación, sintomatología completa), datos epidemiológicos que permitan identificar factores de riesgo, indispensable incluir la fecha de inicio de síntomas (debe ser concordante entre primera muestra y las subsecuentes, cuando aplique) y fecha de toma de muestra, así como si se trata de una primera o segunda muestra (cuando aplique) y si el paciente ha recibido tratamiento (incluya nombre del medicamento, dosis y fecha de inicio y término).

#### Criterios de rechazo:

- Contenedor primario con muestra derramada
- Contenedor primario sin identificación del paciente
- Contenedor primario sin muestra
- El paciente no cumple con definición de caso
- Falta de concordancia entre información documental y contenedor primario de muestra
- Falta de conservación en red fría
- Incumplimiento a las condiciones de toma y envío, Tabla 1
- Incumplimiento a los tiempos de tránsito
- Muestra hemolizada, contaminada, lipémica, con volumen insuficiente
- Muestras sin fecha de inicio de síntomas y/o toma

• Sin formato impreso de Estudio epidemiológico de caso de ETV de plataforma SINAVE


#### Muestras concesionadas

Se considera muestra concesionada o de alto valor a aquella que se recibe en el laboratorio y que no cumple con alguno de los criterios de aceptación pero que, por las características de evolución del paciente, se considera una muestra de alto valor epidemiológico.

Al procesar estas muestras el laboratorio se debe asegurar que en el informe de resultados se indique la naturaleza del problema y se especifique que se requiere precaución cuando se interprete el resultado.

# ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico por laboratorio de las Rickettsiosis se establece en la Fig. 1 el algoritmo de análisis, el cual incluye las técnicas de IFI y PCR que son complementarias entre sí, ya que requieren diferentes matrices de análisis,



\*Etapa aguda ≤14 días de la enfermedad \*\*Sólo para defunciones o sintomatología severa (fiebre y sintomatología general acompañada de exantema y/o extravasación de sangre y/o hemorragias y/o alteraciones gastrointestinales y/o neurológicas).

Fig. 1. Algoritmo para el diagnóstico de las Rickettsiosis por medio de IFI y PCR Clave de tabulador: 1B7570000

# CALIDAD EN EL SERVICIO DIAGNÓSTICO

De acuerdo con la *NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud*, el contar con información oportuna y de calidad permite coadyuvar a la planeación del Sistema Nacional de Salud para reforzar las acciones de atención a los problemas sanitarios y factores que condicionen y causen daño a la salud.

Para cumplir con los estándares de calidad en la RNLSP-Rick es indispensable apegarse a los *Criterios de Operación para la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública Componente Vigilancia Epidemiológica,* implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en apego a los requisitos de las normas ISO (*International Organization for Standardization*) 9001:2015 *Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos* e ISO 15189:2015 *Requisitos de la calidad y competencia*.

Además, alinearse a los requisitos establecidos en el *Manual Caminando a la Excelencia*, los criterios de liberación de pruebas diagnósticas y cumplir con los indicadores de calidad en el servicio diagnóstico establecidos para la RNLSP-Rick.

Fase pre-analítica: Estos indicadores (Oportunidad en la toma, el envío y porcentaje de rechazo) comprenden actividades propias del área de vigilancia epidemiológica que inciden en la calidad de la muestra.

- Oportunidad en la Toma: Días transcurridos entre la toma de la muestra y la fecha del inicio de los síntomas (≤14 días).
- Oportunidad en el envío: Días transcurridos entre la toma de la muestra y la recepción de la misma en el laboratorio de procesamiento para diagnóstico (<3 semanas).
- Oportunidad en el envío: al InDRE: Días transcurridos entre la llegada de la muestra al laboratorio de diagnóstico y la llegada al InDRE para control de calidad, referencia, etc. (<2 semanas).
- Porcentaje de rechazo: Proporción de muestras rechazadas que no cumplen con las especificaciones de calidad para el procesamiento de las mismas. Cuando se registre ≥10% del rechazo, el laboratorio deberá comunicar al área de vigilancia epidemiológica las áreas de oportunidad registradas para que esta se encargue de reducirlas.

Los indicadores de la fase analítica (estándar del servicio) y fase post-analítica (oportunidad en la emisión del resultado) competen a la RNLSP-Rick e inciden en la obtención de un resultado confiable y oportuno.

• Estándar del Servicio: El estándar de servicio para la emisión de resultados para el diagnóstico de las Rickettsiosis es de 6 días hábiles para inmunofluorescencia y de 8 para PCR.

# PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO

Es responsabilidad de cada laboratorio participar en el PEED, mismo que es enviado por el InDRE por lo menos una vez al año. El cual tiene como objetivo evaluar el desempeño de los Laboratorios participantes para detectar áreas de oportunidad en los mismos y/o necesidades de capacitación.

# CRITERIOS PARA LA LIBERACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LA RNLSP-Rick

Para que un Laboratorio Estatal de Salud Pública o Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica se integre a la RNLSP-Rick, este requiere:

- Contar con el capital humano, la infraestructura, equipos, reactivos e insumos indicados por el LNR, así como una vigilancia epidemiológica de las rickettsiosis.
- Contar con personal capacitado por el InDRE y con calificación aprobatoria. Una vez que el laboratorio cumpla con los requisitos antes mencionados se debe de notificar al InDRE para que se inicie una inter comparación de resultados y se incluya a dicho LESP al Programa de Evaluación Externa de Desempeño. En esta etapa aún no puede emitir sus resultados obtenidos (en caso de que su desempeño sea menor al 80% en la evaluación mencionada, deberán realizar un análisis causa raíz y enviarlo a la Jefatura del Laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis del InDRE junto con su plan de acción).
- Contar con método dado de alta ante el sistema de gestión de calidad
- Contar con un protocolo de verificación del método concluido.
- Contar con una cédula de supervisión aprobada.

Una vez cumplidos los pasos anteriores se autorizará la implementación y emisión de resultados, lo que va ligado al envío inmediato por parte del LESP al InDRE del porcentaje de muestras establecidas para control de calidad que le sean solicitadas.

En caso de que el desempeño de un laboratorio sea consecutivamente satisfactorio tanto en los paneles enviados por el InDRE como en el control de calidad, demuestre que tiene recurso humano capacitado en la prueba así como capacidad instalada para proporcionar el servicio los próximos 12 meses y cuente con reconocimiento a la competencia técnica vigente, se podrá liberar dicha prueba al laboratorio, quedando abierta la posibilidad de que el InDRE solicite muestras para referencia y/o banco.

# BANCO DE MATERIAL BIOLÓGICO EN EL INDRE

Aquellos que realicen el diagnóstico, tanto por IFI como por PCR, están obligados a enviar el 100 % de muestras positivas al InDRE para su resguardo.

A su vez en el InDRE se mantiene un banco de todas las muestras positivas de las recibidas.

El objetivo de mantener un banco de muestras es contar con un resguardo de controles secundarios que pueden ser utilizados para el diagnóstico o evaluación, validación y verificación de los métodos diagnósticos utilizados.

# **BIBLIOGRAFÍA**

- Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta, EU: Centers for Disease Control and Prevention; 04 Noviembre 2010 [actualizado 04 Noviembre de 2010; acceso 9 de mayo de 2013]. Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF): Symptoms, Diagnosis and Treatment [6 pantallas]. Disponible en: http://www.cdc.gov/rmsf/symptoms/index.html
- 2. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Centro Nacional para las Enfermedades Infecciosas y Organización Mundial de la Salud [Internet]. Atlanta, Georgia USA; fecha de publicación 2004 [fecha de actualización no disponible; acceso junio 2013]. Manual de Laboratorio para la Identificación y Prueba de Sensibilidad a los Antimicrobianos de Patógenos Bacterianos de Importancia para la Salud Pública en el Mundo en Desarrollo [410 páginas]. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16330s/s16330s.pdf
- 3. Dantas F. Rocky Mountain spotted fever. Lancet Infectious Disease. 2007; 7:724-32
- 4. Dumler J., Walker D. Rocky Mountain Spotted Fever-Changing Ecology and Persisting Virulence. The New England Journal of Medicine. 2005; 353(6): 551-553.
- 5. Eremeeva M., Dasch G. Challenges posed by tick-borne rickettsiae: ecoepidemiology and public health implications. Frontiers in public health. 2015; 3: 1-17.
- 6. Kato C, Chung I, Robinson L, et. al. Assessment of real-time PCR assay for detection of *Rickettsia* spp. and *Rickettsia rickettsii* in banked clinical samples. Journal of Clinical Microbiology. 2013; 51(1):314-7
- 7. Manual Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Dirección General de Epidemiológia.

- 8. Merhej V., Angelakis E. et.al. Genotyping, evolution and epidemiological findings of *Rickettsia* species. Infection, Genetics and Evolution. 2014; 25:122-137
- 9. Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 Para la vigilancia epidemiológica.
- 10. Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014. Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.
- 11. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y Especificaciones de manejo.
- 12. OMS/SIGN: carpeta de material sobre seguridad de las inyecciones y los procedimientos conexos. Suiza: Organización Mundial de la Salud. 2011 [consulta 22 de diciembre de 2016]. Disponible en: <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75247/1/9789243599250\_spa.pdf">http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75247/1/9789243599250\_spa.pdf</a>
- Parola Ph., Paddock Ch., et.al. Thick-Borne Rickettsioses around the World: Emerging Diseases Challenging Old Concepts. Clinical Microbiology Reviews. 2005; 18(4):719-756.
- 14. Parola Ph., Paddock Ch., et.al. Update on Thick-Borne Rickettsioses around the world: a Geographic Approach. Clinical Microbiology Reviews. 2013; 26 (4): 657-702.
- 15. WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy [Internet]. Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2010 [consulta 22 de diciembre de 2016]. Disponible en: <a href="http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44294/1/9789241599221\_eng.pdf">http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44294/1/9789241599221\_eng.pdf</a>

**ANEXOS** 

Anexo I: Bioseguridad

El algoritmo de diagnóstico de Rickettsiosis se debe de trabajar en un

laboratorio BSL2, sin corrientes de aire, ordenado y libre de polvo.

El personal debe portar en todo momento el equipo de protección personal

como lo es guantes de látex o nitrilo, lentes de seguridad, bata blanca de

laboratorio, zapato de seguridad, así como ejercer buenas prácticas de

laboratorio.

Las muestras biológicas deben ser manipuladas antes de su dilución o

inactivación en cabinas de bioseguridad clase II.

Aunque el antígeno contenido en laminillas está inactivado, estas deben ser

consideradas altamente infecciosas y ser manipuladas con precaución y con

el equipo de protección personal.

Realizar la clasificación y manejo de los Residuos Peligrosos Biológico

Infecciosos (RPBI) de acuerdo a la normativa vigente aplicable en México.

Anexo II: Técnicas diagnósticas

Técnica de inmunofluorescencia indirecta

Equipos

Agitador magnético

Agitador semiautomático

> Balanza semi analítica

Baño María o incubadora a 37°C

> Bomba de vacío

Congelador

Cronómetro digital

Gabinete de bioseguridad clase II/A2

Microcentrífuga

Micropipeta mecánica de volumen variable de 100-1000µL

- Micropipeta mecánica de volumen variable de 10-100µL
- Micropipeta mecánica de volumen variable de 0.5-10µL
- Micropipeta mecánica de volumen variable de 30-300µL
- Microscopio binocular, para fluorescencia.
- Refrigerador
- Ultracongelador

#### <u>Biológicos</u>

- > Antígeno para R. rickettsii \*
- > Antígeno para R. typhi\*
- > Anticuerpo anti IgG ( especifico de cadena gamma) humano, obtenido en cabra, conjugado a isotiocianato de fluoresceína (FITC)
- Albumina sérica bovina fracción V
- > Suero de conejo (conejo blanco de bioterio)
- > Suero testigo negativo para las especies de Rickettsia
- > Suero testigo positivo para las especies de Rickettsia
- \* El Laboratorio de Leptospirosis y Rickettsiosis del InDRE produce el antígeno para las especies del género Rickettsia para el diagnóstico serológico.

#### Materiales

- > Bolsas de plástico con cierre (tipo ziploc)
- > Bolsas para eliminación de residuos
- > Caja de plástico o madera para almacenar portaobjetos
- > Contenedores para descontaminación de material
- Cubrebocas
- Cubreobjetos de vidrio No. 2. Rectangular o cuadrado, con espesor de 0.25 mm y dimensiones 24 x 50
- > Estuche de vidrio para tinción (caja y rejilla para lavado de laminillas)
- > Guates de nitrilo
- > Jeringas desechables
- ➤ Lentes de seguridad
- ➤ Matraz de vidrio refractario, con graduación aproximada y con labio tipo Erlenmeyer. Para volúmenes de, 500 mL y 1000 mL
- Microplacas de reacción de polipropileno de 96 pozos sin alta adherencia

- Microviales de 1.5 mL, estériles
- > Papel absorbente
- Papel parafinado (parafilm)
- > Pipetas desechables
- Piseta
- > Portaobjetos con 8 o 12 o 24 pozos recubiertos con teflón
- > Probeta graduada, capacidad de 500mLo1000 mL
- > Puntas estériles para micropipeta de 100 a 1000 microlitros
- > Puntas estériles para micropipeta de 1 a 10 microlitros
- > Puntas estériles para micropipeta de 20 a 200 microlitros
- > Recipientes de polipropileno para la toma de reactivos con micropipeta multicanal.
- > Soportes de plástico tipo ELISA con tapa
- ➤ Unidad de filtración tipo pirinola de 0.22µM
- > Unidades de filtración con capacidades de 125 mL o 250mL
- > Vaso de precipitados de 1000 mL

#### Reactivos

- Agua destilada
- > Glicerina (10% en PBS) o líquido de montaje
- > Negro de eriocromo al 10% o azul de Evans al 1%
- ➤ PBS comercial o reactivos para prepararlo (cloruro de sodio anhidro, fosfato de potasio monobásico anhidro, fosfato de sodio dibásico anhidro. Ver preparación en anexos)
- > Sílica gel o agente desecante
- > Timerosal

#### Soluciones desinfectantes

- ➤ Hipoclorito de sodio al 1 %
- > Etanol al 70%

#### Registro de la muestra

Se asigna a la muestra un número consecutivo interno y se registran los datos de la misma en el formato correspondiente.

## <u>Preparación de la muestra</u>

Las muestras se ordenan de acuerdo a su número y orden registrado en el formato de trabajo. Posteriormente se colocan en el mismo orden en las placas de reacción para facilitar su identificación (importante homogenizarlas previamente con agitador tipo vortex), al igual que los controles en los diferentes pozos de la micro placa.

Para evidenciar la presencia de anticuerpos IgG, se prepara una dilución 1:64 de la muestra de la siguiente manera: se agregan en una microplaca 150 µL de diluyente PBS-Albumina (Ver preparación en anexo III) y 10 µL del suero de la muestra, obteniendo una dilución inicial de 1:16 de la cual posteriormente se realizan diluciones seriadas, 1:32 y 1:64 en la misma micro placa (100 µL de la dilución más 100 µL de diluyente). A partir de ésta última se toman las diluciones para colocar en los portaobjetos que contienen el antígeno fijado correspondiente (el antígeno debe estar protegido de la luz, humedad y conservado a -70°C +/-4°C, en bolsas tipo ziploc. Solo se deben sacar las laminillas de antígeno a utilizar inmediatamente, ya que las sobrantes se deberán desechar.

Las diluciones de los controles se realizan adicionando 155 µL de diluyente y 5 µL de control (positivo o negativo) para obtener una dilución 1:32. Posteriormente se hacen dos diluciones más para obtener las de 1:64 y 1:128 (100 µL de la dilución más 100 µL de diluyente), esta última es la que se utilizará durante la técnica.

#### Ensayo de la muestra

Previo a iniciar el ensayo colocar en desecador las laminillas con antígeno 10 a 15 min (únicamente las que se van a utilizar en ese ensayo). Adicionar 15µl de la dilución 1:64, previamente preparada, en un pozo de portaobjetos de cada especie de Rickettsia. Se incuban los portaobjetos en baño húmedo a 37°C (+/-

InDRE **Enero 2022**  2°C) durante 30 min. Se lava con solución de PBS 1x y una piseta cada uno de los portaobjetos, se colocan en una rejilla para que se realicen 3 lavados por 5 minutos cada uno, con ayuda de un agitador magnético, posteriormente se dejan secar.

Adicionar 15µL de Anticuerpo anti inmunoglobulina IgG (diluida de acuerdo a lo determinado previamente durante su titulación-Ver anexo III) en cada uno de los pozos de los cubreobjetos. Se incuba en baño húmedo a 37°C (+/-2°C) durante 30 minutos. Pasado este tiempo se lavan con solución de PBS con una piseta cada uno de los portaobjetos (evitando que el chorro toque los pozos con antígeno), se colocan en una rejilla para que se realicen 2 lavados de 5 minutos cada uno, empleando un agitador magnético. Pasado este tiempo se agregan 300 µL de negro de eriocromo al 10 % (la cantidad y concentración pueden ajustarse en caso de que el contraste no se distinga) como colorante de contraste durante 5 minutos y se desecha la solución en la tarja o de acuerdo a los procedimientos internos del Laboratorio. Se lava nuevamente con PBS por 5 minutos, posteriormente se secan hasta eliminar el agua contenida en las laminillas. Se adiciona en cada uno de los pozos una gota de líquido de montaje y finalmente se coloca un cubreobjetos.

Si durante la lectura de las reacciones en alguna muestra se observa positividad para más de una especie o si se presenta reacción en una especie pero ésta es demasiado intensa, se procede a repetir la técnica realizando diluciones dobles seriadas mayores con ambas especies (dependiendo de la intensidad de la reacción observada, hasta 128, 256, 512, 2048, 4096, etc), hasta encontrar aquella en la que solo se observe reacción en una especie o la ausencia de fluorescencia, Tabla 2.

Tabla 2. Guía de lectura y diluciones sugeridas a realizar de acuerdo a ésta.

Lectura	Porcentaje de reacciones específicas en el pozo	Dilución sugerida
0 ó 0.5 +	< 25	Ninguna (negativo)
]+	De 25 a <50	Ninguna (positivo 1: 64)
2+	De 50 a <75	Hasta 1: 512
3+	De 75 a <100	Hasta 1: 4096
4+	100	Hasta 1: 16384

#### Lectura microscópica

Observe las laminillas al microscopio de fluorescencia con objetivo 40X, registre la lectura de cada pozo en el formato de trabajo.

Las reacciones positivas son aquellas que presentan morfologías bacilares con fluorescencia de alta intensidad y color verde manzana, distribuidas de manera homogénea en todo el pozo y que puede ser intracelular o extracelular, Tabla 2.

Las reacciones negativas son aquellas que:

- No exhiben fluorescencia
- -Presentan fluorescencia que no es homogénea a lo largo de la preparación y que tiende a acumularse en la periferia
- -Presentan un color verde opaco como fondo o en ciertas estructuras pero sin identificarse morfologías bacilares

#### <u>Informe de resultados</u>

En primera muestra informar el título y especie que presentaron mayor reacción.\*

En segunda muestra informar el título y especie que presentaron mayor reacción y el resultado final de acuerdo a la presencia o ausencia de seroconversión\*:

✓ Positivo: cuando se observe un aumento de 4 títulos en una segunda muestra respecto a los encontrados en primera muestra (si la primera muestra presentó título <1:64 en la segunda se debe presentar un valor mayor o igual a 1:256).

✓ Negativo: cuando no se observa seroconversión de cuatro títulos entre primera y segunda muestra.

\*En observaciones del informe de resultados indicar "Se incluyeron en el análisis los antígenos *Rickettsia rickettsii y Rickettsia typhi*, se informa aquel en el que se detectó mayor reacción pero cabe mencionar que mediante la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta no se puede conocer la especie causante, debido a que entre las especies del género *Rickettsia* existen reacciones cruzadas. Una segunda muestra debe presentar seroconversión (aumento de por lo menos 4 veces el título de la primera muestra) para considerarse como un resultado final positivo".

#### Control de calidad

En cada ensayo de muestras se incluyen controles positivos y negativos por cada especie analizada.

#### <u>Interferencias</u>

Contaminación, lipemia y hemólisis de los sueros.

### <u>Intervalo biológico de referencia</u>

Título < 1:64 en primera muestra.

#### <u>Intervalo reportable</u>

El menor título a informar es 1:64, en algunas muestras con carga de anticuerpos alta se requiere realizar una titulación de la muestra a partir de diluciones dobles seriadas y en estos casos no hay un valor máximo definido, depende de los anticuerpos presentes en la muestra.

#### Fuentes de variabilidad

Exposición a la luz: Tiempo prolongado de exposición de las laminillas procesadas a luz ambiental y luz del microscopio de fluorescencia ya que afecta la detección de la reacción. Exposición prolongada del anticuerpo anti lgG a la luz ambiental.

Almacenamiento del antígeno y portaobjetos: Los viales de antígeno se mantienen a una temperatura de -70±4 °C, así como los portaobjetos que ya se encuentren fijados, para evitar la degradación.

Preparación del anticuerpo anti IgG: El anticuerpo anti IgG humano debe centrifugarse al momento de diluirlo y agregar a la reacción, esto para evitar en la lectura la posible formación de precipitado en la reacción, por lo que se debe preparar al momento de utilizarlo y proteger de la luz.

# Anexo III: Preparación de reactivos para la técnica de inmunofluorescencia indirecta

> Se utiliza PBS 10X comercial o se puede preparar de la siguiente manera:

Reactivo	Cantidad
Fosfato dibásico de sodio	17gramos
Fosfato monobásico de potasio	4 gramos
Cloruro de sodio	85 gramos

Se mezclan los diferentes reactivos hasta su completa disolución en agua destilada, se ajusta el pH a 7.2-7.4 con una solución de hidróxido de sodio o ácido clorhídrico. Se afora a 1L en un matraz. Finalmente se filtra con membrana de 0.22 µM.

Preparación del diluyente de las muestras.

Reactivo	Cantidad
Albúmina sérica bovina fracción V	2.5 gramos
Timerosal	0.025 gramos

PBS 1X	250 mL
Suero de conejo descomplementado	2.5mL

Se disuelve el timerosal en PBS y posteriormente la albúmina. Se incorpora el suero de conejo previamente descomplementado (56°C +/- 2°C, durante 30 minutos) y filtrado con 0.22 micras. La solución final se filtra con membrana de 0.22 micras. Se etiqueta y se guarda en refrigeracion hasta su uso, que debe ser en condicones de esterilidad.

Líquido de montaje

Reactivo	Cantidad
PBS 1X	1 mL
Glicerina	9 mL

Anexo IV: Determinación de dilución óptima del conjugado mediante titulación para la técnica de inmunofluorescencia indirecta

- 1. Se seleccionan los siguientes controles o muestras:
  - Control positivo para R. rickettsii
  - Control positivo para R. typhi
- 2. Las muestras o controles se ordenan en el formato "Determinación de la dilución óptima del conjugado mediante titulación" y posteriormente se colocan en el mismo orden en las placas de reacción para rastreo durante la lectura, al igual que el control negativo.
- 3. Se prepara una serie de diluciones dobles seriadas (p.ej.: 1:16 1:1024 1:256 1:16384, según el título de la muestra) para los sueros positivos. El control negativo únicamente en dilución 1:64.
- 4. Se adicionan 15µl de la dilución 1:64 del control negativo en el pozo 1 de la laminilla previamente sensibilizada con el antígeno para cada especie, y del pozo 2-8 se coloca cada una de las diluciones específicas (p. ej. 1:16 a 1:1024 y 1:256 a 1:16384)

Se debe tener en cuenta que por cada dilución de conjugado se utilizan dos laminillas:

- Una laminilla para R. rickettsii.
- Una laminilla para R. typhi
- 5. Se lleva a cabo la técnica de IFI. Al momento de adicionar el conjugado anti IgG se realizan los cálculos correspondientes a la dilución a evaluar (p. ej. 100, 200, 400, 450, 500 y 550), de acuerdo a la formula siguiente:

 $\frac{\textit{IgG} = \\ (\textit{No. de pozos+1 pozo de exceso})(\textit{N\'umero de especies})(\mu\textit{L de conjugado adicionado a la laminilla p.ej.15~\mu\textit{L}})}{\textit{Diluci\'on (p.ej.100,200,400,450,500 o 550)}}$ 

El resultado total de esta operación nos indicará la cantidad en  $\mu$ L a utilizar del conjugado anti IgG concentrado, mientras que el resultado del dividendo nos indica la cantidad de diluyente a utilizar para llevar a cabo la dilución. Se prepara el conjugado para cada una de las diluciones. Se homogeniza con agitador tipo vortex y se centrifuga a 5500 rpm durante cinco minutos.

6. La dilución óptima es aquella en la que se observa una reacción positiva en el título de referencia para todos los sueros probados.

Se pueden registrar los resultados en un formato como el que se muestra en la Figura 2.

Figura 2. "Determinación de la dilución óptima del conjugado mediante titulación"

ipo de conjugado:			Muestra/Control:_			Fecha de proces	o/lectura:		
larca del conjugado:			Lote N°:		Catálogo:		Caducidad:		
					Ditue	ión de la Muestra	/C		
	Rickettsia rickettsii	CONTROL (-)	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096	1:8192	1:16384
Dilución de la inmunoglobulina	Pozo	1	2	3	4	5	6	7	8
inmunogiobulina	Laminilla	1	1	1	1	1	1	1	1
					MUESTRA TI	TULOS ALT	os		
100	1								
200	2								
400	3								
450	4								
500	5								
550	6								
			Cálaulas au	!	:	-C-			
100			Calculos pa	ara ia preparad	ión del conjugado Ig	gG:			
200									
	-								
400	-								
450									
500									
550									
			Centrif	tugar 5500 rpm	durante 5 minutos		T		
ilución óptima elegio	la:						ETIO	IETA ODICINI	AL DEL
° de serie del microso	onio en el que se re	alizó la lectura:					_	ETA ORIGINA	
ombre y firma del an:		anzo la lectura:_						CONJUGADO	,

## Anexo V: Técnicas de extracción de ácidos nucleicos y PCR en tiempo real

Áreas de trabajo y equipo mínimo necesario para trabajar

- 1) Área de extracción
  - o micro pipetas de volumen variable con capacidad de 20 a 200  $\mu$ L y 100 a 1000  $\mu$ L
  - o gabinete de Bioseguridad Clase II Tipo A2
  - o refrigerador

- o congelador
- o micro centrífuga
- o termoblock
- o agitador tipo vórtex
- 2) Área de preparación de la mezcla de reacción
  - o micro pipetas de volumen variable con capacidad de  $0.5-10\mu$ L,  $1-10\mu$ L, 20 a 200  $\mu$ l y 100 a 1000  $\mu$ l
  - o gabinete de Bioseguridad Clase II Tipo A2
  - o refrigerador
  - o congelador
  - o micro centrífuga
  - o agitador tipo vórtex
- 3) Área de adición de templados o DNA
  - o micro pipetas de volumen variable con capacidad de 0.5-10μL, 1-10μL
  - o gabinete de Bioseguridad Clase II Tipo A2 o Cabinas para PCR
  - o refrigerador
  - o congelador
  - o agitador tipo vórtex
- 4) Área de Instrumentos
  - Termociclador Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System o Termociclador CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System
  - Centrífuga para placas

#### Materiales

- aplicadores de madera
- arena estéril
- batas desechables
- bolsas de polipropileno
- contenedores para desecho de puntas, líquidos y punzocortantes.

- gasas
- gradillas para tubos eppendorf y tubos cónicos
- quantes desechables de nitrilo
- mango y hojas de bisturí
- marcadores indelebles
- mortero y pistilo
- pinzas
- placas de polipropileno con 96 pozos especiales para PCR en tiempo real
- puntas con filtro estériles para micropipeta de 0.5 a 10  $\mu$ L, 10 a 100  $\mu$ L, 20 a 200  $\mu$ L y 100 a 1000  $\mu$ L
- racks refrigerados
- tiras con 8 tapas ópticas ultra claras para tubos de PCR en tiempo real
- tiras con 8 tubos para PCR en tiempo real
- tubos cónicos de 50 ml
- tubos tipo eppendorfestériles de 0.5 y 1.5 mL

#### Reactivos y materiales biológicos

- Agua grado PCR
- buffer ATL catálogo 19076 o 939011
- > DNA de *Rickettsia rhipicephali* str. 3-7-female6-CWPP
- > estuche comercial QIAamp DNA Blood Mini Kit (250), QIAGEN catálogo 51106
- > estuche comercial QIAamp DNA Mini Kit (250), QIAGEN catálogo 51306
- > Etanol al 70%
- ➤ Hipoclorito de sodio al 5%
- > IllustraTM puRe Taq Ready-To-GoTM PCR Beads,GE catálogo 27-9559-01
- ➤ Iniciador CS-F (5-TCG CAA ATG TTC ACG GTACTT T-3)
- ➤ Iniciador CS-R (5-TCG TGC ATT TCT TTC CAT TGTG-3)
- > RNaseP-F (5-CCA AGT GTG AGG GCT GAA AAG-3)
- > RNaseP-P (FAM-CC CCA GTC TCT GTC AGC ACT CCC TTC-BHQ1)
- > RNaseP-R (5-TGT TGT GGC TGA TGA ACT ATA AAA GG-3)

- ➤ Sonda CS-P (5-6-FAM-TGC AAT AGC AAGAAC CGT AGG CTG GATG-BHQ-1-3\_)
- ➤ Taqman Gene Expression Master Mix, Appiled Biosystems catálogo 4369016

# Extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras de sangre completa y LCR

Se pueden utilizar los estuches de extracción kit QIAamp DNA Blood Mini Kit o el kit QIAamp DNA Mini Kit de QIAGEN.

#### Consideraciones importantes

- Abrir una columna a la vez.
- Al centrifugar es recomendable dejar por lo menos un espacio entre cada tubo o muestra.
- Asegurarse que el buffer AW1 y AW2 fueron preparados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Se requiere como equipo de protección personal bata exclusiva del área y quantes de nitrilo.
- Todos los pasos de centrifugación se pueden realizar a temperatura ambiente (15–25°C).
- Usar puntas con filtro y cambiar de punta entre la toma de cada reactivo.
- -Centrifugar a máxima velocidad (14000 rpm) no afecta el rendimiento del DNA, este paso es recomendado cuando trabajamos con el paquete leucocitario.
- -Después de dar vortex se recomienda centrifugar brevemente
- -En cada proceso de extracción se anexa un testigo de la misma que está constituido de todos los reactivos utilizados más 200-400 µl de agua grado PCR (por cada 11 muestras un testigo).
- -Incubar la columna con el Buffer de elución por 5 min a temperatura ambiente incrementa el rendimiento de DNA.
- -La extracción se puede realizar de forma manual o automatizada en el robot QIAcube con su adecuado "Protocol Sheet".

- -Para concentrar alguna muestra se recomienda eluir hasta en 50 µl de Buffer AE.
- -Un tiempo largo de incubación a 56°C no afecta el rendimiento o calidad del DNA.
- -Volúmenes pequeños de muestra se ajustan a 200 µl con agua grado PCR y se trabajan con la mitad de los reactivos que están indicados en los pasos 1, 2 y 4 los demás pasos no se modifican.


Acondicionamiento previo de las muestras.

#### Sangre (paquete leucocitario)

Cuando la sangre no está hemolizada y el plasma está totalmente separado del paquete rojo, Figura 3, dicho plasma se retira completa y cuidadosamente y se transfiere a un tubo limpio. Posteriormente, con ayuda de la micro pipeta, se toman 400 µl de la superficie (glóbulos blancos) y se depositan en un tubo limpio de 1.5 mL.

Figura 3. Separación de fases en sangre





Si el volumen de la muestra es de menos de 1 ml o está completamente hemolizada, Fig 4, ésta se mezcla suavemente y se toman directamente 400 µl para realizar la extracción.

Figura 4. Sangre hemolizada



Si la sangre se encuentra concesionada) se trabaja como coagulada tejido.

(muestra

#### Líquido cefalorraquídeo (LCR)

- -Se trabajan 400 µl de muestra.
- -Si se observa turbio y el volumen de muestra es suficiente, se debe centrifugar previamente a 3500 rpm por 20 min y se toma la muestra del fondo del tubo para trabajar con el sedimento.

#### Metodología de extracción (para 400 µl de muestra)

- 1. Adicionar 40 µl de proteasa o proteinasa K a un tubo de 1.5 ml, posteriormente adicionar los 400 µl de muestra.
- 2. Agregar 400 µl de Buffer AL y homogenizar con agitador tipo vortex.
- 3. Incubar 10 min a 56°C.
- 4. Adicionar 400 µl de etanol y homogenizar con agitador tipo vortex.
- 5. Transferir la mezcla a una columna y centrifugar a 14000 rpm / 1 min. Descartar el filtrado y transferir la columna a otro tubo colector. (Repetir este paso 2 veces para pasar todo el volumen).
- 6. Adicionar 500 µl de Buffer AW1, dejar reposar 1 min y centrifugar a 8000 rpm / 1 min, descartar filtrado y cambiar de tubo colector.
- 7. Adicionar 500 µl de Buffer AW2, dejar reposar 1 min y centrifugar a 14000 rpm / 3 min descartar filtrado y cambiar de tubo colector.
- 8. Centrifugar nuevamente a 14000 rpm/1 min.
- 9. Transferir la columna a un tubo de 1.5 ml y adicionar el siguiente volumen de Buffer AE:
  - Para sangre 50 μl.
  - Para LCR 25 μl.

- 10. Incubar por 5 min a t. ambiente. (15-25 °C) y posteriormente centrifugar a 8000 rpm / 1 min.
- 11. Adicionar nuevamente Buffer AE (aunque se trabaje con menor volumen se eluye en el mismo volumen final):
  - Para sangre 50 μl.
  - Para LCR 25 µl.
- 12. Centrifugar a 8000 rpm / 1 min.
- 13. Conservar el DNA eluído a 4°C ó -20 °C hasta su uso.

NOTA. Todos los desechos biológico-infecciosos producidos en la extracción se desechan de acuerdo al manejo RPBI, los líquidos se colectan en un frasco para su posterior manejo CRIT.

#### Extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras de tejidos

Con los estuches de extracción QIAamp DNA Blood Mini Kit o QIAamp DNA Mini Kit y el buffer ATL de QIAGEN.

Consideraciones importantes

- Si el Buffer ATL tiene un precipitado blanco este se disuelve con calor (56°C).
- Si el órgano está sumergido en formol se trabaja por histología.

Acondicionamiento de la muestra

-Se trabaja una biopsia sumergida en solución salina dentro de un envase de plástico de boca ancha, Figura 5.

Fig. 5 Envío correcto de biopsias.





Versión 1

- Si el contenido del envase se derramó, abrir dentro de un gabinete de seguridad, descontaminar el interior del contenedor y los envases con hipoclorito de sodio al 1%. Desechar el contenedor y el material usado como RPBI.

#### Manejo del órgano o biopsia

-Cortar solo 50 mg (aproximadamente) del tejido con un bisturí, apoyándose en una caja petri (si es bazo no usar más de 10 mg), 50 mg ocupan la mitad de la marca de 0.1 en el tubo, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Tamaño de biopsia que debe tomarse para la reacción de PCR.



#### Disgregación o maceración del tejido

-El fragmento de órgano se disgrega directamente presionando este en el fondo y paredes del tubo de 1.5 ml con ayuda de un aplicador grueso de madera, arena estériles y 100 microlitros del medio de transporte o agua grado PCR, Figura 7.

Figura 7. Maceración de tejido en tubo.



Otras opciones para disgregar el tejido son cortar con bisturí y utilizar mortero y unos granos de arena estéril, Figura 8.

Figura 8. Maceración de tejido en mortero.



- El tejido cerebral se disgrega fácilmente, se digiere 20 minutos a 56°C con los reactivos de QIAGEN y al término de este tiempo se continúa la extracción.

- Por su dureza, se recomienda disgregar la piel en mortero con arena y posteriormente digerir por más de 10 h a 56°C con los reactivos que indica QIAGEN, al término se continúa la extracción.

#### Descontaminación y limpieza del material usado

Inmediatamente después del uso, coloque el instrumental y los demás elementos en solución de hipoclorito de sodio al 1 % 10 minutos a 1 hora, Figura 9. Posterior a la descontaminación todos los instrumentos se lavan perfectamente con agua y detergente para eliminar todo el material orgánico. Los instrumentos deben limpiarse cuanto antes después de su uso, para que ningún material orgánico se deshidrate y se adhiera.

Hojas de bisturí y material usado no rehusable (gasas) se manejan y desechan como RPBI inmediatamente.

El órgano o biopsia se desecha como residuo patológico.

Figura 9. Descontaminación de instrumental.





- 1. Disgregar 50 mg del tejido directamente en un tubo de 1.5 ml con unos granos de arena estéril y 100 µl de la solución de transporte o agua estéril.
- 2. Adicionar 200 µl de Buffer ATL, más 20 µl de proteinasa K y dar vortex.

- 3. Incubar a 56 °C de 1-2 h, si es posible dar vortex ocasionalmente.
- 4. Adicionar 200 μl de Buffer AL y dar vortex suficiente hasta tener una suspensión homogénea, posteriormente incubar 15 min a 70°C.
- 5. Centrifugar a 14000 rpm/30seg para separar el tejido no digerido, pasar todo el sobrenadante a un tubo limpio y descartar el sedimento.
- 6. Adicionar 200 µl de etanol y dar vortex hasta homogenizar.
- 7. Transferir la mezcla a la columna y centrifugar a 8000 rpm/l min, si no pasa todo el volumen aumentar la velocidad. Descartar el filtrado y transferir la columna a otro tubo colector.
- 8. Adicionar 500 µl de Buffer AW1 y centrifugar a 8000 rpm / 1 min, descartar filtrado y transferir la columna a otro tubo colector.
- 9. Adicionar 500 µl de Buffer AW2 y centrifugar a 14000 rpm / 3 min, descartar filtrado y transferir la columna a otro tubo colector.
- 10. Centrifugar nuevamente a 14000 rpm / 1 min, descartar el tubo colector.
- 11. Transferir la columna a un tubo de 1.5 ml y adicionar 50 µl de Buffer AE e incubar por
  - 5 min a t. ambiente, al término centrifugar a 8000 rpm /1 min.
- 12. Adicionar nuevamente 50 µl de Buffer AE y centrifugar a 8000 rpm /l min.
- 13. Conservar el DNA eluído a 4°C ó -20 °C hasta su uso.

#### Condiciones de almacenamiento de reactivos

- IllustraTM puRe Taq Ready-To-GoTM PCR Beads, GE a temperature ambiente.
- Taqman Gene Expression Master Mix, Appiled Biosystems en refrigeración de 2 a 8 °C.
- Los iniciadores y las sondas liofilizados deben almacenarse en refrigeración de 2 a 8 °C. Una vez hidratados almacenarse a 20°C o menos en pequeñas alicuotas.

• Si el uso es continuo pueden mantenerse las alicuotas de trabajo en refrigeración (2-8°C).

#### Fuentes de variabilidad

- Heparina como anticoagulante de las muestras de sangre
- Volumen de sangre insuficiente

# Mezcla para PCR para gen gltA del género Rickettsia spp.

Dependiendo el reactivo, preparar en un tubo la mezcla y posteriormente adicionar 20 µl de ésta a su respectivo tubo o pozo, Tabla 3.

Tabla 3. Cálculos para mezcla de reacción para gen gltA.

Reactivo

Illustra™ puReTaq Ready-To-Go™ PCR Beads Taqman Gene Expression

Master Mix

Marca: GE Healthcare Marca: Applied Biosystems

-Depositar la perla en el tubo o pozo correspondiente

	Vol. por	X No.	Vol.
REACTIVO	Reacció	Muestra	Tota
	n (µl)	S	l (µl)
CSF	٦		
10 pmol/µL			
CSR	٦		
10 pmol/µL			
CSP*	٦		
10 pmol/µL	l		
MgCl₂25 mM	2.5		·
*H₂O	14.5		

REACTIVO	Vol. por Reacció n (µl)	X No. Muestra s	Vol. Total (µl)
Gene Expression	12.5		
CSF 10 pmol/µL	1		
CSR 10 pmol/µL	1		
CSP* 10 pmol/µL	1		

Vol. muestra: 5 µl\*

MgCl₂25 mM	2.5	
*H2O	2	

#### Mezcla para PCR para gen RNAsa P

Dependiendo el reactivo, preparar en un tubo la mezcla y posteriormente adicionar 20 µl de ésta a su respectivo tubo o pozo.

Se puede utilizar cualquier reacción de <u>RNAsa P</u> que ya se tenga establecida en el laboratorio de.

Tabla 4. Cálculos para mezcla de reacción para gen <u>RNAsa P</u>

Reactivo Reactivo

Illustra™ puReTaq Ready-To-Go™ PCR Beads Taqman Gene Expression

Master Mix

Marca: GE Healthcare Marca: Applied Biosystems

-Depositar la perla en el tubo o pozo correspondiente

	Vol. por	X No.	Vol.
REACTIVO	Reacció	Muestra	Tota
	n (µl)	S	I (µI)
RNAse 3F	,		
10 pmol/µL	I		
RNAse 3R 10	1		
pmol/µL	I		
RNAse-p3 10	0.5		
pmol/µL	0.5		
MgCl <sub>2</sub> 25 mM	2.5		
*H <sub>2</sub> O	15		

REACTIVO	Vol. por Reacció n (µl)	X No. Muestra s	Vol. Total (µl)
Gene Expression	12.5		
RNAse 3F 10 pmol/µL	1		
RNAse 3R 10 pmol/µL	1		
RNAse-P3 10 pmol/µL	0.5		
H2O	5		

Vol. muestra: 5 µl


<u>Programa</u>

50° C	95° C	95° C	60° C
2 min	10 min	20seg	40
		45 ci	clos

#### Consideraciones de importancia:

- Al cargar los templados, usar una punta por cada muestra.
- Asegurarse que las tapas ópticas se encuentren perfectamente bien selladas.
- Mantener los ácidos nucleicos y reactivos de trabajo en red fría.
- Se debe utilizar bata de laboratorio exclusiva y guantes de nitrilo o libres de talco para cada una de las áreas.
- Todas las áreas de trabajo deben estar separadas entre sí y no se deben compartir los equipos y los materiales entre ellas.
- En los resultados indeterminados por PCR en tiempo real se debe repetir dicha reacción, con una extracción nueva de la muestra (si es que se cuenta con muestra suficiente).
- Los gráficos para *gltA* deben ser de color morado y los gráficos para *RNAsaP* de color verde.
- Si se cuenta con suficientes reactivos se puede trabajar las muestras por duplicado.
- Ajustar el umbral (threshold) con ayuda de los controles positivos y los NTC, al inicio de la fase exponencial temprana en la reacción lineal, Figura 10.

Figura 10. Ajuste de umbral al inicio de la fase exponencial



#### Interpretación por el laboratorio

**Positivo**: La presencia de una curva sigmoide bien definida donde se distingan claramente las tres fases de la reacción de PCR y presente un Cq menor o igual a 38 y amplificación de *RNAsaP* positivo indica la presencia de DNA de *Rickettsia* spp en la muestra.

Negativo: sin amplificación del gen *gltA* pero con amplificación de *RNAsaP*. Indeterminado: amplificación de *RNAsaP* y amplificación del gen *gltA* con un Cq mayor a 38 que no pueden confirmarse con una repetición. Los resultados indeterminados sugieren la presencia de poco DNA.

No adecuado: aplica para muestras concesionadas que no cumplan con los criterios de aceptación correspondientes o aquellas en las que no se detecte curva de amplificación para RNAsaP.


## Control de calidad interno:

- control positivo gen *gltA*: DNA de *Rickettsia spp* diluido. (Cq entre 20-25 aproximadamente)
- -control positivo gen *RNasa P*: DNA humano
- control NTC: agua
- -control de extracción: agua

Todas las muestras clínicas trabajadas deberán ser positivas a *RNasa P*, de lo contrario repetir la reacción de PCR, si continua negativa se debe repetir la extracción o informarla como muestra no adecuada.

Cada LESP debe enviar, vía electrónica, el gráfico de cada una de las muestras enviadas para control de calidad, indicando claramente su valor de Cq obtenido, Figura 11,.

Figura 11. Ejemplo de envío de gráfico.



# Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología





Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez"