## Manual de cálculo de parámetros de simulación en KiCad

#### 1. Datos de entrada

- Frecuencia (f): en Hertz (Hz)
- Número de ciclos a visualizar (N): entero

### 2. Fórmulas generales

1. Período de la señal:

$$T = 1 / f [s]$$
  
 $T_ms = T \times 10^3 [ms]$ 

2. Tiempo total de simulación (Final time):

$$t_stop = N \times T [s]$$
  
 $t_stop_ms = t_stop \times 10^3 [ms]$ 

3. Tiempo inicial (Initial time):

$$t_start = 0 [s]$$

4. Paso de tiempo (Time step):

```
Elegir P puntos por ciclo (p.ej. P = 100):

\Delta t = T / P [s]

\Delta t_{\mu} = \Delta t \times 10^6 [\mu s]
```

5. Máximo paso de tiempo (Max time step):

```
\Delta t_{max} = \Delta t [s]
```

# 3. Ejemplo (f = 60 Hz, N = 5 ciclos)

- Período:

$$T = 1/60 \approx 0.016667 \text{ s} = 16.667 \text{ ms}$$

- Final time:

$$t_{stop} = 5 \times 0.016667 = 0.08333 \text{ s} = 83.33 \text{ ms}$$

- Initial time:

$$t_start = 0 s$$

- Time step (P = 100 puntos/ciclo):  $\Delta t = 0.016667 / 100 = 0.00016667 s = 166.7 \,\mu s$ 

- Max time step:

### $\Delta t_{max} = 166.7 \ \mu s$

# 4. Valores para copiar en KiCad

Parámetro Valor

Time step 166.7u

Final time 83.33m

Initial time 0

Max time step 166.7u

#### Nota:

- Sufijos: "u" =  $\mu$ s (microsegundos), "m" = ms (milisegundos).
- En KiCad, coloca la directiva: .tran 166.7u 83.33m 0 166.7u