## 1. Objetivo

Establecer los pasos para el tendido de redes de agua fría y caliente en tubería PPR unida por termofusión, en muros, pisos y techos de edificaciones, controlando los riesgos de quemaduras, contacto eléctrico y caídas.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).
- Instrucciones del fabricante de la tubería y de la termofusora.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial gasfitero capacitado en termofusión.
- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes de cuero para calor (al manipular la termofusora)
- Arnés y línea de vida para trabajos sobre 1,80 m

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Termofusora con matrices (boquillas) del diámetro a usar y su soporte
- Tijera cortatubos para PPR
- Wincha, nivel, lápiz
- Abrazaderas, tacos y tornillos
- Taladro o rotomartillo

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-05
*Las versiones impresas son copias "No controladas".*

- Extintor PQS de 6 kg cerca de la zona
- Tubería y accesorios PPR

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Revisar planos e identificar el recorrido de la red.
4. Verificar el cable y el enchufe de la termofusora y conectarla a un tomacorriente con interruptor diferencial.
5. Colocar la termofusora en su soporte, sobre superficie estable, lejos de materiales inflamables y del tránsito de personas.
6. Si el trabajo es sobre 1,80 m, tramitar el PETAR de altura y aplicar el PETS-01.

### Termofusión

1. Instalar las matrices del diámetro correcto con la termofusora fría y ajustarlas con la llave.
2. Encender la termofusora y esperar a que alcance la temperatura de trabajo (≈ 260 °C, luz indicadora).
3. Cortar la tubería en ángulo recto con la tijera, limpiar y marcar la profundidad de inserción.
4. Introducir al mismo tiempo el tubo y el accesorio en las matrices, sin girar, durante el tiempo indicado por el fabricante.
5. Retirar y unir de inmediato el tubo y el accesorio, sin girar, y mantener unidos unos segundos hasta que enfríe.
6. No tocar las matrices ni la placa caliente; sujetar el tubo lejos de la zona de calentamiento.

### Instalación de la red

1. Fijar la tubería con abrazaderas a la distancia indicada por el fabricante.
2. En muros, colocar la tubería en las canaletas picadas según el PETS-03.
3. Dejar tapados los extremos de la red para evitar el ingreso de suciedad.

### Al terminar

1. Apagar y desconectar la termofusora; dejarla enfriar en su soporte antes de guardarla.
2. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.
3. Reportar al maestro de obra cualquier incidente, condición insegura o desviación ocurrida durante la tarea.

## 9. Restricciones

- No dejar la termofusora encendida sin vigilancia.
- No usar la termofusora en zonas con agua o con cables dañados.
- No enfriar las matrices con agua.
- No trabajar en altura sin PETAR y arnés.

| | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
|---|---|---|---|
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre | | | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma | | |  |
| Fecha | | | |

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-05
*Las versiones impresas son copias "No controladas".*

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-05
*Las versiones impresas son copias "No controladas".*