Casa Bonita Oregón	TENDIDO DE REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN EN PVC			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-06**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar redes de desagüe y ventilación con tubería PVC unida con pegamento, controlando los riesgos de incendio, inhalación de solventes, cortes y caídas.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).
- Hoja de seguridad (MSDS) del pegamento y del limpiador de PVC.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial gasfitero.
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes de nitrilo (pegamento y limpiador)
- Respirador con cartucho para vapores orgánicos en ambientes cerrados o poco ventilados
- Arnés y línea de vida para trabajos sobre 1,80 m

7. Equipos, herramientas y materiales

- Arco de sierra o cortatubo
- Lima o escofina para biselar
- Pegamento y limpiador para PVC con su MSDS
- Brocha o aplicador

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-06
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Nivel, wincha
- Abrazaderas, colgadores
- Extintor PQS de 6 kg

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Revisar planos, pendientes y ubicación de los puntos de desagüe.
4. Verificar que no haya trabajos en caliente (soldadura, amoladora, termofusión) cerca de la zona de pegado y que exista ventilación.
5. Ubicar el extintor PQS en el área.

Corte y preparación

1. Medir y cortar la tubería en ángulo recto, sujetándola con soporte o prensa.
2. Retirar las rebabas y biselar el extremo con la lima.
3. Probar el encaje del tubo con el accesorio en seco.

Pegado

1. Aplicar el limpiador en el tubo y en el accesorio.
2. Aplicar el pegamento de manera uniforme en ambas superficies; cerrar los envases inmediatamente después de usarlos.
3. Introducir el tubo en el accesorio con un cuarto de giro y sostener unos segundos.
4. Dejar secar el tiempo indicado por el fabricante antes de mover o probar.

Instalación

1. Colocar la red con la pendiente indicada en los planos y fijarla con abrazaderas o colgadores.
2. En zanjas, aplicar barreras y entibado si la profundidad supera 1,50 m; el desmonte se coloca a más de 0,60 m del borde.
3. Tapar los extremos libres de la red.

Al terminar

1. Guardar el pegamento y el limpiador bien cerrados, en lugar ventilado y lejos del calor.
2. Eliminar los trapos y envases vacíos con restos de solvente en un recipiente cerrado.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No fumar ni hacer trabajos en caliente a menos de 10 m del pegado.
- No usar pegamento en ambientes cerrados sin ventilación ni respirador.
- No trasvasar el pegamento a envases sin etiqueta.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-06
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-06
Las versiones impresas son copias "No controladas".