1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar montantes de agua, desagüe y ventilación en ductos y shafts verticales de edificaciones, controlando los riesgos de caída de personas y de objetos.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial gasfitero con capacitación en trabajo en altura y aptitud médica.
- Ayudante (vigía en el nivel inferior).
- Maestro de obra (autoriza el PETAR).

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Arnés de cuerpo completo y línea de vida con absorbedor
- Guantes de nitrilo (si hay pegado)

7. Equipos, herramientas y materiales

- Punto de anclaje o línea de vida vertical
- Plataforma o tablones de trabajo sobre el ducto
- Sogas y poleas para izar tuberías
- Cordones para herramientas
- Abrazaderas, tacos, taladro

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-07
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Barreras y letreros 'PELIGRO – TRABAJOS EN DUCTO'

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Tramitar el PETAR de altura (CBO-SST-F-02).
3. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
4. Coordinar con el contratista principal para cerrar y señalizar el ducto en todos los niveles inferiores; nadie debe trabajar debajo.
5. Verificar que el ducto tenga tapa, baranda o plataforma; si está abierto, instalar protección antes de iniciar.

Durante el trabajo

1. Anclarse a un punto fijo ubicado sobre la cabeza antes de acercarse al borde del ducto.
2. Izar las tuberías con soga desde el nivel inferior o superior, con señales acordadas entre el operario y el ayudante.
3. Amarrar todas las herramientas con cordón.
4. Instalar la montante desde el nivel inferior hacia arriba, fijando cada tramo con abrazaderas antes de continuar.
5. El vigía permanece en el nivel inferior, impidiendo el paso de personas.

Al terminar

1. Volver a colocar las tapas o barandas del ducto en cada nivel.
2. Retirar herramientas y desperdicios del ducto.
3. Cerrar el PETAR.
4. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No trabajar en ductos sin arnés anclado ni PETAR.
- No dejar ductos abiertos sin protección.
- No trabajar al mismo tiempo en dos niveles del mismo ducto.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-07
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-07
Las versiones impresas son copias "No controladas".